

Pioneer

**AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER
RECEPTOR AUDIO-VIDEO MULTICANAL**

VSX-1021-K

Register your product on

<http://www.pioneerelectronics.com> (US)

<http://www.pioneerelectronics.ca> (Canada)

• Protect your new investment

The details of your purchase will be on file for reference in the event of an insurance claim such as loss or theft.

• Receive free tips, updates and service bulletins on your new product

• Improve product development

Your input helps us continue to design products that meet your needs.

• Receive a free Pioneer newsletter

Registered customers can opt in to receive a monthly newsletter.

Operating Instructions
Manual de instrucciones

IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D3-4-2-1-1_A1_En

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING

Before plugging in for the first time, read the following section carefully.

The voltage of the available power supply differs according to country or region. Be sure that the power supply voltage of the area where this unit will be used meets the required voltage (e.g., 230 V or 120 V) written on the rear panel.

D3-4-2-1-4*_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

VENTILATION CAUTION

When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 40 cm at top, 10 cm at rear, and 20 cm at each side).

WARNING

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as newspapers, table-cloths, curtains) or by operating the equipment on thick carpet or a bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity: +5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light)

D3-4-2-1-7c*_A1_En

If the AC plug of this unit does not match the AC outlet you want to use, the plug must be removed and appropriate one fitted. Replacement and mounting of an AC plug on the power supply cord of this unit should be performed only by qualified service personnel. If connected to an AC outlet, the cut-off plug can cause severe electrical shock. Make sure it is properly disposed of after removal. The equipment should be disconnected by removing the mains plug from the wall socket when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-1a_A1_En

CAUTION

The **⏻** **STANDBY/ON** switch on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-2a*_A1_En

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the car/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



D3-7-13-69_En

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2_A1_En

Caution

To prevent fire hazard, the Class 2 Wiring Cable should be used for connection with speaker, and should be routed away from hazards to avoid damage to the insulation of the cable.

D3-7-13-67*_A1_En

Information to User

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2_A1_En

WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.

Wash hands after handling.

D36-P5_B1_En

IMPORTANT NOTICE

THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER OF THIS EQUIPMENT ARE ON THE REAR OR BOTTOM. RECORD THESE NUMBERS ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

D36-AP9-1_A1_En

CAUTION

This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

D8-10-3a_A1_En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_A1_En

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

D8-10-1-3_A1_En

**CAUTION:****HOT SURFACE. DO NOT TOUCH.**

The top surface over the internal heatsink may become hot when operating this product continuously.

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level – a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing “comfort level” adapts to higher volumes of sound, so what sounds “normal” can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

5001a_A1_En

Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

Contents

01 Before you start

Checking what's in the box.....	6
Installing the receiver.....	6
Loading the batteries.....	6
Operating range of remote control unit.....	6
Canceling the demo display.....	6
About operation of the receiver with a mobile terminal (iPod, iPhone, etc.).....	6
About using AVNavigator (included CD-ROM).....	6

02 Controls and displays

Remote control.....	8
Display.....	9
Front panel.....	10

03 Connecting your equipment

Connecting your equipment.....	11
Rear panel.....	11
Determining the speakers' application.....	11
Placing the speakers.....	12
Connecting the speakers.....	13
Installing your speaker system.....	13
Selecting the Speaker system.....	14
About the audio connection.....	15
About the video converter.....	15
About HDMI.....	15
Connecting your TV and playback components.....	16
Connecting an HDD/DVD recorder, BD recorder and other video sources.....	18
Connecting a satellite/cable receiver or other set-top box.....	18
Connecting other audio components.....	19

Connecting AM/FM antennas.....	19
MULTI-ZONE setup.....	20
Connecting a SiriusConnect Tuner.....	20
Connecting to the network through LAN interface.....	20
Connecting optional <i>Bluetooth</i> ADAPTER.....	21
Connecting an iPod.....	21
Connecting a USB device.....	21
Connecting to the front panel video terminal.....	21
Connecting to a wireless LAN.....	22
Connecting an IR receiver.....	22
Operating other Pioneer components with this unit's sensor.....	22
Plugging in the receiver.....	23

04 Basic Setup

Changing the OSD display language (OSD Language).....	24
Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC).....	24
The Input Setup menu.....	25
Operation Mode Setup.....	26

05 Basic playback

Playing a source.....	28
Playing an iPod.....	28
Playing a USB device.....	29
Listening to the radio.....	31
Listening to Satellite Radio.....	31
<i>Bluetooth</i> ADAPTER for Wireless Enjoyment of Music.....	33

06 Listening to your system

Auto playback.....	35
Listening in surround sound.....	35
Using Stream Direct.....	36
Selecting MCACC presets.....	36
Choosing the input signal.....	36
Better sound using Phase Control.....	37

07 Playback with HOME MEDIA GALLERY inputs

Enjoying the Home Media Gallery.....	38
Features of Home Media Gallery.....	38
Introduction.....	38
Playback with Home Media Gallery.....	38
Advanced operations for Internet radio.....	40
About network playback.....	40
About playable file formats.....	41

08 Control with HDMI function

About the Control with HDMI function.....	43
Making Control with HDMI connections.....	43
HDMI Setup.....	43
Before using synchronization.....	44
About synchronized operations.....	44
Setting the PQLS function.....	44
Cautions on the Control with HDMI function.....	45

09 Using other functions

Setting the Audio options.....	46
Setting the Video options.....	48
Switching the speaker terminals.....	49
Using the MULTI-ZONE controls.....	49
Making an audio or a video recording.....	50
Reducing the level of an analog signal.....	50
Using the sleep timer.....	50
Dimming the display.....	50
Checking your system settings.....	50
Resetting the system.....	50

10 Controlling the rest of your system

About the Remote Setup menu.....	52
Operating multiple receivers.....	52
Setting the remote to control other components.....	52
Selecting preset codes directly.....	52
Programming signals from other remote controls.....	53
Erasing one of the remote control button settings.....	53
Erasing all learnt settings that are in one input function.....	53
Direct function.....	54
Multi Operation and System Off.....	54

Resetting the remote control settings.....	55
Controlling components.....	56

11 The Advanced MCACC menu

Making receiver settings from the Advanced MCACC menu.....	58
Automatic MCACC (Expert).....	58
Manual MCACC setup.....	60
Checking MCACC Data.....	62
Data Management.....	63

12 The System Setup and Other Setup menus

Making receiver settings from the System Setup menu.....	64
Manual speaker setup.....	64
Network Setup menu.....	66
Checking the Network Information.....	67
The Other Setup menu.....	68

13 Additional information

Troubleshooting 1.....	70
Troubleshooting 2.....	76
About status messages.....	80
Important information regarding the HDMI connection.....	80
Cleaning the unit.....	80
Surround sound formats.....	81
About iPod.....	81
About SIRIUS.....	81
About FLAC.....	81
Auto Surround, ALC and Stream Direct with different input signal formats.....	82
Glossary.....	83
Features index.....	85
Specifications.....	86
Preset code list.....	86

Flow of settings on the receiver

Flow for connecting and setting the receiver

The unit is a full-fledged AV receiver equipped with an abundance of functions and terminals. It can be used easily after following the procedure below to make the connections and settings.

Required setting item: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Setting to be made as necessary: 6, 8, 10, 11, 12



Important

The receiver's initial settings can be made on the computer using **Wiring Navi** on the AVNavigator CD-ROM included with the receiver. In this case, virtually the same connections and settings as in steps **2, 3, 4, 5, 6, 7** and **8** can be made interactively. For instructions on using AVNavigator, see *About using AVNavigator (included CD-ROM)* on page 6.

1 Before you start

- *Checking what's in the box* on page 6
- *Loading the batteries* on page 6



2 Determining the speakers' application (page 11)

- 7.1 channel surround system (Front height)
- 7.1 channel surround system (Front wide)
- 7.1 channel surround system & Speaker B connection
- 5.1 channel surround system & Front Bi-amping connection (High quality surround)
- 5.1 channel surround system & ZONE 2 connection (Multi Zone)



3 Connecting the speakers

- *Placing the speakers* on page 12
- *Connecting the speakers* on page 13
- *Installing your speaker system* on page 13
- *Bi-amping your speakers* on page 14



4 Connecting the components

- *About the audio connection* on page 15
- *About the video converter* on page 15
- *Connecting your TV and playback components* on page 16
- *Connecting AM/FM antennas* on page 19
- *Plugging in the receiver* on page 23



5 Power On



6 Changing the OSD display language (OSD Language) (page 24)



7 MCACC speaker settings

- *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24



8 The Input Setup menu (page 25)

(When using connections other than the recommended connections)



9 Basic playback (page 28)



10 Adjusting the sound and picture quality as desired

- Using the various listening modes (page 35)
- Better sound using Phase Control (page 37)
- Measuring the all EQ type (SYMMETRY/ALL CH ADJ/Front ALIGN) (page 58)
- Changing the channel level while listening (page 65)
- Switching on/off the Acoustic Calibration EQ, Auto Sound Retriever or Dialog Enhancement (page 46)
- Setting the PQLS function (page 44)
- Setting the Audio options (page 46)
- Setting the Video options (page 48)



11 Other optional adjustments and settings

- Control with HDMI function (page 43)
- The Advanced MCACC menu (page 58)
- The System Setup and Other Setup menus (page 64)



12 Making maximum use of the remote control

- Operating multiple receivers (page 52)
- Setting the remote to control other components (page 52)

Before you start

Checking what's in the box

Please check that you've received the following supplied accessories:


- Setup microphone (cable: 5 m (16.4 ft.))
- Remote control unit
- AAA size IEC R03 dry cell batteries (to confirm system operation) x2
- AM loop antenna
- FM wire antenna
- iPod cable
- CD-ROM (AVNavigator)
- These operating instructions

Installing the receiver

- When installing this unit, make sure to put it on a level and stable surface.
- Don't install it on the following places:
 - on a color TV (the screen may distort)
 - near a cassette deck (or close to a device that gives off a magnetic field). This may interfere with the sound.
 - in direct sunlight
 - in damp or wet areas
 - in extremely hot or cold areas
 - in places where there is vibration or other movement
 - in places that are very dusty
 - in places that have hot fumes or oils (such as a kitchen)
- Do not touch this receiver's bottom panel while the power is on or just after it is turned off. The bottom panel becomes hot when the power is on (or right after it is turned off) and could cause burns.

Loading the batteries

The batteries included with the unit are to check initial operations; they may not last over a long period. We recommend using alkaline batteries that have a longer life.




⚠ WARNING

- Do not use or store batteries in direct sunlight or other excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.

⚠ CAUTION

Incorrect use of batteries may result in such hazards as leakage and bursting. Observe the following precautions:


- Never use new and old batteries together.
- Insert the plus and minus sides of the batteries properly according to the marks in the battery case.
- Batteries with the same shape may have different voltages. Do not use different batteries together.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country or area.



Operating range of remote control unit

The remote control may not work properly if:

- There are obstacles between the remote control and the receiver's remote sensor.
- Direct sunlight or fluorescent light is shining onto the remote sensor.
- The receiver is located near a device that is emitting infrared rays.
- The receiver is operated simultaneously with another infrared remote control unit.



Canceling the demo display

On this receiver, the demo mode is turned on by default. When the power is turned on, the demo display is set and various indications are shown on the front panel display. To cancel the demo display, connect the power cord, then perform the operation below.

- The demo mode is canceled automatically when the **Full Auto MCACC** operation is performed.

- 1 **Switch the receiver into standby.**
- 2 **While holding down ENTER on the front panel, press \odot STANDBY/ON.**
The display shows **RESET ◀ NO ▶**.
- 3 **Select 'FL DEMO' using TUNE \uparrow/\downarrow .**
- 4 **Use PRESET \leftarrow/\rightarrow to select FL DEMO ◀ OFF ▶ then press ENTER on the front panel.**

About operation of the receiver with a mobile terminal (iPod, iPhone, etc.)

The receiver can be controlled from the mobile terminal by installing a special application on the mobile terminal. For details, see the product information on the Pioneer website. This special application may be changed or discontinued without notice.

About using AVNavigator (included CD-ROM)

The included AVNavigator CD-ROM contains **Wiring Navi** allowing you to easily make the receiver's connections and initial settings in dialog fashion. High precision initial settings can be completed easily simply by following the instructions on the screen to make the connections and settings.

There are also other features enabling easy use of various functions, including an Interactive Manual that operates in association with the receiver, updating of various types of software, and MCACC Application that lets you check the MCACC measurement results on 3D graphs.

Installing AVNavigator

1 Load the included AVNavigator CD-ROM into your computer's CD drive.

- The installation screen is displayed. Proceed to step 2.
- If the installation screen does not appear, click [AVNavigator] on the desktop.

2 Follow the instructions on the screen to install.

When "Finish" is selected, installation is completed.

3 Remove the included AVNavigator CD-ROM from the computer's CD drive.

Handling the CD-ROM

Operating Environment

- This CD-ROM can be used with Microsoft® Windows® XP/Vista/7.
- A browser is at times used for AVNavigator functions. The supported browser is Microsoft Internet Explorer 6.0 or later. With other browsers, some functions may be limited or the display may not appear properly.

Precautions For Use

- This CD-ROM is for use with a personal computer. It cannot be used with a DVD player or music CD player. Attempting to play this CD-ROM with a DVD player or music CD player can damage speakers or cause impaired hearing due to the large volume.

License

- Please agree to the "Terms of Use" indicated below before using this CD-ROM. Do not use if you are unwilling to consent to the terms of its use.

Terms of Use

- Copyright to data provided on this CD-ROM belongs to Pioneer Corporation. Unauthorized transfer, duplication, broadcast, public

transmission, translation, sales, lending or other such matters that go beyond the scope of "personal use" or "citation" as defined by Copyright Law may be subject to punitive actions. Permission to use this CD-ROM is granted under license by Pioneer Corporation.

General Disclaimer

- Pioneer Corporation does not guarantee the operation of this CD-ROM with respect to personal computers using any of the applicable OS. In addition, Pioneer Corporation is not liable for any damages incurred as a result of use of this CD-ROM and is not responsible for any compensation. The names of private corporations, products and other entities described herein are the registered trademarks or trademarks of their respective firms.

Using AVNavigator

1 Click [AVNavigator] on the desktop to launch AVNavigator.

AVNavigator is launched and **Wiring Navi** starts up. The language selection screen appears. Follow the instructions on the screen to make the connections and automatic settings.

Wiring Navi only starts up automatically the first time AVNavigator is launched.

2 Select and use the desired function.

AVNavigator includes the following functions:

- **Wiring Navi** – Guides you through connections and initial settings in dialog fashion. High precision initial settings can be made easily.
- **Interactive Manual** – Automatically displays the pages explaining the functions that have been operated on the receiver. It is also possible to operate the receiver from the Interactive Manual.
- **Glossary** – Displays glossary pages.

- **MCACC Appli** – Displays Advanced MCACC measurement results vividly on the computer.
There are special operating instructions for MCACC Application. These instructions are included in the AVNavigator **Interactive Manual**'s menus. Refer to them when using MCACC Application.
- **Software Update** – Allows various types of software to be updated.
- **Settings** – Used to make various AVNavigator settings.
- **Detection** – Used to detect the receiver.



Note

To use the AVNavigator of another model, first uninstall (delete) this receiver's AVNavigator, then install the AVNavigator of the other model.

Deleting the AVNavigator

You can use the following method to uninstall (delete) the AVNavigator from your PC.


● Delete from the Control Panel of the PC.

From the Start menu, click "Program" → "PIONEER CORPORATION" → "AVNavigator(VSX-1021)" → "Uninstall".

Controls and displays

Remote control

This section explains how to operate the remote control for the receiver.



The remote has been conveniently color-coded according to component control using the following system:

- **White** – Receiver control, TV control
- **Blue** – Other controls (See pages 28, 29, 31, 33 and 56.)

1 RECEIVER

This switches between standby and on for this receiver.

2 MULTI OPERATION

Use this button to perform multi operations (page 54).

3 RCU SETUP

Use to input the preset code when making remote control settings and to set the remote control mode (page 52).

4 Input function buttons

Press to select control of other components (page 52).

Use **INPUT SELECT** \leftarrow/\rightarrow to select the input function (page 28).

5 ZONE 2

Switch to perform operations in **ZONE 2** (page 49).

6 TV CONTROL buttons

These buttons are dedicated to control the TV assigned to the **TV CTRL** button.

7 Receiver setting buttons

Press **RECEIVER** first to access:

- **AUDIO PARAMETER** – Use to access the Audio options (page 46).
- **VIDEO PARAMETER** – Use to access the Video options (page 48).
- **HOME MENU** – Use to access the Home Menu (pages 24, 25, 43, 58 and 64).
- **RETURN** – Press to confirm and exit the current menu screen.

8 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ /ENTER

Use the arrow buttons when setting up your surround sound system (see page 58) and the Audio or Video options (page 46 or 48).

9 Receiver Control buttons

Press **RECEIVER** first to access:

- **PHASE CTRL** – Press to switch on/off Phase Control (page 37).
- **STATUS** – Press to check selected receiver settings (page 50).
- **PQLS** – Press to select the PQLS setting (page 44).
- **S.RETRIEVER** – Press to restore CD quality sound to compressed audio sources (page 46).
- **SIGNAL SEL** – Use to select an input signal (page 36).
- **MCACC** – Press to switch between MCACC presets (page 36).
- **SLEEP** – Use to put the receiver in sleep mode and select the amount of time before sleep (page 50).
- **CH LEVEL** – Press repeatedly to select a channel, then use \leftarrow/\rightarrow to adjust the level (page 65).
- **A.ATT** – Attenuates (lowers) the level of an analog input signal to prevent distortion (page 50).
- **DIMMER** – Dims or brightens the display (page 50).

10 LISTENING MODE controls

- **AUTO/ALC/DIRECT** – Switches between Auto Surround (page 35), Auto Level Control mode and Stream Direct mode (page 36).
- **STEREO** – Press to select stereo playback mode (page 35).
- **STANDARD** – Press for Standard decoding and to switch various modes (**DD** Pro Logic, Neo:6, etc.) (page 35).
- **ADV SURR** – Use to switch between the various surround modes (page 35).

11 Remote control LED

Lights when a command is sent from the remote control.

12 TV CTRL

Set the preset code of your TV's manufacturer when controlling the TV (page 52).

13 RECEIVER

Switches the remote to control the receiver (used to select the white commands). Switch to perform operations in the main zone. Also use this button to set up surround sound.


14 MASTER VOLUME +/-

Use to set the listening volume.

15 MUTE

Mutes the sound or restores the sound if it has been muted (adjusting the volume also restores the sound).

Display



1 Signal indicators

Light to indicate the currently selected input signal. **AUTO** lights when the receiver is set to select the input signal automatically (page 36).

2 Program format indicators

Light to indicate the channels to which digital signals are being input.

- **L/R** – Left front/Right front channel
- **C** – Center channel
- **SL/SR** – Left surround/Right surround channel
- **LFE** – Low frequency effects channel (the **((LFE))** indicators light when an LFE signal is being input)
- **XL/XR** – Two channels other than the ones above
- **XC** – Either one channel other than the ones above, the mono surround channel or matrix encode flag

3 Digital format indicators

Light when a signal encoded in the corresponding format is detected.

- **DIGITAL** – Lights with Dolby Digital decoding.
- **DIGITAL PLUS** – Lights with Dolby Digital Plus decoding.
- **TrueHD** – Lights with Dolby TrueHD decoding.
- **DTS** – Lights with DTS decoding.
- **DTS HD** – Lights with DTS-HD decoding.

- **96/24** – Lights with DTS 96/24 decoding.
- **DSD PCM** – Light during DSD (Direct Stream Digital) to PCM conversion with SACDs.
- **PCM** – Lights during playback of PCM signals.
- **MSTR** – Lights during playback of DTS-HD Master Audio signals.

4 MULTI-ZONE

Lights when the **MULTI-ZONE** feature is active (page 49).

5 SOUND

Lights when the **DIALOG E** (Dialog Enhancement) or **TONE** (tone controls) features is selected (page 46).

6 S.RTRV

Lights when the Sound Retriever function is active (page 46).

7 Listening mode indicators

- **AUTO SURROUND** – Lights when the Auto Surround feature is switched on (page 35).
- **ALC** – Lights when the ALC (Auto level control) mode is selected (page 35).
- **STREAM DIRECT** – Lights when Direct/Pure Direct is selected (page 36).
- **ADV.SURROUND** – Lights when one of the Advanced Surround modes has been selected (page 35).
- **STANDARD** – Lights when one of the Standard Surround modes is switched on (page 35).

8 PHASE CONTROL

Lights when the Phase Control is switched on (page 37).

9 Analog signal indicators

Light to indicate reducing the level of an analog signal (page 50).

10 Tuner indicators

- **TUNED** – Lights when a broadcast is being received.
- **STEREO** – Lights when a stereo FM broadcast is being received in auto stereo mode.
- **MONO** – Lights when the mono mode is set using **MPX**.

11 MUTE

Lights when the sound is muted.

12 Master volume level

Shows the overall volume level. “---” indicates the minimum level, and “+12dB” indicates the maximum level.

13 Input function indicators

Light to indicate the input function you have selected.

14 Scroll indicators

Light when there are more selectable items when making the various settings.

15 Speaker indicators

Lights to indicate the current speaker system using **SPEAKERS** (page 49).

16 SLEEP

Lights when the receiver is in sleep mode (page 50).

17 Matrix decoding format indicators

- **PRO LOGIC IIx** – This lights to indicate **PRO LOGIC II / PRO LOGIC IIx** decoding (page 35).
- **Neo:6** – When one of the Neo:6 modes of the receiver is on, this lights to indicate Neo:6 processing (page 35).


18 Character display

Displays various system information.

19 Remote control mode indicator

Lights to indicate the receiver's remote control mode setting. (Not displayed when set to 1.) (page 68)

Front panel

**1** **⏻ STANDBY/ON**

This switches between standby and on for this receiver.

2 **INPUT SELECTOR dial**

Use to select an input function.

3 **Indicators**

- **ADVANCED MCACC** – Lights when EQ is set to **ON** in the **AUDIO PARAMETER** menu (page 46).
- **FL OFF** – Lights when "off" (nothing displayed) is selected with the display's dimmer adjustment (page 50).
- **HDMI** – Blinks when connecting an HDMI-equipped component; lights when the component is connected (page 16).
- **iPod iPhone iPad** – Lights to indicate iPod/iPhone/iPad is connected (page 21).

4 **MULTI-ZONE controls**

If you've made MULTI-ZONE connections (page 20) use these controls to control the sub zone from the main zone (page 49).

5 **Character display**

See *Display* on page 9.

6 **TUNER controls**

- **BAND** – Switches between AM and FM radio bands (page 31).
- **TUNER EDIT** – Use with **TUNE** \uparrow/\downarrow , **PRESET** \leftarrow/\rightarrow and **ENTER** to memorize and name stations for recall (page 31).
- **TUNE** \uparrow/\downarrow – Find radio frequencies (page 31).
- **PRESET** \leftarrow/\rightarrow – Find preset stations (page 31).

7 **Remote sensor**

Receives the signals from the remote control (page 6).

8 **MASTER VOLUME dial****9** **SPEAKERS**

Use to change the speaker terminal (page 49).

10 **PHONES jack**

Use to connect headphones. When the headphones are connected, there is no sound output from the speakers.

11 **Listening mode buttons**

- **AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT** – Switches between Auto Surround (page 35), Auto Level Control and Stream Direct mode (page 36).
- **STANDARD SURROUND** – Press for Standard decoding and to switch various modes (\square Pro Logic, Neo:6, Stereo etc.) (page 35).
- **ADVANCED SURROUND** – Use to switch between the various surround modes (page 35).

12 **MCACC SETUP MIC jack**

Use to connect the supplied microphone (page 24).

13 **AUDIO/VIDEO input**

See *Connecting to the front panel video terminal* on page 21.

14 **iPod iPhone iPad USB terminals**

Use to connect your Apple iPod/iPhone/iPad as an audio and video source (page 21), or connect a USB device for audio and photo playback (page 21).

15 **SOUND RETRIEVER AIR**

When the button is pressed, the input switches to **ADAPTER PORT** and the listening mode is automatically set to **SOUND RETRIEVER AIR** (page 34).

16 **iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL**

Change the receiver's input to the iPod and enable iPod operations on the iPod (page 29).

Connecting your equipment


Connecting your equipment

This receiver provides you with many connection possibilities, but it doesn't have to be difficult. This chapter explains the kinds of components you can connect to make up your home theater system.

CAUTION

Before making or changing the connections, switch off the power and disconnect the power cord from the power outlet. Plugging in should be the final step.

Rear panel



Note

The input functions below are assigned by default to the receiver's different input terminals. Refer to *The Input Setup menu* on page 25 to change the assignments if other connections are used.

Input function	Input Terminals		
	Digital	HDMI	Component
DVD	COAX-1	(DVD)	IN 1
BD		(BD)	
TV/SAT	OPT-1		
DVR/BDR	OPT-2	(DVR/BDR)	IN 2
VIDEO 1		(VIDEO 1)	
HDMI 1		IN 1	
CD	COAX-2		

Determining the speakers' application

This unit permits you to build various surround systems, in accordance with the number of speakers you have.

- Be sure to connect speakers to the front left and right channels (**L** and **R**).
- It is also possible to only connect one of the surround back speakers (**SB**) or neither. Choose one from Plans [A] to [E] below.


Important

- The **Speaker System** setting must be made if you use any of the connections shown below other than [A] (see *Speaker system setting* on page 64).
- Sound does not come through simultaneously from the front height, front wide, speaker B and surround back speakers. Output speakers are different depending on the input signal or listening mode.

[A] 7.1 channel surround system (Front height)

*Default setting

- **Speaker System** setting: Normal(SB/FH)




A 7.1 ch surround system connects the left and right front speakers (**L/R**), the center speaker

(**C**), the left and right front height speakers (**FHL/FHR**), the left and right surround speakers (**SL/SR**), the left and right surround back speakers (**SBL/SBR**), and the subwoofer (**SW**). It is not possible to produce sound simultaneously from the front height or front wide speakers and the surround back speakers. This surround system produces a more true-to-life sound from above.

[B] 7.1 channel surround system (Front wide)

- **Speaker System** setting: Normal(SB/FW)




This plan replaces the left and right front height speakers shown in [A] with the left and right front wide speakers (**FWL/FWR**).

It is not possible to produce sound simultaneously from the front height or front wide speakers and the surround back speakers. This surround system produces a true-to-life sound over a wider area.

[C] 7.1 channel surround system & Speaker B connection


- **Speaker System** setting: Speaker B



With these connections you can simultaneously enjoy 5.1-channel surround sound in the main zone with stereo playback of the same sound on the B speakers. The same connections also allow for 7.1-channel surround sound in the main zone when not using the B speakers.

[D] 5.1 channel surround system & Front Bi-amping connection (High quality surround)


• **Speaker System** setting: **Front Bi-Amp**
Bi-amping connection of the front speakers for high sound quality with 5.1-channel surround sound.



[E] 5.1 channel surround system & ZONE 2 connection (Multi Zone)

• **Speaker System** setting: **ZONE 2**

With these connections you can simultaneously enjoy 5.1-channel surround sound in the main zone with stereo playback on another component in ZONE 2. (The selection of input devices is limited.)




Other speaker connections

- Your favorite speaker connections can be selected even if you have fewer than 5.1 speakers (except front left/right speakers).
- When not connecting a subwoofer, connect speakers with low frequency reproduction capabilities to the front channel. (The subwoofer's low frequency component is played from the front speakers, so the speakers could be damaged.)
- After connecting, be sure to conduct the **Full Auto MCACC** (speaker environment setting) procedure. See *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24.

Placing the speakers

Refer to the chart below for placement of the speakers you intend to connect.



- Place the surround speakers at 120° from the center. If you, (1) use the surround back speaker, and, (2) don't use the front height speakers / front wide speakers, we recommend placing the surround speaker right beside you.
- If you intend to connect only one surround back speaker, place it directly behind you.
- Place the left and right front height speakers at least one meter (3.3 ft.) directly above the left and right front speakers.

Some tips for improving sound quality

Where you put your speakers in the room has a big effect on the quality of the sound. The following guidelines should help you to get the best sound from your system.

- The subwoofer can be placed on the floor. Ideally, the other speakers should be at about ear-level when you're listening to them. Putting the speakers on the floor (except the

subwoofer), or mounting them very high on a wall is not recommended.

- For the best stereo effect, place the front speakers 2 m to 3 m (6 ft. to 9 ft.) apart, at equal distance from the TV.
- If you're going to place speakers around your CRT TV, use shielded speakers or place the speakers at a sufficient distance from your CRT TV.
- If you're using a center speaker, place the front speakers at a wider angle. If not, place them at a narrower angle.
- Place the center speaker above or below the TV so that the sound of the center channel is localized at the TV screen. Also, make sure the center speaker does not cross the line formed by the leading edge of the front left and right speakers.
- It is best to angle the speakers towards the listening position. The angle depends on the size of the room. Use less of an angle for bigger rooms.
- Surround and surround back speakers should be positioned 60 cm to 90 cm (2 ft. to 3 ft.) higher than your ears and tilted slightly downward. Make sure the speakers don't face each other. For DVD-Audio, the speakers should be more directly behind the listener than for home theater playback.
- Try not to place the surround speakers farther away from the listening position than the front and center speakers. Doing so can weaken the surround sound effect.

Connecting the speakers

Each speaker connection on the receiver comprises a positive (+) and negative (-) terminal. Make sure to match these up with the terminals on the speakers themselves.

CAUTION


- These speaker terminals carry **HAZARDOUS LIVE** voltage. To prevent the risk of electric shock when connecting or disconnecting the speaker cables, disconnect the power cord before touching any uninsulated parts.
- Make sure that all the bare speaker wire is twisted together and inserted fully into the speaker terminal. If any of the bare speaker wire touches the back panel it may cause the power to cut off as a safety measure.

Bare wire connections

CAUTION

Make sure that all speakers are securely installed. This not only improves sound quality, but also reduces the risk of damage or injury resulting from speakers being knocked over or falling in the event of external shocks such as earthquakes.

- 1 Twist exposed wire strands together.
- 2 Loosen terminal and insert exposed wire.
- 3 Tighten terminal.




Note

- Please refer to the manual that came with your speakers for details on how to connect the other end of the speaker cables to your speakers.
- Use an RCA cable to connect the subwoofer. It is not possible to connect using speaker cables.

Banana plug connections


If you want to use speaker cables terminated with banana plugs, screw the speaker terminal fully shut, then plug the banana plug into the end of the speaker terminal.



Installing your speaker system


At the very least, front left and right speakers only are necessary. Note that your main surround speakers should always be connected as a pair, but you can connect just one surround back speaker if you like (it must be connected to the left surround back terminal).

Standard surround connection



Bi-amping your speakers

Bi-amping is when you connect the high frequency driver and low frequency driver of your speakers to different amplifiers for better crossover performance. Your speakers must be bi-ampable to do this (having separate terminals for high and low) and the sound improvement will depend on the kind of speakers you're using.



CAUTION

- Most speakers with both **High** and **Low** terminals have two metal plates that connect the **High** to the **Low** terminals. These must be removed when you are bi-amping the speakers or you could severely damage the amplifier. See your speaker manual for more information.
- If your speakers have a removable crossover network, make sure you do not remove it for bi-amping. Doing so may damage your speakers.


Bi-wiring your speakers

Your speakers can also be bi-wired if they support bi-amping.

- With these connections, the **Speaker System** setting makes no difference.

CAUTION

- Don't connect different speakers from the same terminal in this way.
- When bi-wiring as well, heed the cautions for bi-amping shown above.
- **To bi-wire a speaker, connect two speaker cords to the speaker terminal on the receiver.** Using a banana plug for the second connection is recommended.



Selecting the Speaker system

The front height terminals can be used for front wide and Speaker B connections, in addition to for the front height speakers. Also, the surround back terminals can be used for bi-amping and ZONE 2 connections, in addition to for the surround back speakers. Make this setting according to the application.

Front height setup

**Default setting*

- 1 **Connect a pair of speakers to the front height speaker terminals.** See *Standard surround connection* on page 13.
- 2 **If necessary, select 'Normal(SB/FH)' from the Speaker System menu.** See *Speaker system setting* on page 64 to do this.

Front wide setup

- 1 **Connect a pair of speakers to the front height speaker terminals.** See *Standard surround connection* on page 13.
- 2 **Select 'Normal(SB/FW)' from the Speaker System menu.** See *Speaker system setting* on page 64 to do this.

Speaker B setup

You can listen to stereo playback in another room.

- 1 **Connect a pair of speakers to the front height speaker terminals.** See *Standard surround connection* on page 13.
- 2 **Select 'Speaker B' from the Speaker System menu.** See *Speaker system setting* on page 64 to do this.

Bi-Amping setup

Bi-amping connection of the front speakers for high sound quality with 5.1-channel surround sound.

1 Connect bi-amp compatible speakers to the front and surround back speaker terminals.

See *Bi-amping your speakers* on page 14 .

2 Select 'Front Bi-Amp' from the Speaker System menu.

See *Speaker system setting* on page 64 to do this.

ZONE 2 setup

With these connections you can simultaneously enjoy 5.1-channel surround sound in the main zone with stereo playback on another component in ZONE 2.





1 Connect a pair of speakers to the surround back speaker terminals.

See *Standard surround connection* on page 13 .

2 Select 'ZONE 2' from the Speaker System menu.

See *Speaker system setting* on page 64 to do this.

About the audio connection


	Types of cables and terminals	Transferable audio signals
↑ Sound signal priority	HDMI 	HD audio
	Digital (Coaxial) 	Conventional digital audio
	Digital (Optical) 	
	RCA (Analog) (White/Red) 	Conventional analog audio

- With an HDMI cable, video and audio signals can be transferred in high quality over a single cable.

About the video converter

The video converter ensures that all video sources are output through all of the **MONITOR VIDEO OUT** jacks. The only exception is HDMI: since this resolution cannot be downsampled, you must connect your monitor/TV to the receiver's HDMI output when connecting this video source.

If several video components are assigned to the same input function (see *The Input Setup menu* on page 25), the converter gives priority to HDMI, component, then composite (in that order).



Note

- If the video signal does not appear on your TV, try adjusting the resolution settings on your component or display. Note that some components (such as video game units) have resolutions that may not be converted. In this case, try switching Digital Video Conversion (in *Setting the Video options* on page 48) **OFF**.
- The signal input resolutions that can be converted from the component video input for the HDMI output are 480i/576i, 480p/576p, 720p and 1080i. 1080p signals cannot be converted.
- Only signals with an input resolution of 480i/576i can be converted from the component video input for the composite **MONITOR OUT** terminals.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

About HDMI

The HDMI connection transfers uncompressed digital video, as well as almost every kind of digital audio.

This receiver incorporates High-Definition Multimedia Interface (HDMI[®]) technology. This receiver supports the functions described below through HDMI connections.

- Digital transfer of uncompressed video (contents protected by HDCP (1080p/24, 1080p/60, etc.))
- 3D signal transfer
- Deep Color signal transfer
- x.v.Color signal transfer
- ARC (Audio Return Channel)
- Input of multi-channel linear PCM digital audio signals (192 kHz or less) for up to 8 channels
- Input of the following digital audio formats: —Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, High bitrate audio (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio), DVD-Audio, CD, SACD (DSD signal), Video CD, Super VCD
- Synchronized operation with components using the **Control** with HDMI function (see *Control with HDMI function* on page 43)

Note

- An HDMI connection can only be made with DVI-equipped components compatible with both DVI and High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If you choose to connect to a DVI connector, you will need a separate adaptor (DVI → HDMI) to do so. A DVI connection, however, does not support audio signals. Consult your local audio dealer for more information.

- If you connect a component that is not compatible with HDCP, an **HDCP ERROR** message is displayed on the front panel display. Some components that are compatible with HDCP still cause this message to be displayed, but so long as there is no problem with displaying video this is not a malfunction.
- Depending on the component you have connected, using a DVI connection may result in unreliable signal transfers.
- This receiver supports SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio. To take advantage of these formats, however, make sure that the component connected to this receiver also supports the corresponding format.
- Use a High Speed HDMI® cable. If an HDMI cable other than a High Speed HDMI® cable is used, it may not work properly.
- When an HDMI cable with a built-in equalizer is connected, it may not operate properly.
- Signal transfer is only possible when connected to a compatible component.
- HDMI format digital audio transmissions require a longer time to be recognized. Due to this, interruption in the audio may occur when switching between audio formats or beginning playback.
- Turning on/off the device connected to this unit's **HDMI OUT** terminal during playback, or disconnecting/connecting the HDMI cable during playback, may cause noise or interrupted audio.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.


"x.v.Color" and **x.v.Color** are trademarks of Sony Corporation.

Connecting your TV and playback components

Connecting using HDMI

If you have an HDMI or DVI (with HDCP) equipped component (Blu-ray disc player (BD), etc.), you can connect it to this receiver using a commercially available HDMI cable.


If the TV and playback components support the **Control with HDMI** feature, the convenient **Control with HDMI** functions can be used (see *Control with HDMI function* on page 43).



- For input components, connections other than HDMI connections are also possible (see *Connecting your DVD player with no HDMI output* on page 17).
- If you want to listen to the sound of the TV over the receiver, connect the receiver and TV with audio cables.
 - When the TV and receiver are connected by HDMI connections, if the TV supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) function, the sound of the TV is input to the receiver via the **HDMI OUT** terminal, so there is no need to connect an audio cable. In this case, set **TV Audio** at **HDMI Setup** to **via HDMI** (see *HDMI Setup* on page 43).

Connecting your DVD player with no HDMI output

This diagram shows connections of a TV (with HDMI input) and DVD player (or other playback component with no HDMI output) to the receiver.




- If you want to listen to the sound of the TV over the receiver, connect the receiver and TV with audio cables (page 16).
—When the TV and receiver are connected by HDMI connections, if the TV supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) function, the sound of the TV is input to the receiver via the **HDMI OUT** terminal, so there is no need to connect an audio cable. In this case, set **TV Audio** at **HDMI Setup** to **via HDMI** (see *HDMI Setup* on page 43).
- If you use an optical digital audio cable, you'll need to tell the receiver which digital input you connected the player to (see *The Input Setup menu* on page 25).

Connecting your TV with no HDMI input

This diagram shows connections of a TV (with no HDMI input) and DVD player (or other playback component) to the receiver.

- With these connections, the picture is not output to the TV even if the DVD player is connected with an HDMI cable. Connect the DVD player's video signals using a composite or component cord.




- Connect using an HDMI cable to listen to HD audio on the receiver. Do not use an HDMI cable to input video signals.
Depending on the video component, it may not be possible to output signals connected by HDMI and other methods simultaneously, and it may be necessary to make output settings. Please refer to the operating instructions supplied with your component for more information.
- If you want to listen to the sound of the TV over the receiver, connect the receiver and TV with audio cables (page 16).
- If you use an optical digital audio cable, you'll need to tell the receiver which digital input you connected the player to (see *The Input Setup menu* on page 25).

Connecting an HDD/DVD recorder, BD recorder and other video sources

This receiver has two sets of audio/video inputs and outputs suitable for connecting analog or digital video devices, including HDD/DVD recorders and BD recorders.

When you set up the receiver you'll need to tell the receiver which input you connected the recorder to (see also *The Input Setup menu* on page 25).




- In order to record, you must connect the analog audio cables (the digital connection is for playback only) (page 50).
- If your HDD/DVD recorder, BD recorder, etc., is equipped with an HDMI output terminal, we recommend connecting it to the receiver's **HDMI DVR/BDR IN** terminal. When doing so, also connect the receiver and TV by HDMI (see *Connecting using HDMI* on page 16).

Connecting a satellite/cable receiver or other set-top box

Satellite and cable receivers, and terrestrial digital TV tuners are all examples of so-called 'set-top boxes'.


When you set up the receiver you'll need to tell the receiver which input you connected the set-top box to (see *The Input Setup menu* on page 25).



- If your set-top box is equipped with an HDMI output terminal, we recommend connecting it to the receiver's **HDMI IN 1** terminal. When doing so, also connect the receiver and TV by HDMI (see *Connecting using HDMI* on page 16).

Connecting other audio components


This receiver has both digital and analog inputs, allowing you to connect audio components for playback. When you set up the receiver you'll need to tell the receiver which input you connected the component to (see also *The Input Setup menu* on page 25).



- If you're connecting a recorder, connect the analog audio outputs to the analog audio inputs on the recorder.
- If your turntable has line-level outputs (i.e., it has a built-in phono pre-amp), connect it to the **CD** inputs instead.

Connecting AM/FM antennas

Connect the AM loop antenna and the FM wire antenna as shown below. To improve reception and sound quality, connect external antennas (see *Connecting external antennas* on page 19).



- 1 Pull off the protective shields of both AM antenna wires.**
- 2 Push open the tabs, then insert one wire fully into each terminal, then release the tabs to secure the AM antenna wires.**
- 3 Fix the AM loop antenna to the attached stand.**

To fix the stand to the antenna, bend in the direction indicated by the arrow (*fig. a*) then clip the loop onto the stand (*fig. b*).

- If you plan to mount the AM antenna to a wall or other surface, secure the stand with screws (*fig. c*) before clipping the loop to the stand. Make sure the reception is clear.


- 4 Place the AM antenna on a flat surface and in a direction giving the best reception.**

5 Connect the FM wire antenna into the FM antenna socket.

For best results, extend the FM antenna fully and fix to a wall or door frame. Don't drape loosely or leave coiled up.


Connecting external antennas

To improve FM reception, connect an external FM antenna to **FM UNBAL 75 Ω**.



To improve AM reception, connect a 5 m to 6 m (16 ft. to 20 ft.) length of vinyl-coated wire to the **AM LOOP** terminals without disconnecting the supplied AM loop antenna.

For the best possible reception, suspend horizontally outdoors.



MULTI-ZONE setup

This receiver can power up to two independent systems in separate rooms after you have made the proper MULTI-ZONE connections. Different sources can be playing in two zones at the same time or, depending on your needs, the same source can also be used. The main and sub zone have independent power (the main zone power can be off while sub zone is on) and the sub zone can be controlled by the remote or front panel controls.

Making MULTI-ZONE connections

It is possible to make these connections if you have a separate TV and speakers for the sub zone (ZONE 2). You will also need a separate amplifier if you are not using the *MULTI-ZONE setup using speaker terminals (ZONE 2)* on page 20 for the sub zone.

MULTI-ZONE listening options

The following table shows the signals that can be output to ZONE 2:


Sub Zone	Input functions available
ZONE 2	DVD, TV/SAT, DVR/BDR, VIDEO 1, VIDEO 2, HOME MEDIA GALLERY, iPod/USB, CD, CD-R/TAPE, TUNER, ADAPTER PORT, SIRIUS (Outputs analog audio, composite video.)

It is not possible to down-convert the audio and video input signals from the **HDMI** input terminals, digital input terminals (**OPTICAL** and **COAXIAL**) and the **COMPONENT VIDEO** input terminals and output them to ZONE 2.

Basic MULTI-ZONE setup (ZONE 2)

- Connect a separate amplifier to the **AUDIO ZONE 2 OUT jacks** and a **TV monitor** to the **VIDEO ZONE 2 OUT jack**, both on this receiver.

You should have a pair of speakers attached to the sub zone amplifier as shown in the following illustration.




MULTI-ZONE setup using speaker terminals (ZONE 2)

You must select **ZONE 2** in *Speaker system setting* on page 64 to use this setup.


- Connect a **TV monitor** to the **VIDEO ZONE 2 OUT jack** on this receiver.

You should have a pair of speakers attached to the surround back speaker terminals as shown below.



Connecting a SiriusConnect Tuner

To receive SIRIUS Satellite Radio broadcasts, you will need to activate your SiriusConnect™ tuner.




You will also need to connect the antenna and AC adapter to the SiriusConnect™ tuner.

- For instructions on playing the SIRIUS Radio, see *Listening to Satellite Radio* on page 31 .

Connecting to the network through LAN interface

By connecting this receiver to the network via the LAN terminal, you can listen to Internet radio stations. To listen to Internet radio stations, you must sign a contract with an ISP (Internet Service Provider) beforehand. When connected in this way, you can play audio files stored on the components on the network, including your computer, using HOME MEDIA GALLERY inputs.



Connect the LAN terminal on this receiver to the LAN terminal on your router (with or without the built-in DHCP server function) with a straight LAN cable (CAT 5 or higher). Turn on the DHCP server function of your router. In case your router does not have the built-in DHCP server function, it is necessary to set up the network manually. For details, see *Network Setup menu* on page 66 .

LAN terminal specifications

- LAN terminal : Ethernet jack (10BASE-T/100BASE-TX)




Note

- Refer to the operation manual of the equipment you have as the connected equipment and connection method may differ depending on your Internet environment.
- When using a broadband Internet connection, a contract with an Internet service provider is required. For more details, contact your nearest Internet service provider.

Connecting optional Bluetooth ADAPTER

When the Bluetooth® ADAPTER (AS-BT100 or AS-BT200) is connected to this receiver, a product equipped with Bluetooth wireless technology (portable cell phone, digital music player, etc.) can be used to listen to music wirelessly.

- The Bluetooth wireless technology enabled device must support A2DP profiles.
- Pioneer does not guarantee proper connection and operation of this unit with all Bluetooth wireless technology enabled devices.



Important


- Do not move the receiver with the Bluetooth ADAPTER connected. Doing so could cause damage or faulty contact.

- Switch the receiver into standby and connect Bluetooth ADAPTER to the ADAPTER PORT.

- For instructions on playing the Bluetooth wireless technology device, see *Pairing the Bluetooth ADAPTER and Bluetooth wireless technology device* on page 33.

Connecting an iPod

This receiver has a dedicated iPod terminal that will allow you to control playback of audio content from your iPod using the controls of this receiver.



- Switch the receiver into standby then use the supplied iPod cable to connect your iPod to the iPod iPhone iPad USB terminal on the front panel of this receiver.


- It is also possible to connect using the cable included with the iPod, but in this case it is not possible to view pictures via the receiver.

- For the cable connection, also refer to the operating instructions for your iPod.
- For instructions on playing the iPod, see *Playing an iPod* on page 28.

Connecting a USB device

It is possible to play audio and photo files by connecting USB devices to this receiver. It is also possible to connect a USB keyboard (US-international layout) to the receiver to enter text in the following GUI screens.

- Change the input name in the **Input Setup** menu (page 25).
- Add names to radio station presets (page 31).




- Switch the receiver into standby then connect your USB device to the USB terminal on the front panel of this receiver.

- This receiver does not support a USB hub.
- For instructions on playing the USB device, see *Playing a USB device* on page 29.


Connecting to the front panel video terminal

Front VIDEO 2 connections are accessed via the front panel using the **INPUT SELECTOR** or **INPUT SELECT** ←/→ button on the remote control. There are standard audio/video jacks. Hook them up the same way you made the rear panel connections.



Connecting to a wireless LAN

Wireless connection to the network is possible through a wireless LAN connection. Use the separately sold AS-WL300 for connection.



Wireless LAN converter (AS-WL300)


Connecting an IR receiver

If you keep your stereo components in a closed cabinet or shelving unit, or you wish to use the sub zone remote control in another zone, you can use an optional IR receiver (such as a Niles or Xantech unit) to control your system instead of the remote sensor on the front panel of this receiver.

- Remote operation may not be possible if direct light from a strong fluorescent lamp is shining on the IR receiver remote sensor window.
- Note that other manufacturers may not use the IR terminology. Refer to the manual that came with your component to check for IR compatibility.

- If using two remote controls (at the same time), the IR receiver's remote sensor takes priority over the remote sensor on the front panel.

1 Connect the IR receiver sensor to the IR IN jack on the rear of this receiver.



2 Connect the IR IN jack of another component to the IR OUT jack on the rear of this receiver to link it to the IR receiver.

Please see the manual supplied with your IR receiver for the type of cable necessary for the connection.

- If you want to link a Pioneer component to the IR receiver, see *Operating other Pioneer components with this unit's sensor* on page 22 to connect to the **CONTROL** jacks instead of the **IR OUT** jack.

Operating other Pioneer components with this unit's sensor

Many Pioneer components have **SR CONTROL** jacks which can be used to link components together so that you can use just the remote sensor of one component. When you use a remote control, the control signal is passed along the chain to the appropriate component.

- If you want to control all your components using this receiver's remote control, see page 52.
- If you have connected a remote control to the **CONTROL IN** jack (using a mini-plug cable), you won't be able to control this unit using the remote sensor.

Important


- Note that if you use this feature, *make sure that you also have at least one set of analog audio, video or HDMI jacks connected to another component for grounding purposes.*

1 Decide which component you want to use the remote sensor of.

When you want to control any component in the chain, this is the remote sensor at which you'll point the corresponding remote control.

2 Connect the CONTROL OUT jack of that component to the CONTROL IN jack of another Pioneer component.

Use a cable with a mono mini-plug on each end for the connection.



3 Continue the chain in the same way for as many components as you have.

Plugging in the receiver

Only plug in after you have connected all your components to this receiver, including the speakers.

CAUTION

- Handle the power cord by the plug part. Do not pull out the plug by tugging the cord, and never touch the power cord when your hands are wet, as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, or other object on the power cord or pinch the cord in any other way. Never make a knot in the cord or tie it with other cables. The power cords should be routed so that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electric shock. Check the power cord once in a while. If you find it damaged, ask your nearest Pioneer authorized independent service company for a replacement.
 - The receiver should be disconnected by removing the mains plug from the wall socket when not in regular use, e.g., when on vacation.
- **Plug the AC power cord into a convenient AC power outlet.**
- After this receiver is connected to an AC outlet, a 2 second to 10 second HDMI initialization process begins. You cannot carry out any operations during this process. The **HDMI** indicator in the front panel display blinks during this process, and you can turn on this receiver once it has stopped blinking. When you set the **Control** with HDMI to **OFF**, you can skip this process. For details about the **Control** with HDMI feature, see *Control with HDMI function* on page 43 .

Basic Setup

Changing the OSD display language (OSD Language)

The language used on the Graphical User Interface screen can be changed.

- The explanations in these operating instructions are for when English is selected for the GUI screen.

1 Press **RECEIVER** to switch on the receiver and your TV.

Make sure that the TV's video input is set to this receiver (for example, if you connected this receiver to the **VIDEO** jacks on your TV, make sure that the **VIDEO** input is now selected).

2 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

3 Select 'System Setup' from the Home Menu.

4 Select 'OSD Language' from the System Setup menu.

5 Select the desired language.

6 Select 'OK' to change the language.

The setting is completed and the **System Setup** menu reappears automatically.

Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)

The Full Auto MCACC Setup measures the acoustic characteristics of your listening area, taking into account ambient noise, speaker connection and speaker size, and tests for both channel delay and channel level. After you have set up the microphone provided with your system, the receiver uses the information from a series of test tones to optimize the speaker settings and equalization for your particular room.

Important

- Make sure the microphone and speakers are not moved during the Full Auto MCACC Setup.
- Using the Full Auto MCACC Setup will overwrite any existing settings for the MCACC preset you select.
- Before using the Full Auto MCACC Setup, the headphones should be disconnected.

CAUTION

- The test tones used in the Full Auto MCACC Setup are output at high volume.


THX®

- THX is a trademark of THX Ltd., which may be registered in some jurisdictions. All rights reserved.

1 Press **RECEIVER** to switch on the receiver and your TV.

Make sure that the TV's video input is set to this receiver.

2 Connect the microphone to the MCACC SETUP MIC jack on the front panel.




Make sure there are no obstacles between the speakers and the microphone.

If you have a tripod, use it to place the microphone so that it's about ear level at your normal listening position. If you do not have a tripod, use some other object to install the microphone.

Install the microphone on a stable floor. Placing the microphone on any of the following surfaces may make accurate measurement impossible:

- Sofas or other soft surfaces.
- High places such as tabletops and sofa tops.

The Full Auto MCACC display appears once the microphone is connected.



- If you leave the GUI screen for over five minutes, the screen saver will appear.

3 Select the parameters you want to set.

- When data measurement is taken, the reverb characteristics data (both before- and after-calibration) that this receiver had been storing will be overwritten.
- When measurement is taken of the reverb characteristics data other than **SYMMETRY**, the data are not measured after the correction. If you will need to measure after correcting data, take the measurement using the **EQ Professional** menu in the **Manual MCACC** setup (page 60).

If the speakers are connected using any setup other than **Normal(SB/FH)**, be sure to set **Speaker System** before the Full Auto MCACC Setup. See *Speaker system setting* on page 64.

- Speaker System** – Shows the current settings. When this is selected and **ENTER** is pressed, the speaker system selection screen appears. Select the proper speaker system, then press **RETURN** to return. If you are planning on bi-amping your front speakers, or setting up a separate speaker system in another room, read through *Speaker system setting* on page 64 and make sure to connect your speakers as necessary before continuing to step 4.
- EQ Type** – This determines how the frequency balance is adjusted.
- MCACC** – The six MCACC presets are used for storing surround sound settings for different listening positions. Simply choose an unused preset for now (you can rename it later in *Data Management* on page 63).
- THX Speaker** – Select **YES** when using THX speakers (all speakers other than the front speakers are set to **SMALL**). In other cases, leave at **NO**.

4 Press **RECEIVER** then select **START**.

5 Follow the instructions on-screen.


Make sure the microphone is connected, and if you're using a subwoofer, make sure it is switched on and set to a comfortable volume level.

6 Wait for the test tones to finish, then confirm the speaker configuration in the GUI screen.

A progress report is displayed on-screen while the receiver outputs test tones to determine the speakers present in your setup. Try to be as quiet as possible while it's doing this.

If no operations are performed for 10 seconds while the speaker configuration check screen is being displayed, the Full Auto MCACC Setup will resume automatically. In this case, you don't need to select **OK** and press **ENTER** in step 7.

- With error messages (such as **Too much ambient noise!** or **Check microphone.**), select **RETRY** after checking for ambient noise (see *Problems when using the Auto MCACC Setup* on page 25) and verifying the mic connection. If there doesn't seem to be a problem, you can simply select **GO NEXT** and continue.



The configuration shown on-screen should reflect the actual speakers you have.

- If you see an **ERR** message (or the speaker configuration displayed isn't correct),

there may be a problem with the speaker connection. If selecting **RETRY** doesn't work, turn off the power and check the speaker connections. If there doesn't seem to be a problem, you can simply use **↑/↓** to select the speaker and **←/→** to change the setting and continue.

- If the speaker is not pointed to the microphone (listening position) or when using speakers that affect the phase (dipole speakers, reflective speakers, etc.), **Reverse Phase** may be displayed even if the speakers are properly connected. If **Reverse Phase** is displayed, the speaker's wiring (+ and -) may be inverted. Check the speaker connections.
 - If the connections were wrong, turn off the power, disconnect the power cord, then reconnect properly. After this, perform the Full Auto MCACC procedure again.
 - If the connections were right, select **GO NEXT** and continue.

7 Make sure 'OK' is selected, then press ENTER.

A progress report is displayed on-screen while the receiver outputs more test tones to determine the optimum receiver settings.

Again, try to be as quiet as possible while this is happening. It may take 3 to 10 minutes.

8 The Full Auto MCACC Setup procedure is completed and the Home Menu menu reappears automatically.

Be sure to disconnect the microphone from this receiver upon completion of the Full Auto MCACC Setup.

The settings made in the Full Auto MCACC Setup should give you excellent surround sound from your system, but it is also possible to adjust these settings manually using *The Advanced MCACC menu* on page 58 or *The System Setup and Other Setup menus* on page 64.

- Depending on the characteristics of your room, sometimes identical speakers with cone sizes of around 12 cm (5 inches) will end up with different size settings. You can correct the setting manually using the *Manual speaker setup* on page 64.
- The subwoofer distance setting may be farther than the actual distance from the listening position. This setting should be accurate (taking delay and room characteristics into account) and generally does not need to be changed.
- If Full Auto MCACC Setup measurement results are incorrect due to the interaction of the speakers and viewing environment, we recommend adjusting the settings manually.

Problems when using the Auto MCACC Setup

If the room environment is not optimal for the Auto MCACC Setup (too much background noise, echo off the walls, obstacles blocking the speakers from the microphone) the final settings may be incorrect. Check for household appliances (air conditioner, fridge, fan, etc.), that may be affecting the environment and switch them off if necessary. If there are any instructions showing in the front panel display, please follow them.

- Some older TVs may interfere with the operation of the microphone. If this seems to be happening, switch off the TV when doing the Auto MCACC Setup.

The Input Setup menu


You only need to make settings in the **Input Setup** menu if you didn't hook up your digital equipment according to the default settings (see *Input function default and possible settings* on page 26). In this case, you need to tell the receiver what equipment is hooked up to which terminal so the buttons on the remote control correspond to the components you've connected.

1 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

2 Select 'System Setup' from the Home Menu.

3 Select 'Input Setup' from the System Setup menu.



4 Select the input function that you want to set up.

The default names correspond with the names next to the terminals on the rear panel (such as **DVD** or **VIDEO 1**) which, in turn, correspond with the names on the remote control.

5 Select the input(s) to which you've connected your component.

For example, if your DVD player only has an optical output, you will need to change the **DVD** input function's **Digital In** setting from **COAX-1** (default) to the optical input you've connected it to. The numbering (**OPT-1** to **OPT-2**) corresponds with the numbers beside the inputs on the back of the receiver.

6 When you're finished, proceed to the settings for other inputs.

There are optional settings in addition to the assignment of the input jacks:

- **Input Name** – You can choose to rename the input function for easier identification. Select **Rename** to do so, or **Default** to return to the system default.
- **Input Skip** – When set to **ON**, that input is skipped when selecting the input using **INPUT SELECT**. (DVD and other inputs can be still be selected directly with the input function buttons.)

7 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **System Setup** menu.

Input function default and possible settings

The terminals on the receiver generally correspond to the name of one of the input functions. If you have connected components to this receiver differently from (or in addition to) the defaults below, see *The Input Setup menu* on page 25 to tell the receiver how you've connected up. The dots (●) indicate possible assignments.

Input function	Input Terminals		
	Digital	HDMI	Component
DVD	COAX-1	(DVD)	IN 1
BD		(BD)	
TV/SAT	OPT-1	● <a>	●
DVR/BDR	OPT-2	(DVR/ BDR)	IN 2
VIDEO 1		(VIDEO 1)	●
VIDEO 2			
HDMI 1		IN 1	
HOME MEDIA GALLERY			
iPod/USB			
CD	COAX-2		
CD-R/TAPE	●		
TUNER			
ADAPTER PORT			
SIRIUS	●		

a With **Control** with HDMI set to **ON**, assignments cannot be made (see *Control with HDMI function* on page 43).

Operation Mode Setup

This receiver is equipped with a great number of functions and settings. The Operation Mode feature is provided for users who find it difficult to master all these functions and settings.

One of two settings can be selected for the

Operation Mode: Expert and **Basic**.

1 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

2 Select 'Operation Mode Setup' from the Home Menu.

3 Select the Operation Mode setting you want.

- **Expert** (default) – Users can set all the functions by themselves.
- **Basic** – The number of operable functions is restricted, and functions whose operations are restricted are automatically set to achieve the Pioneer-recommended sound and picture quality. The functions that can be operated are shown below. They can be set as necessary by referring to the operating instructions.

Operable functions/items	Descriptions	Page
HOME MENU		
Full Auto MCACC	Makes high precision sound field settings easily.	24
Input Name	Input names can be changed as desired for easier use.	25
Input Skip	Inputs not being used are skipped (not displayed).	25

Operable functions/items	Descriptions	Page
Software Update	Updates to the latest version of the software.	
Network Setup	Checks the receiver's IP address.	
Pairing Bluetooth Setup	Pairs with a Bluetooth device using AS-BT100 or AS-BT200.	33
Audio Parameters		
MCACC (MCACC preset)	Selects your favorite MCACC preset memory.	46
DELAY (Sound Delay)	Adjusts the delay time of the overall sound.	46
S.RTRV (Auto Sound Retriever)	Plays compressed sound with high sound quality.	46
DUAL (Dual Mono)	Dual monaural audio setting.	46
V.SB (Virtual Surround Back)	Creates a virtual surround back channel sound for playback.	46
V.HEIGHT (Virtual Height)	Creates a virtual height channel sound for playback.	46
Other functions		
INPUT SELECT (INPUT SELECTOR)	Switches the input.	28
MASTER VOLUME +/-, MUTE	Use to set the listening volume.	28
LISTENING MODE	Only Pioneer-recommended modes can be selected.	35
PQLS	Plays using the PQLS function.	44
PHASE CTRL (Phase Control)	Plays with phase shifting in the low range corrected.	37

Operable functions/items	Descriptions	Page
SOUND RETRIEVER AIR	Switches the input to ADAPTER PORT and plays compressed sound with high sound quality.	34
iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL	Switches the input to iPod/USB and sets the mode allowing operation from the iPod.	29

4 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Home Menu**.

Basic playback

Playing a source

Here are the basic instructions for playing a source (such as a DVD disc) with your home theater system.

1 Switch on your system components and receiver.

Start by switching on the playback component (for example a DVD player), your TV and subwoofer (if you have one), then the receiver (press **⏻ RECEIVER**).

Make sure that the TV's video input is set to this receiver.

2 Select the input function you want to play.

You can use the input function buttons on the remote control, **INPUT SELECT**, or the front panel **INPUT SELECTOR** dial.

- If you need to manually switch the input signal type press **SIGNAL SEL** (page 36).

3 Press **RECEIVER** to the receiver operation mode.

4 Press **AUTO/ALC/DIRECT** (**AUTO SURR/ALC/DIRECT**) to select 'AUTO SURROUND' and start playback of the source.

If you're playing a Dolby Digital or DTS surround sound source, you should hear surround sound. If you are playing a stereo source, you will only hear sound from the front left/right speakers in the default listening mode.

- You may need to check the digital audio output settings on your DVD player or digital satellite receiver. It should be set to output Dolby Digital, DTS and 88.2 kHz / 96 kHz PCM (2 channel) audio, and if there is an MPEG audio option, set this to convert the MPEG audio to PCM.

- See also *Listening to your system* on page 35 for information on different ways of listening to sources.

It is possible to check on the front panel display whether or not multi-channel playback is being performed properly. For details, see *Auto Surround, ALC and Stream Direct with different input signal formats* on page 82 .

When using a surround back speaker, **DOD+PLIIx MOVIE** is displayed when playing Dolby Digital signals, and **DTS+Neo:6** is displayed when playing DTS 5.1-channel signals. If the display does not correspond to the input signal and listening mode, check the connections and settings.

5 Use the **MASTER VOLUME +/-** to adjust the volume level.

Turn down the volume of your TV so that all sound is coming from the speakers connected to this receiver.

Playing a source with HDMI connection

● Use **INPUT SELECT** to select the input function connected to the receiver's HDMI input terminals.

You can also perform the same operation by using the **INPUT SELECTOR** dial on the front panel or by pressing **HDMI** on the remote control repeatedly.

- Set the **HDMI** parameter in *Setting the Audio options* on page 46 to **THROUGH** if you want to hear HDMI audio output from your TV (no sound will be heard from this receiver).
- If the video signal does not appear on your TV, try adjusting the resolution settings on your component or display. Note that some components (such as video game units) have

resolutions that may not be converted. In this case, use an analog video connection.

Playing an iPod

This receiver has the **iPod iPhone iPad USB** terminal that will allow you to control playback of audio content from your iPod using the controls of this receiver.

- This receiver is compatible with the audio and video of the iPod nano (audio only for the iPod nano 1G/2G), iPod fifth generation (audio only), iPod classic, iPod touch and iPhone. However, some of the functions may be restricted for some models. The receiver is not compatible with the iPod shuffle.
- This receiver has been developed and tested for the software version of iPod/iPhone/iPad indicated on the website of Pioneer.
- Installing software versions other than indicated on the website of Pioneer to your iPod/iPhone/iPad may result in incompatibility with this receiver.
- iPod and iPhone are licensed for reproduction of non-copyrighted materials or materials the user is legally permitted to reproduce.
- Features such as the equalizer cannot be controlled using this receiver, and we recommend switching the equalizer off before connecting.
- Pioneer cannot under any circumstances accept responsibility for any direct or indirect loss arising from any inconvenience or loss of recorded material resulting from the iPod failure.
- When listening to a track on the iPod in the main zone, it is possible to control the sub zone, but not to listen to a different track in the sub zone from the one playing in the main zone.

1 Press **⏻ RECEIVER** to switch on the receiver and your TV.

See *Connecting an iPod* on page 21 .

- It is also possible to operate the iPod on the iPod itself, without using the TV screen. For details, see *Switching the iPod controls* on page 29 .

2 Press **iPod USB** on the remote control to switch the receiver to the iPod/USB.

Loading appears in the GUI screen while the receiver verifies the connection and retrieves data from the iPod.

When the display shows the **iPod Top** menu you're ready to play music from the iPod.

- The controls of your iPod will be inoperable when connected to this receiver.

Playing back audio files stored on an iPod

To navigate songs on your iPod, you can take advantage of the GUI screen of your TV connected to this receiver. You can also control all operations for music in the front panel display of this receiver.

- Note that characters that cannot be displayed on this receiver are displayed as #.
- This feature is not available for photos on your iPod. To display photos, switch iPod operation to the iPod (see *Switching the iPod controls* on page 29).

Finding what you want to play

When your iPod is connected to this receiver, you can browse songs stored on your iPod by playlist, artist name, album name, song name, genre or composer, similar to using your iPod directly.

1 Use **↑/↓** to select 'Music' from the iPod Top menu.

2 Use \uparrow/\downarrow to select a category, then press ENTER to browse that category.

- To return to the previous level any time, press RETURN.

3 Use \uparrow/\downarrow to browse the selected category (e.g., albums).

- Use \leftarrow/\rightarrow to move to previous/next levels.

4 Continue browsing until you arrive at what you want to play, then press \blacktriangleright to start playback.




Note

- You can play all of the songs in a particular category by selecting the **All** item at the top of each category list. For example, you can play all the songs by a particular artist.

Basic playback controls

This receiver's remote control buttons can be used for basic playback of files stored on an iPod.

- Press **iPod USB** to switch the remote control to the iPod/USB operation mode.



- During Audiobook playback, press \uparrow/\downarrow to switch the playback speed: Faster \leftrightarrow Normal \leftrightarrow Slower.

Switching the iPod controls

You can switch over the iPod controls between the iPod and the receiver.

- You cannot use this function, when an iPod of fifth generation or iPod nano of first generation is connected.

1 Press iPod CTRL to switch the iPod controls.

This enables operation and display on your iPod, and this receiver's remote control and GUI screen become inactive.

2 Press iPod CTRL again to switch back to the receiver controls.



Note

- Change the receiver's input to the iPod in one action by pressing the **iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL** button on the front panel to enable iPod operations on the iPod.

Playing a USB device

It is possible to play files using the USB interface on the front of this receiver.

- Compatible USB devices include external magnetic hard drives, portable flash memory drives (particularly key drives) and digital audio players (MP3 players) of format FAT16/32.
- Pioneer cannot guarantee compatibility (operation and/or bus power) with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data that may occur when connected to this receiver.

1 Press \odot RECEIVER to switch on the receiver and your TV.

See *Connecting a USB device* on page 21.

- Make sure the receiver is in standby when disconnecting the USB device.

2 Press iPod USB on the remote control to switch the receiver to the iPod/USB.

Loading appears in the GUI screen as this receiver starts recognizing the USB device connected. When the display shows the **USB Top** menu you're ready to play from the USB device.



Note

If an **Over Current** message lights in the display, the power requirements of the USB device are too high for this receiver. Try following the points below:

- Switch the receiver off, then on again.
- Reconnect the USB device with the receiver switched off.
- Use a dedicated AC adapter (supplied with the device) for USB power.

If this doesn't remedy the problem, it is likely your USB device is incompatible.

Playing back audio files stored on a USB memory device

The maximum number of levels that you can select in Step 2 (below) is 8. Also, you can display and play back up to 30 000 folders and files within a USB memory device.

- Note that non-Roman characters in the playlist are displayed as #.

1 Use \uparrow/\downarrow to select 'Music' from the USB Top menu.

2 Use \uparrow/\downarrow to select a folder, then press ENTER to browse that folder.

- To return to the previous level any time, press RETURN.


3 Continue browsing until you arrive at what you want to play, then press \blacktriangleright to start playback.

- Copyrighted audio files cannot be played back on this receiver.
- DRM-protected audio files cannot be played back on this receiver.

Basic playback controls

This receiver's remote control buttons can be used for basic playback of files stored on USB memory devices.

- Press **iPod USB** to switch the remote control to the iPod/USB operation mode.



Playing back photo files stored on a USB memory device

- Photo files cannot be played in the sub zone.

1 Use \uparrow/\downarrow to select 'Photos' from the USB Top menu.

2 Use \uparrow/\downarrow to select a folder, then press ENTER to browse that folder.

- To return to the previous level any time, press RETURN.

3 Continue browsing until you arrive at what you want to play, then press \blacktriangleright to start playback.

The selected content is displayed in full screen and a slideshow starts.

After a slideshow launches, pressing ENTER toggles between play and pause (only when **Theme** on the **Slideshow Setup** is set to **Normal (OFF)**).

- If the slideshow is left in the pause mode for five minutes, the list screen reappears.

Basic playback controls

Button(s)	What it does
ENTER, \blacktriangleright	Starts displaying a photo and playing a slideshow.
RETURN, \blacktriangleleft	Stops the player and returns to the previous menu.
\blacktriangleleft <a>	Displays the previous photo content.

Button(s)	What it does
▶▶ <a>	Displays the next photo content.
 <a>	Pauses/unpauses the slideshow.
DISP <a>	Displays the photo information.

a You can only use this button when **Theme** on the **Slideshow Setup** is set to **Normal (OFF)**.

Slideshow Setup

Make the various settings for playing slide-shows of photo files here.

1 Use ↑/↓ to select 'Slideshow Setup' from the USB Top menu.

2 Select the setting you want.

- **Theme** – Add various effects to the slideshow.
- **Interval** – Set the interval for switching the photos. This may not be available depending on the **Theme** setting.
- **BGM** – Play music files stored on the USB device while displaying photos.
- **Music Select** – Select the folder containing the music files to be played when **BGM** is set to **ON**.

3 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **USB Top** menu.

About playable file formats

The USB function of this receiver supports the following file formats. Note that some file formats are not available for playback although they are listed as playable file formats.

Music files

Category	Extension		Stream	
MP3 <a>	.mp3	MPEG-1, 2, 2.5 Audio Layer-3	Sampling frequency	8 kHz to 48 kHz
			Quantization bitrate	16 bit
			Channel	2 ch
			Bitrate	8 kbps to 320 kbps
			VBR/CBR	Supported/Supported
WAV	.wav	LPCM	Sampling frequency	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
			Quantization bitrate	8 bit, 16 bit
			Channel	2 ch, Monaural
WMA	.wma	WMA8/9 	Sampling frequency	8 kHz to 48 kHz
			Quantization bitrate	16 bit
			Channel	2 ch
			Bitrate	8 kbps to 320 kbps
			VBR/CBR	Supported/Supported

a "MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia."

b Files encoded using Windows Media Codec 9 may be playable but some parts of the specification are not supported; specifically, Pro, Lossless, Voice.

Photo files

Category	Extension			
JPEG	.jpg .jpeg .jpe .jif .jfif	Format	Meeting the following conditions:	
			• Baseline JPEG format (including files recorded in Exif/DCF format)	
			• Y:Cb:Cr - 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0	
			Resolution	30 to 8184 pixels vertical, 40 to 8184 pixels horizontal

Listening to the radio

The following steps show you how to tune in to FM and AM radio broadcasts using the automatic (search) and manual (step) tuning functions. If you already know the frequency of the station you want, see Tuning directly to a station below. Once you are tuned to a station you can memorize the frequency for recall later—see *Saving station presets* on page 31 for more on how to do this.

- 1 Press **TUNER** to select the tuner.
- 2 Use **BAND** to change the band (FM or AM), if necessary.
- 3 Tune to a station.

There are three ways to do this:

- **Automatic tuning** – To search for stations in the currently selected band, press and hold **TUNE** \uparrow/\downarrow for about a second. The receiver will start searching for the next station, stopping when it has found one. Repeat to search for other stations.
- **Manual tuning** – To change the frequency one step at a time, press **TUNE** \uparrow/\downarrow .
- **High speed tuning** – Press and hold **TUNE** \uparrow/\downarrow for high speed tuning. Release the button at the frequency you want.

Improving FM sound

If the **TUNED** or **STEREO** indicator doesn't light when tuning to an FM station because the signal is weak, press **MPX** to switch the receiver into mono reception mode. This should improve the sound quality and allow you to enjoy the broadcast.

Using Neural Surround

This feature uses Neural Surround™ technologies to achieve optimal surround sound from FM radio.

- While listening to FM radio, press **AUTO/ALC/DIRECT** for Neural Surround.
- The **Neural Surround** mode can be selected also with **STANDARD**.

Tuning directly to a station

- 1 Press **TUNER** to select the tuner.
- 2 Use **BAND** to change the band (FM or AM), if necessary.
- 3 Press **D.ACCESS (Direct Access)**.
- 4 Use the number buttons to enter the frequency of the radio station.

For example, to tune to **106.00** (FM), press **1**, **0**, **6**, **0**, **0**.

If you make a mistake halfway through, press **D.ACCESS** twice to cancel the frequency and start over.

Saving station presets

If you often listen to a particular radio station, it's convenient to have the receiver store the frequency for easy recall whenever you want to listen to that station. This saves the effort of manually tuning in each time. This receiver can memorize up to 63 stations, stored in seven banks, or classes (A to G) of 9 stations each.

- 1 Tune to a station you want to memorize.

See *Listening to the radio* on page 31 for more on this.

- 2 Press **T.EDIT (TUNER EDIT)**.

The display shows **PRESET MEMORY**, then a blinking memory class.

- 3 Press **CLASS** to select one of the seven classes, then press **PRESET** \leftarrow/\rightarrow to select the station preset you want.

You can also use the number buttons to select a station preset.

- 4 Press **ENTER**.

After pressing **ENTER**, the preset class and number stop blinking and the receiver stores the station.

Listening to station presets

- 1 Press **TUNER** to select the tuner.
 - 2 Press **CLASS** to select the class in which the station is stored.
- Press repeatedly to cycle through classes A to G.
- 3 Press **PRESET** \leftarrow/\rightarrow to select the station preset you want.

- You can also use the number buttons on the remote control to recall the station preset.

Naming station presets

For easier identification, you can name your station presets.

- 1 Choose the station preset you want to name.

See *Listening to station presets* on page 31 for how to do this.

- 2 Press **T.EDIT (TUNER EDIT)**.

The display shows **PRESET NAME**, then a blinking cursor at the first character position.

- 3 Input the name you want.

Use \uparrow/\downarrow to select a character, \leftarrow/\rightarrow to set the position, and **ENTER** to confirm your selection.



Note

- To erase a station name, simply repeat steps 1 to 3 and input eight spaces instead of a name.
- Once you have named a station preset, you can press **DISP** when listening to a station to switch the display between name and frequency.

Listening to Satellite Radio

To listen to Satellite Radio, you'll need to connect a SIRIUS Satellite Radio tuner (sold separately) to your Sirius-Ready receiver. SIRIUS Satellite Radio is available to residents of the US (except Alaska and Hawaii) and Canada. Satellite Radio delivers a variety of commercial-free music from categories ranging from Pop, Rock, Country, R&B, Dance, Jazz, Classical and many more plus coverage of all the top professional and college sports including play by play games from select leagues and teams. Additional programming includes expert sports talk, uncensored entertainment, comedy, family programming, local traffic and weather and news from your most trusted sources.

Once you've purchased a SIRIUS tuner you'll need to activate it and subscribe to begin enjoying the service. Easy to follow installation and setup instructions are provided with the SIRIUS tuner. There are a variety of programming packages available, including the option of adding "The Best of XM" programming to the SIRIUS service. The "Best of XM" service is not available to SIRIUS Canada subscribers at this time. Please check with SIRIUS Canada for any updates using the numbers and web address below.

Family friendly packages are also available to restrict channels featuring content that may be inappropriate for children.

To subscribe to SIRIUS, U.S. and Canadian customers can call 1-888-539-SIRI (1-888-539-7474) or visit sirius.com (US) or siriuscanada.ca (Canada).

SIRIUS, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved. Service not available in Alaska and Hawaii.

● Press SIRIUS to switch to the SIRIUS input.

For best reception, you may need to move the SiriusConnect™ tuner antenna near a window (refer to the manual for the SiriusConnect™ Home tuner for antenna placement recommendations).

- If after pressing **SIRIUS** the display shows **Antenna Error**, try disconnecting the antenna and reconnecting. If the display shows **Check Sirius Tuner**, check the connection of the AC adapter and this receiver to the SiriusConnect™ tuner.
- You can check the strength of reception in *Using the SIRIUS Menu* on page 32 .



Note

- In order to activate your radio subscription, you will need the SIRIUS ID (SID) which uniquely identifies your tuner. The SID may be found on a sticker located on the packaging, or on the bottom of the tuner itself. The label will have a printed 12-digit SID number. When you have located the SID, write it down in the space provided near the end of this manual. Contact SIRIUS on the internet at: <https://activate.siriusradio.com>
- Follow the prompts to activate your subscription, or you can also call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).
- Select **0 (SIRIUS ID)** from the GUI screen to check the Radio ID of the SIRIUS Connect tuner (see *Selecting channels and browsing by genre* on page 32).

Listening to SIRIUS Radio

After connecting, you will be able to use this receiver to select channels and navigate categories using the GUI screen.

- It's easiest if you have your TV switched on to take advantage of the GUI screens. You can, however, use just the front panel display to do everything if you prefer.

Selecting channels and browsing by genre

From the SIRIUS Channel Guide, you can browse SIRIUS Radio channels in the order that they appear, or you can narrow your channel search by genre.

● Press **↑/↓** to enter the SIRIUS Channel Guide, then navigate through the channels one at time with **↑/↓**, then press **ENTER** to listen to the SIRIUS radio broadcast.

- To browse by genre, first press **CATEGORY**, use **↑/↓** to select a genre, then press **ENTER**.
- To cancel and exit any time, press **RETURN**.



Note

- You can select channels directly by pressing **D.ACCESS**, then the three-digit channel number.
- You can press **DISP** to change SIRIUS Radio information in the front panel display.
- The currently selected channel is automatically chosen (without pressing **ENTER**) after 10 seconds.

Saving channel presets

This receiver can memorize up to 63 channels, stored in seven banks, or classes (A to G) of 9 channels each.

1 Select the channel you want to memorize.

See *Selecting channels and browsing by genre* on page 32 .

2 Press **T.EDIT (TUNER EDIT)**.

The display shows a blinking memory class.

3 Press **CLASS** to select one of the seven classes, then press **←/→** to select the channel preset you want.

You can also use the number buttons to select a station preset.

4 Press **ENTER**.

After pressing **ENTER**, the preset class and number stop blinking and the receiver stores the SIRIUS channel.



Note

- You can also press **MEMORY** during reception display to save the information of up to five songs. See *Using the SIRIUS Menu* on page 32 to recall this information.
- You can reset the Channel presets, Memory, Channel Skip/Add, Parental Lock and Password settings in *Resetting the system* on page 50 .

Listening to channel presets

1 Press **CLASS** to select the class in which the channel is stored.

Press repeatedly to cycle through classes A to G.

2 Press **←/→** to select the channel preset you want.

You can also use the number buttons on the remote control to recall the channel preset.

Using the SIRIUS Menu

The SIRIUS Menu provides additional SIRIUS Radio features.

1 Press **TOP MENU**.

2 Use **↑/↓** to select a menu item, then press **ENTER**.


Choose from the following menu items:

- **Channel Skip/Add** – Use **↑/↓** and **ENTER** to select channels you would like to remove/restore from/to the channel guide.
- **Parental Lock** – Use **↑/↓** and **ENTER** to select channels you would like to place under parental lock. Channels put under parental lock are not displayed in the Channel Guide, but may be accessed by directly inputting their channel number and providing the parental lock password.

- **Antenna Aiming** – Check the strength of satellite and terrestrial reception.
- **Memory Recall** – Use **↑/↓** to browse your saved song information.
- **Password Set** – Set the parental lock password.

3 When you're finished press **TOP MENU** to return to the reception display.

Bluetooth ADAPTER for Wireless Enjoyment of Music



Wireless music play

When the *Bluetooth* ADAPTER (AS-BT100 or AS-BT200) is connected to this unit, a product equipped with *Bluetooth* wireless technology (portable cell phone, digital music player, etc.) can be used to listen to music wirelessly. Also, by using a commercially available transmitter supporting *Bluetooth* wireless technology, you can listen to music on a device not equipped with *Bluetooth* wireless technology. The AS-BT100 and AS-BT200 models supports SCMS-T contents protection, so music can also

be enjoyed on devices equipped with SCMS-T type *Bluetooth* wireless technology.

Remote control operation

The remote control supplied with this unit allows you to play and stop media, and perform other operations.

- It must be necessary that the *Bluetooth* wireless technology enabled device supports AVRCP profiles.
- Remote control operations cannot be guaranteed for all *Bluetooth* wireless technology enabled devices.

Pairing the Bluetooth ADAPTER and Bluetooth wireless technology device

"Pairing" must be done before you start playback of *Bluetooth* wireless technology content using the *Bluetooth* ADAPTER. Make sure to perform pairing the first time you operate the system or any time pairing data is cleared. The pairing step is necessary to register the *Bluetooth* wireless technology device to enable *Bluetooth* communications. For more details, see also the operating instructions of your *Bluetooth* wireless technology device.

- Pairing is required when you first use the *Bluetooth* wireless technology device and *Bluetooth* ADAPTER.
- To enable *Bluetooth* communication, pairing should be done with both your system and *Bluetooth* wireless technology device.
- If the *Bluetooth* wireless technology device's security code is "0000", there is no need to make the security code setting on the receiver. Press **ADPT** to set the **ADAPTER PORT** input, then conduct the pairing operation on the *Bluetooth* wireless technology device. If pairing is successful, there is no need to performing the pairing operation below.

- When using the AS-BT200 only: This unit complies with *Bluetooth* Specifications Ver. 2.1. When this unit and another device equipped with *Bluetooth* wireless technology both comply with *Bluetooth* Specification Ver. 2.1, pairing of the two may be possible without the need for inputting a password. In this case, a passcode may be displayed on this receiver and on the device equipped with *Bluetooth* wireless technology. If this happens, check that the same passcode is displayed on this receiver and the device equipped with *Bluetooth* wireless technology, then select **YES** with the **←** and **→** keys and press **ENTER**. After this, also perform the connection operation on the *Bluetooth* device to be connected. If the passcode does not match the code displayed on the *Bluetooth* device to be connected, select **NO** to cancel pairing, then try starting over. Press **ADPT** to set the **ADAPTER PORT** input, then conduct the pairing operation on the *Bluetooth* wireless technology device. If pairing is successful, there is no need to performing the pairing operation below.
- Pair one unit at a time.
- When connecting this receiver by *Bluetooth* connections with a device equipped with the *Bluetooth* function to listen to music, do not connect any devices other than this receiver by *Bluetooth* connection to the *Bluetooth*-equipped device. If a *Bluetooth* connection is already established with a device other than this receiver, disconnect the other device before connecting this receiver.

- 1 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.
- 2 Select '**System Setup**', then press **ENTER**.
- 3 Select '**Other Setup**', then press **ENTER**.
- 4 Select '**Pairing Bluetooth Device**', then press **ENTER**.

5 Select the 'Passcode' setting you want.

Select the same passcode as the *Bluetooth* wireless technology device you wish to connect.

- **0000/1234/8888** – Select the passcode from these options. These are the passcodes that can be used in most cases.
- **Others** – Select to use a passcode other than those mentioned above.

6 If you selected 'Others' in step 5, enter the passcode.

Use **↑/↓** to select a number and **←/→** to move the cursor.

7 Follow the instructions displayed on the GUI screen to conduct pairing with the Bluetooth wireless technology device.

Switch on the *Bluetooth* wireless technology device that you want to make pair, place it near the receiver and set it to the pairing mode.

8 Check to see that the Bluetooth ADAPTER is detected by the Bluetooth wireless technology device.

When the *Bluetooth* wireless technology device is connected:

CONNECTED appears in the receiver display.

- The system can display alphanumeric characters only. Other characters may not be displayed correctly.

When the *Bluetooth* wireless technology device is not connected:

Go back to the passcode setting in step 5. In this case, perform the connection operation from the *Bluetooth* wireless technology device.

9 From the Bluetooth wireless technology device list, select Bluetooth ADAPTER and enter the Passcode selected in step 5.

- The passcode may in some cases be referred to as **PASSKEY** or **PIN** code.

Listening to music contents of a *Bluetooth* wireless technology device with your system

1 Press ADPT on the remote control to switch the receiver to ADAPTER PORT input.


- The **ADAPTER PORT** input can also be selected by pressing **SOUND RETRIEVER AIR** on the receiver. In this case, the optimum listening mode (**SOUND RETRIEVER AIR**) is selected automatically.
- When the *Bluetooth* ADAPTER is not plugged into the **ADAPTER PORT**, **NO ADAPTER** will be displayed if **ADAPTER PORT** input is selected.

2 From the *Bluetooth* wireless technology device, perform the operation to connect to the *Bluetooth* ADAPTER.

3 Start playback of music contents stored on the *Bluetooth* wireless technology device.

This receiver's remote control buttons can be used for basic playback of files stored on *Bluetooth* wireless technology devices.

- *Bluetooth* wireless technology device should be compatible with AVRCP profile.
- Depending on the *Bluetooth* wireless technology device you use, operation may differ from what is shown in the remote control buttons.



4 While listening to a source, set the remote control to the receiver operation mode, then press ADV SURR repeatedly to select SOUND RETRIEVER AIR.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Listening to your system



Important

- The listening modes and many features described in this section may not be available depending on the current source, settings and status of the receiver.

Auto playback

There are many ways to listen back to sources using this receiver, but the simplest, most direct listening option is the Auto Surround feature. The receiver automatically detects what kind of source you're playing and selects multi-channel or stereo playback as necessary.

- While listening to a source, press **AUTO/ALC/DIRECT** (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) for auto playback of a source.

AUTO SURROUND shows briefly in the display before showing the decoding or playback format. Check the digital format indicators in the front panel display to see how the source is being processed.

- If the source is Dolby Digital, DTS, or Dolby Surround encoded, the proper decoding format will automatically be selected and shows in the display.
- When listening to the FM radio, the Neural Surround feature is selected automatically (see *Using Neural Surround* on page 31 for more on this).
- When listening to the **ADAPTER PORT** input, the **SOUND RETRIEVER AIR** feature is selected automatically.

ALC – In the Auto level control (**ALC**) mode, this receiver equalizes playback sound levels. Also, the low and high frequency sounds, dialogs, surround effects, etc., that are difficult to hear when the volume is low are adjusted to

be optimal for the volume level. This mode is particularly optimum when listening at night.



Note

- When **ALC** is selected, the effect level can be adjusted using the **EFFECT** parameter in *Setting the Audio options* on page 46.

Listening in surround sound

Using this receiver, you can listen to any source in surround sound. However, the options available will depend on your speaker setup and the type of source you're listening to.

Standard surround sound

The following modes provide basic surround sound for stereo and multichannel sources.

- While listening to a source, press **STANDARD (STANDARD SURROUND)**.

If necessary, press repeatedly to select a listening mode.

- If the source is Dolby Digital, DTS, or Dolby Surround encoded, the proper decoding format will automatically be selected and shows in the display.
- If the surround back speakers are not connected, **PRO LOGIC IIx** becomes **PRO LOGIC II** (5.1 channel sound).

With two channel sources, you can select from:

- PRO LOGIC IIx MOVIE** – Up to 7.1 channel sound (surround back), especially suited to movie sources
- PRO LOGIC IIx MUSIC** – Up to 7.1 channel sound (surround back), especially suited to music sources
- PRO LOGIC IIx GAME** – Up to 7.1 channel sound (surround back), especially suited to video games

- PRO LOGIC** – 4.1 channel surround sound (sound from the surround speakers is mono)
- PRO LOGIC IIz HEIGHT** – Up to 7.1 channel sound (front height)
- WIDE SURROUND MOVIE** – Up to 7.1 channel sound (front wide), especially suited to movie sources
- WIDE SURROUND MUSIC** – Up to 7.1 channel sound (front wide), especially suited to music sources
- Neo:6 CINEMA** – 7.1 channel sound (surround back), especially suited to movie sources
- Neo:6 MUSIC** – 7.1 channel sound (surround back), especially suited to music sources
- Neural Surround** – Up to 7.1 channel sound (surround back), especially suited to music sources
- STEREO** – The audio is heard with your sound settings and you can still use the audio options.

With multichannel sources, if you have connected surround back, front height or front wide speakers, you can select (according to format):

- PRO LOGIC IIx MOVIE** – See above
- PRO LOGIC IIx MUSIC** – See above
- Dolby Digital EX** – Creates surround back channel sound for 5.1 channel sources and provides pure decoding for 6.1 channel sources (like Dolby Digital Surround EX)
- DTS-ES** – Allows you to hear 6.1 channel playback with DTS-ES encoded sources
- DTS Neo:6** – Allows you to hear 6.1 channel playback with DTS encoded sources
- Neo:6** – Allows you to hear 6.1 channel playback
- PRO LOGIC IIz HEIGHT** – See above
- WIDE SURROUND MOVIE** – See above
- WIDE SURROUND MUSIC** – See above
- STEREO** – See above
- Straight Decode – Plays back without the effects above.



Note

- When listening sources in **PRO LOGIC IIz HEIGHT** mode, you can also adjust the **H.GAIN** effect (see *Setting the Audio options* on page 46).
- When listening to 2-channel sources in Dolby Pro Logic IIx Music mode, there are three further parameters you can adjust: **C.WIDTH.DIMENSION** and **PANORAMA**. See *Setting the Audio options* on page 46 to adjust them.
- When listening to 2-channel sources in Neo:6 Cinema or Neo:6 Music mode, you can also adjust the center image effect (see *Setting the Audio options* on page 46).
- Neural Surround** can be selected for 2-channel signals for which the input signal is PCM (48 kHz or less), Dolby Digital, DTS or analog 2-channel sources.
- The stereo mode can also be selected by pressing the **STEREO** button on the remote control.
- When listening through headphones, you can select **STEREO** mode only.


Using the Advanced surround effects

The Advanced surround effects can be used for a variety of additional surround sound effects. Most Advanced Surround modes are designed to be used with film soundtracks, but some modes are also suited for music sources. Try different settings with various soundtracks to see which you like.

- Press **ADV SURR (ADVANCED SURROUND)** repeatedly to select a listening mode.

- ACTION** – Designed for action movies with dynamic soundtracks
- DRAMA** – Designed for movies with lots of dialog

- **SCI-FI** – Designed for science fiction with lots of special effects
- **MONO FILM** – Creates surround sound from mono soundtracks
- **ENT.SHOW** – Suitable for musical sources
- **EXPANDED** – Creates an extra wide stereo field
- **TV SURROUND** – Provides surround sound for both mono and stereo TV sources
- **ADVANCED GAME** – Suitable for video games
- **SPORTS** – Suitable for sports programs
- **CLASSICAL** – Gives a large concert hall-type sound
- **ROCK/POP** – Creates a live concert sound for rock and/or pop music
- **UNPLUGGED** – Suitable for acoustic music sources
- **EXT.STEREO** – Gives multichannel sound to a stereo source, using all of your speakers
- **F.S.SURR FOCUS** – Use to provide a rich surround sound effect directed to the center of where the front left and right speakers sound projection area converges.
- **F.S.SURR WIDE** – Use to provide a surround sound effect to a wider area than **FOCUS** mode.



- **SOUND RETRIEVER AIR** – Suitable for listening to the sound from a *Bluetooth* wireless technology device. The **SOUND RETRIEVER AIR** listening mode can only be selected when the **ADAPTER PORT** input or listening through headphones.

- **PHONES SURR** – When listening through headphones, you can still get the effect of overall surround.

**Note**

- When an Advanced Surround listening mode is selected, the effect level can be adjusted using the **EFFECT** parameter in *Setting the Audio options* on page 46. However, with **F.S.SURR FOCUS**, **F.S.SURR WIDE** and **SOUND RETRIEVER AIR**, the effect level cannot be adjusted.
- The Front Stage Surround Advance (**F.S.SURR FOCUS** and **F.S.SURR WIDE**) function allows you to create natural surround sound effects using just the front speakers and the subwoofer.

Using Stream Direct

Use the Stream Direct modes when you want to hear the truest possible reproduction of a source. All unnecessary signal processing is bypassed, and you're left with the pure analog or digital sound source. Processing differs depending on the input signal and whether or not surround back speakers are connected. For details, see *Auto Surround, ALC and Stream Direct with different input signal formats* on page 82.

- **While listening to a source, press AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) to select the mode you want.**

Check the digital format indicators in the front panel display to see how the source is being processed.

- **AUTO SURROUND** – See *Auto playback* on page 35.
- **ALC** – Listening in Auto level control mode (page 35).
- **DIRECT** – Plays back sound from the source with the least modification next

to **PURE DIRECT**. With **DIRECT**, the only modifications added to **PURE DIRECT** playback are calibration of the sound field by the MCACC system and the Phase Control effect.

- **PURE DIRECT** – Plays back unmodified sound from source with only minimal digital treatment. No sound is output from the Speaker B in this mode.

**Note**

- When listening through headphones, you can select **ALC** or **PURE DIRECT** mode only.

Selecting MCACC presets

- Default setting: **MEMORY 1**

If you have calibrated your system for different listening positions, you can switch between settings to suit the kind of source you're listening to and where you're sitting (for example, watching movies from a sofa, or playing a video game close to the TV).

- 1 Press **RECEIVER** to the receiver operation mode.

- 2 While listening to a source, press **MCACC**.

Press repeatedly to select one of the six MCACC presets. See *Data Management* on page 63 to check and manage your current settings.

- These settings have no effect when headphones are connected.
- You can also press **←/→** to select the MCACC preset.

Choosing the input signal

On this receiver, it is possible to switch the input signals for the different inputs as described below.

- This receiver can only play back Dolby Digital, PCM (32 kHz to 192 kHz) and DTS (including DTS 96/24) digital signal formats. The compatible signals via the HDMI terminals are: Dolby Digital, DTS, PCM (32 kHz to 192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio and SACD.
- You may get digital noise when an LD, CD, DVD or BD player compatible with DTS is playing an analog signal. To prevent noise, make the proper digital connections (page 15) and set the signal input to **DIGITAL**.
- Some DVD players don't output DTS signals. For more details, refer to the instruction manual supplied with your DVD player.

- 1 Press **RECEIVER** to the receiver operation mode.

- 2 Press **SIGNAL SEL** to select the input signal corresponding to the source component.

Each press cycles through the options as follows:

- **AUTO** – The receiver selects the first available signal in the following order: **HDMI; DIGITAL; ANALOG**.
- **ANALOG** – Selects an analog signal.
- **DIGITAL** – Selects an optical or coaxial digital signal.
- **HDMI** – Selects an HDMI signal.
 - When the **HDMI** audio output parameter is set to **THROUGH**, the sound will be heard through your TV, not from this receiver.

When set to **DIGITAL**, **HDMI** or **AUTO** (only selected **DIGITAL** or **HDMI**), the indicators light according to the signal being decoded (see *Display* on page 9).

Better sound using Phase Control

This receiver's Phase Control feature uses phase correction measures to make sure your sound source arrives at the listening position in phase, preventing unwanted distortion and/or coloring of the sound.

Phase Control technology provides coherent sound reproduction through the use of phase matching for an optimal sound image. The default setting is on and we recommend leaving Phase Control switched on for all sound sources.

1 Press **RECEIVER** to the receiver operation mode.

2 Press **PHASE CTRL (PHASE CONTROL)** to switch on phase correction.

The **PHASE CONTROL** indicator on the front panel lights.



Note

- Phase matching is a very important factor in achieving proper sound reproduction. If two waveforms are 'in phase', they crest and trough together, resulting in increased amplitude, clarity and presence of the sound signal. If a crest of a wave meets a trough, then the sound will be 'out of phase' and an unreliable sound image will be produced.
- The **PHASE CONTROL** feature is available even when the headphones are plugged in.
- If your subwoofer has a phase control switch, set it to the plus (+) sign (or 0°). However, the effect you can actually feel when **PHASE CONTROL** is set to **ON** on this receiver depends on the type of your subwoofer. Set your subwoofer to maximize the effect. It is also recommended you try changing the orientation or the place of your subwoofer.
- Set the built-in lowpass filter switch of your subwoofer to off. If this cannot be done on

your subwoofer, set the cutoff frequency to a higher value.

- If the speaker distance is not properly set, you may not have a maximized **PHASE CONTROL** effect.
- The **PHASE CONTROL** mode cannot be set to **ON** in the following cases:
 - When the **PURE DIRECT** mode is switched on.
 - When the **HDMI** audio output parameter is set to **THROUGH** in Setting the *Setting the Audio options* on page 46 .

Playback with HOME MEDIA GALLERY inputs

Enjoying the Home Media Gallery



This receiver's Home Media Gallery function allows you to listen to audio files or listen to Internet radio stations on a computer or other component connected to the receiver's LAN terminal. This chapter describes the setup and playback procedures required to enjoy these features. It is advisory that you also refer to the operation manual supplied with your network component.

- To listen to Internet radio stations, you must sign a contract with an ISP (Internet Service Provider) beforehand.
- Photo or video files cannot be played back.
- With Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12, you can even play back copyrighted audio files on this receiver.

Features of Home Media Gallery

This receiver is equipped with the LAN terminal and you can enjoy the following features by connecting your components to these terminals.

1 Playback the music files stored in PCs

You can playback a lot of musics stored in your PCs using this unit.

→ See *Playback with Home Media Gallery* on page 38 and *Playing back audio files stored on components on the network* on page 39.

- Besides a PC, you can also play back audio files stored on your other components with the built-in media server function based on DLNA 1.0 or DLNA 1.5 framework and protocols (i.e. network-capable hard disks and audio systems).

2 Listening to Internet radio stations

You can select and listen to your favorite Internet radio station from the list of Internet radio stations created, edited, and managed by the vTuner database service exclusively for use with the Pioneer products.

→ See *Playback with Home Media Gallery* on page 38 and *Listening to Internet radio stations* on page 39.

Introduction

About playable DLNA network devices

The Home Media Gallery allows you to play music on media servers connected on an identical Local Area Network (LAN) as the receiver. This unit allows for the playing of files stored on the following:

- PCs running Microsoft Windows Vista or XP with Windows Media Player 11 installed
- PCs running Microsoft Windows 7 with Windows Media Player 12 installed
- DLNA-compatible digital media servers (on PCs or other components)

Files stored in a PC or DMS (Digital Media Server) as described above can be played via command from an external Digital Media Controller (DMC). Devices controlled by this

DMC to play files are called DMRs (Digital Media Renderers). This receiver supports this DMR function. When in the DMR mode, such operations as playing and stopping files can be performed from the external controller.

Volume adjustment and the muting control are also possible. The DMR mode is canceled if the remote control unit is operated while in the DMR mode (aside from certain buttons, including the **MASTER VOLUME +/-**, **MUTE** and **DISP**).

- Depending on the external controller being used, playback may be interrupted when the volume is adjusted from the controller. In this case, adjust the volume from the receiver or remote control.

About the DHCP server function

To play back audio files stored on components on the network or listen to Internet radio stations, you must turn on the DHCP server function of your router. In case your router does not have the built-in DHCP server function, it is necessary to set up the network manually. Otherwise, you cannot play back audio files stored on components on the network or listen to Internet radio stations. See *Network Setup menu* on page 66 for more on this.

Authorizing this receiver

In order to be able to play with Home Media Gallery, this receiver must be authorized. This happens automatically when the receiver makes a connection over the network to the PC. If not, please authorize this receiver manually on the PC. The authorization (or permission) method for access varies depending on the type of server currently being connected. For more information on authorizing this receiver, refer to the instruction manual of your server.

Playback with Home Media Gallery




Important

- When you play back audio files, 'Connecting...' is displayed before playback starts. The display may continue for several seconds depending on the type of file.
- In case a domain is configured in a Windows network environment, you cannot access a PC on the network while you are logged onto the domain. Instead of logging onto the domain, log onto the local machine.
- There are cases where the time elapsed may not be correctly displayed.

1 Press HMG to select Home Media Gallery as the input function.

It may take several seconds for this receiver to access the network. The following screen appears when the Home Media Gallery is selected as the input function. The number next to indicates the number of connected servers.



- The server without the mark cannot be accessed.
- 2 Use \uparrow/\downarrow to select the category you want to play back, and then press ENTER.** Select a category from the following list:
- **Internet Radio** – Internet radio
 - **Server Name** – Server components on the network
 - **Favorites** – Favorite songs currently being registered

- **Recently played** – Internet Radio listening history (most recent 20 incidents)

Depending on the selected category, the names of folders, files, and Internet radio stations are displayed.

3 Use \uparrow/\downarrow to select the folder, music files or Internet radio station to play back, and then press ENTER.

Press \uparrow/\downarrow to scroll up and down the list and select the desired item. When you press **ENTER**, playback starts with the playback screen being displayed for the selected item. To return to the list screen, press **RETURN**.

When the list screen is displayed from the playback screen, the playback screen reappears automatically if no operation is performed for 10 seconds while the list screen is displayed. Only audio files with the \blacktriangleright mark can be played. In case of the folders with the \square mark, use \uparrow/\downarrow and **ENTER** to select the desired folder and audio files.

4 Repeat step 3 to play back the desired song.


For detailed operating instructions, refer to the section shown below.

- Internet radio stations – See *Listening to Internet radio stations* on page 39 .
- Server – See *Playing back audio files stored on components on the network* on page 39 .

Playing back audio files stored on components on the network

You can perform the following operations with the remote control of this receiver. Note that some buttons are not available for operation depending on the category currently being played back.

- Press **HMG** to switch the remote control to the **HOME MEDIA GALLERY** operation mode.



Listening to Internet radio stations

Internet radio is an audio broadcasting service transmitted via the Internet. There are a large number of Internet radio stations broadcasting a variety of services from every corner of the world. Some are hosted, managed, and broadcast by private individuals while others are by the corresponding traditional terrestrial radio stations or radio networks. Whereas terrestrial, or OTA (over-the-air), radio stations are geographically restricted on the range of radio waves broadcast from a transmitter through the air, Internet radio stations are accessible from anywhere in the world, as long as there is a connection to the Internet, as services are not transmitted through the air but are delivered over the World Wide Web. On this receiver you can select Internet radio stations by genre as well as by region.

Depending on the Internet line conditions, the sound may not be smooth when playing Internet radio.

About list of Internet radio

The list of Internet radio stations on this receiver is created, edited, and managed by the vTuner database service exclusively for use with this receiver. For details about vTuner, see *vTuner* on page 84 .

Saving and retrieving Internet radio stations

You can easily save and retrieve saved Internet radio stations. See *Advanced operations for Internet radio* on page 40 for more on this.

- To listen to Internet radio stations, you must have high-speed broadband Internet access. With a 56 K or ISDN modem, you may not enjoy the full benefits of Internet radio.
- The port number varies depending on the Internet radio station. Check the firewall settings.
- A list of Internet radio stations provided by the vTuner database service is subject to change or deletion without notice due to various reasons.
- Broadcasts may be stopped or interrupted depending on the Internet radio station. In this case, you cannot listen to a radio station selected from the list of Internet radio stations.

Registering broadcast stations not on the vTuner list from the special Pioneer site

With the receiver, broadcast stations not included on the list of station distributed by vTuner can be registered and played. Check the access code required for registration on the receiver, use this access code to access the special Pioneer Internet radio site and register the desired broadcast stations in your favorites. The address of the special Pioneer Internet radio site is:
<http://www.radio-pioneer.com>

1 Display the Internet Radio list screen.

To display the Internet Radio list screen, perform steps 1 to 3 at *Playback with Home Media Gallery* on page 38 .

2 Use \uparrow/\downarrow to select 'Help', then press ENTER.

3 Use \uparrow/\downarrow to select 'Get access code', then press ENTER.

The access code required for registration on the special Pioneer Internet radio site is displayed. Make a memo of this address.

The following can be checked on the **Help** screen:

- **Get access code** – The access code required for registration on the special Pioneer Internet radio site is displayed.
- **Show Your WebID/PW** – After registering on the special Pioneer Internet radio site, the registered ID and password are displayed.
- **Reset Your WebID/PW** – Resets all the information registered on the special Pioneer Internet radio site. When reset, all the registered broadcast stations are also cleared. If you want to listen to the same stations, re-register after resetting.

4 Access the special Pioneer Internet radio site from your computer and perform the registration process.

<http://www.radio-pioneer.com>

Access the above site and use the access code in step 3 to perform user registration, following the instructions on the screen.

5 Register the desired broadcast stations as your favorites, following the instructions on the computer's screen.

Both broadcast stations not on the vTuner list and stations on the vTuner list can be registered. In this case they are registered on the receiver as favorite broadcast stations and can be played.

Playing back your favorite songs

You can register up to 20 of your favorite songs or Internet radio stations in the Favorites folder. Note that only the audio files stored on components on the network can be registered.

Registering and deleting audio files and Internet radio stations in and from the Favorites folder

Press **PGM** while a song is being played back or stopped. The selected song is then registered in the Favorites folder.

Up to 20 songs or Internet radio stations can be registered.

To delete a registered song, select the Favorites folder, select the song you want to delete from the folder, and press **CLR**. The selected song is then deleted from the Favorites folder.

Advanced operations for Internet radio

Saving Internet radio stations

This receiver can remember the Internet radio stations that you often listen to in seven classes (**A** to **G**) with up to nine stations in each class to make the total of 63 stations at its maximum capacity.

1 Tune into the Internet radio station that you want to save.

Tune into the desired Internet radio station by following Steps 1 to 3 on page 38.

2 Press **T.EDIT** to switch to the station-saving mode.

3 Press **CLASS** to select the class that you want to save the station in.

Select the desired class from **A** to **G**.

4 Use **↑/↓** to select the number that you want to save the station as, and then press **ENTER**.

You can also select the station number by using the number buttons. Select the desired number from 1 to 9.

Retrieving saved Internet radio stations

You need to save Internet radio stations first before retrieving them. If there are no Internet radio stations currently being saved, see *Saving Internet radio stations* on page 40 and save at least one Internet radio station before proceeding with the following steps.

1 Select the class that you want to retrieve an Internet radio station from.

Each time you press **CLASS**, the class switches to **A** to **G** in turn.

2 Use **↑/↓** to select the station number that you want to retrieve.

You can also select the station number by using the number buttons.

'**Preset Not Stored**' appears when you select an Internet radio station currently not being saved.

About network playback

The network playback function of this unit uses the following technologies:

Windows Media Player

See *Windows Media Player 11/Windows Media Player 12* on page 84 for more on this.

Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) is a platform to protect and securely deliver content for playback on computers, portable devices and network devices. Home Media Gallery functions as a WMDRM 10 for networked devices. WMDRM protected content can only be played on media servers supporting WMDRM.

Content owners use WMDRM technology to protect their intellectual property, including

copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software's ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

DLNA



DLNA CERTIFIED™ Audio Player

The Digital Living Network Alliance (DLNA) is a cross-industry organization of consumer electronics, computing industry and mobile device companies. Digital Living provides consumers with easy sharing of digital media through a wired or wireless network in the home.

The DLNA certification logo makes it easy to find products that comply with the DLNA Interoperability Guidelines. This unit complies with DLNA Interoperability Guidelines v1.5. When a PC running DLNA server software or other DLNA compatible device is connected to this player, some setting changes of software or other devices may be required. Please refer to the operating instructions for the software or device for more information.

DLNA™, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Content playable over a network

- Even when encoded in a compatible format, some files may not play correctly.
- Movie or Photo files cannot be played back.
- There are cases where you cannot listen to an Internet radio station even if the station can be selected from a list of radio stations.
- Some functions may not be supported depending on the server type or version used.
- Supported file formats vary by server. As such, files not supported by your server are not displayed on this unit. For more information check with the manufacturer of your server.

Disclaimer for Third Party Content

ACCESS TO THIRD PARTY CONTENT SERVICES, INCLUDING ALL ASSOCIATED FEATURES AND FUNCTIONALITIES, IS PROVIDED "AS IS," "AS AVAILABLE" AND AT THE USER'S OWN RISK, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. PIONEER DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH ACCESS TO AND USE OF CONTENT SERVICES THROUGH THIS DEVICE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. PIONEER DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT, OR WARRANT THAT CONTENT SERVICES WILL BE FREE FROM ERRORS, INTERRUPTION, LOSS, CORRUPTION, ATTACK, VIRUSES, INTERFERENCE, HACKING, OR OTHER SECURITY INTRUSION, AND PIONEER DISCLAIMS ANY LIABILITY IN CONNECTION WITH THE FOREGOING. PIONEER IS NOT LIABLE OR RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ACCESS

TO OR USE OF CONTENT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY PIONEER OR ITS CUSTOMER SERVICES REPRESENTATIVES WILL CREATE ANY SUCH WARRANTY. IN NO EVENT WILL PIONEER, ITS AFFILIATES, OR THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, OR EMPLOYEES BE LIABLE IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THIRD PARTY CONTENT SERVICES THROUGH THIS DEVICE FOR PERSONAL INJURY OR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR ATTORNEY'S FEES, LOST DATA OR LOST PROFITS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL PIONEER'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES ARISING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THIRD PARTY CONTENT SERVICES (OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY LAW IN CASES INVOLVING PERSONAL INJURY) EXCEED \$10.00. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IF ANY APPLICABLE AUTHORITY HOLDS ANY PORTION OF THIS SECTION TO BE UNENFORCEABLE, THEN LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

About playback behavior over a network

- Playback may stall when the PC is switched off or any media files stored on it are deleted while playing content.

- If there are problems within the network environment (heavy network traffic, etc.) content may not be displayed or played properly (playback may be interrupted or stalled). For best performance, a 100BASE-TX connection between player and PC is recommended.
- If several clients are playing simultaneously, as the case may be, playback is interrupted or stalled.
- Depending on the security software installed on a connected PC and the setting of such software, network connection may be blocked. Pioneer is not responsible for any malfunction of the player and/or the Home Media Gallery features due to communication error/malfunctions associated with your network connection and/or your PC, or other connected equipment. Please contact your PC manufacturer or Internet service provider. *"Windows Media™" is a trademark of Microsoft Corporation. This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc. Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98, and WindowsNT® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.*

About playable file formats

The Home Media Gallery feature of this receiver supports the following file formats. Note that some file formats are not available for playback although they are listed as playable file formats. Also, the compatibility of file formats varies depending on the type of server. Check with your server to ensure the compatibility of file formats supported by your server.

- Internet radio playback may be affected by the Internet communications environment, and in this case playback may not be possible even with the file formats listed here.

Music files

Category	Extension	Stream		
MP3 <a>	.mp3	MPEG-1 Audio Layer-3	Sampling frequency	8 kHz to 48 kHz
			Quantization bitrate	16 bit
			Channel	2 ch
			Bitrate	8 kbps to 320 kbps
			VBR/CBR	Supported/Supported
LPCM	— 	LPCM	Sampling frequency	8 kHz to 48 kHz
			Quantization bitrate	16 bit, 20 bit, 24 bit
			Channel	2 ch
WAV	.wav	LPCM	Sampling frequency	8 kHz to 192 kHz
			Quantization bitrate	16 bit, 20 bit, 24 bit
			Channel	2 ch
WMA	.wma	WMA2/7/8	Sampling frequency	8 kHz to 48 kHz
			Quantization bitrate	16 bit
			Channel	2 ch
		Bitrate	5 kbps to 320 kbps	
		VBR/CBR	Supported/Supported	
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC LC MPEG-4 HE AAC (aacPlus v1/2)	Sampling frequency	32 kHz to 48 kHz
			Quantization bitrate	16 bit
			Channel	2 ch
			Bitrate	16 kbps to 320 kbps
			VBR/CBR	Supported/Supported

Category	Extension	Stream		
FLAC	.flac	FLAC	Sampling frequency	8 kHz to 96 kHz
			Quantization bitrate	8 bit, 16 bit, 24 bit
			Channel	2 ch
			Bitrate	—
			VBR/CBR	—

a "MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia."

b Only streaming data from servers is concerned, so there is no extension.

Control with HDMI function

About the Control with HDMI function

Synchronized operations below with a **Control** with HDMI-compatible Pioneer TV or Blu-ray disc player or with a component of another make that supports the **Control** with HDMI functions are possible when the component is connected to the receiver using an HDMI cable.

- The receiver's volume can be set and the sound can be muted using the TV's remote control.
- The receiver's input switches over automatically when the TV's input is changed or a **Control** with HDMI-compatible component is played.
- The receiver's power is also set to standby, when the TV's power is set to standby.



Important

- With Pioneer devices, the **Control** with HDMI functions are referred to as "KURO LINK".
- You cannot use this function with components that do not support **Control** with HDMI.
- We only guarantee this receiver will work with Pioneer **Control** with HDMI-compatible components and components of other makes that support the **Control** with HDMI function. However, we do not guarantee that all synchronized operations will work with components of other makes that support the **Control** with HDMI function.
- Use a High Speed HDMI® cable when you want to use the **Control** with HDMI function. The **Control** with HDMI function may not work properly if a different type of HDMI cable is used.
- For details about concrete operations, settings, etc., refer to also the operating instructions for each component.

Making Control with HDMI connections

You can use synchronized operation for a connected TV and up to five other components.

- Be sure to connect the TV's audio cable to the audio input of this unit. When the TV and receiver are connected by HDMI connections, if the TV supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) function, the sound of the TV is input to the receiver via the **HDMI OUT** terminal, so there is no need to connect an audio cable. In this case, set **TV Audio** at **HDMI Setup** to **via HDMI** (see *HDMI Setup* on page 43).

For details, see *Connecting your TV and playback components* on page 16.



Important

- When connecting this system or changing connections, be sure to switch the power off and disconnect the power cord from the wall socket. After completing all connections, connect the power cords to the wall socket.
- After this receiver is connected to an AC outlet, a 2 second to 10 second HDMI initialization process begins. You cannot carry out any operations during this process. The **HDMI** indicator in the front panel display blinks during this process, and you can turn on this receiver once it has stopped blinking. When you set the **Control** with HDMI to **OFF**, you can skip this process. For details about the **Control** with HDMI feature, see *Control with HDMI function* on page 43.
- To get the most out of this function, we recommend that you connect your HDMI component not to a TV but rather directly to the HDMI terminal on this receiver.

- While the receiver is equipped with five HDMI inputs (**DVD**, **BD**, **DVR/BDR**, **VIDEO 1**, **HDMI 1**), the **Control** with HDMI function can only be used with up to three DVD or Blu-ray disc players or up to three DVD or Blu-ray disc recorders.

HDMI Setup

You must adjust the settings of this receiver as well as the connected **Control** with HDMI-compatible components in order to make use of the **Control** with HDMI function. For more information see the operating instructions for each component.

- 1 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.
- 2 Select '**System Setup**', then press **ENTER**.
- 3 Select '**HDMI Setup**', then press **ENTER**.
- 4 Select the '**Control**' setting you want. Choose whether to set this unit's **Control** with HDMI function **ON** or **OFF**. You will need to set it to **ON** to use the **Control** with HDMI function. When using a component that does not support the **Control** with HDMI function, set this to **OFF**.
 - **ON** – Enables the **Control** with HDMI function. When this unit's power is turned off and you have a supported source begin playback while using the **Control** with HDMI function, the audio and video outputs from the HDMI connection are output from the TV.
 - **OFF** – The **Control** with HDMI is disabled. Synchronized operations cannot be used. When this unit's power is turned off, audio and video of sources connected via HDMI are not output.
- 5 Select the '**Control Mode**' setting you want.

Choose whether you want to enable HDMI for all linked functions or the PQLS function only.

However, Display Power Off will activate the settings set forth in step 6 below.

- **ALL** – Enabled for all linked functions.
- **PQLS** – Enabled only for the PQLS function. When **PQLS** is selected, link functions other than the PQLS function may not work properly. If you wish to use all link functions, select **ALL**.

6 Select the 'Display Power Off' setting you want.

If the TV's power is turned off while using the **Control** with HDMI function, the receiver's power is also turned off (all power off function). This function can be disabled.

- **YES** – The all power off function is enabled. The receiver's power turns off together with the TV's power. This function only works when the input for a component connected to the receiver by HDMI connection is selected or when watching the TV.
- **NO** – The all power off function is disabled. The receiver's power is not affected when the TV's power is turned off.

7 Select the 'Standby Through' setting you want.

It is possible to transfer signals from an HDMI-connected player to the TV when this receiver's power is on standby as long as **Control** is **ON**, but the amount of energy consumed rises. It is, however, possible to minimize energy consumption when power is set to standby.

- **Normal** – Regular setting. Power-up time from standby is short.
- **Eco** – Conserves energy while standby. Power-up time is longer than when set to **Normal**.

8 Select the 'TV Audio' setting you want.

When a TV supporting the HDMI ARC (Audio Return Channel) function is connected to the receiver, the sound of the TV can be input via the **HDMI OUT** terminal.

- **Normal** – The TV's sound is input from the Audio input terminals other than HDMI inputs.
- **via HDMI** – The TV's sound is input via the HDMI terminal. This can only be selected when **Control** is set to **ON**.

9 When you're finished, press HOME MENU.

Before using synchronization

Once you have finished all connections and settings, you must:

- 1 Put all components into standby mode.
- 2 Turn the power on for all components, with the power for the TV being turned on last.
- 3 Choose the HDMI input to which the TV is connected to this receiver, and see if video output from connected components displays properly on the screen or not.
- 4 Check whether the components connected to all HDMI inputs are properly displayed.

About synchronized operations

The **Control** with HDMI-compatible component connected to the receiver operates in sync as described below.

- From the menu screen of the **Control** with HDMI-compatible TV, set audio to be played through this receiver, and the receiver will switch to the synchronized amp mode.
- When in the synchronized amp mode, you can adjust the receiver's volume or mute the sound using the TV's remote control.

- When in the synchronized amp mode, the synchronized amp mode is canceled when the receiver's power is turned off. To turn the synchronized amp mode back on, set audio to be played through the receiver from the TV's menu screen, etc. This receiver will power up and switch to the synchronized amp mode.
- When the synchronized amp mode is canceled, the receiver's power turns off if you were viewing an HDMI input or a TV program on the TV.
- When in the synchronized amp mode, the synchronized amp mode is canceled if an operation that produces sound from the TV is performed from the TV's menu screen, etc.
- When the TV's power is set to standby, the receiver's power is also set to standby. (Only when the input for a component connected to the receiver by HDMI connection is selected or when watching the TV.)
- The receiver's input switches automatically when the **Control** with HDMI-compatible component is played.
- The receiver's input switches automatically when the TV's input is switched.
- The synchronized amp mode remains in effect even if the receiver's input is switched to a component other than one connected by HDMI.

The operations below can also be used on Pioneer **Control** with HDMI-compatible TVs.

- When the receiver's volume is adjusted or the sound is muted, the volume status is displayed on the TV's screen.
- When the OSD language is switched on the TV, the receiver's language setting also switches accordingly.

About connections with a product of a different brand that supports the Control with HDMI function

The synchronized operations below can be used when the receiver's **Control** with HDMI function is connected to a TV of a brand other than Pioneer that supports the **Control** with HDMI function. (Depending on the TV, however, some of the **Control** with HDMI functions may not work.)

- When the TV's power is set to standby, the receiver's power is also set to standby. (Only when the input for a component connected to the receiver by HDMI connection is selected or when watching the TV)
- The sound of TV programs or an external input connected to the TV can also be output from the speakers connected to the receiver. (If the TV does not support the HDMI ARC (Audio Return Channel) function, this requires connection of an optical digital cable, etc., in addition to the HDMI cable.)

The synchronized operations below can be used when the receiver's **Control** with HDMI function is connected to a player or recorder of a brand other than Pioneer that supports the **Control** with HDMI function.

- When playback starts on the player or recorder, the receiver's input switches to the HDMI input to which that component is connected.

See the Pioneer website for the latest information on the models of non-Pioneer brands and products that support the **Control** with HDMI function.

Setting the PQLS function

PQLS (Precision Quartz Lock System) is a digital audio signal transfer control technology using the **Control** with HDMI function. It offers

higher-quality audio playback by controlling audio signals from the receiver to a PQLS compatible player, etc. This enables removing jitter that has a negative effect on the quality of the sound and is generated upon transmission.

- On players compatible with PQLS Bit-stream, PQLS always works for all sources.
- On players compatible with PQLS Multi Surround, PQLS works for all sources. Set the player's audio output to Linear PCM.
- On players compatible with PQLS 2 ch Audio, PQLS only works when playing CDs.

Please refer to the operating instructions supplied with your player for more information.

- This function is activated when **Control** is set to **ON**.
- If a listening mode other than **AUTO SURROUND**, **ALC**, **DIRECT**, **PURE DIRECT** or **STEREO** is selected while the PQLS effect is enabled, the PQLS effect is disabled.
 - When this receiver is connected by HDMI cable to a Pioneer player that is compatible with the PQLS function via HDMI connection and HDMI reauthentication is performed (the **HDMI** indicator blinks), the PQLS effect is enabled and the listening mode is set to **AUTO SURROUND** if a listening mode other than **AUTO SURROUND**, **ALC**, **DIRECT**, **PURE DIRECT** or **STEREO** is selected.

● Press **RECEIVER** on the remote control, then press **PQLS** to select the **PQLS** setting. The setting is displayed on the front panel display.

- **PQLS AUTO** – PQLS is enabled. A precision quartz controller in this receiver eliminates distortion caused by timing errors (jitter), giving you the best possible digital-to-analog conversion when you use the HDMI interface. This is valid as an HDMI function for PQLS-compatible players.
- **PQLS OFF** – PQLS is disabled.

Cautions on the Control with HDMI function

- Connect the TV directly to this receiver.
Interrupting a direct connection with other amps or an AV converter (such as an HDMI switch) can cause operational errors.
- Only connect components (Blu-ray disc player, etc.) you intend to use as a source to the HDMI input of this receiver. Interrupting a direct connection with other amps or an AV converter (such as an HDMI switch) can cause operational errors.
- When **Control** is set to **ON**, **HDMI Input** in *The Input Setup menu* on page 25 is automatically set to **OFF**.
- When the receiver's **Control** is turned **ON**, even if the receiver's power is in the standby mode, it is possible to output the audio and video signals from a player via HDMI to the TV without producing sound from the receiver, but only when a **Control** with HDMI-compatible component (Blu-ray disc player, etc.) and compatible TV are connected. In this case, the receiver's power turns on and the power and **HDMI** indicators light.

Using other functions

Setting the Audio options

There are a number of additional sound settings you can make using the **AUDIO PARAMETER** menu. The defaults, if not stated, are listed in bold.



Important

- Note that if a setting doesn't appear in the **AUDIO PARAMETER** menu, it is unavailable due to the current source, settings and status of the receiver.

1 Press **RECEIVER to the receiver operation mode, then press **AUDIO PARAMETER**.**

2 Use **↑/↓ to select the setting you want to adjust.**

Depending on the current status/mode of the receiver, certain options may not be able to be selected. Check the table below for notes on this.

3 Use **←/→ to set as necessary.**

See the table below for the options available for each setting.

4 Press **RETURN to confirm and exit the menu.**

Audio parameter menu

Setting	What it does	Option(s)
MCACC (MCACC preset)	Selects your favorite MCACC preset memory when multiple preset memories are saved. When an MCACC preset memory has been renamed, the given name is displayed.	◀ M1. MEMORY 1 to M6. MEMORY 6 ▶ Default: M1. MEMORY 1
EQ (Acoustic Calibration EQ)	Switches on/off the effects of EQ Pro.	ON OFF
S-WAVE (Standing Wave)	Switches on/off the effects of Standing Wave Control.	ON OFF
Phase C+ (Phase Control Plus)	For discs created with standards other than Phase Control, the LFE channel is delayed upon recording in the first place. This function corrects for phase shifting on such discs.	◀ 0 to 16 (ms) ▶ Default: 6ms
DELAY (Sound Delay)	Some monitors have a slight delay when showing video, so the soundtrack will be slightly out of sync with the picture. By adding a bit of delay, you can adjust the sound to match the presentation of the video.	◀ 0.0 to 10.0 (frames) ▶ 1 second = 30 frames (NTSC) Default: 0.0

Setting	What it does	Option(s)
TONE (Tone Control)	Applies the treble and bass tone controls to a source, or bypasses them completely. This setting is only displayed when the listening mode is STEREO , Auto surround (STEREO) or SOUND RETRIEVER AIR .	BYPASS ON
BASS <a>	Adjusts the amount of bass.	◀ -6 to +6 (dB) ▶ Default: 0 (dB)
TREBLE <a>	Adjusts the amount of treble.	◀ -6 to +6 (dB) ▶ Default: 0 (dB)
S.RTRV (Auto Sound Retriever) 	With the Auto Sound Retriever function, DSP processing is used to compensate for the loss of audio data upon compression, improving the sound's sense of density and modulation. When ON is selected, the Sound Retriever effect is optimized based on the bitrate information of the contents input to the USB memory audio and HOME MEDIA GALLERY (digital audio input only) to achieve high sound quality.	OFF ON
DNR (Digital Noise Reduction)	May improve the quality of sound in a noisy source (for example, video tape with lots of background noise) when switched on. This only has an effect with 2-channel signal inputs.	OFF ON
DIALOG E (Dialog Enhancement) <c>	Localizes dialog in the center channel to make it stand out from other background sounds in a TV or movie soundtrack. By moving from UP1 through UP2 and UP3 up to UP4, you can make the sound source seem to relocate upwards.	◀ OFF/FLAT/UP1/UP2/UP3/UP4 ▶ Default: OFF
DUAL (Dual Mono)	Specifies how dual mono encoded Dolby Digital soundtracks should be played. Dual mono is not widely used, but is sometimes necessary when two languages need to be sent to separate channels.	CH1 – Channel 1 is heard only CH2 – Channel 2 is heard only CH1 CH2 – Both channels heard from front speakers
Fixed PCM	This is useful if you find there is a slight delay before OFF recognizes the PCM signal on a CD, for instance. When ON is selected, noise may be output during playback of non-PCM sources. Please select another input signal if this is a problem.	OFF ON
DRC (Dynamic Range Control) <d>	Adjusts the level of dynamic range for movie soundtracks optimized for Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD and DTS-HD Master Audio (you may need to use this feature when listening to surround sound at low volumes).	AUTO MAX MID OFF

Setting	What it does	Option(s)
LFE (LFE Attenuate)	Some audio sources include ultra-low bass tones. Set the LFE attenuator as necessary to prevent the ultra-low bass tones from distorting the sound from the speakers. The LFE is not limited when set to 0 dB, which is the recommended value. When set to -5 dB, -10 dB, -15 dB or -20 dB, the LFE is limited by the respective degree. When OFF is selected, no sound is output from the LFE channel.	◀ OFF/ -20dB/ -15dB/ -10dB/ -5dB/ 0dB ▶ Default: 0dB
SACD GAIN <e>	Brings out detail in SACDs by maximizing the dynamic range (during digital processing).	0dB +6dB
HDMI (HDMI Audio) <f>	Specifies the routing of the HDMI audio signal out of this receiver (amp) or through to a TV. When THROUGH is selected, no sound is output from this receiver.	AMP THROUGH
A.DELAY (Auto delay) <g>	This feature automatically corrects the audio-to-video delay between components connected with an HDMI cable. The audio delay time is set depending on the operational status of the display connected with an HDMI cable. The video delay time is automatically adjusted according to the audio delay time.	OFF ON
C.WIDTH (Center Width) (Applicable only when using a center speaker) <h>	Provides a better blend of the front speakers by spreading the center channel between the front right and left speakers, making it sound wider (higher settings) or narrower (lower settings).	◀ 0 to 7 ▶ Default: 3
DIMENSION <h>	Adjusts the depth of the surround sound balance from front to back, making the sound more distant (minus settings), or more forward (positive settings).	◀ -3 to +3 ▶ Default: 0
PANORAMA <h>	Extends the front stereo image to include the surround speakers for a 'wraparound' effect.	OFF ON
C.IMAGE (Center Image) (Applicable only when using a center speaker) <i>	Adjusts the center image to create a wider stereo effect with vocals. Adjust the effect from 0 (all center channel sent to front right and left speakers) to 10 (center channel sent to the center speaker only).	◀ 0 to 10 ▶ Defaults: Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
EFFECT	Sets the effect level for the currently selected Advanced Surround or ALC mode (each mode can be set separately).	◀ 10 to 90 ▶ Defaults: EXT.STEREO: 90 Others: 50

Setting	What it does	Option(s)
H.GAIN (Height Gain)	Adjusts the output from the front height speaker when listening in DD Pro Logic IIz HEIGHT mode. If set to HIGH, the sound from the top will be more emphasized.	LOW MID HIGH
V.SB (Virtual Surround Back) <j>	When you're not using surround back speakers, selecting this mode allows you to hear a virtual surround back channel through your surround speakers. You can choose to listen to sources with no surround back channel information.	OFF ON
V.HEIGHT (Virtual Height) <k>	When you're not using front height speakers, selecting this mode allows you to hear a virtual front height channel through your front speakers.	OFF ON

- The adjustment can be made only when **TONE** is set to **ON**.
- With the **iPod/USB**, **HOME MEDIA GALLERY** or **ADAPTER PORT** input function, by default **S.RTRV** is set to **ON**.
- UP1 to UP4 can be selected only when the front height speaker is connected. The presence or absence of effects depends on the listening mode.
- The initially set **AUTO** is only available for Dolby TrueHD signals. Select **MAX** or **MID** for signals other than Dolby TrueHD.
- You shouldn't have any problems using this with most SACD discs, but if the sound distorts, it is best to switch the gain setting back to **0dB**.
 - The HDMI Audio setting cannot be switched while performing synchronized amp mode operations.
 - The synchronized amp mode must be turned on in order to play the receiver's HDMI audio and video input signals from the TV with the receiver's power in the standby mode. See *About synchronized operations* on page 44.
- This feature is only available when the connected display supports the automatic audio/video synchronizing capability ("lipsync") for HDMI. If you find the automatically set delay time unsuitable, set **A.DELAY** to **OFF** and adjust the delay time manually. For more details about the lipsync feature of your display, contact the manufacturer directly.
- Only when listening to 2-channel sources in Dolby Pro Logic IIx Music/Dolby Pro Logic II Music mode.
- Only when listening to 2-channel sources in Neo:6 MUSIC/CINEMA mode.
- You can't use the Virtual Surround Back mode when the headphones are connected to this receiver or when any of the stereo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air or Stream Direct modes is selected.
 - You can only use the Virtual Surround Back mode if the surround speakers are on and the **SB** setting is set to **NO** or if **Front Bi-Amp** or **ZONE 2** is selected at **Speaker System**. It can also be used when **Speaker B** is selected at **Speaker System** and **SP:▶ A+B ON** is selected with the **SPEAKERS** button.
 - When inputting Dolby TrueHD, DTS-HD or DTS Express audio signals, the Virtual Surround Back mode cannot be used if no surround signals are recorded in the source.
- You can't use the Virtual Height mode when the headphones are connected to this receiver or when any of the stereo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air or Stream Direct modes is selected.
 - The Virtual Height mode cannot be used when no surround speaker is connected. It can also not be used when playing signals containing actual front height channel information.
 - When inputting Dolby TrueHD, DTS-HD or DTS Express audio signals, the Virtual Height mode cannot be used if no surround signals are recorded in the source.

Setting the Video options

There are a number of additional picture settings you can make using the **VIDEO PARAMETER** menu. The defaults, if not stated, are listed in bold.



Important

- Note that if an option cannot be selected on the **VIDEO PARAMETER** menu, it is unavailable due to the current source, setting and status of the receiver.
- All of the setting items can be set for each input function.
- Setting items other than **V.CONV** can only be selected when **V.CONV** is set to **ON**.

1 Press **RECEIVER to the receiver operation mode, then press **VIDEO PARAMETER**.**

2 Use **↑/↓ to select the setting you want to adjust.**

Depending on the current status/mode of the receiver, certain options may not be able to be selected. Check the table below for notes on this.

3 Use **←/→ to set as necessary.**

See the table below for the options available for each setting.

4 Press **RETURN to confirm and exit the menu.**

Video parameter menu

Setting	What it does	Option(s)
V.CONV (Digital Video Converter) <a>	Converts video signals for output from the MONITOR OUT jacks (including HDMI OUT connector) for all video types (see page 15).	ON OFF
RES (Resolution) 	Specifies the output resolution of the video signal (when video input signals are output at the HDMI OUT connector, select this according to the resolution of your monitor and the images you wish to watch).	AUTO PURE 480p/576p 720p 1080i 1080p
PCINEMA (PureCinema) <c>	This setting optimizes the operation of the progressive scanning circuit for playing film materials. Normally set it to AUTO . If the picture seems unnatural, switch this to ON or OFF .	AUTO ON OFF
P.MOTION (Progressive Motion) <c>	Adjusts the motion and still picture quality when video output is set to progressive.	◀-4 to +4 ▶ Default: 0

Setting	What it does	Option(s)
V.ADJ (Advanced Video Adjust)	Sets the optimum picture quality for the type of monitor that is connected. Select PDP for plasma displays, LCD for liquid crystal monitors, FPJ for front projectors, PRO for professional monitors. If you want to adjust the picture quality settings to your personal tastes, select MEMORY .	PDP LCD FPJ PRO MEMORY
YNR <d, e>	Reduces noise in the luminance (Y) signal.	◀ 0 to +8 ▶ Default: 0
DETAIL <d, e>	Adjusts how sharp edges appear.	◀ -4 to +4 ▶ Default: 0
SHARP (Sharpness) <d, f>	Adjusts the sharpness of the high-frequency (detailed) elements in the picture.	◀ 0 to +8 ▶ Default: 0
BRIGHT (Brightness) <d, f>	Adjusts the overall brightness.	◀ -6 to +6 ▶ Default: 0
CONTRAST <d, f>	Adjusts the contrast between light and dark.	◀ -6 to +6 ▶ Default: 0
HUE <d, f>	Adjusts the red/green balance.	◀ -6 to +6 ▶ Default: 0
CHROMA (Chroma Level) <d, f>	Adjusts saturation from dull to bright.	◀ -6 to +6 ▶ Default: 0
BLK SETUP (Black Setup) <g>	Sets the black level according to the video input signal. Normally select 7.5 . If the dark parts of the picture are all black with this setting, select 0 .	7.5 0
ASP (Aspect) <h>	Specifies the aspect ratio when input signals are output at the HDMI output. Make your desired settings while checking each setting on your display (if the image doesn't match your monitor type, cropping or black bands appear).	THROUGH NORMAL

- a If the video picture deteriorates when this settings is switched **ON**, switch it **OFF**.
- b
- When set to a resolution with which the TV (monitor) is not compatible, no picture is output. Also, in some cases no picture will be output due to copyright protection signals. In this case, change the setting.
 - When **AUTO** is selected, the resolution is selected automatically according to the capacity of the TV (monitor) connected by HDMI. When **PURE** is selected, the signals are output with the same resolution as when input (see *About the video converter* on page 15).
 - If this is set to something other than **PURE** and 480i/576i analog signals are input, 480p/576p signals are output from the component output terminals.
 - **PURE** is selected when HDMI signals are being input.
- c This setting is valid for component outputs and HDMI output.
- **P.MOTION** is disabled when **PCINEMA** is set to **ON**.
 - This setting is only displayed when the video signals below are being input:
 - 480i or 576i analog video signals
- d Adjustment is not possible unless **V.ADJ** (Advanced Video Adjust) is set to **MEMORY**.

- e • This setting is only displayed when the video signals below are being input:
 - 480i or 576i analog video signals
- f • This setting is only displayed when the video signals below are being input:
 - 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i analog video signals
 - 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 HDMI video signals
- g This adjustment is only possible when 480i signals are being input from the composite video jacks.
- h • If the image doesn't match your monitor type, adjust the aspect ratio on the source component or on the monitor.
 - This setting is only displayed when 480i/p or 576i/p video signals are being input.

Switching the speaker terminals

If you selected **Normal(SB/FH)**, **Normal(SB/FW)** or **Speaker B** at *Speaker system setting* on page 64, you can switch between speakers using the **SPEAKERS** button. If you selected **Front Bi-Amp** or **ZONE 2**, the button will simply switch your main speaker terminals on or off.

● Use SPEAKERS on the front panel to select a speaker system setting.

As mentioned above, if you have selected **Front Bi-Amp** or **ZONE 2**, the button will simply switch your main speaker terminal (A) on or off. Press repeatedly to choose a speaker terminal option:

When you select **Normal(SB/FH)**, you can select from:

- **SP: SB/FH ON** – Surround back or front height channels are added to the front, center and surround channels (maximum 5 channels) and a maximum of 7 channels are output. The surround back and front height channels are switched automatically according to the audio input signal.
- **SP: SB ON** – Surround back channels are added to the front, center and surround channels (maximum 5 channels) and a maximum of 7 channels are output.
- **SP: FH ON** – Front height channels are added to the front, center and surround channels

(maximum 5 channels) and a maximum of 7 channels are output.

- **SP: OFF** – No sound is output from the speakers.
- When you select **Normal(SB/FW)**, you can select from:
- **SP: SB/FW ON** – Surround back or front wide channels are added to the front, center and surround channels (maximum 5 channels) and a maximum of 7 channels are output. The surround back and front wide channels are switched automatically according to the audio input signal.
 - **SP: SB ON** – Surround back channels are added to the front, center and surround channels (maximum 5 channels) and a maximum of 7 channels are output.
 - **SP: FW ON** – Front wide channels are added to the front, center and surround channels (maximum 5 channels) and a maximum of 7 channels are output.
 - **SP: OFF** – No sound is output from the speakers.
- When you select **Speaker B**, you can select from:
- **SP: A ON** – Sound is output from the A-speaker terminals (up to 7 channels (including surround back channels), depending on the source).
 - **SP: B ON** – Sound is output from the two speakers connected to the B-speaker terminals. Multichannel sources will not be heard.

- **SP: A+B ON** – Sound is output from the A-speaker terminals (up to 5 channels, depending on the source), the two speakers connected to the B-speaker terminals, and the subwoofer. The sound from the B-speaker terminals will be the same as the sound from the A-speaker terminals (multichannel sources will be downmixed to 2 channels).
- **SP: OFF** – No sound is output from the speakers.



Note

- The subwoofer output depends on the settings you made in *Manual speaker setup* on page 64. However, if **SP: B ON** is selected above, no sound is heard from the subwoofer (the LFE channel is not downmixed).
- All speaker systems (except **Speaker B** connections) are switched off when headphones are connected.

Using the MULTI-ZONE controls

The following steps use the front panel controls to adjust the sub zone volume and select sources. See *MULTI-ZONE remote controls* on page 49.

1 Press MULTI-ZONE ON/OFF on the front panel.

Each press selects a MULTI-ZONE option:

- **ZONE 2 ON** – Switches the MULTI-ZONE feature on
- **MULTI ZONE OFF** – Switches the MULTI-ZONE feature off

The **MULTI-ZONE** indicator lights when the MULTI-ZONE control has been switched ON.

2 Press MULTI-ZONE CONTROL on the front panel.

- When the receiver is on, make sure that any operations for the sub zone are done while **ZONE 2** shows in the display. If this is not

showing, the front panel controls affect the main zone only.

3 Use the INPUT SELECTOR dial to select the source for the sub zone.

For example, **ZONE 2 CD-R** sends the source connected to the **CD-R/TAPE** inputs to the sub room (**ZONE 2**).

- If you select **TUNER**, you can use the tuner controls to select a preset station (see *Saving station presets* on page 31 if you're unsure how to do this). The tuner cannot be tuned to more than one station at a time. Therefore, changing the station in one zone also changes the station in the other zone. Please be careful not to change stations when recording a radio broadcast.

4 When Speaker System is set to ZONE 2, use the MASTER VOLUME dial to adjust the volume for the sub zone.

5 When you're finished, press MULTI-ZONE CONTROL again to return to the main zone controls.

You can also press **MULTI-ZONE ON/OFF** on the front panel to switch off all output to the sub zone.

- You won't be able to switch the main zone off completely unless you've switched off the MULTI-ZONE control first.
- If you don't plan to use the MULTI-ZONE feature for a while, turn off the power in both the sub and main rooms so that this receiver is in standby.

MULTI-ZONE remote controls

Press the remote control's **ZONE 2** to operate the **ZONE 2**.

The following table shows the possible MULTI-ZONE remote controls:

Button(s)	What it does
	Switches on/off power in the sub zone.

Button(s)	What it does
INPUT SELECT	Use to select the input function in the sub zone.
Input function buttons	Use to select the input function directly (this may not work for some functions) in the sub zone.
MASTER VOLUME +/- <a>	Use to set the listening volume in the sub zone.
MUTE <a>	Mutes the sound or restores the sound if it has been muted (adjusting the volume also restores the sound).

a You can only use this button when **Speaker System** is set to **ZONE 2**.

Making an audio or a video recording

You can make an audio or a video recording from the built-in tuner, or from an audio or video source connected to the receiver (such as a CD player or TV).

Keep in mind you can't make a digital recording from an analog source or vice-versa, so make sure the components you are recording to/from are hooked up in the same way (see *Connecting your equipment* on page 11 for more on connections).

- The receiver's volume, Audio parameters (the tone controls, for example), and surround effects have no effect on the recorded signal.
- Some digital sources are copy-protected, and can only be recorded in analog.
- Some video sources are copy-protected. These cannot be recorded.

Since the video converter is not available when making recordings (from the video **OUT** jacks) make sure to use the same type of video cable for connecting your recorder as you used to connect your video source (the one you want to record) to this receiver. For example, you must connect your recorder using Component video

if your source has also been connected using Component video.

1 Select the source you want to record.

Use the input function buttons (or **INPUT SELECT**).

2 Prepare the source you want to record.

Tune to the radio station, load the CD, video, DVD etc.

3 Select the input signal according to the signal to be recorded.

Use the remote control's **SIGNAL SEL** button.

4 Prepare the recorder.

Insert a blank tape, MD, video etc. into the recording device and set the recording levels. Refer to the instructions that came with the recorder if you are unsure how to do this. Most video recorders set the audio recording level automatically-check the component's instruction manual if you're unsure.

5 Start recording, then start playback of the source component.

Reducing the level of an analog signal

The input attenuator lowers the input level of an analog signal when it's too strong. You can use this if you find that the **OVER** indicator lights often or you can hear distortion in the sound. The attenuator isn't available with digital sources, or when using the Stream Direct (ANALOG DIRECT) modes.

- Press **RECEIVER** to the receiver operation mode, then press **A.ATT** to switch the input attenuator on or off.

Using the sleep timer

The sleep timer switches the receiver into standby after a specified amount of time so you can fall asleep without worrying about the

receiver being left on all night. Use the remote control to set the sleep timer.

- Press **RECEIVER** to the receiver operation mode, then press **SLEEP** repeatedly to set the sleep time.



- You can check the remaining sleep time at any time by pressing **SLEEP** once. Pressing repeatedly will cycle through the sleep options again.
- The sleep timer is valid for all zones. If any zone is on, the sleep timer continues functioning.

Dimming the display

You can choose between four brightness levels for the front panel display. Note that when selecting sources, the display automatically brightens for a few seconds.

- Press **RECEIVER** to the receiver operation mode, then press **DIMMER** repeatedly to change the brightness of the front panel display.
- You can also choose to turn the display off. In this case, the **FL OFF** indicator lights.

Checking your system settings

Use the status display screen to check your current settings for features such as surround back channel processing and your current MCACC preset.

- 1 Press **RECEIVER** to the receiver operation mode, then press **STATUS** to check the system settings.

The front panel display shows each of the following settings for three seconds each: **Input Source** → **Sampling Frequency** → **MCACC preset** → **ZONE 2 input**.

- 2 When you're finished, press **STATUS** again to switch off the display.

Resetting the system

Use this procedure to reset all the receiver's settings to the factory default. Use the front panel controls to do this. Set **MULTI-ZONE** to **MULTI ZONE OFF**.

- Disconnect the iPod and USB memory device from the receiver beforehand.

1 Switch the receiver into standby.

2 While holding down **ENTER** on the front panel, press **STANDBY/ON**. The display shows **RESET ◀ NO ▶**.

3 Select '**RESET**' using **PRESET** **◀/▶**, then press **ENTER** on the front panel. The display shows **RESET? OK**.

4 Press **ENTER** to confirm.

OK appears in the display to indicate that the receiver has been reset to the factory default settings.

- Note that all settings will be saved, even if the receiver is unplugged.

Default system settings

Setting	Default	
Digital Video Converter	ON	
SPEAKERS	SB/FH	
Speaker System	Normal(SB/FH)	
Speaker Setting	Front	SMALL
	Center	SMALL
	FH/FW	SMALL
	Surr	SMALL
	SB	SMALLx2
	SW	YES
Surround Position	IN REAR	
Crossover	80 Hz	

Setting	Default
X-Curve	OFF
DIMMER	Brightest
Inputs	
See <i>Input function default and possible settings</i> on page 26 .	
HDMI	
HDMI Audio	Amp
Control	ON
Control Mode	PQLS
Display Power Off	NO
DSP	
Power On Level	LAST
Volume Limit	OFF
Mute Level	FULL
Phase Control	ON
Auto Sound Retriever	iPod/USB, HOME MEDIA GALLERY, ADAPTER PORT input function ON Other input functions OFF
Sound Delay	0.0 frame
Dual Mono	CH1
DRC	AUTO
SACD Gain	0 dB
LFE Attenuate	0 dB
Auto delay	OFF
Digital Safety	OFF
Effect Level	ExtendedStereo 90 Other modes 50
Dolby PL II Music Options	Center Width 3
	Dimension 0
	Panorama OFF
Neo:6 Options	Center Image Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CIN-EMA: 10

Setting	Default
Dolby PL IIz Options	Height Gain MID
All Inputs	Listening Mode (2 ch/multi ch) AUTO SURROUND
	Listening Mode (Headphones) STEREO
See also <i>Setting the Audio options</i> on page 46 for other default DSP settings.	
MCACC	
MCACC Position Memory	M1: MEMORY 1
Channel Level (M1 to M6)	0.0 dB
Speaker Distance (M1 to M6)	10'00"
Standing Wave (M1 to M6)	ATT of all channels/filters 0.0 dB
	SWch Wide Trim 0.0 dB
EQ Data (M1 to M6)	All channels/bands 0.0 dB
	EQ Wide Trim 0.0 dB

Controlling the rest of your system

About the Remote Setup menu

The Remote Setup mode is set by pressing the number button while pressing **RCU SETUP**. The different items on the Remote Setup menu are described below. For their setting procedures, refer to the explanations for the respective items.

Setting	What it does
Preset recall	Preset codes can be set for the various input functions. The remote control codes of a number of other devices (including products of other brands) are preset in the remote control to allow these devices to be operated. See <i>Selecting preset codes directly</i> on page 52.
Code learning	If the desired operations cannot be performed even though you have set the preset codes, the remote control signals of other devices can be learned directly. See <i>Programming signals from other remote controls</i> on page 53.
Multi operation	A series of the remote control operations for starting listening or viewing can be programmed. Multiple remote control codes can be set for the different input functions. See <i>Multi Operation and System Off</i> on page 54.
System off	This is a function for automatically turning off the power of devices connected to the receiver. Multiple remote control codes can be set, as desired. See <i>Multi Operation and System Off</i> on page 54.

Setting	What it does
Direct function	This is a setting for changing only the remote control unit's operation screen, without changing the receiver's input, when the remote control unit's input function buttons are pressed. This is convenient for using the remote control unit for devices not connected to the receiver. See <i>Direct function</i> on page 54.
Erase learning	This function is used to erase remote control codes that have been learned. Codes learned for the different input functions can be erased individually. See <i>Erasing one of the remote control button settings</i> on page 53.
Reset function	This is a function for resetting preset codes that have been set. Key resetting can be done for individual input functions. See <i>Erasing all learnt settings that are in one input function</i> on page 53.
All reset	This is a function for resetting all remote control unit settings you have made to the defaults set upon shipment from the factory. See <i>Resetting the remote control settings</i> on page 55.
Change RC mode	If you have multiple Pioneer receivers, amplifiers, etc., this setting can be used to prevent other units from operating simultaneously when the remote control unit is operated. See <i>Operating multiple receivers</i> on page 52.



Note

- You can cancel or exit any of the steps by pressing **RCU SETUP**.
- After one minute of inactivity, the remote automatically exits the operation.

Operating multiple receivers

Up to four receivers can be operated discretely using this receiver's remote control when using multiple receivers, provided they are of the same model as this receiver. The receiver to be operated is switched by inputting the preset code to set the remote control setting.

- Set the remote modes on the receivers before using this function (see *Remote Control Mode Setup* on page 68).

1 Press and hold RCU SETUP, then press '4' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press the number button for the receiver ("Receiver 1" to "Receiver 4") you wish to operate.

For example, to operate "Receiver 2", press '2'. If the LED lights for one second and continues to flash, the setting has been successfully completed.

When the preset code is input, the LED flashes three times to indicate that the setting has failed.


Setting the remote to control other components

Most components can be assigned to one of the input function buttons (such as **DVD** or **CD**) using the component's manufacturer preset code stored in the remote.

However, there are cases where only certain functions may be controllable after assigning the proper preset code, or the codes for the manufacturer in the remote control will not work for the model that you are using.

If you can't find a preset code that matches the component you want to control, you can still teach the remote individual commands from another remote control (see *Programming signals from other remote controls* on page 53).

- For greater convenience, assign the TV connected to the **MONITOR OUT** terminal to the **TV CTRL** button, and assign your satellite/cable receiver or set-top box connected to the **TV/SAT** input terminal to the **TV/SAT** input button. If a single device is connected to both terminals, that device should be assigned to both the **TV CTRL** and **TV/SAT** input buttons.
- Devices may be assigned to the following input function buttons.



Selecting preset codes directly

1 Press and hold RCU SETUP, then press '1' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press the input function button for the component you want to control.

When assigning preset codes to **TV CONTROL**, press **TV CTRL** here.

The LED blinks once and flashes continuously.

3 Use the number buttons to enter the 4-digit preset code.

See *Preset code list* on page 86.


If the LED lights for one second and continues to flash, the setting has been successfully completed.

When the preset code is fully input, the LED flashes three times to indicate that the setting has failed. If this happens, enter the 4-digit preset code again.

4 Repeat steps 2 through 3 for the other components you want to control.

To try out the remote control, switch the component on or off (into standby) by pressing **⏻** **SOURCE**. If it doesn't seem to work, select the next code from the list (if there is one).

5 Press RCU SETUP to exit the preset setup mode.



1 Press and hold RCU SETUP, then press '2' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.


2 Press the input function button for the component you want to control.

The LED blinks once and flashes continuously.

3 Point the two remote controls towards each other, then press the button that will be doing the learning on this receiver's remote control.

The LED flashes once, then stops flashing, remaining lit.

- The remote controls should be 3 cm (1 inch) apart.



4 Press the corresponding button on the other remote control that is sending (teaching) the signal to this receiver's remote control.

If the LED lights for one second and continues to flash, the setting has been successfully completed.

- If the LED flashes for five seconds, it means the memory is full. See *Erasing all learnt settings that are in one input function* on page 53 to erase a programmed button you're not using to free up more memory (note that some signals may take more memory than others).
- Note that interference from TVs or other devices will sometimes result in the remote control learning the wrong signal.
- Some commands from other remote controls cannot be learned, but in most cases the remotes just need to be moved closer together or farther apart.

5 To program additional signals for the current component repeat steps 3 and 4.

To program signals for another component, exit and repeat steps 2 through 4.

6 Press RCU SETUP to exit the programming mode.

Erasing one of the remote control button settings

This erases one of the buttons you have programmed and restores the button to the factory default.

1 Press and hold RCU SETUP, then press '7' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press the input function button corresponding to the command to be erased, then press ENTER.

The LED flashes once.

3 Press and hold the button to be erased for three seconds.

If the LED lights for one second, the erasing has been successfully completed.

4 Repeat step 3 to erase other buttons.

5 Press RCU SETUP to exit the erasing mode.

Erasing all learnt settings that are in one input function

This operation erases all the operational settings of other devices that have been programmed in one input function, and restores the factory default.

This function is handy for erasing all data programmed for devices no longer being used.

1 Press and hold RCU SETUP, then press '9' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press and hold the input function button corresponding to the command to be erased for three seconds.

If the LED lights for one second, the erasing has been successfully completed.

Direct function

- Default setting: **On**

You can use the direct function feature to control one component using the remote control while at the same time, using your receiver to playback a different component. This could let you, for example, use the remote control to set up and listen to a CD on the receiver, and then use the remote control to rewind a tape in your VCR while you continue to listen to your CD player.

When direct function is on, any component you select (using the input function buttons) will be selected by both the receiver and the remote control. When you turn direct function off, you can operate the remote control without affecting the receiver.

1 Press and hold RCU SETUP, then press '5' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press the input function button for the component you want to control.

3 Press '1' (On) or '0' (Off) to switch the direct function mode.

If the LED lights for one second and continues to flash, the setting has been successfully completed.

If the LED flashes three times, the setting has failed.

4 Press RCU SETUP to exit the setup.

Multi Operation and System Off

The Multi operation feature allows you to program a series of up to 5 commands for the components in your system.

- Be sure to call up the preset codes of devices or perform programming signals for other remote controls before multi operation memory programming (page 53).

The Multi operation feature makes it easy to perform the following operations by pressing just two buttons.

Press **MULTI OPERATION** and then the **DVD** input function button to:

1. Switch this receiver on.
2. Switch this receiver's input to DVD.
3. Transmit a sequence of up to five programmed commands.

Similar to Multi operations, System off allows you to use two buttons to stop and switch off a series of components in your system at the same time. Only one System off operation sequence may be programmed.

Press **MULTI OPERATION** and then **SOURCE** to:

1. Transmit a sequence of up to five programmed commands.
2. Switch off all Pioneer devices including the receiver (except DVD recorders and VCRs). For greater convenience, program this receiver to perform power on/off and playback operations on non-Pioneer devices as well. (The signals for Pioneer devices described above are not contingent on programming for non-Pioneer devices.)

The buttons that can be programmed using Multi operation or System off are the same buttons as those that can be programmed for other remote controls (see *Programming signals from other remote controls* on page 53).



Note

- Before Multi operation and System off will work correctly, you must setup the remote to work with your TV and other components (see *Setting the remote to control other components* on page 52 for more on this).
- Some units may take some time to power up, in which case multiple operations may not be possible.
- Power on and off commands only work with components that have a standby mode.
- Some remote controllers for other manufacturers' devices use the same signals for switching the power on and off. In some cases, even if this receiver is programmed to perform these commands, power to the non-Pioneer devices may not be switched on and off correctly. Program the receiver to perform these commands if the non-Pioneer device uses separate signals for power on/off.

Programming a multi-operation or a shutdown sequence

1 Press and hold RCU SETUP, then press '3' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press the input function button (or SOURCE button).

For *Multi operations*, press the input function you wish to program (for example, if you want to start the sequence by switching on your DVD player, press **DVD**).

- With Multi operation, the **HDMI** and **TV CTRL** settings cannot be made. For other settable input functions, see *Setting the remote to control other components* on page 52.

For *System off*, press the **SOURCE** button. The LED blinks twice and flashes continuously.

3 If necessary, press the input function button for the component whose command you want to input.

This is only necessary if the command is for a new component (input function).

4 Select the button for the command you want to input.

The LED blinks once and flashes continuously.

- You don't need to program the receiver to switch on or off. This is done automatically.

With Pioneer components, you don't need to program the power to switch off in a shutdown sequence (except DVD recorders).

5 Repeat steps 3 to 4 to program a sequence of up to five commands.

If you press **RCU SETUP** before programming is completed, commands programmed up to that point will be stored.

6 Press RCU SETUP to exit the programming mode.

Using multi operations

1 Press MULTI OPERATION.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

2 Within five seconds, press an input function button that has been set up with a multi operation.

The receiver switches on (if it was in standby) and the programmed multi operation is performed automatically.

Using System off

1 Press MULTI OPERATION.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

2 Within five seconds, press SOURCE.

The command sequence you programmed will run, then all Pioneer components will switch

off, followed by this receiver (switch of all the zones becomes off).

- In order to avoid accidentally switching off a DVD recorder that is currently recording, no DVD recorder power off codes are sent.

Erasing the settings for the multi-operation

This erases all the settings programmed in the remote control for the multi-operation.

1 Press and hold RCU SETUP, then press '8' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.

- To cancel the preset setup mode press **RCU SETUP**.

2 Press the input function button containing the program you want to cancel or the \odot SOURCE button for three seconds.

If the LED lights for one second, the erasing has been successfully completed.

Default preset codes

Input function button	Preset code
DVD	2158
BD	2160
DVR/BDR	2150
HDMI	2159
TV/SAT	0116
CD	5066
TV CTRL	0116

Resetting the remote control settings

Use this procedure to reset all the remote control's settings to the factory default.

- When preset codes are set, all the signals learned in the input function buttons are cleared. This function is convenient when you want to reset some but not all of input function buttons.

1 Press and hold RCU SETUP, then press '0' for three seconds.

Release the button after the LED flashes once. The LED continues to flash.


2 Press and hold the ENTER button for three seconds.

If the LED lights for one second, the erasing has been successfully completed.

Controlling components

This remote control can control components after entering the proper codes (see *Setting the remote to control other components* on page 52 for more on this). Use the input function buttons to select the component.

- The **TV CONTROL** buttons on the remote control are dedicated to control the TV assigned to the **TV CTRL** button. If you have two TVs, assign the main TV to the **TV CTRL** button.



TV and Audio/Video components

Button(s)	TV	TV (Monitor)	BD/DVD	HDD/BDR/DVR	VCR	SAT/CATV
⏻ SOURCE	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
Number buttons	numerics	numerics	numerics	numerics	numerics	numerics
● (dot)	● (dot)	KURO LINK	CLEAR	+	—	*
ENTER (CLASS)	CH ENTER	CH ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
✕	EXIT/INFO	EXIT	TOP MENU	TOP MENU	—	LIST
🔧	TOOLS/GUIDE/EPG	USER MENU	TOOLS <a>	GUIDE	—	GUIDE
↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	—	↑/↓/←/→
ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
🏠	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	—	HOME MENU
↶	RETURN	RETURN	RETURN	RETURN	—	RETURN
HDD (Red)	Red	Red	—	HDD	—	Red
DVD (Green)	Green	Green	—	DVD	—	Green
🔄 (Yellow)	Yellow	Yellow	—	VCR	—	Yellow
🔄 (Blue)	Blue	Blue	MENU	MENU	—	Blue
▶	—	—	▶	▶	▶	▶
⏸	—	AUTO SETUP	⏸	⏸	⏸	⏸
■	—	FREEZE	■	■	■	■
◀◀	—	—	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	—	—	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
◀◀◀	ANT	AV SELECTION	◀◀◀	◀◀◀	—	◀◀◀
▶▶▶	—	SCREEN SIZE	▶▶▶	▶▶▶	—	▶▶▶
AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
DISP	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	—	DISPLAY/INFO
CH +/-	CH +/-	CH +/-	OUTPUT RESOLUTION +/- <a>	CH +/-	CH +/-	CH +/-

a Controls for BD.

Audio/Video components

Button(s)	LD	CD/CD-R/ SACD	MD/DAT	TAPE
SOURCE	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
Number buttons	<i>numerics</i>	<i>numerics</i>	<i>numerics</i>	—
(<i>dot</i>)	+10	>10/CLEAR	CLEAR <a>	CLEAR
ENTER (CLASS)	ENTER	DISC/ENTER	OPEN/CLOSE <a>	ENTER
	TOP MENU	—	—	MS←
	—	LEGATO LINK 	—	MS→
		—	—	
ENTER	ENTER	—	—	—
	—	SACD SETUP 	—	—
	RETURN	—	—	—
AUDIO	AUDIO	PURE AUDIO 	—	—
DISP	DISPLAY/INFO	TIME 	—	—

a Controls for MD.

b Controls for SACD.

TV (Projector)

Button(s)	TV (Projector)
SOURCE	POWER ON
1	MOVIE
2	STANDARD
3	DYNAMIC
4	USER1
5	USER2
6	USER3
7	COLOR+
8	SHARP+
9	GAMMA
0	COLOR-
(<i>dot</i>)	SHARP-
ENTER (CLASS)	COLOR TEMP
	EXIT
	INFO
ENTER	ENTER
	TEST
	HIDE
	MENU
	HDMI1
	HDMI2
	COMP.
	VIDEO
	S-VIDEO
	BRIGHT-
	BRIGHT+
AUDIO	POWER OFF
DISP	ASPECT
CH +/-	CONTRAST+/-

The Advanced MCACC menu

Making receiver settings from the Advanced MCACC menu

The Advanced MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration) system was developed in Pioneer's laboratories with the aim of making it possible for home users to perform adjustments of the same level as in a studio easily and with high precision. The acoustic characteristics of the listening environment are measured and the frequency response is calibrated accordingly to allow high precision, automatic analysis and optimal calibration of the sound field to bring it closer to a studio environment than ever before. Furthermore, while it was previously difficult to eliminate standing waves, this receiver is equipped with a standing wave control function using a unique process to perform acoustic analysis and reduce their influence.

This section describes how to calibrate the sound field automatically and fine-adjust the sound field data manually.

1 Press **RECEIVER** to switch on the receiver and your TV.

Make sure that the TV's video input is set to this receiver.

2 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

- Press **HOME MENU** at any time to exit the Home Menu.

3 Select 'Advanced MCACC' from the Home Menu, then press **ENTER**.

4 Select the setting you want to adjust.

- **Full Auto MCACC** – See *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 for a quick and effective automatic surround setup.
- **Auto MCACC** – See *Automatic MCACC (Expert)* on page 58 for a more detailed MCACC setup.
- **Manual MCACC** – Fine-tunes your speaker settings and customizes the Acoustic Calibration EQ (see *Manual MCACC setup* on page 60).
- **Demo** – No settings are saved and no errors occur. When the speakers are connected to this receiver, the test tone is output repeatedly. Press **RETURN** to cancel the test tone.

Automatic MCACC (Expert)

If your setup requires more detailed settings than those provided in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24, you can customize your setup options below. You can calibrate your system differently for up to six different MCACC presets, which are useful if you have different listening positions depending on the type of source (for example, watching movies from a sofa, or playing a video game close to the TV).



Important

- Make sure the microphone/speakers are not moved during the Auto MCACC Setup.
- The screen saver will automatically appear after five minutes of inactivity.

CAUTION

- The test tones used in the Auto MCACC Setup are output at high volume.

1 Select 'Auto MCACC' from the Advanced MCACC menu, then press **ENTER**.

If the **Advanced MCACC** screen is not displayed, refer to *Making receiver settings from the Advanced MCACC menu* on page 58.

2 Select the parameters you want to set.


Use **↑/↓** to select the item, then use **←/→** to set.

- **Auto MCACC** – The default is **ALL** (recommended), but you can limit the system calibration to only one setting (to save time) if you want.
 - When data measurement is taken (after selecting **ALL** or **Keep SP System**), the reverberation characteristics data (both before and after-calibration) that this receiver had been storing will be overwritten.
 - When measurement is performed with other than **SYMMETRY** (after selecting **ALL** or **Keep SP System**), the reverberation characteristics after calibration cannot be predicted, so the graph for the characteristics after calibration ("After") cannot be displayed. If you will need to display the graph for the characteristics after calibration ("After"), take the measurement using the **EQ Professional** menu in the **Manual MCACC** setup (page 60).
 - The **EQ Pro & S-Wave** measurement is also taken when **ALL** or **Keep SP System** is selected. See *Acoustic Calibration EQ Professional* on page 61 for more on this.
 - Either effect of Acoustic Calibration EQ Professional and Standing Wave can be switched on and off in the respective MCACC preset. For details, see *Setting the Audio options* on page 46.

- **EQ Type** (only available when the **Auto MCACC** Menu above is **EQ Pro & S-Wave**) – This determines how the frequency balance is adjusted.


After a single calibration is performed, each of the following three correction curves can be stored separately in the MCACC memory. **SYMMETRY** implements symmetric correction for each pair of left and right speakers to flatten the frequency-amplitude characteristics. **ALL CH ADJ** is a 'flat' setting where all the speakers are set individually so no special weighting is given to any one channel. **FRONT ALIGN** sets all speakers in accordance with the front speaker settings (no equalization is applied to the front left and right channels). If you selected **ALL** or **Keep SP System** as your **Auto MCACC** menu, you can specify the MCACC preset where you want to save the **SYMMETRY**, **ALL CH ADJ** and **FRONT ALIGN** settings.

- **THX Speaker** (only available when the **Auto MCACC** Menu above is **ALL** or **Speaker Setting**) – Select **YES** when using THX speakers (all speakers other than the front speakers are set to **SMALL**). In other cases, leave at **NO**.
- **STAND.WAVE Multi-Point** (only available when the **Auto MCACC** Menu above is **EQ Pro & S-Wave**) – In addition to measurements at the listening position, you can use two more reference points for which test tones will be analyzed for standing waves. This is useful if you want to get a balanced 'flat' calibration for several seating positions in your listening area. Place the microphone at the reference point indicated on-screen and note that the last microphone placement will be at your main listening position:



3 Connect the microphone to the MCACC SETUP MIC jack on the front panel.

Make sure there are no obstacles between the speakers and the microphone.



If you have a tripod, use it to place the microphone so that it's about ear level at your normal listening position. If you do not have a tripod, use some other object to install the microphone.

- It may not be possible to measure correctly if the microphone is placed on a table, sofa, etc.

4 When you're finished setting the options, select START then press ENTER.

5 Follow the instructions on-screen.

6 Wait for the Auto MCACC Setup to finish outputting test tones.

A progress report is displayed on-screen while the receiver outputs test tones to determine the speakers present in your setup. Try to be as quiet as possible while it's doing this.

- With error messages (such as **Too much ambient noise!** or **Check microphone.**), select **RETRY** after checking for ambient noise (see *Problems when using the Auto MCACC Setup* on page 25) and verifying the mic connection. If there doesn't seem to be a problem, you can simply select **GO NEXT** and continue.
- Do not adjust the volume during the test tones. This may result in incorrect speaker settings.

7 If necessary, confirm the speaker configuration in the GUI screen.

The configuration shown on-screen should reflect the actual speakers you have. If no operations are performed for 10 seconds while the speaker configuration check screen is being displayed, the Auto MCACC Setup will resume automatically. In this case, you don't need to select **'OK'** and press **ENTER** in step 8.

- If you see an **ERR** message (or the speaker configuration displayed isn't correct), there may be a problem with the speaker connection. If selecting **RETRY** doesn't work, turn off the power and check the speaker connections. If there doesn't seem to be a problem, you can simply use **↑/↓** to select the speaker and **←/→** to change the setting and continue.
- If the speaker is not pointed to the microphone (listening position) or when using speakers that affect the phase (dipole speakers, reflective speakers, etc.), **Reverse Phase** may be displayed even if the speakers are properly connected.

If **Reverse Phase** is displayed, the speaker's wiring (+ and -) may be inverted. Check the speaker connections.

- If the connections were wrong, turn off the power, disconnect the power cord, then reconnect properly. After this, perform the Auto MCACC procedure again.
- If the connections were right, select **GO NEXT** and continue.

8 Make sure 'OK' is selected, then press ENTER.

A progress report is displayed on-screen while the receiver outputs more test tones to determine the optimum receiver settings. Again, try to be as quiet as possible while this is happening. It may take 3 to 7 minutes.

- If you selected a **STAND.WAVE Multi-Point** setup (in step 2), you will be asked to place the mic at the 2nd and 3rd reference points before finally placing it at your main listening position.

9 The Auto MCACC Setup procedure is completed and the Advanced MCACC menu reappears automatically.

The settings made in the Auto MCACC Setup should give you excellent surround sound from your system, but it is also possible to adjust these settings manually using the **Manual MCACC** setup menu (starting below) or **Manual SP Setup** menu (starting on page 64).

- Depending on the characteristics of your room, sometimes identical speakers with cone sizes of around 12 cm (5 inches) will end up with different size settings. You can correct the setting manually using the *Manual speaker setup* on page 64 .
- The subwoofer distance setting may be farther than the actual distance from the listening position. This setting should be accurate (taking delay and room

characteristics into account) and generally does not need to be changed.

- If Auto MCACC Setup measurement results are incorrect due to the interaction of the speakers and viewing environment, we recommend adjusting the settings manually.

You can also choose to view the settings by selecting individual parameters from the **MCACC Data Check** screen (see *Checking MCACC Data* on page 62).

Press **RETURN** after you have finished checking each screen. When you're finished, select **RETURN** to go back to the **Home Menu**.

Be sure to disconnect the microphone from this receiver upon completion of the Auto MCACC Setup.

Manual MCACC setup

You can use the settings in the **Manual MCACC** setup menu to make detailed adjustments when you're more familiar with the system. Before making these settings, you should have already completed *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24.

You only need to make these settings once (unless you change the placement of your current speaker system or add new speakers).



CAUTION

- The test tones used in the **Manual MCACC** setup are output at high volume.



Important

- Press the **MCACC** button while the pertinent setup screens are displayed to select MCACC presets.
- For some of the settings below, you'll have to connect the setup microphone to the front panel and place it about ear level at your normal listening position. Press **HOME MENU** to display the **Home Menu** before you connect the microphone to this receiver.
- See *Problems when using the Auto MCACC Setup* on page 25 for notes regarding high background noise levels and other possible interference.
- If you're using a subwoofer, switch it on and turn up the volume to the middle position.

1 Select 'Manual MCACC' from the Advanced MCACC menu.

See *Making receiver settings from the Advanced MCACC menu* on page 58 if you're not already at this screen.

2 Select the setting you want to adjust.

If you're doing this for the first time, you might want to make these settings in order.

- Fine Channel Level** – Make fine adjustments to the overall balance of your speaker system (see *Fine Channel Level* on page 60).
- Fine SP Distance** – Make precise delay settings for your speaker system (see *Fine Speaker Distance* on page 60).
- Standing Wave** – Control overly resonant low frequencies in your listening room (see *Standing Wave* on page 60).

The last two settings are specifically for customizing the parameters explained in *Acoustic Calibration EQ Adjust* on page 61:

- EQ Adjust** – Manually adjust the frequency balance of your speaker system while listening to test tones (see *Acoustic Calibration EQ Adjust* on page 61).
- EQ Professional** – Calibrate your system based on the direct sound coming from the speakers and make detailed settings according to your room's reverb characteristics (see *Acoustic Calibration EQ Professional* on page 61).

Fine Channel Level

- Default setting: **0.0dB** (all channels)

You can achieve better surround sound by properly adjusting the overall balance of your speaker system. You can adjust the Channel Level of each speaker in 0.5 dB increments. The following setting can help you make detailed adjustments that you may not achieve using the *Manual speaker setup* on page 64.

1 Select 'Fine Channel Level' from the Manual MCACC setup menu.

The volume increases to the 0.0 dB reference level.

2 Adjust the level of the left channel.

This will be the reference speaker level, so you may want to keep the level around **0.0dB** so that you'll have plenty of room to adjust the other speaker levels.

- After pressing **ENTER**, test tones will be output.

3 Select each channel in turn and adjust the levels (+/-12.0 dB) as necessary.

Use **←/→** to adjust the volume of the speaker you selected to match the reference speaker. When it sounds like both tones are the same volume, press **↓** to confirm and continue to the next channel.

- For comparison purposes, the reference speaker will change depending on which speaker you select.
- If you want to go back and adjust a channel, simply use **↑/↓** to select it.

4 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Manual MCACC** setup menu.

Fine Speaker Distance

- Default setting: **10'00"** (all speakers)

For proper sound depth and separation with your system, it is necessary to add a slight bit of delay to some speakers so that all sounds will arrive at the listening position at the same time. You can adjust the distance of each speaker in half inch increments. The following setting can help you make detailed adjustments that you may not achieve using the *Manual speaker setup* on page 64.

1 Select 'Fine SP Distance' from the Manual MCACC setup menu.


2 Adjust the distance of the left channel from the listening position.

3 Select each channel in turn and adjust the distance as necessary.

Use **←/→** to adjust the delay of the speaker you selected to match the reference speaker. Listen to the reference speaker and use it to measure the target channel. From the listening position, face the two speakers with your arms outstretched pointing at each speaker. Try to

make the two tones sound as if they are arriving simultaneously at a position slightly in front of you and between your arm span.

- If you can't seem to achieve this by adjusting the distance setting, you may need to change the angle of your speakers very slightly.
- For better audibility, the subwoofer emits a continuous test tone (oscillating pulses are heard from your other speakers). Note that it may be difficult to compare this tone with the other speakers in your setup (depending on the low frequency response of the reference speaker).



When it sounds like the delay settings are matched up, press **↓** to confirm and continue to the next channel.

- For comparison purposes, the reference speaker will change depending on which speaker you select.
- If you want to go back and adjust a channel, simply use **↑/↓** to select it.

4 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Manual MCACC** setup menu.

Standing Wave

- Default setting: **ON/ATT 0.0dB** (all filters)

Acoustic standing waves occur when, under certain conditions, sound waves from your speaker system resonate mutually with sound waves reflected off the walls in your listening area. This can have a negative effect on the overall sound, especially at certain lower frequencies. Depending on speaker placement, your listening position, and ultimately the shape of your room, it results in an overly

resonant ('boomy') sound. The Standing Wave Control uses filters to reduce the effect of overly resonant sounds in your listening area. During playback of a source, you can customize the filters used for Standing Wave Control for each of your MCACC presets.

- Standing Wave control filter settings cannot be changed during playback of sources using the HDMI connection.

1 Select 'Standing Wave' from the Manual MCACC setup menu.

2 Adjust the parameters for the Standing Wave Control.

- **Filter Channel** – Select the channel to which you will apply the filter(s): **MAIN** (all except center channel and subwoofer), **Center** or **SW** (subwoofer).
- **TRIM** (only available when the filter channel above is **SW**) – Adjust the subwoofer channel level (to compensate for the difference in output post-filter).
- **Freq / Q / ATT** – These are the filter parameters where **Freq** represents the frequency you will be targeting and **Q** is the bandwidth (the higher the Q, the narrower the bandwidth, or range) of the attenuation (**ATT**, the amount of reduction to the targeted frequency).

3 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Manual MCACC** setup menu.

Acoustic Calibration EQ Adjust

- Default setting: **ON/0.0dB** (all channels/bands)

Acoustic Calibration Equalization is a kind of room equalizer for your speakers (excluding the subwoofer). It works by measuring the acoustic characteristics of your room and neutralizing the ambient characteristics that can color the original source material (providing a 'flat' equalization setting). If you're not satisfied with the

adjustment provided in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 or *Automatic MCACC (Expert)* on page 58, you can also adjust these settings manually to get a frequency balance that suits your tastes.

1 Select 'EQ Adjust' from the Manual MCACC setup menu.

2 Select the channel(s) you want and adjust to your liking.

Use \uparrow/\downarrow to select the channel.

Use \leftarrow/\rightarrow to select the frequency and \uparrow/\downarrow to boost or cut the EQ. When you're finished, go back to the top of the screen and press \leftarrow to return to **Ch**, then use \uparrow/\downarrow to select the channel.

- The **OVER!** indicator shows in the display if the frequency adjustment is too drastic and might distort. If this happens, bring the level down until **OVER!** disappears from the display.

3 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Manual MCACC** setup menu.



- Changing the frequency curve of one channel too drastically will affect the overall balance. If the speaker balance seems uneven, you can raise or lower channel levels using test tones with the **TRIM** feature. Use \leftarrow/\rightarrow to select **TRIM**, then use \uparrow/\downarrow to raise or lower the channel level for the current speaker.


Acoustic Calibration EQ Professional

This setup minimizes the unwanted effects of room reverberation by allowing you to calibrate your system based on the direct sound coming from the speakers.


Performing the Acoustic Calibration EQ Professional procedure is effective when the

lower frequencies seem overly reverberant in your listening room (i.e. it sounds 'boomy') as shown at Type A below, or when different channels seem to exhibit different reverb characteristics as shown at Type B.

• Type A: Reverberance of high vs. low frequencies



• Type B: Reverb characteristics for different channels



Using Acoustic Calibration EQ Professional

1 Select 'EQ Professional', then press ENTER.

2 Select an option and press ENTER.

- **Reverb Measurement** – Use this to measure the reverb characteristics before and after calibration.
- **Reverb View** – You can check the reverb measurements made for specified frequency ranges in each channel.
 - If the **Reverb View** procedure is performed after the *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 or **Reverb Measurement** operation, depending on the standing wave control setting, differences may appear on the

reverb graph. With the **Auto MCACC** function, the reverberations are measured with the standing waves controlled, so the reverb characteristics graph shows the characteristics with the effect of the standing waves eliminated. By contrast, the **Reverb Measurement** function measures the reverberations without controlling the standing waves, so the graph indicates the reverb characteristics including the effect of the standing waves. If you wish to check the reverb characteristics of the room itself (with the standing waves as such), we recommend using the **Reverb Measurement** function.

- **Advanced EQ Setup** – Use this to select the time period that will be used for frequency adjustment and calibration, based on the reverb measurement of your listening area. Note that customizing system calibration using this setup will alter the settings you made in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 or *Automatic MCACC (Expert)* on page 58 and is not necessary if you're satisfied with these settings.

3 If you selected 'Reverb Measurement', select EQ ON or EQ OFF, and then START.

The following options determine how the reverb characteristics of your listening area are displayed in **Reverb View**:

- **EQ OFF** – You will see the reverb characteristics of your listening area without the equalization performed by this receiver (before calibration).
- **EQ ON** – You will see the reverb characteristics of your listening area with the equalization performed by this receiver (after calibration). Note that the EQ response may not appear entirely flat due to adjustments necessary for your listening area.

- The calibration corresponding to the currently selected MCACC preset will be used when **EQ ON** is selected. To use another MCACC preset, press **MCACC** to select the MCACC memory you want to store.
- After auto calibration with **EQ Type : SYMMETRY (Full Auto MCACC, etc.)**, the graph for the inferred reverb characteristics can be displayed by selecting **Reverb View**. To display the actually measured reverb characteristics after EQ calibration, measure with **EQ ON**.

When the reverb measurement is finished, you can select **Reverb View** to see the results on-screen. See *Professional Calibration EQ graphical output* on page 74 for troubleshooting information.

4 If you selected 'Reverb View', you can check the reverb characteristics for each channel. Press RETURN when you're done.

The reverb characteristics are displayed when the **Full Auto MCACC** or **Reverb Measurement** measurements are conducted.

Use **←/→** to select the channel, frequency and calibration setting you want to check. Use **↑/↓** to go back and forth between the three. The reverb characteristics graph before and after EQ calibration can be displayed by selecting **Calibration : Before / After**. Note that the markers on the vertical axis indicate decibels in 2 dB steps.

5 If 'Advanced EQ Setup' is selected, select the MCACC memory to be stored, then enter the desired time setting for calibration, and then select START.

- To specify the place where the MCACC memory is to be stored, press **MCACC** to select the MCACC memory you want to store.

Based on the reverb measurement above, you can choose the time period that will be used for

the final frequency adjustment and calibration. Even though you can make this setting without reverb measurement, it is best to use the measurement results as a reference for your time setting. For an optimal system calibration based on the direct sound coming from the speakers, we recommend using the **30-50ms** setting. Use **←/→** to select the setting. Use **↑/↓** to switch between them. Select the setting from the following time periods (in milliseconds): **0-20ms, 10-30ms, 20-40ms, 30-50ms, 40-60ms, 50-70ms and 60-80ms**. This setting will be applied to all channels during calibration.

When you're finished, select **START**. It will take about 2 to 4 minutes for the calibration to finish. After the Acoustic Calibration Equalization is set, you are given the option to check the settings on-screen.

Checking MCACC Data

At the procedure of *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24, the procedure of *Automatic MCACC (Expert)* on page 58 or after fine-adjusting at *Manual MCACC setup* on page 60, you can check your calibrated settings using the GUI screen.

1 Press **RECEIVER** on the remote control, then press HOME MENU.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

2 Select 'MCACC Data Check' from the Home Menu.

3 Select the setting you want to check.

- **Speaker Setting** – Used to check the settings of the speaker systems. See *Speaker Setting* on page 62 for more on this.
- **Channel Level** – Used to check the output level of the different speakers. See *Channel Level* on page 62 for more on this.
- **Speaker Distance** – Used to check the distance to the different speakers. See *Speaker Distance* on page 62 for more on this.
- **Standing Wave** – Used to check the standing wave control filter settings. See *Standing Wave* on page 63 for more on this.
- **Acoustic Cal EQ** – Used to check the calibration values of the listening environment's frequency response. See *Acoustic Cal EQ* on page 63 for more on this.

4 Press RETURN to go back to the MCACC Data Check menu, repeating steps 2 and 3 to check other settings.

5 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Home Menu**.

Speaker Setting

Use this to display the speaker size and number of speakers. See *Speaker Setting* on page 64 for more on this.

1 Select 'Speaker Setting' from the MCACC Data Check menu.

2 Select the channel you want to check.

Use **↑/↓** to select the channel. The corresponding channel on the layout diagram is highlighted.

Channel Level

Use this to display the level of the various channels. See *Channel Level* on page 65 for more on this.

1 Select 'Channel Level' from the MCACC Data Check menu.

2 When 'MCACC' is highlighted, use ←/→ to select the MCACC preset you want to check.

The level of the various channels set at the selected MCACC preset is displayed. '---' is displayed for channels that are not connected.

Speaker Distance

Use this to display the distance from the different channels to the listening position. See *Speaker Distance* on page 65 for more on this.

1 Select 'Speaker Distance' from the MCACC Data Check menu.

2 When 'MCACC' is highlighted, use ←/→ to select the MCACC preset you want to check.

The distance from the various channels set at the selected MCACC preset is displayed. '---' is displayed for channels that are not connected.

Standing Wave

Use this to display the standing wave related adjustment values for the various MCACC memories. See *Standing Wave* on page 60 for more on this.

- 1 Select 'Standing Wave' from the MCACC Data Check menu.
- 2 When 'Filter Channel' is highlighted, use \uparrow/\downarrow to select the channel for which you want to check standing wave control.

The standing wave related calibration value for the selected channel stored at the selected MCACC preset and its graph are displayed.

- 3 Press \leftarrow to highlight 'MCACC', then use \uparrow/\downarrow to select the MCACC preset you want to check.

Acoustic Cal EQ

Use this to display the calibration values for the frequency response of the various channels set in the different MCACC presets. See *Acoustic Calibration EQ Adjust* on page 61 for more on this.

- 1 Select 'Acoustic Cal EQ' from the MCACC Data Check menu.
- 2 When 'Ch' is highlighted, use \uparrow/\downarrow to select the channel.

The calibration value for the frequency response of the selected channel stored at the selected MCACC preset and its graph are displayed.

- 3 Press \leftarrow to highlight 'MCACC', then use \uparrow/\downarrow to select the MCACC preset you want to check.

Data Management

This system allows you to store up to six MCACC presets, allowing you to calibrate your system for different listening positions (or frequency adjustments for the same listening position). This is useful for alternate settings to match the kind of source you're listening to and where you're sitting (for example, watching movies from a sofa, or playing a video game close to the TV).

From this menu you can copy from one preset to another, name presets for easier identification and clear any ones you don't need.

- This can be done in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 or *Automatic MCACC (Expert)* on page 58, either of which you should have already completed.

- 1 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

- 2 Select 'Data Management' from the Home Menu.
- 3 Select the setting you want to adjust.

- **Memory Rename** – Name your MCACC presets for easy identification (see *Renaming MCACC presets* on page 63).
- **MCACC Memory Copy** – Copy settings from one MCACC preset to another (see *Copying MCACC preset data* on page 63).
- **MCACC Memory Clear** – Clear any MCACC presets that you don't want (see *Clearing MCACC presets* on page 63).

Renaming MCACC presets

If you have several different MCACC presets that you're using, you may want to rename them for easier identification.

- 1 Select 'Memory Rename' from the Data Management setup menu.
- 2 Select the MCACC preset you want to rename, then select an appropriate preset name.

Use \uparrow/\downarrow to select the preset, then \leftarrow/\rightarrow to select a preset name.

- 3 Repeat for as many MCACC presets as necessary, then press **RETURN** when you're finished.

You will return to the **Data Management** setup menu.

Copying MCACC preset data

If you want to manually adjust the Acoustic Calibration EQ (see *Manual MCACC setup* on page 60), we recommend copying your current settings to an unused MCACC preset. Instead of just a flat EQ curve, this will give you a reference point from which to start.

- The settings made in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 or *Automatic MCACC (Expert)* on page 58.

- 1 Select 'MCACC Memory Copy' from the Data Management setup menu.

- 2 Select the setting you want to copy.

- **All Data** – Copies all the settings of the selected MCACC preset memory.
- **Level & Distance** – Copies only the channel level and speaker distance settings of the selected MCACC preset memory.

- 3 Select the MCACC preset you'll be copying the settings 'From', then specify where you want to copy them ('To'). Make sure you don't overwrite an MCACC preset you're currently using (this can't be undone).

- 4 Select 'OK' to confirm and copy the settings.

When **MCACC Memory Copy?** is displayed, select **YES**. If **NO** is selected, the memory is not copied.

Completed! shows in the GUI screen to confirm the MCACC preset has been copied, then you automatically return to the **Data Management** setup menu.

Clearing MCACC presets

If you are no longer using one of the MCACC presets stored in memory, you can choose to clear the calibration settings of that preset.

- 1 Select 'MCACC Memory Clear' from the Data Management setup menu.

- 2 Select the MCACC preset you want to clear.

Make sure you don't clear an MCACC preset you're currently using (this can't be undone).

- 3 Select 'OK' to confirm and clear the preset.

When **MCACC Memory Clear?** is displayed, select **YES**. If **NO** is selected, the memory is not cleared.

Completed! shows in the GUI screen to confirm the MCACC preset has been cleared, then you automatically return to the **Data Management** setup menu.

The System Setup and Other Setup menus

Making receiver settings from the System Setup menu

The following section describes how to change the speaker-related settings manually and make various other settings (input selection, OSD language selection, etc.).

1 Press **⏻** RECEIVER to switch on the receiver and your TV.

Make sure that the TV's video input is set to this receiver.

2 Press **RECEIVER** on the remote control, then press **HOME MENU**.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

- Press **HOME MENU** at any time to exit the **Home Menu**.

3 Select 'System Setup' from the Home Menu, then press **ENTER**.

4 Select the setting you want to adjust.

- **Manual SP Setup** – Sets the type of connection used for surround back terminals and the size, number distance and overall balance of the connected speakers (see *Manual speaker setup* on page 64).
- **Input Setup** – Specifies what you've connected to the digital, HDMI and component video inputs (see *The Input Setup menu* on page 25).
- **OSD Language** – The GUI screen's display language can be changed (see *Changing the OSD display language (OSD Language)* on page 24).

- **Network Setup** – Conducts the setup necessary to connect this unit to the network (see *Network Setup menu* on page 66).
- **HDMI Setup** – Synchronizes this receiver with your Pioneer component supporting **Control** with HDMI (page 43).
- **Other Setup** – Makes customized settings to reflect how you are using the receiver (see *The Other Setup menu* on page 68).

Manual speaker setup

This receiver allows you to make detailed settings to optimize the surround sound performance. You only need to make these settings once (unless you change the placement of your current speaker system or add new speakers). These settings are designed to customize your system, but if you're satisfied with the settings made in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24, it isn't necessary to make all of these settings.



CAUTION

- The test tones used in the **Manual SP Setup** are output at high volume.

1 Select 'Manual SP Setup', then press **ENTER**.

See *Making receiver settings from the System Setup menu* on page 64 if you're not already at this screen.

2 Select the setting you want to adjust.

If you are doing this for the first time, you may want to adjust these settings in order:

- **Speaker System** – Specifies how you are using your surround back speaker terminals and B speaker terminals (page 64).
- **Speaker Setting** – Specifies the size and number of speakers you've connected (page 64).
- **Channel Level** – Adjusts the overall balance of your speaker system (page 65).
- **Speaker Distance** – Specifies the distance of your speakers from the listening position (page 65).
- **X-Curve** – Adjusts the tonal balance of your speaker system for movie soundtracks (page 66).

3 Make the adjustments necessary for each setting, pressing **RETURN** to confirm after each screen.

Speaker system setting

- Default setting: **Normal(SB/FH)**

There are several ways you can use the speaker terminals with this receiver. In addition to a normal home theater setup where they are used for the front height speakers or front wide speakers, they can be used for bi-amping the front speakers or as an independent speaker system in another room.

1 Select 'Speaker System' from the Manual SP Setup menu.

See *Making receiver settings from the System Setup menu* on page 64 if you're not already at this screen.

2 Select the speaker system setting.

- **Normal(SB/FH)** – Select for normal home theater use with front height speakers in your main (speaker system A) setup.
- **Normal(SB/FW)** – Select for normal home theater use with front wide speakers in your main (speaker system A) setup.
- **Speaker B** – Select to use the B speaker terminals to listen to stereo playback in

another room (see *Switching the speaker terminals* on page 49).

- **Front Bi-Amp** – Select this setting if you're bi-amping your front speakers (see *Bi-amping your speakers* on page 14).
- **ZONE 2** – Select to use the surround back speaker terminals for an independent system in another zone (see *Using the MULTI-ZONE controls* on page 49).

3 If you selected **Normal(SB/FH)**, **Normal(SB/FW)**, or **Speaker B** in Step 2, select the placement of the surround speakers.

In a 7.1-channel surround system with surround speakers placed directly at the sides of the listening position, the surround sound of 5.1-channel sources is heard from the side. This function mixes the sound of the surround speakers with the surround back speakers so that the surround sound is heard from diagonally to the rear as it should be.

Depending on the positions of the speakers and the sound source, in some cases it may not be possible to achieve good results. In this case, set the setting to **ON SIDE** or **IN REAR**.

- **ON SIDE** – Select when the surround speakers is positioned right beside you.
- **IN REAR** – Select when the surround speaker is positioned obliquely behind you.

4 When 'Setting Change?' is displayed, select **Yes**.

If **No** is selected, the setting is not changed. You will return to the **Manual SP Setup** menu.

Speaker Setting

Use this setting to specify your speaker configuration (size, number of speakers and crossover frequency). It is a good idea to make sure that the settings made in *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 are correct. Note that this setting applies to all MCACC presets, and cannot be set independently.

- If you're using a THX speaker setup, set all speakers to **SMALL**.

1 Select 'Speaker Setting' from the Manual SP Setup menu.

2 Choose the set of speakers that you want to set, then select a speaker size.

Use \leftarrow/\rightarrow to select the size (and number) of each of the following speakers:

- **Front** – Select **LARGE** if your front speakers reproduce bass frequencies effectively, or if you didn't connect a subwoofer. Select **SMALL** to send the bass frequencies to the subwoofer.
- **Center** – Select **LARGE** if your center speaker reproduces bass frequencies effectively, or select **SMALL** to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect a center speaker, choose **NO** (the center channel is sent to the front speakers).
- **FH** – Select **LARGE** if your front height speakers reproduce bass frequencies effectively, or select **SMALL** to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect front height speakers, choose **NO** (the front height channel is sent to the front speakers).
 - You can adjust this setting only when **Speaker System** setting is **Normal(SB/FH)**.
 - If the surround speakers are set to **NO**, this setting will automatically be set to **NO**.
- **FW** – Select **LARGE** if your front wide speakers reproduce bass frequencies effectively, or select **SMALL** to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect front wide speakers, choose **NO** (the front wide channel is sent to the front speakers).
 - You can adjust this setting only when **Speaker System** setting is **Normal(SB/FW)**.
 - If the surround speakers are set to **NO**, this setting will automatically be set to **NO**.
- **Surr** – Select **LARGE** if your surround speakers reproduce bass frequencies effectively. Select **SMALL** to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect surround speakers choose **NO** (the sound of the surround channels is sent to the front speakers or a subwoofer).
- **SB** – Select the number of surround back speakers you have (one, two or none). Select **LARGEx2** or **LARGEx1** if your surround back speakers reproduce bass frequencies effectively. Select **SMALLx2** or **SMALLx1** to send bass frequencies to the other speakers or subwoofer. If you didn't connect surround back speakers choose **NO**.
 - If you selected **ZONE 2** or **Front Bi-Amp** (in *Speaker system setting* on page 64) you can't adjust the surround back settings.
 - If the surround speakers are set to **NO**, the surround back speakers will automatically be set to **NO**.
- **SW** – LFE signals and bass frequencies of channels set to **SMALL** are output from the subwoofer when **YES** is selected. Choose the **PLUS** setting if you want the subwoofer to output bass sound continuously or you want deeper bass (the bass frequencies that would normally come out the front and center speakers are also routed to the subwoofer). If you did not connect a subwoofer choose **NO** (the bass frequencies are output from other speakers).
 - If you have a subwoofer and like lots of bass, it may seem logical to select **LARGE** for your front speakers and **PLUS** for the subwoofer. This may not, however, yield the best bass results. Depending on the speaker placement of your room you may actually experience a decrease in

the amount of bass due low frequency cancellations. In this case, try changing the position or direction of speakers. If you can't get good results, listen to the bass response with it set to **PLUS** and **YES** or the front speakers set to **LARGE** and **SMALL** alternatively and let your ears judge which sounds best. If you're having problems, the easiest option is to route all the bass sounds to the subwoofer by selecting **SMALL** for the front speakers.

If you select **NO** for the subwoofer the front speakers will automatically be fixed to **LARGE**. Also, the center, surround, surround back, front height and front wide speakers can't be set to **LARGE** if the front speakers are set to **SMALL**. In this case, all bass frequencies are sent to the subwoofer.

3 Select 'X. OVER' and set the crossover frequency.

Frequencies below this point will be sent to the subwoofer (or **LARGE** speakers).

- This setting decides the cutoff between bass sounds playing back from the speakers selected as **LARGE**, or the subwoofer, and bass sounds playing back from those selected as **SMALL**. It also decides where the cutoff will be for bass sounds in the LFE channel.
- With **Full Auto MCACC** setup or **Auto MCACC** setup (**ALL** or **Speaker Setting**), the setting here will not apply and the crossover frequency will be automatically set. Crossover frequency is a frequency aimed at achieving the optimal sound field taking into account the bass capacity of all connected speakers and human aural characteristics.
- If you're using THX speakers, confirm that the crossover frequency is set to **80Hz**.

4 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Manual SP Setup** menu.

Channel Level

Using the channel level settings, you can adjust the overall balance of your speaker system, an important factor when setting up a home theater system.

1 Select 'Channel Level' from the Manual SP Setup menu.

The test tones will start.

2 Adjust the level of each channel using \leftarrow/\rightarrow .

Use \uparrow/\downarrow to switch speakers.

Adjust the level of each speaker as the test tone is emitted.

- If you are using a Sound Pressure Level (SPL) meter, take the readings from your main listening position and adjust the level of each speaker to 75 dB SPL (C-weighting/slow reading).

3 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Manual SP Setup** menu.



Note

- You can change the channel levels by press **RECEIVER** to the receiver operation mode, then press **CH LEVEL**, and then using \leftarrow/\rightarrow on the remote control. Channel level adjustment using **CH LEVEL** and \leftarrow/\rightarrow is meant as a convenient way to temporarily fine-adjust the sound being played. This adjustment is not stored in the MCACC memory's channel level setting.

Speaker Distance

For good sound depth and separation from your system, you need to specify the distance of your speakers from the listening position. The receiver can then add the proper delay needed for effective surround sound.

1 Select 'Speaker Distance' from the Manual SP Setup menu.

2 Adjust the distance of each speaker using ←/→.

You can adjust the distance of each speaker in 1/2 inch Increments.

3 When you're finished, press RETURN. You will return to the **Manual SP Setup** menu.



Note

- For best surround sound, make sure the surround back speakers are the same distance from the listening position.

X-Curve

Most soundtracks mixed for cinema sound too bright when played back in large rooms. The X-Curve setting acts as a kind of re-equalization for home theater listening, and restores proper tonal balance of movie soundtracks.

1 Select 'X-Curve' from the Manual SP Setup menu.

2 Choose the X-Curve setting you want. Use ←/→ to adjust the setting. The X-Curve is expressed as a downwards slope in decibels per octave, starting at 2 kHz. The sound becomes less bright as the slope increases (to a maximum of **-3.0dB/oct**). Use the following guidelines to set the X-Curve according to your room size:

Room size (ft ²)	≤400	≤550	≤650	≤800	≤2200	≤12000
X-Curve (dB/oct)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0

- If you select **OFF**, the frequency curve will be flat and the X-Curve has no effect.

3 When you're finished, press RETURN.

Network Setup menu

Setting up the network to listen to Internet radio on this receiver.

1 Press RECEIVER on the remote control, then press HOME MENU.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use ↑/↓/←/→ and ENTER to navigate through the screens and select menu items. Press RETURN to exit the current menu.

2 Select 'System Setup' from the Home Menu.

3 Select 'Network Setup' from the System Setup menu.

4 Select the setting you want to adjust.

If you are doing this for the first time, you may want to adjust these settings in order:

- **IP Address, Proxy** – Sets up the IP address/Proxy of this receiver (page 66).
- **Network Standby** – Allows the AVNavigator or iControlAV function to be used even when the receiver is in the standby mode (page 67).
- **Friendly Name** – The name of the receiver displayed on a computer or other device connected to the network can be changed (page 67).
- **Parental Lock** – Restricts usage of network functions (page 67).
- **Wireless LAN Converter** – Used to make the wireless LAN converter's access point and IP address settings (page 67). For the wireless LAN converter, use the separately sold AS-WL300.

IP address/Proxy setting

In case the router connected to the LAN terminal on this receiver is a broadband router (with a built-in DHCP server function), simply turn on the DHCP server function, and you will not need to set up the network manually. You must set up the network as described below only when you

have connected this receiver to a broadband router without a DHCP server function. Before you set up the network, consult with your ISP or the network manager for the required settings. It is advised that you also refer to the operation manual supplied with your network component.

- In case you make changes to the network configuration without the DHCP server function, make the corresponding changes to the network settings of this receiver.



Note

- Press ↑/↓ or the numeric buttons to enter alphanumeric characters. To delete alphanumeric characters entered one at a time, press CLR.

IP Address

The IP address to be entered must be defined within the following ranges. If the IP address defined is beyond the following ranges, you cannot play back audio files stored on components on the network or listen to Internet radio stations.

- Class A: 10.0.0.1 to 10.255.255.254
- Class B: 172.16.0.1 to 172.31.255.254
- Class C: 192.168.0.1 to 192.168.255.254

Subnet Mask

In case an xDSL modem or a terminal adapter is directly connected to this receiver, enter the subnet mask provided by your ISP on paper. In most cases, enter 255.255.255.0.

Default Gateway

In case a gateway (router) is connected to this receiver, enter the corresponding IP address.

Primary DNS Server/Secondary DNS Server

In case there is only one DNS server address provided by your ISP on paper, enter it in the 'Primary DNS Server' field. In case there are more than two DNS server addresses, enter 'Secondary DNS Server' in the other DNS server address field.

Proxy Hostname/Proxy Port

This setting is required when you connect this receiver to the Internet via a proxy server. Enter the IP address of your proxy server in the 'Proxy Hostname' field. Also, enter the port number of your proxy server in the 'Proxy Port' field.

1 Select 'IP Address, Proxy' from the Network Setup menu.

2 Select the DHCP setting you want.

When you select **ON**, the network is automatically set up, and you do not need to follow Steps 3. Proceed with Step 4.

If there is no DHCP server on the network and you select **ON**, this receiver will use its own Auto IP function to determine the IP address.

- The IP address determined by the Auto IP function is 169.254.X.X. You cannot listen to an Internet radio station if the IP address is set for the Auto IP function.

3 Enter the IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server and Secondary DNS Server.

Press ↑/↓ to select a number and ←/→ to move the cursor.

4 Select 'OFF' or 'ON' for the Enable Proxy Server setting to deactivate or activate the proxy server.

In case you select **OFF**, proceed with Step 7. In case you select **ON**, on the other hand, proceed with Step 5.

5 Enter the address of your proxy server or the domain name.

6 Enter the port number of your proxy server.

Use the numeric buttons to enter the port number.

7 Select 'ON' to confirm the IP Address/Proxy setup.

Network Standby

This setting allows the AVNavigator or iControlAV function for operating the receiver from a computer connected on the same LAN as the receiver to be used even when the receiver is in the standby mode.

1 Select 'Network Standby' from the Network Setup menu.

2 Specify whether the Network Standby is ON or OFF.

- **ON** – The AVNavigator or iControlAV function can be used even when the receiver is in the standby mode.
- **OFF** – The AVNavigator or iControlAV function cannot be used when the receiver is in the standby mode (This lets you reduce power consumption in the standby mode).

Friendly Name

1 Select 'Friendly Name' from the Network Setup menu.

2 Select 'Edit Name' then select 'Rename'.

If after changing the name you want to restore the name to the default, select **Default**.

3 Input the name you want.

Use \uparrow/\downarrow to select a character, \leftarrow/\rightarrow to set the position, and **ENTER** to confirm your selection.

Parental Lock

Set restrictions for using Internet services. Also set the password accompanying the usage restrictions.



Important

When the **HOME MEDIA GALLERY** input is selected, the setting made here cannot be reflected. Set the input to something other than **HOME MEDIA GALLERY** before making this setting.

1 Select 'Parental Lock' from the Network Setup menu.

2 Input the password.

Use \uparrow/\downarrow to select a character, \leftarrow/\rightarrow to set the position, and **ENTER** to confirm your selection.

3 Specify whether to turn Parental Lock on or off.

- **OFF** – Internet services are not restricted.
- **ON** – Internet services are restricted.

4 If you want to change the password, select Change Password.

In this case, the procedure returns to step 2.

Wireless LAN Converter

This setting is required for connecting a wireless LAN converter to the receiver and using wireless network functions.

For the wireless LAN converter, use the separately sold AS-WL300.

Access Point Setting

Make the connection settings for the wireless LAN converter connected to the receiver and the access point. Connect the wireless LAN converter to the receiver and set DHCP on the "IP Address, Proxy" settings menu beforehand (page 66). There are four way to make the settings for connecting to the access point, as shown below.

- **WPS (PBC)** – Connection settings are made automatically simply by pressing the WPS buttons on the access point and wireless LAN converter, following the instructions displayed on the receiver's screen. This is the simplest way of making the settings, and is possible when the access point and wireless LAN converter are equipped with WPS buttons.
- **WPS (PIN)** – Display a list of the SSIDs of connectable access points and select the access point to which you want to connect from this list. Connection settings are made by inputting the 8-digit PIN code displayed on the receiver's screen to the access point to which you want to connect.
- **Search for Access Point** – Display a list of the SSIDs of connectable access points and select the access point to which you want to connect from this list. Connection settings with the access point are made by setting the access point's security protocol, security key and WEP default key (only when the access point's security protocol is WEP).
- **Manual Setting** – Connection settings are made by manually inputting the SSID, security protocol, security key and WEP default key of the access point to which you want to connect.

WLAN IP Address

If the IP address of a device connected in the LAN other than the wireless LAN converter is set to "192.168.XXX.249", the IP address of the wireless LAN converter will be redundant, making connection to the access point impossible. In this case, use this setting to set an IP address specific to the wireless LAN converter.

1 Select 'Wireless LAN Converter' from the Network Setup menu.

2 Make the wireless LAN converter settings as necessary.

When making the connection settings of the wireless LAN converter and access point, select

"**Access Point Setting**" and make the connection settings for the wireless LAN converter and access point following the instructions on the screen.

If you want to set the wireless LAN converter's IP address, select "**WLAN IP Address**" and input the IP address.

Checking the Network Information

The setting status of the following network-related items can be checked.

- **IP Address** – Check the IP address of this receiver.
- **MAC Address** – Check the MAC address of this receiver.
- **Friendly Name** – *Friendly Name* on page 67.
- **SSID** – Check the SSID of the access point connected with the wireless LAN converter (only when a wireless LAN converter is connected).

1 Press [RECEIVER] on the remote control, then press HOME MENU.

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

2 Select 'Network Information' from the Home Menu.

Display the setting status of the network-related items.

The Other Setup menu

The **Other Setup** menu is where you can make customized settings to reflect how you are using the receiver.

1 Press **RECEIVER on the remote control, then press HOME MENU.**

A Graphical User Interface (GUI) screen appears on your TV. Use **↑/↓/←/→** and **ENTER** to navigate through the screens and select menu items. Press **RETURN** to exit the current menu.

2 Select 'System Setup' from the Home Menu.

3 Select 'Other Setup', then press ENTER.

4 Select the setting you want to adjust.

If you are doing this for the first time, you may want to adjust these settings in order:

- **Auto Power Down** – Sets the power to turn off automatically when the receiver is not being used.
- **Volume Setup** – Sets up the volume-related operations of this receiver (page 68).
- **Remote Control Mode Setup** – Sets this receiver's remote control mode (page 68).
- **Flicker Reduction Setup** – Adjusts the way the GUI screen looks (page 68).
- **Pairing Bluetooth Setup** – Use to pair a *Bluetooth* ADAPTER and *Bluetooth* wireless technology device (page 33).
- **Software Update** – Use to update the receiver's software and check the version.

5 Make the adjustments necessary for each setting, pressing RETURN to confirm after each screen.

Auto Power Down

The power can be set to turn off automatically if no operation has been performed for a specific amount of time with no audio or video signals being input to the receiver. When using ZONE

2, the ZONE 2 power can also be set to turn off, but for ZONE 2 the power turns off automatically after the amount of time set here even if signals are being input or operations have been performed.

Different times can be set for the main zone and ZONE 2.

1 Select 'Auto Power Down' from the Other Setup menu.

2 Select the zone you want to set and set the time after which the power turns off.

- **MAIN** – The time can be selected from among "15 min", "30 min", "60 min" and "OFF". The power turns off after there has been no signal and no operation for the selected time.
- **ZONE 2** – The time can be selected from among "30 min", "1 hour", "3 hours", "6 hours", "9 hours" and "OFF". The power turns off after the selected time.

Volume Setup

You can set the maximum volume of this receiver or specify what the volume level will be when the power is turned on.

1 Select 'Volume Setup' from the Other Setup menu.

2 Select the Power ON Level setting you want.

The volume can be set so that it is always set to the same level when the receiver's power is turned on.

- **LAST** (default) – When the power is turned on, the volume is set to the same level as when the power was last turned off.
- **"---"** – When the power is turned on, the volume is set to minimum level.
- **-80.0dB to +12.0dB** – Specify the volume to be set when the power is turned on, in steps of 0.5 dB.

It is not possible to set a volume level greater than the value specified at Volume Limit setup (see below).

3 Select the Volume Limit setting you want.

Use this function to limit the maximum volume. The volume cannot be increased above the level set here, even by operating **MASTER VOLUME** button (or the dial on the front panel).

- **OFF** (default) – The maximum volume is not limited.
- **-20.0dB/-10.0dB/0.0dB** – The maximum volume is limited to the value set here.

4 Select the Mute Level setting you want.

This sets how much the volume is to be turned down when **MUTE** is pressed.

- **FULL** (default) – No sound.
- **-40.0dB/-20.0dB** – The volume will be turned down to the level specified here.

5 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Other Setup** menu.

Remote Control Mode Setup

• Default setting: **1**

This sets this receiver's remote control mode to prevent erroneous operation when multiple units of the receiver are being used.

1 Select 'Remote Control Mode Setup' from the Other Setup menu.

2 Select the Remote Control Mode setting you want.

3 Select 'OK' to change the remote control mode.

4 Follow the instructions on the screen to change the remote control's setting.

See *Operating multiple receivers* on page 52.

5 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Other Setup** menu.

Flicker Reduction Setup

• Default setting: **OFF**

The GUI screen's resolution can be increased. If you feel the GUI screen is hard to see, try changing this setting. Note that the resolution in this setting only affects the GUI screen; it has no influence on the video output.

1 Select 'Flicker Reduction Setup' from the Other Setup menu.

2 Select the Flicker Reduction setting you want.

3 When you're finished, press RETURN.

You will return to the **Other Setup** menu.

Software Update

Use this procedure to update the receiver's software and check the version. There are two ways to update: via the Internet and via a USB memory device.

Updating via the Internet is performed by accessing the file server from the receiver and downloading the file. This procedure is only possible if the receiver is connected to the Internet. Updating via a USB memory device is performed by downloading the update file from a computer, reading this file onto a USB memory device then inserting this USB memory device into the USB port on the receiver's front panel. With this procedure, the USB memory device containing the update file must first be inserted into the USB port on the receiver's front panel.

- If an update file is provided on the Pioneer website, download it onto your computer. When downloading an update file from the Pioneer website onto your computer, the file will be in ZIP format. Unzip the ZIP file before saving it on the USB memory device. If there are any old downloaded files or downloaded files for other models on the USB memory device, delete them.

**Important**

- DO NOT unplug the power cord during updating.
- When updating via the Internet, do not disconnect the LAN cable. When updating via a USB memory device, do not disconnect the USB memory device.

1 Select 'Software Update' from the Other Setup menu.**2 Select the update procedure.**

- **Update via Internet** – The receiver checks whether updatable software is available via the Internet.
- **Update via USB Memory** – The receiver checks whether the USB memory device inserted into the USB port on the receiver's front panel contains updatable software. "Accessing" is displayed and the update file is checked. Wait a while.

3 Check on the screen whether or not an update file was found.

If "New version found." is displayed, the update file has been found. The version number and updating time are displayed.

If "This is the latest version. There is no need to update." is displayed, no update file has been found.

4 To update, select OK.

The updating screen appears and updating is performed.

- The power turns off automatically once updating is completed.

Software Update messages

Status messages	Descriptions
NO UPDATE FILE	No update file was found on the USB memory device. Store the file in the USB memory device's root directory.

Status messages	Descriptions
FILE ERROR	Try disconnecting then reconnecting the USB device or storing the update file again. If the error still occurs, try using a different USB memory device.
UPDATE ERROR 1 to UPDATE ERROR 7	Turn the receiver's power off, then turn it back on and try updating the software again.
Update via USB	If this message flashes, updating has failed. Update via a USB memory device. Put the update file on a USB memory device and connect the device to the USB port. When the file is found, software updating starts automatically.
UE11	Updating has failed. Use the same procedure to update the software again.
UE22	
UE33	

Additional information

Troubleshooting 1

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest Pioneer authorized independent service company to carry out repair work.

- If the unit does not operate normally due to external effects such as static electricity disconnect the power plug from the outlet and insert again to return to normal operating conditions.

Power

Symptom	Remedy
The power does not turn on.	Make sure that the power cord is plugged in to an active power outlet. Try disconnecting from the power outlet, then plugging back in.
Power cannot be turned off. (ZONE 2 ON is displayed.)	Press the remote control's ZONE 2 , then press RECEIVER to switch the Zone 2 off.
The receiver suddenly switches off or the iPod iPhone iPad indicator blinks.	Check that there are no loose strands of speaker wire touching the rear panel or another set of wires. If so, re-attach the speaker wires, making sure there are no stray strands. The receiver may have a serious problem. Disconnect from the power and call a Pioneer authorized independent service company.
During loud playback the power suddenly switches off.	Turn down the volume. Lower the 63 Hz and 125 Hz equalizer levels in the <i>Manual MCACC setup</i> on page 60. Switch on the digital safety feature. While holding down ENTER on the front panel, press STANDBY/ON to set this receiver to the standby mode. Use TUNE ↑/↓ to select D.SAFETY <OFF> , and then use PRESET ←/→ to select 1 or 2 (select D.SAFETY <OFF> to deactivate this feature). If the power switches off even with 2 switched on, turn down the volume. With 1 or 2 on, some features may be unavailable.
The unit does not respond when the buttons are pressed.	Try switching the receiver off, then back on again. Try disconnecting the power cord, then connect again.
AMP ERR blinks in the display, then the power automatically switches off. The ADVANCED MCACC blinks and the power does not turn on.	The receiver may have a serious problem. Do not try switching the receiver on. Unplug the receiver from the wall and call a Pioneer authorized independent service company.

Symptom	Remedy
The receiver suddenly switches off or the FL OFF indicator blinks.	There is a problem with the receiver's power unit or fan. Try turning on the power. If the same thing happens, the receiver is damaged. Unplug the receiver from the wall and call a Pioneer authorized independent service company. (Other symptoms may appear when the power is turned on.)
OVERHEAT blinks in the display or AMP OVERHEAT and the FL OFF indicator flash and the power turns off.	Allow the unit to cool down in a well-ventilated place before switching back on. Wait at least 1 minute, then try turning the power on again.
OVERHEAT shows in the display and the power turns off.	The temperature within the unit has exceeded the allowable level. Try moving the unit for better ventilation (see page 2). Lower the volume level.
The receiver suddenly power off or ADVANCED MCACC flashes.	The power unit is damaged. Unplug the receiver from the wall and call a Pioneer authorized independent service company.

No sound

Symptom	Remedy
No sound is output when an input function is selected.	Check the volume, mute setting (press MUTE) and speaker setting (press SPEAKERS).
No sound is output from the front speakers.	Make sure the correct input function is selected. Check that the MCACC setup microphone is disconnected. Make sure the correct input signal is selected (press SIGNAL SEL). Note that when Fixed PCM ON is selected, you won't be able to hear any other signal format (see <i>Setting the Audio options</i> on page 46). Check that the source component is connected properly (see <i>Connecting your equipment</i> on page 11). Check that the speakers are connected properly (see <i>Connecting the speakers</i> on page 13).
No sound from the surround or center speakers.	Check that the Stereo listening mode or the Front Stage Surround Advance mode isn't selected; select one of the surround listening modes (see <i>Listening in surround sound</i> on page 35). Check that the surround/center speakers are not set to NO (see <i>Speaker Setting</i> on page 64). Check the channel level settings (see <i>Channel Level</i> on page 65). Check the speaker connections (see <i>Connecting the speakers</i> on page 13).

Symptom	Remedy
No sound from surround back speakers.	<p>Check that the surround back speakers are set to LARGE or SMALL, and the surround speakers are not set to NO (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).</p> <p>Check the speaker connections (see <i>Connecting the speakers</i> on page 13). If only one surround back speaker is connected, make sure it's connected to the left channel speaker terminal.</p> <p>Surround back speakers will not play while the Speaker System is set to Speaker B and audio is being played through speaker B.</p> <p>When Speaker System is set to Normal(SB/FH) or Normal(SB/FW) and SP: FH ON or SP: FW ON is selected with the SPEAKERS button, no sound will be output from the surround back speakers. Select SP: SB/FH ON, SP: SB/FW ON or SP: SB ON (see <i>Switching the speaker terminals</i> on page 49).</p>
No sound from front height or front wide speakers.	<p>Check that the front height or front wide speakers are set to LARGE or SMALL, and the surround speakers are not set to NO (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).</p> <p>When Speaker System is set to Normal(SB/FH) or Normal(SB/FW) and SP: SB ON is selected with the SPEAKERS button, no sound will be output from the front height or front wide speakers. Select SP: SB/FH ON, SP: SB/FW ON, SP: FH ON or SP: FW ON (see <i>Switching the speaker terminals</i> on page 49).</p> <p>Check the speaker connections (see <i>Connecting the speakers</i> on page 13).</p>
No sound from subwoofer.	<p>Check that the subwoofer is connected properly, switched on and the volume turned up.</p> <p>If your subwoofer has a sleep function, make sure it is switched off.</p> <p>Make sure that the Subwoofer setting is YES or PLUS (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).</p> <p>The crossover frequency may be set too low; try setting it higher to match the characteristics of your other speakers (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).</p> <p>If there is very little low frequency information in the source material, change your speaker settings to Front: SMALL / Subwoofer: YES, or Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).</p> <p>Check that the LFE channel is not set to OFF, or to a very quiet setting (see <i>Setting the Audio options</i> on page 46).</p> <p>Check the speaker level settings (see <i>Channel Level</i> on page 65).</p>

Symptom	Remedy
No sound from one speaker.	<p>Check the speaker connection (see <i>Connecting the speakers</i> on page 13).</p> <p>Check the speaker level settings (see <i>Channel Level</i> on page 65).</p> <p>Check that the speaker hasn't been set to NO (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).</p> <p>The channel may not be recorded in the source. By using one of the advanced effect listening modes, you may be able to create the missing channel (see <i>Listening in surround sound</i> on page 35).</p>
Sound is produced from analog components, but not from digital ones (DVD, LD, CD, etc.).	<p>Check that the input signal type is set to DIGITAL (see <i>Choosing the input signal</i> on page 36).</p> <p>Make sure that the digital input is assigned correctly for the input jack the component is connected to (see <i>The Input Setup menu</i> on page 25).</p> <p>Check the digital output settings on the source component.</p> <p>If the source component has a digital volume control, make sure this is not turned down.</p>
No sound is output or a noise is output when Dolby Digital/DTS software is played back.	<p>Check that your BD or DVD player is compatible with Dolby Digital/DTS discs.</p> <p>Check the digital output settings or the HDMI audio output settings of your BD or DVD player. Make sure that the DTS signal output is set to On.</p> <p>If the source component has a digital volume control, make sure this is not turned down.</p>
No sound when using the Home Menu .	<p>If the HDMI input function is selected, sound is muted until exiting the Home Menu.</p>

Other audio problems

Symptom	Remedy
Speaker switching sound (clicking sound) is heard from receiver during playback.	<p>Depending on the listening mode, the front height (or front wide) and surround back speakers may switch automatically in function of changes in the input audio. A speaker switching sound (clicking sound) will be heard from the receiver at this time. If this sound bothers you, we recommend to change the speaker terminal option (see <i>Switching the speaker terminals</i> on page 49).</p>
Broadcast stations cannot be selected automatically, or there is considerable noise in radio broadcasts.	<p>Fully extend the FM wire antenna, adjust the position for best reception and secure to a wall, etc.</p> <p>Use an outdoor antenna for better reception (see page 19).</p> <p>Adjust the position and direction of the AM antenna.</p> <p>Noise may be caused by interference from other equipment, such as a fluorescent light, motor, etc. Switch off or move the other equipment, or move the AM antenna.</p>

Symptom	Remedy
Noise is output when scanning a DTS CD.	This is not a malfunction of the receiver. The scan function of your player alters the digital information, making it unreadable, resulting in noise being output. Lower the volume when scanning.
When playing a DTS format LD there is audible noise on the soundtrack.	Make sure that the input signal type is set to DIGITAL (see <i>Choosing the input signal</i> on page 36).
Can't record audio.	You can only make a digital recording from a digital source, and an analog recording from an analog source. For digital sources, make sure that what you're recording isn't copy protected.
Subwoofer output is very low.	To route more signal to the subwoofer, set it to PLUS or set the front speakers to SMALL (see <i>Speaker Setting</i> on page 64).
Everything seems to be set up correctly, but the playback sound is odd.	The speakers may be out of phase. Check that the positive/negative speaker terminals on the receiver are matched with the corresponding terminals on the speakers (see <i>Connecting the speakers</i> on page 13).
The Phase Control feature doesn't seem to have an audible effect.	If applicable, check that the lowpass filter switch on your subwoofer is off, or the lowpass cutoff is set to the highest frequency setting. If there is a PHASE setting on your subwoofer, set it to 0° (or depending on the subwoofer, the setting where you think it has the best overall effect on the sound). Make sure the speaker distance setting is correct for all speakers (see <i>Speaker Distance</i> on page 65).
Noise or hum can be heard even when there is no sound being input.	Check that personal computers or other digital components connected to the same power source are not causing interference.
Can't select some Input functions by the INPUT SELECTOR on the front panel or the INPUT SELECT button on the remote control.	Check the Input Skip settings in the Input Setup menu (see <i>The Input Setup menu</i> on page 25). Check the HDMI Input assignment in the Input Setup menu then try OFF (see <i>The Input Setup menu</i> on page 25).
There seems to be a time lag between the speakers and the output of the subwoofer.	See <i>Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)</i> on page 24 to set up your system again using MCACC (this will automatically compensate for a delay in the subwoofer output).
The maximum volume available (shown in the front panel display) is lower than the +12dB maximum.	Check that the Volume Limit is set to OFF (see <i>Volume Setup</i> on page 68). The channel level setting may be over 0.0dB .

ADAPTER PORT terminal

Symptom	Remedy
The Bluetooth wireless technology device cannot be connected or operated. Sound from the Bluetooth wireless technology device is not emitted or the sound is interrupted.	Check that no object that emits electromagnetic waves in the 2.4 GHz band (microwave oven, wireless LAN device or Bluetooth wireless technology apparatus) is near the unit. If such an object is near the unit, set the unit far from it. Or, stop using the object emitting the electromagnetic waves. Check that the Bluetooth wireless technology device is not too far from the unit and that obstructions are not set between the Bluetooth wireless technology device and the unit. Set the Bluetooth wireless technology device and the unit so that the distance between them is less than about 10 m (33 ft.) and no obstructions exist between them. Check that the Bluetooth ADAPTER and the ADAPTER PORT of the unit are correctly connected. The Bluetooth wireless technology device may not be set to the communication mode supporting the Bluetooth wireless technology. Check the setting of the Bluetooth wireless technology device. Check that pairing is correct. The pairing setting was deleted from this unit or the Bluetooth wireless technology device. Reset the pairing. Check that the profile is correct. Use a Bluetooth wireless technology device that supports A2DP profile and AVRCP profile.

Video

Symptom	Remedy
No image is output when an input is selected.	Check the video connections of the source component. For HDMI, or when digital video conversion is set to OFF and a TV and another component are connected with different cords (in <i>Setting the Video options</i> on page 48), you must connect your TV to this receiver using the same type of video cable as you used to connect your video component. Make sure the input assignment is correct for components connected using component video or HDMI cables (see <i>The Input Setup menu</i> on page 25). Check the video output settings of the source component. Check that the video input you selected on your TV is correct. Some components (such as video game units) have resolutions that may not be converted. If adjusting this receiver's Resolution setting (in <i>Setting the Video options</i> on page 48) and/or the resolution settings on your component or display doesn't work, try switching Digital Video Conversion (in <i>Setting the Video options</i> on page 48) to OFF .

Symptom	Remedy
Can't record video.	<p>Check that the source is not copy-protected.</p> <p>The video converter is not available when making recordings. Check that the same type of video cable is used for connecting both the recorder and the video source (the one you want to record) to this receiver.</p>
Noisy, intermittent, or distorted picture.	<p>Sometimes a video deck may output a noisy video signal (during scanning, for example), or the video quality may just be poor (with some video game units, for example). The picture quality may also depend on the settings, etc. of your display device. Switch off the video converter and reconnect the source and display device using the same type of connection (component or composite), then start playback again.</p>
Video signals are not output from the component terminal.	<p>When a monitor only compatible with resolutions of 480i is connected to the component terminal and another monitor is connected to the HDMI terminal, the video signals may not be output to the monitor connected to the component terminal. If this happens, do the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Turn off the power of the monitor connected to the HDMI terminal. — Change the VIDEO PARAMETER menu RES setting (see <i>Setting the Video options</i> on page 48). — Video signals from the HDMI terminal cannot be output to the component terminals. Input the video signals from the player or other source to the composite or component terminals. When using the component terminal, assign it at Input Setup (see <i>The Input Setup menu</i> on page 25).

Settings

Symptom	Remedy
The Auto MCACC Setup continually shows an error.	<p>The ambient noise level may be too high. Keep the noise level in the room as low as possible (see also <i>Problems when using the Auto MCACC Setup</i> on page 25). If the noise level cannot be kept low enough, you will have to set up the surround sound manually (page 64).</p> <p>When using only one surround back speaker, connect it to the SURROUND BACK L (Single) terminals.</p> <p>To use a 5.1-channel speaker set, use the surround speakers for the surround channel, not the surround back channel.</p> <p>Make sure there are no obstacles between the speakers and the microphone.</p> <p>If Reverse Phase is displayed, try the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> — The speaker's wiring (+ and –) may be inverted. Check the speaker connections. — Depending on the type of speakers and their installation conditions, Reverse Phase may be displayed even if the speakers are properly connected. If this happens, select GO NEXT and continue. — If the speaker is not pointed to the microphone (listening position) or when using speakers that affect the phase (dipole speakers, reflective speakers, etc.), it may not be possible to properly identify the polarity.
After using the Auto MCACC Setup, the speaker size setting is incorrect.	<p>There may have been some low frequency noise in the room from an air-conditioner, motor, etc. Switch off all other appliances in the room and use Auto MCACC Setup again.</p> <p>Depending on a number of factors (bass reproduction capabilities of the speakers, room size, speaker placement, etc.) this may occur in some cases. Change the speaker setting manually in <i>Speaker Setting</i> on page 64, and use the ALL (Keep SP System) option for the Auto MCACC menu in <i>Automatic MCACC (Expert)</i> on page 58 if this is a recurring problem.</p>
Can't adjust the Fine Speaker Distance setting (page 60) properly.	<p>Check that the speakers are all in phase (make sure the positive (+) and negative (–) terminals are matched up properly).</p>
The display shows KEY LOCK ON when you try to make settings.	<p>With the receiver in standby, press ⏻ STANDBY/ON for about 10 seconds while holding down SPEAKERS to disable the key lock.</p>
Most recent settings have been erased.	<p>The power cord was disconnected from the wall while adjusting this setting.</p> <p>Settings are only stored if all the zones are turned off. Turn off all the zones before unplugging the power cord.</p>
The various system settings are not stored.	<p>Do not pull out the power cord while conducting the settings. (The settings will be stored when both the main zone and sub zone turn off. Turn off all zones before pulling out the power cord.)</p>

Professional Calibration EQ graphical output

Symptom	Remedy
The reverb characteristics graph after EQ calibration does not appear entirely flat.	There are cases where the graph does not appear flat (even when selecting ALL CH ADJ in the Auto MCACC Setup) due to adjustments made to compensate for room characteristics to achieve optimal sound. Areas of the graph may appear identical (before and after) when there is little or no adjustment needed. The graph may appear to have shifted vertically when comparing before and after measurements.
EQ adjustments made using the <i>Manual MCACC setup</i> on page 60 do not appear to change the reverb characteristics graph after EQ calibration.	Despite level adjustments being made, the filters used for analysis may not display these adjustments in the reverb characteristics graph after EQ calibration. However, these adjustments are taken into account by the filters dedicated to overall system calibration.
Lower frequency response curves do not seem to have been calibrated for SMALL speakers.	Low frequencies used in bass management (the subwoofer channel) will not change for speakers that have been specified as SMALL in the configuration, or do not output these frequencies. Calibration is performed, but due to your speakers' low frequency limitations, no measurable sound is output for display.

Display

Symptom	Remedy
The display is dark or off.	Press DIMMER repeatedly to select a different brightness.
You can't get DIGITAL to display when using SIGNAL SEL .	Check the digital connections and make sure that the digital inputs are assigned correctly (see <i>The Input Setup menu</i> on page 25).
⏏ DIGITAL or DTS does not light when playing Dolby/DTS software.	These indicators do not light if playback is paused. Check the playback (especially the digital output) settings of the source component.
When playing Dolby Digital or DTS sources, the receiver's format indicators do not light.	Check that the player is connected using a digital connection. Make sure that the receiver is set to AUTO or DIGITAL (see <i>Choosing the input signal</i> on page 36). Check that the player isn't set up so that Dolby Digital and DTS sources are converted to PCM.
When playing certain discs, none of the receiver's format indicators light.	Ensure that if there are several audio tracks on the disc, the Dolby Digital or DTS is selected. The disc may not contain 5.1/6.1 channel material. Check the disc packaging for more on what audio tracks are recorded on the disc.

Symptom	Remedy
When playing a disc with the listening mode set to Auto Surround or ALC, ⏏ Pro Logic II or DTS Neo:6 appear on the receiver.	Make sure that the receiver is set to AUTO or DIGITAL (see <i>Choosing the input signal</i> on page 36). If a two channel soundtrack is currently playing (including Dolby Surround encoded), then this is not a malfunction. Check the disc packaging for details about the audio tracks available.
During playback of DVD-Audio, the display shows PCM .	This will occur when playing DVD-Audio material over the HDMI connection. This is not a malfunction.
The power turns off automatically and some indicator flashes, or some indicator flashes and the power does not turn on.	See the Power section (page 70).

Remote control

Symptom	Remedy
Cannot be remote controlled.	Set the remote control unit's remote control mode so that it matches the setting on the main unit (see <i>Operating multiple receivers</i> on page 52). Check whether the receiver's remote control mode is properly set (see <i>Remote Control Mode Setup</i> on page 68). Try replacing the batteries in the remote control (see <i>Loading the batteries</i> on page 6). Be sure to operate within 7 m (23 ft.) and a 30° angle of the remote sensor on the front panel (see <i>Operating range of remote control unit</i> on page 6). Check that there are no obstacles between the receiver and the remote control. Make sure that there is no fluorescent or other strong light shining on to the remote sensor. Check the connections of the CONTROL IN jacks (see <i>Operating other Pioneer components with this unit's sensor</i> on page 22).
Other components can't be operated with the system remote.	If the battery ran down, the preset codes may have been cleared. Re-enter the preset codes. The preset code may be incorrect. Redo the procedure for entering preset codes. When commands from the remote control units of other devices are registered using the learning function, in some cases they may not be learned properly. In this case, register the commands again using the learning function (see page 53). If they still do not work, they may be in a special format that cannot be registered on this receiver's remote control. Operate the device using another remote control.

HDMI

Symptom	Remedy
The HDMI indicator blinks continuously.	Check all the points below.
No picture or sound.	<p>This receiver is HDCP-compatible. Check that the components you are connecting are also HDCP-compatible. If they are not, please connect them using the component or composite video jacks.</p> <p>Depending on the connected source component, it's possible that it will not work with this receiver (even if it is HDCP-compatible). In this case, connect using the component or composite video jacks between source and receiver.</p> <p>If the problem still persists when connecting your HDMI component directly to your monitor, please consult the component or monitor manual or contact the manufacturer for support.</p> <p>If video images do not appear on your TV, try adjusting the resolution, Deep Color or other setting for your component.</p> <p>While analog video signals are being output over HDMI, use a separate connection for audio output.</p> <p>To output signals in Deep Color, use an HDMI cable (High Speed HDMI[®] Cable) to connect this receiver to a component or TV with the Deep Color feature.</p>
No picture.	Try changing the Resolution setting (in <i>Setting the Video options</i> on page 48).
No sound, or sound suddenly ceases.	<p>Check that the HDMI Audio setting is set to AMP (<i>Setting the Audio options</i> on page 46).</p> <p>If the component is a DVI device, use a separate connection for the audio.</p> <p>If analog video is being output over HDMI, please use a separate connection for the audio.</p> <p>Check the audio output settings of the source component.</p> <p>HDMI format digital audio transmissions require a longer time to be recognized. Due to this, interruption in the audio may occur when switching between audio formats or beginning playback.</p> <p>Turning on/off the device connected to this unit's HDMI OUT terminal during playback, or disconnecting/connecting the HDMI cable during playback, may cause noise or interrupted audio.</p>

Symptom	Remedy
Noisy or distorted picture.	<p>Sometimes a video deck may output a noisy video signal (during scanning, for example), or the video quality may just be poor (with some video game units, for example). The picture quality may also depend on the settings, etc. of your display device. Switch off the video converter and reconnect the source and display device using the same type of connection (component or composite), then start playback again.</p> <p>If the problem still persists when connecting your HDMI component directly to your monitor, please consult the component or monitor manual or contact the manufacturer for support.</p>
HDCP ERROR shows in the display.	Check whether or not the connected component is compatible with HDCP. If it is not compatible with HDCP, reconnect the source device using a different type of connection (component or composite). Some components that are compatible with HDCP still cause this message to be displayed, but so long as there is no problem with displaying video, this is not a malfunction.
When Control with HDMI is set to ON , the TV/SAT input's HDMI Input assignment is canceled.	Even when Control with HDMI is set to ON , the HDMI input is assigned for the BD, DVD, DVR/BDR and VIDEO 1 inputs regardless of the Control with HDMI setting, so use these terminals.
Synchronized operation not possible using Control with HDMI function.	<p>Check the HDMI connections.</p> <p>The cable may be damaged.</p> <p>Select ON for the Control with HDMI setting (see <i>HDMI Setup</i> on page 43).</p> <p>Select ALL for the Control Mode with HDMI setting (see <i>HDMI Setup</i> on page 43).</p> <p>Turn the TV's power on before turning on this receiver's power.</p> <p>Set the TV side Control with HDMI setting to on (see TV's operating instructions).</p>

Troubleshooting 2

AVNavigator

Symptom	Causes	Remedy
AVNavigator cannot be installed.	An error message may appear if there are not enough system resources available. Installation of AVNavigator may fail because of incompatibilities with other applications.	Re-start the PC, then start the installer (AVNavigator_e_ver_*.exe) with no other applications active. Try the following, in the order indicated. 1. If there are any other applications active, exit the other applications and try starting the installer (AVNavigator_e_ver_*.exe) again. 2. If that does not work, try restarting your PC, and starting the installer (AVNavigator_e_ver_*.exe) with no other applications active.
Software updating does not operate well.	There may be a problem with your Internet Service Provider's network.	Contact your contracted provider.
AVNavigator does not interact well with the receiver.	The receiver's power is not turned on. The receiver or computer is not connected to the LAN. The router's power is off. AVNavigator's network settings are not correct.	Turn the receiver's power on. (Wait about 60 seconds after the power turns on for network functions to start.) Connect a LAN cable to the receiver or computer (page 20). Turn the router's power on. If your router does not support DHCP, the receiver's IP address must be set in AVNavigator. First set the IP address on the receiver, then set the same address in AVNavigator (page 66).
	Network connections could be restricted due to the computer's network settings, security settings, etc.	Check the computer's network settings, security settings, etc.
When the Wiring Navi, Interactive Manual, Glossary or Software Update is launched, a warning about security protection appears on the browser.	This is because of the browser's security function.	This is not a problem. Perform the operation to authorize the blocked contents.

USB interface

Symptoms	Causes	Remedies
The folders/files stored on a USB memory device are not displayed.	The folders/files are currently stored in a region other than the FAT (File Allocation Table) region. The number of levels in a folder is more than 8. There are more than 30 000 folders/files stored in a USB memory device. The audio files are copyrighted.	Store the folders/files in the FAT region. Limit the maximum number of levels in a folder to 8 (page 29). Limit the maximum number of folders/files stored in a USB memory device to 30 000 (page 29). Copyrighted audio files stored on a USB memory device cannot be played back (page 29).
A USB memory device is not recognized.	The USB memory device does not support the mass storage class specifications. A USB hub is currently being used. This receiver recognizes the USB memory device as a fraud.	Try using a USB memory device compatible with the mass storage class specifications. Note that there are cases where even the audio files stored on a USB memory device compatible with the mass storage class specifications are not played back on this receiver (page 29). Connect the USB memory device and switch on this receiver (page 21). This receiver does not support USB hubs (page 29). Switch off and on again this receiver.
A USB memory device is connected and displayed, but the audio files stored on the USB memory device cannot be played back.	Some formats of USB memory devices, including FAT 12, NTFS, and HFS, cannot be played back on this receiver. The file format cannot be properly played back on this receiver.	Check whether the format of your USB memory device is either FAT 16 or FAT 32. Note that the FAT 12, NTFS, and HFS formats cannot be played back on this receiver (page 29). See the list of file formats that can be played back on this receiver (page 30).
Cannot detect USB keyboard.	The USB keyboard is routed through a USB hub. A PS2 keyboard is routed through a PS2/USB connector. Keyboard is not a USB HID Class device.	This receiver is not compatible with USB hubs. Plug the keyboard directly into the receiver. PS2 keyboards cannot be used with this receiver, even if routed through a PS2/USB connector. Use a USB keyboard. Some devices will not be detected. Use a USB HID Class keyboard.
Cannot enter correct text using the USB keyboard.	Keyboard is not US-international layout keyboard.	Use a US-international layout keyboard. NB: Some characters cannot be entered.

HOME MEDIA GALLERY

Symptoms	Causes	Remedies
Cannot access the network.	The LAN cable is not firmly connected.	Firmly connect the LAN cable (page 20).
	The router is not switched on.	Switch on the router.
	Internet security software is currently installed in the connected component.	There are cases where a component with Internet security software installed cannot be accessed.
Playback does not start while "Connecting..." continues to be displayed.	The audio component on the network which has been switched off is switched on.	Switch on the audio component on the network before switching on this receiver.
	The component is currently disconnected from this receiver or the power supply.	Check whether the component is properly connected to this receiver or the power supply.
	The PC or Internet radio is not properly operated.	Switch on the built-in DHCP server function of your router, or set up the network manually according to your network environment (page 66).
The audio files stored on components on the network, such as a PC, cannot be played back.	The IP address is being automatically configured.	The automatic configuration process takes time. Please wait.
	Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12 is not currently installed on your PC.	Install Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12 on your PC (page 38).
	Audio files were recorded in formats other than MP3, WAV (LPCM only), MPEG-4 AAC, FLAC, and WMA.	Play back audio files recorded in MP3, WAV (LPCM only), MPEG-4 AAC, FLAC, or WMA. Note that some audio files recorded in these formats may not be played back on this receiver.
The audio files stored on components on the network, such as a PC, cannot be played back.	Audio files recorded in MPEG-4 AAC or FLAC are being played back on Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12.	Audio files recorded in MPEG-4 AAC or FLAC cannot be played back on Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12. Try using another server. Refer to the operation manual supplied with your server.
	The component connected to the network is not properly operated.	Check whether the component is affected by special circumstances or is in the sleep mode. Try rebooting the component if necessary.
	The component connected to the network does not permit file sharing.	Try changing the settings for the component connected to the network.
	The folder stored on the component connected to the network has been deleted or damaged.	Check the folder stored on the component connected to the network.
	Network connections could be restricted due to the computer's network settings, security settings, etc.	Check the computer's network settings, security settings, etc.

Symptoms	Causes	Remedies
Cannot access the component connected to the network.	The component connected to the network is not properly set.	If the client is automatically authorized, you need to enter the corresponding information again. Check whether the connection status is set to "Do not authorize".
	There are no playable audio files on the component connected to the network.	Check the audio files stored on the component connected to the network.
Audio playback is undesirably stopped or disturbed.	The audio file currently being played back was not recorded in a format playable on this receiver.	Check whether the audio file was recorded in a format supported by this receiver. Check whether the folder has been damaged or corrupted. Note that there are cases where even the audio files listed as playable on this receiver cannot be played back or displayed (page 41).
	The LAN cable is currently disconnected.	Connect the LAN cable properly (page 20).
	There is heavy traffic on the network with the Internet being accessed on the same network.	Use 100BASE-TX to access the components on the network.
Cannot access Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12.	When in the DMR mode, depending on the external controller being used, playback may be interrupted when a volume operation is performed from the controller.	In this case, adjust the volume from the receiver or remote control.
	<i>In case of Windows Media Player 11:</i> You are currently logged onto the domain through your PC with Windows XP or Windows Vista installed. <i>In case of Windows Media Player 12:</i> You are currently logged onto the domain through your PC with Windows 7 installed.	Instead of logging onto the domain, log onto the local machine (page 38).

Symptoms	Causes	Remedies
Cannot listen to Internet radio stations.	The firewall settings for components on the network are currently in operation. You are currently disconnected from the Internet. The broadcasts from an Internet radio station are stopped or interrupted.	Check the firewall settings for components on the network. Check the connection settings for components on the network, and consult with your network service provider if necessary (page 66). There are cases where you cannot listen to some Internet radio stations even when they are listed in the list of Internet radio stations on this receiver (page 39).
The Home Media Gallery cannot be operated with the buttons on the remote control.	The remote control is not currently set to the Home Media Gallery mode.	Press HMG to set the remote control to the Home Media Gallery mode (page 38).

SIRIUS radio messages

Status messages	Causes	Remedy
Antenna Error	The SIRIUS antenna is not properly connected.	Check that the antenna cable is attached securely.
Check Sirius Tuner	The SiriusConnect™ tuner is not properly connected.	Check that the 8 pin mini DIN cable and AC Adapter are attached securely.
Acquiring Signal	The SIRIUS signal is too weak at the current location.	Check for antenna obstructions and reposition the SIRIUS antenna to get better signal reception. Use the Antenna Aiming option to optimize the antenna position.
Subscription Updating	Unit is updating subscription.	Wait until the encryption code has been updated.
Updating Channels	Unit is updating channels.	Wait until the encryption code has been updated.
Invalid Channel	Selected channel is not available/does not exist.	Select another channel.
Firmware Updating	The SiriusConnect™ tuner's firmware is being updated.	Wait for updating to finish.

Wireless LAN

Status messages	Causes	Remedy
Network cannot be accessed via wireless LAN.	Wireless LAN converter's power is not on. (Wireless LAN converter's "Power", "WPS" and "Wireless" indicators are not all lit.) WLAN POW ERR is displayed on the receiver's display window.	Check that the USB cable connecting the wireless LAN converter to the receiver's DC OUTPUT for WIRELESS LAN terminal is properly connected. There is a problem with the wireless LAN converter's power supply. Turn the receiver's power off, then disconnect the USB cable, reconnect the USB cable and turn the receiver's power back on. If WLAN POW ERR is still displayed after repeating the above procedure several times, there is a problem with the receiver or the USB cable. Unplug the receiver from the wall and call a Pioneer authorized independent service company.
The LAN cable is not firmly connected.	Wireless LAN converter and base unit (wireless LAN router, etc.) are too far apart or there is an obstacle between them. There is a microwave oven or other device generating electromagnetic waves near the wireless LAN environment.	Firmly connect the LAN cable (page 22). Improve the wireless LAN environment by moving the wireless LAN converter and base unit closer together, etc. Use the system in a place away from microwave ovens or others device generating electromagnetic waves. Avoid using devices generating electromagnetic waves as much as possible when using the system with the wireless LAN.
Multiple wireless LAN converters are connected to the wireless LAN router.		When connecting multiple wireless LAN converters, their IP addresses must be changed. For example, if the wireless LAN router's IP address is "192.168.1.1", set the first wireless LAN converter's IP address to "192.168.1.249", the second wireless LAN converter's IP address to "192.168.1.248", using values between 2 and 249 (such as "249" and "248") that are not assigned to other wireless LAN converters or to other devices.

Status messages	Causes	Remedy
Network cannot be accessed via wireless LAN.	Wireless LAN connections cannot be established between the wireless LAN converter and base unit (wireless LAN router, etc.).	The wireless LAN converter must be set in order to establish wireless LAN connections. See <i>Wireless LAN Converter</i> on page 67 .
	The wireless LAN converter is properly connected to the receiver and the wireless LAN converter's indicators are lit, but the wireless LAN converter cannot be set from the receiver (the settings screen cannot be displayed).	If DHCP in the receiver's IP settings is set to OFF and the IP address has been set manually, the IP address set in the wireless LAN converter may not match. In the receiver's IP settings, set DHCP to ON. After the setting is completed, turn the receiver's power off. Next, turn the receiver's power back on and check whether the wireless LAN converter's settings can be displayed with the receiver. If the settings can be displayed, change the IP address settings of the receiver and wireless LAN converter as necessary.
	The IP address settings of the receiver and wireless LAN converter do not match the settings of the wireless LAN router, etc.	Check the IP address settings of the receiver and wireless LAN converter (including the DHCP setting). If the receiver's DHCP setting is "ON", turn the receiver's power off, then turn the power back on. Check that the IP addresses of the receiver and wireless LAN converter match the settings of the wireless LAN router, etc. If the receiver's DHCP setting is "OFF", set an IP address matching the network of the base unit (wireless LAN router, etc.). For example, if the wireless LAN router's IP address is "192.168.1.1", set the receiver's IP address to "192.168.1.XXX" (*1), the subnet mask to "255.255.255.0", the gateway and DNS to "192.168.1.1". Next, set the wireless LAN converter's IP address to "192.168.1.249" (*2). (*1) Set the "XXX" in "192.168.1.XXX" to a number between 2 and 248 that is not assigned to other devices. (*2) Set the "249" in "192.168.1.249" to a number between 2 and 249 that is not assigned to other devices.

Status messages	Causes	Remedy
Network cannot be accessed via wireless LAN.	Try making the wireless LAN converter's advanced settings.	The wireless LAN converter can be connected to a computer to make the advanced wireless LAN settings. For details, see the CD-ROM included for the wireless LAN converter. Check the settings of the wireless LAN router, etc., then change the settings of the wireless LAN converter. Note, however, that making the advanced wireless LAN settings will not necessarily improve the wireless LAN environment. Be careful when changing the settings.
	The access point is set to conceal the SSID.	In this case, the SSID may not be displayed on the access point list screen. If not, set the SSID, etc., by making the wireless LAN converter settings on the receiver manually.
	The access point's security settings use WEP 152-bit length code key or shared key authentication.	The receiver does not support WEP 152-bit length code key or shared key authentication.
	Network connections cannot be established even when the above measures are taken.	Reset the wireless LAN converter. After this, redo the wireless LAN converter's settings. About resetting 1. Check that the wireless LAN converter's power is on. 2. Press the wireless LAN converter's reset button for at least 3 seconds. 3. Release the reset button. When the wireless LAN converter is restarted, the resetting procedure is completed.

About status messages

Refer to the following information when you come up with a status message while operating the Home Media Gallery.

Status messages	Descriptions
STARTING H.M.G.	A component on the network, including a PC, is currently being connected. Wait for a while.
Connection Down	The selected category or Internet radio station cannot be accessed.
File Format Error	Cannot be played back for some reasons.
Track Not Found	The selected song has not been found anywhere on the network.
Server Error	The selected server cannot be accessed.
Server Disconnected	The server has been disconnected.
empty	There are no files stored in the selected folder.
Preset Not Stored	The selected Internet radio station is not currently registered and saved.
Out of Range	The value entered is beyond the permitted range of the network settings.
License Error	The license for the contents to be played back is invalid.
Item Already Exists	This is displayed when the file you have attempted to register in the Favorites folder has already been registered.
Favorite List Full	This is displayed when you have attempted to register a file in the Favorites folder but the Favorites folder is already full.

If the problem is not solved after the troubleshooting above, if the screen freezes unexpectedly or if the buttons on the remote control or front panel stop working completely, do the following:

- Press **⏻ STANDBY/ON** on the front panel to turn off the power, then turn the power back on.
- If the power cannot be turned off, press and hold **⏻ STANDBY/ON** on the front panel for over 10 seconds. The power will turn off. (In this case, the various settings made on the receiver may be cleared.)

Important information regarding the HDMI connection

There are cases where you may not be able to route HDMI signals through this receiver (this depends on the HDMI-equipped component you are connecting-check with the manufacturer for HDMI compatibility information). If you aren't receiving HDMI signals properly through this receiver (from your component), please try one of the following configurations when connecting up.

Configuration A

Use component video cables to connect the video output of your HDMI-equipped component to the receiver's component video input. The receiver can then convert the analog component video signal to a digital HDMI signal for transmission to the display. For this configuration, use the most convenient connection (digital is recommended) for sending audio to the receiver. See the operating instructions for more on audio connections.



Note

- The picture quality will change slightly during conversion.

Configuration B

Connect your HDMI-equipped component directly to the display using an HDMI cable. Then use the most convenient connection (digital is recommended) for sending audio to the receiver. See the operating instructions for more on audio connections. Set the display volume to minimum when using this configuration.



Note

- If your display only has one HDMI terminal, you can only receive HDMI video from the connected component.
- Depending on the component, audio output may be limited to the number of channels available from the connected display unit (for example audio output is reduced to 2 channels for a monitor with stereo audio limitations).
- If you want to switch the input function, you'll have to switch functions on both the receiver and your display unit.
- Since the sound is muted on the display when using the HDMI connection, you must adjust the volume on the display every time you switch input functions.

Cleaning the unit

- Use a polishing cloth or dry cloth to wipe off dust and dirt.
- When the surface is dirty, wipe with a soft cloth dipped in some neutral cleanser diluted five or six times with water, and wrung out well, and then wipe again with a dry cloth. Do not use furniture wax or cleansers.
- Never use thinners, benzene, insecticide sprays or other chemicals on or near this unit, since these will corrode the surface.

Surround sound formats

Below is a brief description of the main surround sound formats you'll find on BDs, DVDs, satellite, cable and terrestrial broadcasts, and video cassettes.

Dolby

The Dolby technologies are explained below. See <http://www.dolby.com> for more detailed information.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS

The DTS technologies are explained below. See <http://www.dts.com> for more detailed information.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

About iPod



"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc.

About SIRIUS



SIRIUS, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved. Service not available in Alaska and Hawaii.

About FLAC

FLAC Decoder

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Auto Surround, ALC and Stream Direct with different input signal formats

The following charts show what you will hear with different input signal formats, depending on the Stream Direct mode (see *Using Stream Direct* on page 36) you have selected.

Stereo (2 channel) signal formats

Input signal format	Auto Surround / ALC / DIRECT	PURE DIRECT
Surround Back speaker(s): Connected		
Dolby Digital Surround	Pro Logic IIx MOVIE	Pro Logic IIx MOVIE
DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
Other stereo sources	Stereo playback	Stereo playback
Analog sources	As above	ANALOG DIRECT (stereo)
PCM sources	As above	PCM DIRECT
DVD-A sources	As above	As above
SACD sources	As above	Stereo playback
Surround Back speaker(s): Not connected		
Dolby Digital Surround	Pro Logic II MOVIE	Pro Logic II MOVIE
DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
Other stereo sources	Stereo playback	Stereo playback
Analog sources	As above	ANALOG DIRECT (stereo)
PCM sources	As above	PCM DIRECT
DVD-A sources	As above	As above
SACD sources	As above	Stereo playback

Multichannel signal formats

Input signal format	Auto Surround / ALC	PURE DIRECT / DIRECT
Surround Back speaker(s): Connected		
Dolby Digital EX (6.1 channel flagged) Dolby TrueHD EX (6.1 channel flagged)	Dolby Digital EX Pro Logic IIx MOVIE <a>	Dolby Digital EX Pro Logic IIx MOVIE <a>
DTS-HD Master Audio ES (6.1 channel flagged)	DTS-ES (Matrix)	DTS-ES (Matrix)
DTS-ES (6.1 channel sources/6.1 channel flagged)	DTS-ES (Matrix/Discrete)	DTS-ES (Matrix/Discrete)
DTS sources (5.1 channel encoding)	Straight decoding	Straight decoding
DTS-HD sources	As above	As above
Other 5.1/6.1/7.1 channel sources	As above	As above
Surround Back speaker(s): Not connected		
DVD-A sources/Multi-ch PCM	Straight decoding	Straight decoding
SACD sources (5.1 channel encoding)	As above	As above
Other 5.1/6.1/7.1 channel sources	As above	As above

a Unavailable with only one surround back speaker connected.

Glossary

Audio formats/Decoding

Dolby

The Dolby technologies are explained below. See <http://www.dolby.com> for more detailed information.

Dolby Digital

Dolby Digital is a multichannel digital audio coding system widely used in cinemas, and in the home for DVD and digital broadcast soundtracks.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD is the lossless encoding technology developed for high-definition optical discs in the upcoming era.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus is the audio technology for all high-definition programming and media. It combines the efficiency to meet future broadcast demands with the power and flexibility to realize the full audio potential expected in the upcoming high-definition era.

Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital Surround EX (the EX stands for EXtended) is an extension of Dolby Digital encoding whereby a surround back channel is matrixed into the surround left/right channels for 6.1 channel playback. This allows for compatibility with Dolby Digital 5.1 channel decoding, as well as for decoding using Dolby Digital EX.

Dolby Pro Logic IIx and Dolby Surround

Dolby Pro Logic IIx is an improved version of the Dolby Pro Logic II (and Dolby Pro Logic) decoding system.

Dolby Surround is an encoding system which embeds surround sound information within a stereo soundtrack, which a Dolby Pro Logic decoder can then use for enhanced surround listening with greater sound detail.

Dolby Pro Logic IIz

Adding a pair of speakers above the front left and right speakers adds expressiveness in the vertical direction to the previous horizontally-oriented sound field. The height channel strengthens the sound field's sense of three-dimensionality and air, producing presence and expansion.

DTS

The DTS technologies are explained below. See <http://www.dts.com> for more detailed information.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround is a 5.1-channel audio coding system from DTS Inc. now widely used for DVD-Video, DVD-Audio, 5.1 music discs, digital broadcasts, and video games.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio is a technology that delivers master audio sources recorded in a professional studio to listeners without any loss of data, preserving audio quality.

DTS-HD High Resolution Audio

A high definition audio technology by which signals can be transferred over HDMI cables.

DTS-ES

DTS-ES (the ES stands for Extended Surround) is a decoder that is capable of decoding both DTS-ES Discrete 6.1 and DTS-ES Matrix 6.1 encoded sources.

DTS Neo:6

DTS Neo:6 can generate 7.1 channel surround sound from any matrixed stereo source (such as video or TV) and from 5.1 channel sources.

DTS Neural Surround

DTS Neural Surround can generate 7.1 channel surround sound from any matrixed stereo source (such as video or TV).

Decoding

A technology for converting digital signals that have been compressed upon recording

by a digital signal processing circuit, etc., into the original signals. The term "decoding" (or "matrix decoding") is also used for the technology which converts 2-channel sound sources into multiple channels or expands 5.1-channel signals into 6.1 or 7.1 channels.

Calibrating the sound field/ Improving the sound quality

Phase Control

The Phase Control technology incorporated into this receiver's design provides coherent sound reproduction through the use of phase matching for an optimal sound image at your listening position.

Virtual Surround Back

When you're not using surround back speakers, selecting this mode allows you to hear a virtual surround back channel through your surround speakers. You can choose to listen to sources with no surround back channel information.

Virtual Height

When you're not using front height speakers, selecting this mode allows you to hear a virtual front height channel through your front speakers.

Auto Sound Retriever

The Auto Sound Retriever feature employs DSP technology to restore sound pressure and smooth jagged artifacts left over after compression.

With some audio inputs, the Sound Retriever effect is automatically optimized based on the bitrate information of the contents that have been input to achieve high sound quality.

Sound Retriever Air

Sound Retriever Air compensates for reduced sound quality due to compression when sending *Bluetooth* signals.

PQLS

Jitterless high quality playback is possible by connecting a PQLS-compatible player with HDMI connections.

ALC (Auto Level Control)

In the Auto level control (ALC) mode, this receiver equalizes playback sound levels. Also, the low and high frequency sounds, dialogs, surround effects, etc., that are difficult to hear when the volume is low are adjusted to be optimal for the volume level. This mode is particularly optimum when listening at night.

Front Stage Surround Advance

With the Front Stage Surround Advance feature, you can enjoy seamless, natural surround sound effects using only the front speakers, without deteriorating the quality of the original sound.

MCACC

The Auto MCACC Setup provides a quick but accurate surround sound setup, which includes the advanced features of Professional Acoustic Calibration EQ.

HDMI

Control with HDMI function

Synchronized operations below with a **Control** with HDMI-compatible Pioneer TV or Blu-ray disc player or with a component of another make that supports the **Control** with HDMI functions are possible when the component is connected to the receiver using an HDMI cable.

- The receiver's volume can be set and the sound can be muted using the TV's remote control.
- The receiver's input switches over automatically when the TV's input is changed or a **Control** with HDMI-compatible component is played.
- The receiver's power is also set to standby, when the TV's power is set to standby.

ARC (Audio Return Channel)

When a TV supporting the HDMI ARC (Audio Return Channel) function is connected to the receiver, the sound of the TV can be input via the **HDMI OUT** terminal.

The sound of the TV can be input from the receiver's **HDMI OUT** terminal, so connection with the TV can be completed with a single HDMI cable.

Network function

DLNA

The Digital Living Network Alliance (DLNA) is a cross-industry organization of consumer electronics, computing industry and mobile device companies. Digital Living provides consumers with easy sharing of digital media through a wired or wireless network in the home.

vTuner

vTuner is a paid online database service that allows you to listen to radio and TV broadcasts on the Internet. vTuner lists thousands of stations from over 100 different countries around the globe. For more detail about vTuner, visit the following website:

<http://www.radio-pioneer.com>

"This product is protected by certain intellectual property rights of NEMS and BridgeCo. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from NEMS and BridgeCo or an authorized subsidiary."

aacPlus

AAC decoder uses aacPlus developed by Coding Technologies. (www.codingtechnologies.com)



FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio format allows lossless codec. Audio is compressed in FLAC without any loss in quality. For more details about FLAC, visit the following website: <http://flac.sourceforge.net/>

Windows Media

Windows Media is a multimedia framework for media creation and distribution for Microsoft Windows. Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Use an application licensed by Microsoft Corporation to author, distribute, or play Windows Media formatted content. Using an application unauthorized by Microsoft Corporation is subject to malfunction.

Windows Media Player 11/ Windows Media Player 12

Windows Media Player is software to deliver music, photos and movies from a Microsoft Windows computer to home stereo systems and TVs.

With this software, you can play back files stored on the PC through various devices wherever you like in your home.

This software can be downloaded from Microsoft's website.

- Windows Media Player 11 (for Windows XP or Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (for Windows 7)

For more information check the official Microsoft website.

Windows Media DRM

Windows Media DRM is a DRM (Digital Rights Management) service for the Windows Media platform. It is designed to provide secure delivery of audio and/or video content over an IP network to a PC or other playback device in such a way that the distributor can control how that content is used. The WMDRM-protected content can only be played back on a component supporting the WMDRM service.

Router

A device for relaying data flowing on a network to another network. In homes, routers often also function as DHCP servers. Products with built-in wireless LAN access points are called "wireless LAN routers".

DHCP

Abbreviation of Dynamic Host Configuration Protocol. A protocol for automatically assigning such setting information as IP addresses within network connections. This offers convenience in that, when enabled, it allows network functions to be used simply by connecting the devices to the network.

Wireless LAN/Wi-Fi

"Wi-Fi" (Wireless Fidelity) is a trademark coined by the Wi-Fi Alliance trade association to increase recognition of wireless LAN standards. With the increase in the number of devices connected to computers in recent years, Wi-Fi offers the advantage of eliminating the complexity of making connections with LAN cables by using wireless connection. As a way of reassuring users, products that have passed interoperability tests carry the logo "Wi-Fi Certified" to indicate that compatibility is assured.

WPS

Abbreviation of Wi-Fi Protected Setup. A standard established by the Wi-Fi Alliance industry group for a function allowing settings related to interconnection of WPS-compatible wireless LAN devices and encryption to be made with simple operations. There are a number of methods, including push-button configuration and PIN code configuration. This AV receiver supports both push-button configuration and PIN code configuration.

SSID

Abbreviation of Service Set Identifier. A wireless LAN access point identifier. Can be set as

desired using up to 32 characters of English letters and numbers.

Bluetooth function

Bluetooth wireless technology

A short-range wireless communications standard for digital devices. Information is exchanged between devices several meters to several tens of meters apart using radio waves. It uses radio waves on the 2.4 GHz band which does not require applications for licenses or usage registration for applications conducting wireless exchange of digital information at relatively low speeds, such as computer mouses and keyboards, mobile phones, smartphones, text and audio information for PDAs, etc.

Pairing

"Pairing" must be done before you start playback of *Bluetooth* wireless technology content using the *Bluetooth* ADAPTER. Make sure to perform pairing the first time you operate the system or any time pairing data is cleared. The pairing step is necessary to register the *Bluetooth* wireless technology device to enable *Bluetooth* communications. For more details, see also the operating instructions of your *Bluetooth* wireless technology device.

- Pairing is required when you first use the *Bluetooth* wireless technology device and *Bluetooth* ADAPTER.
- To enable *Bluetooth* communication, pairing should be done with both your system and *Bluetooth* wireless technology device.

Receiver function

Operation Mode

This receiver is equipped with a great number of functions and settings. The Operation Mode feature is provided for users who find it difficult to master all these functions and settings.

Features index

Operation Mode

See *Operation Mode Setup* on page 26 .

AVNavigator

See *About using AVNavigator (included CD-ROM)* on page 6 .

Full Auto MCACC

See *Automatically conducting optimum sound tuning (Full Auto MCACC)* on page 24 .

Automatic MCACC (Expert)

See *Automatic MCACC (Expert)* on page 58 .

Manual MCACC setup

See *Manual MCACC setup* on page 60 .

PQLS

See *Setting the PQLS function* on page 44 .

Phase Control

See *Better sound using Phase Control* on page 37 .

Standing Wave

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Phase Control Plus

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Auto Sound Retriever

See *Setting the Audio options* on page 46 .

ALC (Auto Level Control)

See *Auto playback* on page 35 .

Front Stage Surround Advance

See *Listening in surround sound* on page 35 .

Sound Retriever Air

See *Listening in surround sound* on page 35 .

Dialog Enhancement

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Internet radio

See *Listening to Internet radio stations* on page 39 .

vTuner

See *Listening to Internet radio stations* on page 39 .

DLNA

See *About network playback* on page 40 .

Wireless LAN

See *Connecting to a wireless LAN* on page 22 .

Playback High Resolution audio file

See *About playable file formats* on page 41 .

Slideshow

See *Playing back photo files stored on a USB memory device* on page 29 .

Bluetooth ADAPTER

See *Bluetooth ADAPTER for Wireless Enjoyment of Music* on page 33 .

ARC (Audio Return Channel)

See *HDMI Setup* on page 43 .

SACD Gain

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Auto delay

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Height Gain (Dolby Pro Logic IIz Height option)

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Virtual Height

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Virtual Surround Back

See *Setting the Audio options* on page 46 .

Digital Video Converter

See *Setting the Video options* on page 48 .

Pure Cinema

See *Setting the Video options* on page 48 .

Progressive Motion

See *Setting the Video options* on page 48 .

Advanced Video Adjust

See *Setting the Video options* on page 48 .

Auto Power Down

See *The Other Setup menu* on page 68 .

Specifications

Amplifier section

Continuous average power output of 90 watts* per channel, min., at 8 ohms, from 20 Hz to 20 000 Hz with no more than 0.08 % total harmonic distortion.**

Front (stereo)..... 90 W + 90 W
Power output (1 kHz, 8 Ω, 0.05 %, 1 ch driven)
..... 120 W per channel
Guaranteed speaker impedance..... 6 Ω to 16 Ω

* Measured pursuant to the Federal Trade Commission's Trade Regulation rule on Power Output Claims for Amplifiers

** Measured by Audio Spectrum Analyzer

Audio Section

Input (Sensitivity/Impedance)

LINE 315 mV/47 kΩ

Output (Level/Impedance)

REC 315 mV/2.2 kΩ

Signal-to-Noise Ratio (IHF, short circuited, A network)

LINE 100 dB

Signal-to-Noise Ratio [EIA, at 1 W (1 kHz)]

LINE 81 dB

Tuner Section

Frequency Range (FM) 87.5 MHz to 108 MHz

Antenna Input (FM)..... 75 Ω unbalanced

Frequency Range (AM)..... 530 kHz to 1700 kHz

Antenna (AM)..... Loop antenna (balanced)

Video Section

Signal level

Composite Video 1 Vp-p (75 Ω)

Component Video

.... Y: 1.0 Vp-p (75 Ω), PB/PR: 0.7 Vp-p (75 Ω)

Corresponding maximum resolution

Component Video

..... 1080p (1125p) (Video convert off)

Digital In/Out Section

HDMI terminal 19-pin (Not DVI)

HDMI output type..... 5 V, 100 mA

USB terminal..... USB2.0 Full Speed (Type A)

iPod terminal..... USB, and Video (Composite)

SIRIUS antenna cable..... 8-pin mini DIN cable

ADAPTER PORT terminal..... 5 V, 100 mA

WIRELESS LAN ADAPTER terminal

..... 5 V, 600 mA

Integrated Control Section

Control (SR) terminal..... ø 3.5 Mini-jack (MONO)

Control (IR) terminal..... ø 3.5 Mini-jack (MONO)

IR signal..... High Active (High Level: 2.0 V)

Network Section

LAN terminal 10 BASE-T/100 BASE-TX

Miscellaneous

Power requirements AC 120 V, 60 Hz

Power consumption..... 550 W

In standby

..... 0.2 W (HDMI Setup – Control : OFF)

0.3 W (HDMI Setup – Control : ON)

Dimensions

..... 435 mm (W) x 168 mm (H) x 362.5 mm (D)

(17 3/16 in. (W) x 6 5/8 in. (H) x 14 5/16 in. (D))

Weight (without package) 10 kg (22 lb 1 oz)

Number of Furnished Parts

MCACC Setup microphone..... 1

Remote control unit..... 1

AAA size IEC R03 dry cell batteries..... 2

iPod cable..... 1

AM loop antenna..... 1

FM wire antenna 1

CD-ROM (AVNavigator)

These operating instructions



Note

- Specifications and the design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.

- This product includes FontAvenue® fonts licensed by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

Preset code list

You should have no problem controlling a component if you find the manufacturer in this list, but please note that there are cases where codes for the manufacturer in the list will not work for the model that you are using. There are also cases where only certain functions may be controllable after assigning the proper preset code.



Important

- We do not guarantee the operations of all the manufacturers and devices listed. Operation may not be possible even if a preset code is entered.
- If you can't find a preset code that matches the component you want to control, you can still teach the remote individual commands from another remote control (see *Programming signals from other remote controls* on page 53).

TV

Pioneer 0004, 0006, 0113, 0115, 0116, 0117, 0119, 0122, 0123	Carnivale 0100	Dumont 0004, 0011, 0099	Goldstar 0004, 0005, 0006, 0007, 0100
Admiral 0001, 0014	Carver 0101	Durabrand 0041, 0103, 0104	Gradiente 0066
Adventura 0012	CCE 0110	Dwin 0014	Grundy 0008, 0009, 0104
Aiwa 0002	Celebrity 0002	Electroband 0002	Haier 0112
Akai 0002, 0100	Celera 0106	Electrograph 0107	Hallmark 0004, 0006
Albatron 0097	Changhong 0106	Electrohome 0002, 0003, 0004, 0006	Harman/Kardon 0101
Alleron 0009	Citizen 0004, 0006, 0008, 0100	Element 0082	Harvard 0008, 0104
America Action 0104	Clarion 0104	Emerson 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0023, 0103, 0104	Havermy 0014
Amtron 0008	Coby 0056	Emprex 0092	Hewlett Packard 0053
Anam 0104	Colortyme 0004, 0006	Envision 0004, 0006, 0100	Hisense 0069
Anam National 0003, 0008	Concerto 0004, 0006	ESA 0103	Hitachi 0004, 0006, 0007
AOC 0004, 0005, 0006, 0100	Contec 0104	Fujitsu 0009	Hyundai 0098
Apex 0021, 0102, 0106	Contec/Cony 0007, 0008	Funai 0008, 0009, 0103, 0104	Ilo 0089, 0091
Audiovox 0008, 0104	Craig 0008, 0104	Curtis Mathes 0000, 0004, 0006, 0014, 0100, 0101	IMA 0008
Aventura 0103	Crosley 0081, 0101	CTX 0063	Infinity 0101
Axion 0094	Crown 0008, 0104	CXC 0008, 0104	InFocus 0074
Bang & Olufsen 0111	CTX 0063	Cytron 0093	Initial 0091
Belcor 0004	Crown 0008, 0104	Daewoo 0004, 0005, 0006, 0023	Insignia 0085, 0086
Bell & Howell 0001	Daewoo 0004, 0005, 0006, 0023	Daytron 0004, 0006	Inteq 0099
Benq 0064	Daytron 0004, 0006	Dell 0073	Janeil 0012
Bradford 0008, 0104	DiamondVision 0096	Dimensia 0000	JBL 0101
Brilliant 0109	Disney 0046		JC Penney 0000, 0004, 0005, 0006, 0010
Brockwood 0004			JCB 0002
Broksonic 0104			Jensen 0004, 0006
Candle 0004, 0006, 0012, 0100			JVC 0007, 0010, 0044, 5064
			Kawasho 0002, 0004, 0006

KEC 0104	Olevia 0048, 0054, 0059	Scotch 0006	Vizio 0004, 0070, 0071, 0108
Kenwood 0004, 0006, 0100	Onwa 0008, 0104	Scott 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0090, 0104	Wards 0000, 0001, 0004, 0005, 0006, 0009, 0100, 0101
KLH 0106	Oppo 0095	Sears 0000, 0004, 0006, 0009, 0101, 0102, 0103	Waycon 0102
Kloss Novabeam 0008, 0012	Optimus 0105	Sharp 0004, 0006, 0007, 0014, 0033	Westinghouse 0047, 0051
KTV 0008, 0100, 0104, 0110	Optonica 0014	Sheng Chia 0014	White Westinghouse 0023
LG 0005, 0052, 0078, 0097	Orion 0025	Shogun 0004	Yamaha 0004, 0005, 0006, 0100
Logik 0001	Panasonic 0003, 0010, 0017, 0027, 0105, 0114, 0120, 0121, 0124, 0125	Signature 0001	Zenith 0001, 0004, 0011, 0015, 0099
Luxman 0004, 0006	Penney 0100, 0102	Sony 0002, 0018, 0029, 0030, 0031, 0034	
LXI 0000, 0006, 0101, 0102	Philco 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0100, 0101	Soundesign 0004, 0006, 0008, 0009, 0104	
Magnavox 0004, 0006, 0019, 0020, 0037, 0042, 0100, 0101	Philips 0003, 0004, 0007, 0019, 0020, 0101	Squareview 0103	
Majestic 0001	Philips Magnavox 0019	SSS 0004, 0008, 0104	
Marantz 0004, 0006, 0062, 0100, 0101	Pilot 0004, 0100	Starlite 0008, 0104	
Matsushita 0105	Polaroid 0057, 0106	Superscan 0014	
Maxent 0087, 0107	Portland 0004, 0005, 0006	Supre-Macy 0012	
Megapower 0097	Prima 0065	Supreme 0002	
Megatron 0006	Princeton 0097	SVA 0088	
Memorex 0001, 0005, 0006, 0041	Prism 0010	Sylvania 0004, 0006, 0049, 0079, 0080, 0100, 0101, 0103	
MGA 0004, 0005, 0006, 0100	Proscan 0000	Symphonic 0008, 0041, 0103, 0104	
Midland 0010, 0011, 0099	Proton 0004, 0006, 0007	Syntax 0054	
Mintek 0091	Protron 0055	Syntax-Brilliant 0054	
Mitsubishi 0004, 0005, 0006, 0014, 0045	Preview 0068	Tandy 0014	
Monivision 0097	Pulsar 0004, 0011, 0099	Tatung 0003, 0108	
Montgomery Ward 0001	Quasar 0003, 0010, 0105	Technics 0010, 0105	
Motorola 0003, 0014	Radio Shack 0100, 0104	Techwood 0004, 0006, 0010	
MTC 0004, 0005, 0006, 0100	Radio Shack/Realistic 0000, 0004, 0006, 0007, 0008	Teknika 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0101, 0104	
Multitech 0008, 0104, 0110	RCA 0000, 0003, 0004, 0005, 0006, 0013, 0024, 0035	TMK 0004, 0006	
NAD 0006, 0102	Realistic 0100, 0104	TNCi 0099	
NEC 0003, 0004, 0005, 0006, 0100	Runco 0011, 0099, 0100	Toshiba 0026, 0028, 0036, 0038, 0040, 0043, 0102	
Net-TV 0107	Sampo 0004, 0006, 0100, 0107	Vector Research 0100	
Nikko 0006, 0100	Samsung 0004, 0005, 0006, 0007, 0022, 0032, 0076, 0077, 0083, 0100, 0110	Vidikron 0101	
Norcent 0060	Sansui 0025	Vidtech 0004, 0005, 0006	
	Sanyo 0004, 0050	Viewsonic 0058, 0107	
	Sceptre 0072	Viking 0012	
		Viore 0089	

DVD

If operations are not possible using the preset codes below, you may be able to conduct operations with the preset codes for the **BD, DVR (BDR, HDR)**.

Pioneer 2014, 2158	Daewoo 2021, 2087	Kenwood 2028, 2068	Rio 2087
Accurian 0092	Denon 2026, 2068	KLH 2070, 2080	Rowa 2071
Advent 2072	Desay 2055	Koss 2024, 2069, 2075	Samsung 2009, 2011, 2015, 2031, 2044, 2068
Aiwa 2012	DiamondVision 2042	Landel 2093	Sansui 2066
Akai 2066	Disney 2022	Lasonic 2085	Lennox 2074, 2090
Alco 2070	Durabrand 2090	LG 2019, 2051, 2061, 2082, 2087	Sanyo 2066, 2083
Allegro 2087	Emerson 2067, 2082, 2091	Liquid Video 2075	Sharp 2035
Amphion MediaWorks 2037	Enterprise 2082	Liteon 2025, 2092	Sherwood 2063
AMW 2037	ESA 2053, 2091	Magnavox 2067, 2076, 2091	Shinonic 2086
Apex 2002, 2018, 2079, 2080	Fisher 2083	Memorex 2066	Sonic Blue 2087
Apple 2058	Funai 2091	Microsoft 2077	Sony 2003, 2004, 2010, 2012, 2027, 2046, 2047, 2048
Arrgo 2088	GE 2016, 2077, 2080	Mintek 2038, 2080, 2086	Sungale 2054
Aspire 2073	GFM 2043	Mitsubishi 2020	Superscan 2067
Astar 2052	Go Video 2087	Nesa 2080	Sylvania 2023, 2067, 2091
Audiovox 2070	Gradiente 2068	Next Base 2093	Symphonic 2023
Axion 2040	Greenhill 2080	Nexxtech 2056	Teac 2070
Bang & Olufsen 2081	Haier 2094	Onkyo 2076	Technics 2068
Blaupunkt 2080	Harman/Kardon 2030, 2084	Oppo 2041, 2057	Theta Digital 2078
Blue Parade 2078	Hitachi 2011	Oritron 2069, 2075	Toshiba 2001, 2006, 2049, 2066, 2076
Boston 2059	Hiteker 2079	Panasonic 2005, 2007, 2017, 2032, 2033, 2050, 2068, 2076	Trutech 2000
Broksonic 2066	iLive 2062	Philips 2045, 2076	Urban Concepts 2076
California Audio Labs 2068	Ilo 2038	Proceed 2079	US Logic 2086
CambridgeSoundWorks 2065	Initial 2038, 2080	Proscan 2077	Venturer 2070
CineVision 2087	Insignia 2036, 2064, 2091	Qwestar 2069	Xbox 2077
Coby 2029	Integra 2078	RCA 2008, 2016, 2070, 2077, 2078, 2080	Yamaha 2005, 2068
Curtis Mathes 2089	iSymphony 2060	Regent 2074	Zenith 2019, 2076, 2082, 2087
CyberHome 2000, 2088	JBL 2084		
Cytron 2039	JVC 2013		
	Kawasaki 2070		

BD

If operations are not possible using the preset codes below, you may be able to conduct operations with the preset codes for the **DVD, DVR (BDR, HDR)**.

Pioneer 2159, 2160	Kenwood 2044	Panasonic 2114, 2115, 2116	Sony 2120, 2121, 2122, 2129
Denon 2147, 2148, 2149	LG 2123, 2124	Philips 2117	Toshiba 2125, 2099
Hitachi 2144, 2145, 2146	Marantz 2139, 2140	Samsung 2119	Yamaha 2134, 2135, 2136
JVC 2127, 2128, 2130, 2131, 2132, 2133	Mitsubishi 2137, 2138	Sharp 2141, 2142, 2143	
	Onkyo 2126		

DVR (BDR, HDR)

If operations are not possible using the preset codes below, you may be able to conduct operations with the preset codes for the **DVD, BD**.

Pioneer 2103, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157	Panasonic 2100, 2106 Sharp 2104, 2112	Sony 2105, 2108, 2109, 2110, 2113 Toshiba 2111
---	--	--

VCR

Pioneer 1035 ABS 1017 Adventura 1005 Aiwa 1005 Alienware 1017 American High 1004 Asha 1002 Audio Dynamics 1000 Audiovox 1003 Bang & Olufsen 1032 Beaumarck 1002 Bell & Howell 1001 Calix 1003 Candle 1002, 1003 Canon 1004 Citizen 1002, 1003 Colortyme 1000 Craig 1002, 1003 Curtis Mathes 1000, 1002, 1004 Cybernex 1002 CyberPower 1017 Daewoo 1005 DBX 1000 Dell 1017 DIRECTV 1016, 1020, 1022, 1023, 1024, 1027, 1030, 1031 Dish Network 1029 Dishpro 1029 Durabrand 1018 Dynatech 1005 Echostar 1029 Electrohome 1003 Electrohome 1003	Emerson 1003, 1004, 1005 Expressvu 1029 Fisher 1001 Fuji 1004 Funai 1005 Garrard 1005 Gateway 1017 GE 1002, 1004 GOI 1029 Goldstar 1000, 1003 Gradiente 1005 Harley Davidson 1005 Harman/Kardon 1000 Headquarter 1001 Hewlett Packard 1017 HNS 1016 Howard Computers 1017 HP 1017 HTS 1029 Hughes Network Systems 1016, 1020, 1022, 1023, 1024 Humax 1016, 1020 Hush 1017 iBUYPOWER 1017 Instant Replay 1004 JC Penney 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 JCL 1004 JVC 1000, 1001, 1020, 1029 Kenwood 1000, 1001 Kodak 1003, 1004 LG 1003	Linksys 1017 Lloyd's 1005 LXI 1003 Magnavox 1004, 1018 Magnin 1003 Marantz 1000, 1001, 1004 Marta 1003 Matsushita 1004 Media Center PC 1017 MEI 1004 Memorex 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1018, 1019 MGN Technology 1002 Microsoft 1017 Mind 1017 Mitsubishi 1010 Motorola 1004 MTC 1002 Multitech 1002, 1005 NEC 1000, 1001 Nikko 1003 Niveus Media 1017 Noblex 1002 Northgate 1017 Olympus 1004 Optimus 1003 Orion 1014, 1019 Panasonic 1004, 1008 Philco 1004 Philips 1004, 1011, 1016, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025 Philips Magnavox 1011 Pilot 1003	Proscan 1030 Pulsar 1018 Quarter 1001 Quartz 1001 Quasar 1004 Radio Shack 1003 Radio Shack/Realistic 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 Radix 1003 Randex 1003 RCA 1002, 1004, 1007, 1016, 1020, 1022, 1030, 1031 Realistic 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ReplayTV 1026 Ricavision 1017 Runco 1018 Samsung 1002, 1016, 1022, 1024 Sanky 1018 Sansui 1014, 1019 Sanyo 1001, 1002 Sears 1001, 1003, 1004 Sharp 1012 Shogun 1002 Singer 1004 Sonic Blue 1026 Sony 1006, 1009, 1017, 1021 Stack 1017 STS 1004 Sylvania 1004, 1005 Symphonic 1005 Systemax 1017
--	---	---	---

Tagar Systems 1017 Tandy 1001 Tashiko 1003 Teac 1005 Technics 1004 Teknika 1003, 1004, 1005	Tivo 1016, 1020, 1021, 1022, 1025 TMK 1002 Toshiba 1015, 1017, 1028 Totevision 1002, 1003 Touch 1017
---	---

UltimateTV 1031 Unitech 1002 Vector Research 1000 Video Concepts 1000 Videosonic 1002 Viewsonic 1017 Voodoo 1017	Wards 1002, 1003, 1004, 1005 Yamaha 1000, 1001 Zenith 1013, 1018 ZT Group 1017
---	--

Satellite Set Top Box

Pioneer 0126, 6097, 6098, 6145 ADB 6035, 6001 Akai 6102 Alba 6005, 6013, 6011 Allsat 6102 Alltech 6011 Amstrad 6033, 6030, 6044 Antron 6013 Asat 6102 Austar 6000, 6045 BELL 6160 Bell ExpressVu 6002, 6003 British Sky Broadcasting 6030 Canal 6105 Chaparral 6034 CNS 6001 Coolsat 6021 Crossdigital 6043 Digenius 6104 Digiwave 6053 DirecTV 6070, 6110, 6111, 6062, 6063, 6113, 6008, 6038, 6054, 6069, 6060, 6059, 6043, 6018, 6114, 6115, 6116, 6093 Dish Network System 6002, 6089, 6003, 6004 Dishpro 6002, 6089, 6004 DX Antenna 6140 E Aichi 6141	Echostar 6002, 6089, 6036, 6005, 6003, 6004, 6146 Expressvu 6002, 6004 Fujitsu 6133, 6134, 6135 Fortec Star 6123, 6023 Fresat 6014 Funai 6070 GE 6111 General Instrument 6032 GOI 6002, 6004 Grundig 6007, 6030 Hirschmann 6033 Hisense 6020 Hitachi 6038, 6049, 6132 Houston 6002 HTS 6002, 6004 Hughes Network Systems 6113, 6038, 6054, 6114, 6115, 6116 Hyundai 6016 iLo 6020 Innova 6059 Jerrold 6032, 6128, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157 JVC 6002, 6003, 6004 Kathrein 6096 Lava 6053 LG 6047, 6018 Marantz 6102 McIntosh 6032 Mitsubishi 6038 Motorola 6032, 6042 NEC 6050, 6131 Netsat 6059	Next Level 6032 nfusion 6015 Nokia 6025, 6026, 6118, 6119, 6121 Pace 6035, 6005, 6030, 6031 Panarex 6016 Panasonic 6008, 6009, 6030, 6136, 6137, 6138 Pansat 6016, 6022 Philips 6002, 6113, 6038, 6054, 6060, 6059, 6102, 6103, 6030, 6114 Primestar 6032, 6147 Proscan 6110, 6111 Proton 6020 RadioShack 6002, 6111, 6032 Radix 6036 RCA 6002, 6110, 6111, 6113, 6109, 6061, 6114, 6142, 6144, 6148 SA 6124, 6126, 6158, 6159 Saba 6014 Sagem 6041, 6120 Samsung 6070, 6113, 6091, 6043, 6017, 6114, 6093 Sanyo 6046 Sat Cruiser 6015 Schwaiger 6066 SEI 6139 Siemens 6007, 6036 SKY 6042, 6059, 6030, 6031 SM Electronic 6011	Smart 6051 Sonicview 6055, 6107 Sony 6062, 6063, 6030, 6143 Star Choice 6032 Star Trak 6032 TechniSat 6033 Thomson 6110, 6111, 6014 Tivo 6113, 6114, 6115, 6116 Toshiba 6038, 6054, 6039, 6130 TPS 6041 Triasat 6033 Ultrasat 6021 US Digital 6020 USDTV 6020 ViewSat 6048 Voom 6032 Zehnder 6101 Zenith 6042, 6069, 6037, 6125, 6127, 6129
---	--	--	---

Satellite Set Top Box (SAT/PVR Combination)

Pioneer 0126, 0128	Dish Network System 6002, 6089	Hughes Network Systems 6113, 6114, 6115, 6116	Samsung 6114
Bell ExpressVu 6002, 6003	Dishpro 6002, 6089	JVC 6003	Sonicview 6055, 6107
DirectTV 6070, 6110, 6062, 6113, 6060, 6059, 6114, 6115, 6116	Echostar 6002, 6089, 6003	Motorola 6032	Sony 6062
	Expressvu 6002	Philips 6113, 6114	Star Choice 6032
		Proscan 6110	Tivo 6113, 6114, 6115, 6116

Cable Set Top Box

Pioneer 6028, 6029, 6095, 6099	Director 6073	Myrio 6077, 6078	Shaw 6074
ABC 6122	Emerson 6122	Noos 6040	Starcom 6122
Accuphase 6122	Fosgate 6072	Pace 6074, 6029, 6028, 6106, 6083	Stargate 6122
Amino 6077, 6078	General Instrument 6073, 6072, 6122	Panasonic 6112, 6083	Suddenlink 6074, 6029
Auna 6082	Homecast 6024	Paragon 6112	Supercable 6072
BCC 6072	i3 Micro 6077	Penney 6112	Time Warner 6074, 6029, 6058
Bell & Howell 6122	Insight 6074, 6073, 6029	Philips 6012	Tivo 6076
Bright House 6074, 6029	Jebsee 6122	Pulsar 6112	Toshiba 6112
Cable One 6074, 6029	Jerrold 6073, 6072, 6122	Quasar 6112	United Cable 6072, 6122
Cablevision 6074, 6029	Knology 6029	Regal 6072	US Electronics 6072
Charter 6074, 6029, 6058	Macab 6040	Rogers 6029	Videoway 6112
Cisco 6029, 6028, 6083	Mediacom 6074, 6029	Runco 6112	Zenith 6112
Comcast 6074, 6029, 1982	Memorex 6112	Samsung 6095	
Cox 6074, 6029	Motorola 6074, 6073, 6072, 6029, 6122, 6094	Scientific Atlanta 6029, 6028, 6027, 6112	
Digeo 6029, 6058	MTS 6094	Sejin 6077	

Cable Set Top Box (Cable/PVR Combination)

Pioneer 0127, 6029	Comcast 6074, 6029, 6083, 6076	Mediacom 6074, 6029	Shaw 6074
Amino 6078	Cox 6074, 6029	Motorola 6074, 6081	Suddenlink 6074, 6029
Bright House 6074, 6029	Digeo 6081, 6058	Myrio 6078	Supercable 6072
Cable One 6074, 6029	Homecast 6024	Pace 6029	Time Warner 6074, 6029, 6058
Cablevision 6074, 6029	Insight 6074, 6029	Panasonic 6083	Tivo 6076
Charter 6074, 6029, 6058	Knology 6029	Rogers 6029	
Cisco 6029, 6083		Scientific Atlanta 6029	

CD (SACD)

Pioneer 5065, 5066	Kenwood 5020, 5021, 5031	Philips 5022, 5032, 5044	TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037
AKAI 5043	Luxman 5049	RCA 5013, 5029	Technics 5041
Asuka 5045	Marantz 5033	Roadstar 5052	Victor 5014
Denon 5019	Onkyo 5017, 5018, 5030, 5050	Sharp 5051	Yamaha 5024, 5025, 5038, 5046, 5047
Fisher 5048	Panasonic 5036	Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5028, 5039	
Goldstar 5040			
Hitachi 5042			

CD-R

Pioneer 5067
Philips 5054
Yamaha 5055

Cassete Deck

Pioneer 5058, 5059, 5070

Digital Tape

Pioneer 5069

MD

Pioneer 5068

IMPORTANTE



La luz intermite con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar al usuario de la presencia de "voltaje peligrosa" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATENCIÓN:
PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS. LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuario de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1_A1_Es

Precaución

Para evitar el peligro de incendios, deberá utilizarse un cable de conexión de clase 2 para la conexión con el altavoz, y deberá ponerse apartado de peligros para evitar daños en el aislamiento del cable.

D3-7-13-67*_A1_Es

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquiera avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesita una reparación hará que cobrarla incluso durante el período de garantía.

K041_A1_Es

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA

Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.

La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el panel posterior.

D3-4-2-1-4*_A1_Es

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A1_Es

PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 40 cm encima, 10 cm detrás, y 20 cm en cada lado).

ADVERTENCIA

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.

D3-4-2-1-7b*_A1_Es

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c*_A1_Es

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído. El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a_A1_Es

PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación \odot **STANDBY/ON** de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-2a*_A1_Es



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR.

Si hace funcionar este equipo de manera continuada, es posible que la parte superior del disipador térmico se caliente.

Gracias por comprar este producto Pioneer. Lea detenidamente este manual de instrucciones para saber cómo operar este modelo adecuadamente. Una vez haya leído las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para futura referencia.

Contenido

01 Antes de comenzar

Comprobación del contenido de la caja.....	5
Instalación del receptor	5
Instalación de las pilas.....	5
Alcance del mando a distancia.....	5
Cancelación de la visualización de demostración	5
Acerca del funcionamiento del receptor con un terminal móvil (iPod, iPhone, etc.)....	5
Acerca del uso del AVNavigator (CD-ROM incluido)	5

02 Controles e indicadores

Mando a distancia	7
Indicadores.....	8
Panel frontal.....	9

03 Conexión del equipo

Conexión del equipo.....	10
Panel trasero	10
Determinación de la aplicación de los altavoces.....	10
Colocación de los altavoces	11
Conexión de los altavoces.....	12
Instalación del sistema de altavoces	12
Selección del sistema de altavoces	13
Acerca de la conexión de audio	14
Acerca del convertidor de vídeo	14
Acerca de HDMI	14
Conexión a su televisor y componentes de reproducción.....	16
Conexión a una grabadora HDD/DVD, grabadora BD y otras fuentes de vídeo	17
Conexión de un receptor satelital/por cable o de otro tipo	18
Conexión de otros componentes de audio	18

Conexión de antenas de AM/FM.....	19
Configuración MULTI-ZONE	19
Conexión de un sintonizador SiriusConnect	20
Conexión a la red mediante la interfaz LAN	20
Conexión del ADAPTADOR Bluetooth opcional	20
Conexión de un iPod	21
Conexión de un aparato USB	21
Conexión al terminal de vídeo del panel frontal.....	21
Conexión a una LAN inalámbrica	21
Conexión de un receptor IR	21
Utilización de otros componentes Pioneer con el sensor de esta unidad	22
Conexión del receptor	22

04 Configuración básica

Cambio del idioma de la OSD (OSD Language)	23
Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC).....	23
El menú Input Setup.....	25
Configuración del modo de operación	25

05 Reproducción básica

Reproducción de una fuente.....	27
Reproducción de un iPod	27
Reproducción de un aparato USB.....	28
Recepción de radio.....	30
Escucha de Satellite Radio	30
ADAPTADOR Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica	32

06 Uso del sistema

Reproducción automática.....	34
Reproducción con sonido envolvente	34
Uso de alimentación directa	35
Selección de memorias MCACC.....	35
Selección de la señal de entrada	35
Mejor sonido con el control de fase.....	36

07 Reproducción con entradas HOME MEDIA GALLERY

Disfrute de Home Media Gallery	37
Características de Home Media Gallery	37
Introducción.....	37
Reproducción con Home Media Gallery	38
Operaciones avanzadas para radio de Internet	39
Acerca de la reproducción de la red.....	39
Acerca de los formatos de archivo reproducibles	41

08 Función Control con HDMI

Acerca de la función Control con HDMI	42
Para hacer conexiones de Control con HDMI.....	42
Configuración de HDMI	42
Antes de usar la sincronización	43
Acerca de las operaciones sincronizadas... ..	43
Ajuste de la función PQLS	43
Precauciones para la función Control con HDMI	44

09 Uso de otras funciones

Ajuste de las opciones de audio	45
Ajuste de las opciones de vídeo	47
Selección de terminales de altavoces	49
Uso de los controles MULTI-ZONE.....	49
Cómo hacer una grabación de audio o vídeo.....	50
Cómo reducir el nivel de una señal analógica.....	50
Cómo utilizar el temporizador de desconexión	50
Cómo atenuar la pantalla	50
Cómo comprobar los ajustes del sistema... ..	50
Cómo restablecer el sistema.....	50

10 Control de otros componentes del sistema

Acerca del menú Remote Setup	52
Utilización de múltiples receptores	52
Uso del mando a distancia para controlar otros componentes	52
Selección directa de códigos de preajuste.....	53

Programación de señales de otros mandos a distancia	53
Borrado de uno de los botones programados en el mando a distancia.....	53
Borrado de todos los ajustes memorizados que están en una función de entrada	54
Función directa.....	54
Operación múltiple y apagado del sistema ...	54
Restablecimiento de los ajustes del mando a distancia.....	55
Control de componentes	56

11 El menú Advanced MCACC

Cómo hacer ajustes del receptor en el menú Advanced MCACC.....	58
MCACC automática (Experto)	58
Configuración manual de MCACC	60
Verificación de datos de la MCACC	63
Gestión de datos	64

12 Menús System Setup y Other Setup

Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup	65
Configuración manual de los altavoces	65
Menú Network Setup	67
Verificación de la información de la red.....	69
El menú Other Setup.....	69

13 Información adicional

Solución de problemas 1	71
Solución de problemas 2	78
Acerca de los mensajes de estado	83
Información importante relacionada con la conexión HDMI.....	84
Limpieza del equipo.....	84
Formatos de sonido envolvente.....	84
Acerca del iPod.....	84
Acerca de SIRIUS	84
Acerca de FLAC	85
Sonido Envolvente automático, ALC y Alimentación Directa con formatos de señal de entrada diferentes	85
Glosario.....	86
Índice de características.....	89
Especificaciones.....	90
Lista de códigos preajustados.....	90

Organigrama de ajustes del receptor

Organigrama para conexiones y ajustes del receptor

La unidad es un receptor AV completo equipado con abundancia de funciones y terminales. Se puede usar fácilmente siguiendo el procedimiento de abajo para hacer las conexiones y ajustes.

Elemento de ajuste necesario: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Ajuste que resulta necesario hacer: 6, 8, 10, 11, 12



Importante

Los ajustes iniciales del receptor se pueden hacer en el ordenador usando **Wiring Navi** del CD-ROM del AVNavigator incluido con el receptor. En este caso se pueden hacer virtualmente las mismas conexiones y ajustes que en los pasos **2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8**. Para conocer instrucciones de uso del AVNavigator, consulte *Acerca del uso del AVNavigator (CD-ROM incluido)* en página 5.

1 Antes de comenzar

- *Comprobación del contenido de la caja* en página 5
- *Instalación de las pilas* en página 5



2 Determinación de la aplicación de los altavoces (página 10)

- Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (delanteros altos)
- Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (delanteros anchos)
- Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales y conexión de altavoces B
- Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales y conexión de biamplificación delantera (sonido envolvente de alta calidad)
- Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales y conexión de ZONE 2 (Multizona)



3 Conexión de los altavoces

- *Colocación de los altavoces* en página 11
- *Conexión de los altavoces* en página 12
- *Instalación del sistema de altavoces* en página 12
- *Biamplicación de los altavoces* en página 13



4 Conexión de los componentes

- *Acerca de la conexión de audio* en página 14
- *Acerca del convertidor de vídeo* en página 14
- *Conexión a su televisor y componentes de reproducción* en página 16
- *Conexión de antenas de AM/FM* en página 19
- *Conexión del receptor* en página 22



5 Encendido



6 Cambio del idioma de la OSD (OSD Language) (página 23)



7 Ajustes de altavoces MCACC

- *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23



8 El menú Input Setup (página 25)

(Cuando se usan otras conexiones que no son las recomendadas)



9 Reproducción básica (página 27)



10 Ajuste de la calidad del sonido y de la imagen según se quiera

- Uso de varios modos de escucha (página 34)
- Mejor sonido con el control de fase (página 36)
- Medición de todos los tipos de EQ (SYMMETRY//ALL CH ADJ//FRONT ALIGN) (página 58)
- Cambio del nivel del canal durante la escucha (página 67)
- Encendido/apagado del EQ de calibración acústica, el recuperador automático de sonido o la mejora de diálogos (página 45)
- Ajuste de la función PQLS (página 43)
- Ajuste de las opciones de audio (página 45)
- Ajuste de las opciones de vídeo (página 47)



11 Otras configuraciones y ajustes opcionales

- Función Control con HDMI (página 42)
- El menú Advanced MCACC (página 58)
- Menús System Setup y Other Setup (página 65)



12 Máximo provecho del mando a distancia

- Utilización de múltiples receptores (página 52)
- Uso del mando a distancia para controlar otros componentes (página 52)

Antes de comenzar

Comprobación del contenido de la caja

Compruebe que ha recibido todos los accesorios siguientes:


- Micrófono de configuración (cable: 5 m)
- Mando a distancia
- Pilas secas IEC R03 tamaño AAA (para confirmar el funcionamiento del sistema) x2
- Antena de cuadro de AM
- Antena alámbrica de FM
- Cable iPod
- CD-ROM (AVNavigator)
- Este manual de instrucciones

Instalación del receptor

- Cuando instale el equipo, asegúrese de colocarlo sobre una superficie nivelada y estable.
- No lo instale en los lugares siguientes:
 - sobre un televisor en color (la imagen podría distorsionarse en la pantalla)
 - cerca de una pletina de casete (o cerca de un dispositivo que genere un campo magnético). Esto podría interferir con el sonido.
 - a la luz directa del sol
 - en lugares húmedos o mojados
 - en lugares extremadamente calurosos o fríos
 - en lugares que sean objeto de vibraciones u otros movimientos
 - en lugares donde haya mucho polvo
 - en lugares donde haya vapores o aceites calientes (p. ej., en una cocina)
- No toque el panel inferior del receptor mientras la alimentación está conectada o justo después de desconectarla. Éste se calienta cuando la alimentación está conectada (o justo después de apagarla) y tocarlo puede causar quemaduras.

Instalación de las pilas

Las pilas suministradas con la unidad son para verificar las operaciones iniciales; puede que no duren mucho tiempo. Recomendamos usar pilas alcalinas de duración más larga.



⚠ ADVERTENCIA

- No utilice ni guarde las pilas a la luz solar directa ni en otros lugares de mucho calor como, por ejemplo, dentro de un automóvil o cerca de una calefacción. Esto puede ser la causa de que las pilas tengan pérdidas, se sobrecalienten, revienten o se incendien. También se puede reducir la duración o el rendimiento de las pilas.

⚠ PRECAUCIÓN


- El uso incorrecto de las pilas puede provocar situaciones peligrosas tales como fugas y explosión. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- Nunca utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
 - Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir los polos positivo y negativo de las mismas con las marcas de polaridad impresas en el compartimento de las pilas.
 - Aunque distintas pilas tengan la misma forma, pueden tener tensiones diferentes. No mezcle pilas de distinto tipo.
 - Cuando tiene que desembarazarte de las baterías usadas, por favor se adapte a los reglamentos gubernamentales o a las disposiciones en materia ambiental en vigor en su país o área.



Alcance del mando a distancia

El mando a distancia puede no funcionar correctamente si:

- Hay obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de mando a distancia del receptor.
- El sensor de mando a distancia está expuesto a la luz directa del sol o a luz fluorescente.
- El receptor está instalado cerca de un dispositivo que emite rayos infrarrojos.
- Se utiliza simultáneamente otro mando a distancia por infrarrojos para controlar el receptor.



Cancelación de la visualización de demostración

En este receptor, el modo de demostración se activa de forma predeterminada. Cuando se conecta la alimentación, la visualización de demostración se establece y se muestran varias ilustraciones en la pantalla del panel frontal. Para cancelar la visualización de demostración,

conecte el cable de alimentación y haga la operación de abajo.

- El modo de demostración se cancela automáticamente cuando se realiza la operación **Full Auto MCACC**.

- 1 **Ponga el receptor en modo de espera.**
- 2 **Pulse ENTER mientras mantiene pulsado \odot STANDBY/ON en el panel frontal.**
Aparecerá **RESET ◀ NO ▶** en la pantalla.
- 3 **Seleccione 'FL DEMO' usando TUNE \uparrow/\downarrow .**
- 4 **Use PRESET \leftarrow/\rightarrow para seleccionar FL DEMO ◀ OFF ▶ y luego pulse ENTER en el panel frontal.**

Acerca del funcionamiento del receptor con un terminal móvil (iPod, iPhone, etc.)

El receptor se puede controlar desde el terminal móvil instalando una aplicación especial en el terminal móvil. Para conocer detalles, consulte la información del producto en el sitio Web de Pioneer.

Esta aplicación especial puede cambiar o cancelarse sin previo aviso.

Acerca del uso del AVNavigator (CD-ROM incluido)

El CD-ROM del AVNavigator incluido contiene **Wiring Navi** que le permite hacer fácilmente las conexiones y los ajustes del receptor a modo de diálogo. Los ajustes iniciales de alta precisión se pueden completar fácilmente siguiendo las instrucciones de la pantalla para hacer las conexiones y los ajustes. También hay otras características que permiten usar fácilmente varias funciones, incluyendo

un manual interactivo que funciona junto con el receptor, y actualizar varios tipos de software, y la aplicación MCACC que le permite verificar los resultados de las mediciones MCACC en gráficos 3D.

Instalación del AVNavigator

1 Cargue el CD-ROM del AVNavigator en la unidad CD de su ordenador.

- La pantalla de instalación se visualiza. Vaya al paso 2.
- Si no aparece la pantalla de instalación, haga clic en [AVNavigator] en el escritorio.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para hacer la instalación.

Cuando se selecciona "Finish", la instalación termina.

3 Retire el CD-ROM del AVNavigator incluido de la unidad CD del ordenador.

Manejo del CD-ROM

Entorno de funcionamiento

- Este CD-ROM se puede usar con Microsoft® Windows® XP/Vista/7.
- Para las funciones del AVNavigator se usa a menudo un explorador. El explorador compatible es Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior. Con otros exploradores, algunas funciones pueden que no se limiten o la visualización puede que no aparezcan bien.

Precauciones para el Uso

- Este CD-ROM es para utilizarse con un PC. No se puede utilizarlo con un reproductor de DVD o reproductor de CD de música. Intentar reproducir este CD-ROM con un reproductor de DVD o reproductor de CD de música puede dañar los altavoces o perjudicar la audición debido al volumen muy alto.

Licencia

- Asegúrese de aceptar los "Términos de Uso" que se indican a continuación antes de utilizar este CD-ROM. No utilice si no está de acuerdo con los términos de uso.

Términos de Uso

- Los derechos de autor de los datos que se proveen en este CD-ROM pertenecen a Pioneer Corporation. La transferencia, duplicación, transmisión, divulgación pública, traducción, venta, préstamo u otros asuntos relacionados no autorizados que estén fuera del contexto del "uso personal" o "citación" como se define en la Ley de los Derechos de Autor pueden estar sujetos a acciones punitivas. Se otorga el permiso para utilizar este CD-ROM bajo licencia de Pioneer Corporation.

Renuncia de Responsabilidad

- Pioneer Corporation no garantiza el funcionamiento de este CD-ROM con respecto a cualquier PC con los sistemas operativos aplicables. Además, Pioneer Corporation no será responsable de cualesquiera daños ocasionados por el uso de este CD-ROM, ni tampoco será responsable de ninguna indemnización. Los nombres de compañías privadas, productos y otras entidades que se describen aquí son las marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Uso del AVNavigator

1 Haga clic en [AVNavigator] del escritorio para iniciar el AVNavigator.

AVNavigator y **Wiring Navi** se inician. La pantalla de selección de idioma aparece. Siga las instrucciones de la pantalla para hacer las conexiones y los ajustes automáticos.

Wiring Navi sólo se inicia automáticamente la primera vez que se inicia el AVNavigator.

2 Seleccione y use la función deseada.

El AVNavigator incluye las funciones siguientes:

- **Wiring Navi** – Le guía por las conexiones y los ajustes iniciales en forma de diálogo. Los ajustes iniciales de alta precisión se pueden hacer fácilmente.
- **Interactive Manual** – Visualiza automáticamente las páginas que explican las funciones que han sido activadas en el receptor. También es posible manejar el receptor desde el manual interactivo.
- **Glossary** – Visualiza las páginas del glosario.
- **MCACC Appli** – Visualiza claramente los resultados de las mediciones Advanced MCACC en el ordenador. Para la aplicación MCACC hay instrucciones de manejo especiales. Estas instrucciones se incluyen en los menús del **Interactive Manual** del AVNavigator. Consúltelas cuando use la aplicación MCACC.
- **Software Update** – Permite actualizar varios tipos de software.
- **Settings** – Se usa para hacer varios ajustes del AVNavigator.
- **Detection** – Se usa para detectar el receptor.



Nota

Para usar el AVNavigator de otro modelo, desinstale (elimine) primero el AVNavigator de este receptor y luego instale el AVNavigator del otro modelo.

Eliminación del AVNavigator

Para desinstalar (eliminar) el AVNavigator de su PC puede usar el método siguiente.


● Elimínelo desde el panel de control del PC.

Desde el menú de inicio, haga clic en "Program" → "PIONEER CORPORATION" → "AVNavigator(VSX-1021)" → "Uninstall".

Controles e indicadores

Mando a distancia

Esta sección explica cómo utilizar el mando a distancia para la distancia para el receptor.



El mando a distancia presenta un código de colores según el control del componente utilizando el siguiente sistema:

- **Blanco** – Control de receptor, control de televisor
- **Azul** – Otros controles (Consulte la páginas 27, 28, 30, 32 y 56.)

1 RECEPTOR

Para encender y apagar (modo de espera) el receptor.

2 MULTI OPERATION

Use este botón para realizar múltiples operaciones (página 54).

3 RCU SETUP

Úselo para introducir el código preestablecido cuando se hacen ajustes de mando a distancia y para seleccionar el modo del mando a distancia (página 52).

4 Botones de función de entrada

Púselos para controlar otros componentes (página 52).

Utilice **INPUT SELECT** ←/→ para seleccionar la función de entrada (página 27).

5 ZONE 2

Cambian para hacer operaciones en la **ZONE 2** (página 49).

6 Botones TV CONTROL

Estos botones se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón **TV CTRL**.

7 Botones de ajuste del receptor

Para acceder a este botón, primero se debe pulsar **RECEPTOR**:

- **AUDIO PARAMETER** – Utilice este botón para acceder a las opciones de audio (página 45).

- **VIDEO PARAMETER** – Utilice este botón para acceder a las opciones de vídeo (página 47).
- **HOME MENU** – Utilice este botón para acceder al menú inicial (páginas 23, 25, 42, 58 y 65).
- **RETURN** – Púselo para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

8 ↑/↓/←/→/ENTER

Utilice los botones de flecha para configurar su sistema de sonido envolvente (consulte la página 58) y las opciones de audio o vídeo (página 45 o 47).

9 Botones de control del receptor

Para acceder a este botón, primero se debe pulsar **RECEPTOR**:

- **PHASE CTRL** – Pulse este botón para activar/desactivar el control de fase (página 36).
- **STATUS** – Pulse este botón para comprobar los ajustes del receptor seleccionados (página 50).
- **PQLS** – Pulse este botón para seleccionar el ajuste PQLS (página 43).
- **S.RETRIEVER** – Pulse para restablecer el sonido de calidad CD en las fuentes de audio comprimido (página 45).
- **SIGNAL SEL** – Utilice este botón para seleccionar una señal de entrada (página 35).
- **MCACC** – Pulse este botón para cambiar entre las memorias MCACC (página 35).
- **SLEEP** – Utilice este botón para poner el receptor en el modo de desconexión automática y seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que el receptor entre en este modo (página 50).
- **CH LEVEL** – Pulse este botón repetidamente para seleccionar un canal; a continuación, utilice los botones ←/→ para ajustar el nivel (página 67).

- **A.ATT** – Para atenuar (reducir) el nivel de una señal de entrada analógica para evitar que se produzca distorsión (página 50).
- **DIMMER** – Para reducir o incrementar la luminosidad de la pantalla (página 50).

10 Controles LISTENING MODE

- **AUTO/ALC/DIRECT** – Cambia entre los modos de sonido envolvente automático (página 34), control de nivel automático y Stream Direct (página 35).
- **STEREO** – Pulse para seleccionar el modo de reproducción estéreo (página 34).
- **STANDARD** – Pulse este botón para utilizar una decodificación estándar y para cambiar varios modos (Pro Logic, Neo:6, etc.) (página 34).
- **ADV SURR** – Utilice este botón para cambiar entre los distintos modos de sonido envolvente (página 35).

11 LED de mando a distancia

Se enciende cuando se envía un comando desde el mando a distancia.

12 TV CTRL

Establece el código preestablecido del fabricante de su televisor cuando controla el televisor (página 53).

13 RECEPTOR

Para poner el mando a distancia en el modo de control de receptor (se utiliza para seleccionar los comandos blancos).

Cambian para hacer operaciones en la zona principal.

Utilice también este botón para configurar el sonido envolvente.


14 MASTER VOLUME +/-

Utilice este botón para ajustar el nivel de volumen.

15 MUTE

Para silenciar/restablecer el sonido (el sonido también se restablece si se ajusta el volumen).

Indicadores



1 Indicadores de señales

Se iluminan para indicar la señal de entrada seleccionada actualmente. **AUTO** se ilumina cuando el receptor está ajustado para que seleccione la señal de entrada automáticamente (página 35).

2 Indicadores de formato de programa

Se ilumina para indicar los canales en los que se introducen señales digitales.

- **L/R** – Canal delantero izquierdo/derecho
- **C** – Canal central
- **SL/SR** – Canal de sonido envolvente izquierdo/derecho
- **LFE** – Canal de efectos de baja frecuencia (los indicadores (()) se iluminan cuando se recibe una señal LFE)
- **XL/XR** – Dos canales que no son los de arriba
- **XC** – Un canal que no sea los de arriba, el canal de sonido envolvente mono o la bandera de codificación de matriz

3 Indicadores de formato digital

Se ilumina cuando se detecta una señal codificada en el formato correspondiente.

- **DIGITAL** – Se ilumina con la decodificación Dolby Digital.
- **DIGITAL PLUS** – Se ilumina con la decodificación Dolby Digital Plus.

- **TrueHD** – Se ilumina con la decodificación Dolby TrueHD.

- **DTS** – Se ilumina con la decodificación DTS.

- **DTS HD** – Se ilumina con la decodificación DTS-HD.

- **96/24** – Se ilumina con la decodificación DTS 96/24.

- **DSD PCM** – Se ilumina durante la conversión DSD (Direct Stream Digital) a PCM con SACDs.

- **PCM** – Se ilumina durante la reproducción de señales PCM.

- **MSTR** – Se enciende durante la reproducción de las señales de DTS-HD Master Audio.

4 MULTI-ZONE

Se ilumina cuando la función **MULTI-ZONE** está activa (página 49).

5 SOUND

Se ilumina cuando se selecciona la característica **DIALOG E** (mejora de diálogos) o **TONE** (controles de tono) (página 45).

6 S.RTRV

Se ilumina cuando la función del recuperador de sonido está activada (página 45).

7 Indicadores de modo de audición

- **AUTO SURROUND** – Se enciende cuando se activa la función Auto Surround (página 34).

- **ALC** – Se ilumina cuando se selecciona el ALC (control automático de nivel) (página 34).

- **STREAM DIRECT** – Se ilumina cuando está seleccionado Modo directo/Modo directo puro (página 35).

- **ADV.SURROUND** – Se ilumina cuando se selecciona uno de los modos de sonido envolvente avanzado (página 35).

- **STANDARD** – Se ilumina cuando está activado uno de los modos de sonido envolvente estándar (página 34).

8 PHASE CONTROL

Se ilumina cuando está activada la función de control de fase (página 36).

9 Indicadores de señal analógica

Se encienden para indicar una reducción en el nivel de una señal analógica (página 50).

10 Indicadores del sintonizador

- **TUNED** – Se ilumina durante la recepción de una emisión de radio.
- **STEREO** – Se ilumina durante la recepción de una emisión de FM estéreo en modo estéreo automático.
- **MONO** – Se ilumina cuando se selecciona el modo monoaural con **MPX**.

11

Se ilumina cuando se silencia el sonido.

12 Nivel de volumen principal

Indica el nivel de volumen general.

“---” corresponde al nivel mínimo y “+12dB” corresponde al nivel máximo.

13 Indicadores de función de entrada

Se iluminan para indicar la función de entrada que usted ha seleccionado.

14 Indicadores de desplazamiento

Se iluminan cuando hay más elementos seleccionables al hacer varios ajustes.

15 Indicadores de altavoces

Se ilumina para indicar el sistema de altavoces actual usando **SPEAKERS** (página 49).

16 SLEEP

Se ilumina cuando el receptor se encuentra en modo de desconexión automática (página 50).

17 Indicadores de formato de decodificación de matriz

- **PRO LOGIC IIx** – Se ilumina para indicar la decodificación de **PRO LOGIC II** / **PRO LOGIC IIx** (página 34).
- **Neo:6** – Cuando uno de los modos Neo:6 del receptor está activo, este indicador se ilumina para indicar el procesamiento de Neo:6 (página 34).


18 Pantalla de visualización de caracteres

Muestra distinta información del sistema.

19 Indicador de modo de control remoto

Se ilumina para indicar el ajuste de mando a distancia del receptor. (No se visualiza cuando se pone en **1**.) (página 70)

Panel frontal



1 **STANDBY/ON**

Para encender y apagar (modo de espera) el receptor.

2 **Dial INPUT SELECTOR**

Utilice este dial para seleccionar una función de entrada.

3 **Indicadores**

- **ADVANCED MCACC** – Se enciende cuando **EQ** se pone en **ON** en el menú **AUDIO PARAMETER** (página 45).
- **FL OFF** – Se ilumina cuando se selecciona “off” (no se visualiza nada) con el ajuste de intensidad de iluminación de la pantalla (página 50).
- **HDMI** – Parpadea cuando se conecta un componente equipado con HDMI; se ilumina cuando el componente está conectado (página 16).
- **iPod iPhone iPad** – Se ilumina para indicar que el iPod/iPhone/iPad está conectado (página 21).

4 **Controles MULTI-ZONE**

Si ha realizado conexiones MULTI-ZONE (página 19), use estos controles para controlar la zona secundaria desde la zona principal (página 49).

5 **Pantalla de visualización de caracteres**
Consulte *Indicadores* en página 8 .

6 **Controles TUNER**

- **BAND** – Para cambiar entre las bandas de radio AM y FM (página 30).
- **TUNER EDIT** – Utilice este botón junto con **TUNE** , **PRESET** y **ENTER** para memorizar emisoras y asignarles nombres (página 30).
- **TUNE** – Encuentran frecuencias de radio (página 30).
- **PRESET** – Encuentran emisoras presintonizadas (página 30).

7 **Sensor de mando a distancia**

Recibe las señales del mando a distancia (página 5).

8 **Dial MASTER VOLUME**

9 **SPEAKERS**

Use este botón para cambiar terminales de altavoces (página 49).

10 **Conector PHONES**

Utilícelo para conectar un par de auriculares. Cuando se conecta un par de auriculares, los altavoces no emiten sonido.

11 **Botones del modo de escucha**

- **AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT** – Cambia entre los modos de sonido envolvente automático (página 34), control de nivel automático y Stream Direct (página 35).
- **STANDARD SURROUND** – Pulse para hacer la descodificación estándar y cambiar varios modos (Pro Logic, Neo:6, Stereo, etc.) (página 34).
- **ADVANCED SURROUND** – Utilice este botón para cambiar entre los distintos modos de sonido envolvente (página 35).

12 **Conector MCACC SETUP MIC**

Conecte aquí el micrófono suministrado (página 23).

13 **Entrada AUDIO/VIDEO**

Consulte *Conexión al terminal de vídeo del panel frontal* en página 21 .

14 **Terminales iPod iPhone iPad USB**

Se usa para conectar su Apple iPod/iPhone/iPad como fuente de audio y vídeo (página 21), o para conectar un dispositivo USB para reproducir audio y fotos (página 21).

15 **SOUND RETRIEVER AIR**

Cuando se pulsa el botón, la entrada cambia a **ADAPTER PORT** y el modo de escucha se pone automáticamente en **SOUND RETRIEVER AIR** (página 33).

16 **iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL**

Cambie la entrada del receptor a iPod y active las operaciones del iPod en el propio iPod (página 28).

Conexión del equipo


Conexión del equipo

Este receptor le ofrece muchas posibilidades de conexión, lo que no implica necesariamente que ésta tenga que ser difícil. En este capítulo se explican los tipos de componentes que se pueden conectar para crear el sistema de cine en casa.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de establecer o modificar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. La conexión debe ser el último paso.

Panel trasero



✍ Nota

Las funciones de entrada de abajo se asignan de forma predeterminada a los diferentes terminales de entrada del receptor. Consulte *El menú Input Setup* en página 25 para cambiar las asignaciones si se utilizan otras conexiones.

Función de entrada	Terminales de entrada		
	Digital	HDMI	Componentes
DVD	COAX-1	(DVD)	IN 1
BD		(BD)	
TV/SAT	OPT-1		
DVR/BDR	OPT-2	(DVR/BDR)	IN 2
VIDEO 1		(VIDEO 1)	
HDMI 1		IN 1	
CD	COAX-2		

Determinación de la aplicación de los altavoces

Esta unidad le permite construir varios sistemas de sonido envolvente según el número de altavoces que usted tenga.

- Asegúrese de conectar altavoces a los canales frontales derecho e izquierdo (**L y R**).
- También es posible conectar solamente uno de los altavoces traseros de sonido envolvente (**SB**) o no conectar ninguno.

Elija entre los planes [A] a [E] de más abajo.


📌 Importante

- El ajuste **Speaker System** se debe hacer si usted usa cualquiera de las conexiones mostradas abajo a excepción de [A] (consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65).
- El sonido no sale simultáneamente por los altavoces altos delanteros, altavoces anchos delanteros, altavoz B y altavoces traseros de sonido envolvente. Los altavoces de salida son diferentes según la señal de entrada o el modo de escucha.

[A] Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (delanteros altos)

*Ajuste por defecto

- Ajuste **Speaker System: Normal(SB/FH)**




Un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales conecta los altavoces delanteros derecho e izquierdo (**L/R**), el altavoz central (**C**), los altavoces altos delanteros derecho e izquierdo (**FHL/FHR**), los altavoces de sonido envolvente derecho e izquierdo (**SL/SR**), los altavoces de sonido envolvente traseros derecho e izquierdo (**SBL/SBR**), y el subwoofer (**SW**).

No es posible reproducir sonido simultáneamente por los altavoces altos delanteros o los altavoces anchos delanteros y los altavoces de sonido envolvente traseros.

Este sistema de sonido envolvente producen un sonido más real desde arriba.

[B] Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (delanteros anchos)

- Ajuste **Speaker System: Normal(SB/FW)**




Este plan reemplaza los altavoces altos delanteros derecho e izquierdo mostrados en [A] con los altavoces anchos delanteros derecho e izquierdo (**FWL/FWR**).

No es posible reproducir sonido simultáneamente por los altavoces altos delanteros o los altavoces anchos delanteros y los altavoces de sonido envolvente traseros.

Este sistema de sonido envolvente produce un sonido real sobre un área más ancha.

[C] Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales y conexión de altavoces B


- Ajuste **Speaker System: Speaker B**



Con estas conexiones puede disfrutar simultáneamente del sonido envolvente de 5.1 canales en la zona principal con reproducción estéreo del mismo sonido en los altavoces B. Las mismas conexiones permiten también usar sonido envolvente de 7.1 canales en la zona principal sin usar los altavoces B.


[D] Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales y conexión de biamplificación delantera (sonido envolvente de alta calidad)

- Ajuste **Speaker System: Front Bi-Amp**
- Conexión de biamplificación de los altavoces frontales para obtener sonido de alta calidad con sonido envolvente de 5.1 canales.



[E] Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales y conexión de ZONE 2 (Multizona)

- Ajuste **Speaker System: ZONE 2**
- Con estas conexiones puede disfrutar simultáneamente del sonido envolvente de 5.1 canales en la zona principal y de la reproducción estéreo en otro componente de ZONE 2. (La selección de los dispositivos de entrada es limitada.)




Conexiones de otros altavoces

- Sus conexiones favoritas de altavoces se pueden seleccionar aunque tenga menos de 5.1 altavoces (excepto para los altavoces delanteros derecho/izquierdo).
- Cuando no conecte un subwoofer, conecte altavoces con capacidad de reproducción de baja frecuencia al canal delantero. (El componente de baja frecuencia del subwoofer se reproduce por los altavoces frontales, por lo que éstos podrían dañarse.)
- Después de conectar, asegúrese de ejecutar el procedimiento de configuración **Full Auto MCACC** (ajuste del entorno de los altavoces). Consulte *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23.

Colocación de los altavoces

Consulte la tabla de abajo para conocer las ubicaciones de los altavoces que planea conectar.



- Coloque los altavoces de sonido envolvente a 120° del centro. Si, (1) usa el altavoz trasero de sonido envolvente y, (2) no usa los altavoces altos delanteros / altavoces anchos delanteros, le recomendamos colocar el altavoz de sonido envolvente justo a su lado.
- Si sólo planea conectar un altavoz trasero de sonido envolvente, colóquelo directamente detrás de usted.
- Coloque los altavoces altos delanteros derecho e izquierdo a un metro como mínimo directamente por encima de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.

Algunos consejos para mejorar la calidad del sonido

- El lugar donde colocamos los altavoces en la habitación afectará considerablemente a la calidad del sonido. A continuación le ofrecemos una pautas que le ayudarán a obtener la mejor calidad de sonido del sistema.
- El subwoofer se puede colocar en el suelo. Lo ideal es que los otros altavoces estén a la altura del oído cuando se escuchan. No es

aconsejable colocar los altavoces en el suelo (salvo el subwoofer), ni colgarlos muy alto en una pared.

- Para optimizar el efecto estéreo, coloque los altavoces delanteros a una distancia de entre 2 m y 3 m el uno del otro y a la misma distancia del televisor.
- Si va a colocar altavoces alrededor de su CRT TV, use altavoces blindados o coloque los altavoces a una distancia suficiente de su CRT TV.
- Si está utilizando un altavoz central, instale los altavoces delanteros a mayor distancia uno de otro. En caso contrario, instálelos más cerca uno de otro.
- Instale el altavoz central arriba o debajo del televisor, de modo que el sonido del canal central quede localizado en la pantalla de TV. Asimismo, asegúrese de que el altavoz central no cruce la línea formada por el borde anterior de los altavoces delanteros izquierdo y derecho.
- Lo más apropiado es colocar los altavoces en ángulo respecto de la posición de audición. El ángulo depende del tamaño de la habitación. Utilice un ángulo menor para habitaciones grandes.
- Los altavoces de sonido envolvente y los altavoces traseros de sonido envolvente se deben colocar a una altura de 60 cm a 90 cm por encima de sus oídos y ligeramente inclinados hacia abajo. Asegúrese de que los altavoces no queden frente a frente. En el caso de discos DVD-Audio, los altavoces deben situarse directamente detrás del oyente, más que al reproducir material de cine en casa.
- Intente no colocar los altavoces de sonido envolvente más alejados de la posición de escucha que los altavoces delanteros y centrales. Si lo hace, puede reducirse el efecto de sonido envolvente.

Conexión de los altavoces

Cada una de las conexiones de altavoz del receptor incluye un terminal positivo (+) y un terminal negativo (-). Asegúrese de que estos terminales coincidan con los terminales de los propios altavoces.

⚠ PRECAUCIÓN

- Estos terminales de altavoces tienen **CORRIENTE PELIGROSA**. Para impedir recibir una descarga eléctrica al conectar o desconectar los cables de los altavoces, desconecte el cable de la alimentación antes de tocar cualquier parte sin aislar.
- Asegúrese de trenzar los hilos expuestos del cable del altavoz e insérteles completamente en el terminal del altavoz. Si alguno de los hilos expuestos del cable del altavoz entra en contacto con el panel trasero, se puede producir un corte de corriente como medida de seguridad.


Conexiones de hilos expuestos

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todos los altavoces están bien instalados. Esto no sólo mejora la calidad de sonido, sino que también reduce el riesgo de daños o lesiones producidos por que se tire o se caiga un altavoz debido a un golpe externo, como, por ejemplo, un terremoto.

- Retuerza juntos los hilos del cable expuesto.
- Afloje el terminal e inserte el cable expuesto.

3 Apriete el terminal.




✎ Nota

- Consulte el manual de los altavoces para obtener información detallada sobre cómo conectar el otro extremo de los cables de altavoz a los altavoces.
- Utilice un cable RCA para conectar al subwoofer. No es posible conectar usando cables de altavoces.

Conexiones con clavijas tipo banana


Si quiere usar cables de altavoces con clavijas tipo banana, atornille a fondo el terminal de altavoz y luego enchufe la clavija tipo banana en el extremo del terminal del altavoz.



Instalación del sistema de altavoces


Los únicos altavoces necesarios como mínimo son los altavoces delanteros izquierdo y derecho. Tenga en cuenta que los altavoces de sonido envolvente principales deben conectarse siempre juntos, pero si lo desea puede conectar un único altavoz de sonido envolvente trasero (que debe conectarse al terminal de sonido envolvente trasero izquierdo).

Conexión de sonido envolvente estándar



Biamplicación de los altavoces

El concepto biamplicación implica conectar el excitador de alta frecuencia y el excitador de baja frecuencia de los altavoces a distintos amplificadores para obtener una mejor división de las frecuencias. Los altavoces deben tener la capacidad de biamplicación para que sea posible realizar esta conexión (deben tener terminales independientes para las frecuencias altas y bajas), y la mejora en el sonido dependerá del tipo de altavoces que se utilice.



PRECAUCIÓN

- La mayoría de los altavoces que tienen terminales **High** y **Low** tienen dos placas metálicas que conectan los terminales **High** a los terminales **Low**. Deberá retirar estas placas al biamplicar los altavoces, o de lo contrario podrá dañar gravemente el amplificador. Para más información, consulte el manual del altavoz.
- Si los altavoces tienen una red divisora de frecuencias extraíble, asegúrese de no retirarla al hacer la biamplicación. De lo contrario, los altavoces podrían dañarse.


Bicableado de los altavoces

Sus altavoces también se pueden bicablear si son compatibles con la biamplicación.

- Con estas conexiones, el ajuste **Speaker System** no produce ninguna diferencia.

PRECAUCIÓN

- No conecte distintos altavoces desde el mismo terminal de esta forma.
 - Cuando haga el bicableado, siga las instrucciones de precaución para biamplicación mostradas arriba.
 - **Para bicablear un altavoz, conecte dos cables de altavoz al terminal de altavoces del receptor.**
- Se recomienda usar una clavija de banana para la segunda conexión.



Selección del sistema de altavoces

Los terminales de los altavoces altos delanteros se pueden usar también para conexiones de altavoces anchos delanteros y altavoces B. Además, los terminales de los altavoces de sonido envolvente traseros se pueden usar también para conexiones de biamplicación y ZONE 2. Haga este ajuste según la aplicación.

Ajuste de altavoz alto delantero

**Ajuste por defecto*

1 Conecte un par de altavoces a los terminales de altavoces altos delanteros. Consulte *Conexión de sonido envolvente estándar* en página 12 .

2 Si fuese necesario, seleccione 'Normal(SB/FH)' desde el menú Speaker System.

Para más detalles, consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 .

Ajuste de altavoz ancho delantero

1 Conecte un par de altavoces a los terminales de altavoces altos delanteros. Consulte *Conexión de sonido envolvente estándar* en página 12 .

2 Seleccione 'Normal(SB/FW)' desde el menú Speaker System.

Para más detalles, consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 .

Configuración de altavoces B

Puede escuchar la reproducción estéreo en otra habitación.

1 Conecte un par de altavoces a los terminales de altavoces altos delanteros. Consulte *Conexión de sonido envolvente estándar* en página 12 .

2 Seleccione 'Speaker B' desde el menú Speaker System.

Para más detalles, consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 .

Configuración de biamplificación

Conexión de biamplificación de los altavoces frontales para obtener sonido de alta calidad con sonido envolvente de 5.1 canales.

1 Conecte altavoces compatibles con biamplificación a los terminales de altavoces delanteros y de altavoces de sonido envolvente traseros.

Consulte *Biamplificación de los altavoces* en página 13 .

2 Seleccione 'Front Bi-Amp' desde el menú Speaker System.

Para más detalles, consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 .

Configuración de ZONE 2

Con estas conexiones puede disfrutar simultáneamente del sonido envolvente de 5.1 canales en la zona principal y de la reproducción estéreo en otro componente de ZONE 2.





1 Conecte un par de altavoces a los terminales de altavoces de sonido envolvente traseros.

Consulte *Conexión de sonido envolvente estándar* en página 12 .

2 Seleccione 'ZONE 2' desde el menú Speaker System.

Para más detalles, consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 .

Acerca de la conexión de audio


	Tipos de cables y terminales	Señales de audio transferibles
↑ Prioridad a la señal de sonido	HDMI 	Audio HD
	Digital (Coaxial)  Digital (Óptico) 	Audio digital convencional
	RCA (Analogico) (Blanco/Rojo) 	Audio analógico convencional

- Con un cable HDMI, las señales de vídeo y audio se pueden transferir con alta calidad mediante un solo cable.

Acerca del convertidor de vídeo

El convertidor de vídeo garantiza que todas las fuentes de vídeo se emiten a través de todos los conectores **MONITOR VIDEO OUT**. La única excepción es HDMI: dado que esta resolución no se puede remuestrear, debe conectar su monitor/televisor a la salida HDMI del receptor cuando conecte esta fuente de vídeo.

Si asigna varios componentes de vídeo a la misma función de entrada (consulte *El menú Input Setup* en página 25), el convertidor dará prioridad a HDMI, al vídeo componente y luego al vídeo compuesto (en ese orden).



Nota

- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. En este caso, intente poner la conversión de vídeo digital (en *Ajuste de las opciones de vídeo* en página 47) **OFF**.
- Las resoluciones de entrada de señales que se pueden convertir de la entrada de vídeo componente para la salida HDMI son 480i/576i, 480p/576p, 720p y 1080i. Las señales 1080p no se pueden convertir.
- Sólo las señales con una resolución de entrada de 480i/576i se pueden convertir de la entrada de vídeo componente para los terminales **MONITOR OUT** de vídeo compuesto.

Este producto incorpora tecnología de protección contra la copia que está protegida por patentes de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. La ingeniería inversa y el desmontaje están prohibidos.

Acerca de HDMI

La conexión HDMI transfiere vídeo digital sin comprimir, así como también casi todo tipo de audio digital.

Este receptor incorpora tecnología High-Definition Multimedia Interface (HDMI®).

Este receptor es compatible con las funciones descritas más abajo, a través de las conexiones HDMI.

- Transferencia digital de vídeo sin comprimir (contenido protegido por HDCP (1080p/24, 1080p/60, etc.))
- Transferencia de señal 3D
- Transferencia de señal Deep Color
- Transferencia de señal x.v.Color
- ARC (Audio Return Channel)
- Entrada de señales de audio digital PCM lineal multicanal (192 kHz o menos) para un máximo de 8 canales
- Entrada de los formatos de audio digital siguientes:
 - Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio de alta velocidad de bits (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio), DVD-Audio, CD, SACD (señal DSD), Video CD, Super VCD
- Operación sincronizada con componentes usando el **Control** con la función HDMI (consulte *Función Control con HDMI* en página 42)

Nota

- La conexiones HDMI sólo se pueden realizar con componentes equipados con DVI compatibles con DVI y HDCP (Protección de contenido digital de alto ancho de banda). Si opta por realizar la conexión en un conector DVI, necesitará un adaptador independiente (DVI → HDMI). Sin embargo, una conexión DVI no admite señales de audio. Consulte a su distribuidor de audio para obtener más información.

- Si conecta un componente que no es compatible con HDCP se visualiza un mensaje **HDCP ERROR** en el visualizador del panel delantero. Algunos componentes que son compatibles con HDCP también harán que se visualice este mensaje, pero siempre que no haya ningún problema al visualizar la imagen, esto no es ningún fallo del funcionamiento.
- Según el componente que haya conectado, el uso de una conexión DVI puede producir transferencias de señal poco fiables.
- Este receptor soporta SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. Sin embargo, para aprovechar estos formatos, asegúrese de que el componente conectado a este receptor soporte también el formato correspondiente.
- Use un cable High Speed HDMI®. Si se usa un cable HDMI que no es un High Speed HDMI®, éste puede que no funcione bien.
- Cuando se conecta un cable HDMI con ecualizador incorporado, éste puede que no funcione bien.
- La transferencia de señal sólo es posible cuando se conecta a un componente compatible.
- Las transmisiones de audio digital de formato HDMI necesitan más tiempo para ser reconocidas. Por esta razón, se pueden producir interrupciones de audio cuando se cambian formatos de audio o se inicia la reproducción.
- El encendido/apagado del aparato conectado al terminal **HDMI OUT** de esta unidad durante la reproducción o la desconexión/conexión del cable HDMI durante la reproducción puede causar ruido o interrupciones de audio.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos de América y en otros países.


*"x.v.Color" y **x.v.Color** son marcas de fábrica de Sony Corporation.*

Conexión a su televisor y componentes de reproducción

Conexión mediante HDMI

Si dispone de un componente (reproductor de discos Blu-ray (BD), etc.) equipado con HDMI o DVI (con HDCP), puede conectarlo a este receptor con un cable HDMI disponible en el mercado.


Si el televisor y los componentes de reproducción son compatibles con el **Control** con la función HDMI, se podrá usar el **Control** conveniente con las funciones HDMI (consulte *Función Control con HDMI* en página 42).



- Para los componentes de entrada se pueden hacer otras conexiones que no sean las de HDMI (consulte *Conexión de su reproductor DVD sin salida de HDMI* en página 16).
- Si quiere escuchar el sonido del televisor a través del receptor, conecte el receptor y el televisor con cables de audio.
 - Cuando el televisor y el receptor estén conectados mediante conexiones HDMI, si el televisor es compatible con la función HDMI ARC (Audio Return Channel), el sonido del televisor se introducirá en el receptor por el terminal **HDMI OUT**, así que no será necesario conectar un cable de audio. En este caso, ponga **TV Audio** de **HDMI Setup** en **via HDMI** (consulte *Configuración de HDMI* en página 42).

Conexión de su reproductor DVD sin salida de HDMI

Este diagrama muestra conexiones de un televisor (con entrada HDMI) y de un reproductor DVD (u otro componente de reproducción sin salida HDMI) al receptor.




- Si quiere escuchar el sonido del televisor a través del receptor, conecte el receptor y el televisor con cables de audio (página 16).
 - Cuando el televisor y el receptor estén conectados mediante conexiones HDMI, si el televisor es compatible con la función HDMI ARC (Audio Return Channel), el sonido del televisor se introducirá en el receptor por el terminal **HDMI OUT**, así que no será necesario conectar un cable de audio. En este caso, ponga **TV Audio** de **HDMI Setup** en **via HDMI** (consulte *Configuración de HDMI* en página 42).
- Si usa un cable de audio digital óptico necesitará comunicarle al receptor a qué entrada digital conectó usted el reproductor (consulte *El menú Input Setup* en página 25).

Conexión a su televisor sin entrada HDMI

Este diagrama muestra conexiones de un televisor (sin entrada HDMI) y de un reproductor DVD (u otro componente de reproducción) al receptor.

- Con estas conexiones, la imagen no sale al televisor aunque el reproductor DVD esté conectado con un cable HDMI. Conecte las señales de vídeo del reproductor DVD utilizando un cable de vídeo compuesto o componente.




- Conecte usando un cable HDMI para escuchar el audio HD del receptor. No use un cable HDMI para introducir señales de vídeo. Dependiendo del componente de vídeo puede que no sea posible dar salida simultáneamente a señales conectadas mediante HDMI y otros métodos, y puede que sea necesario hacer ajustes de salida. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su componente para tener más información.
- Si quiere escuchar el sonido del televisor a través del receptor, conecte el receptor y el televisor con cables de audio (página 16).
- Si usa un cable de audio digital óptico necesitará comunicarle al receptor a qué entrada digital conectó usted el reproductor (consulte *El menú Input Setup* en página 25).

Conexión a una grabadora HDD/DVD, grabadora BD y otras fuentes de vídeo

Este receptor tiene dos juegos de entradas y salidas de audio/vídeo adecuadas para conectar dispositivos de vídeo analógicos o digitales, incluidos grabadoras de HDD/DVD y grabadoras BD. Cuando configure el receptor, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado la grabadora (consulte también *El menú Input Setup* en página 25).

Grabadora HDD/DVD, grabadora BD, etc.




- Para grabar tendrá que conectar los cables de audio analógico (la conexión digital sólo es para la reproducción) (página 50).
- Si su grabadora HDD/DVD, grabadora BD, etc., está equipada con un terminal de salida HDMI, recomendamos conectarlo al terminal **HDMI DVR/BDR IN** del receptor. Cuando lo haga, conecte también el receptor al televisor mediante HDMI (consulte *Conexión mediante HDMI* en página 16).

Conexión de un receptor satelital/por cable o de otro tipo

Los receptores satelitales/por cable y los sintonizadores de TV digitales terrestres son todos ejemplos de 'equipos descodificadores'.

Cuando configure el receptor, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado el equipo decodificador (consulte *El menú Input Setup* en página 25).




- Si su equipo descodificador está equipado con un terminal de salida HDMI, recomendamos conectarlo al terminal **HDMI IN 1** del receptor. Cuando lo haga, conecte también el receptor al televisor mediante HDMI (consulte *Conexión mediante HDMI* en página 16).

Conexión de otros componentes de audio

Este receptor tiene entradas digitales y analógicas que le permiten a usted conectar componentes de audio para su reproducción.


Cuando configure el receptor, tendrá que indicar a qué entrada ha conectado el componente (consulte también *El menú Input Setup* en página 25).



- Si va a conectar una grabadora, conecte las salidas de audio analógicas a las entradas de audio analógicas de la grabadora.
- Si el giradiscos tiene salidas de nivel de línea (p. ej., tiene un preamplificador fonográfico incorporado), conéctelo a las entradas de **CD**.

Conexión de antenas de AM/FM

Conecte la antena de cuadro de AM y la antena alámbrica de FM como se muestra abajo. Para mejorar la calidad de la recepción y el sonido, conecte antenas externas (consulte *Conexión de antenas externas* en página 19).



1 Retire los protectores de los dos hilos del cable de antena de AM.

2 Presione las pestañas para abrirlas y luego inserte a fondo un cable en cada terminal, y luego suelte las pestañas para asegurar los cables de la antena de AM.

3 Fije la antena de cuadro de AM al soporte.

Para fijar el soporte a la antena, doble en el sentido indicado por la flecha (*fig. a*) y luego fije el cuadro en el soporte (*fig. b*).

- Si piensa montar la antena de AM en una pared u otra superficie, asegure el soporte con tornillos (*fig. c*) antes de fijar el cuadro al soporte. Asegúrese de que la recepción sea clara.


4 Coloque la antena de AM sobre una superficie lisa y en la dirección que ofrezca la mejor recepción.

5 Conecte la antena de cable de FM en la toma de antena de FM.


Para obtener los mejores resultados, extienda la antena de FM por completo y fíjela a la pared o al marco de una puerta. No deje que se pliegue o se enrolle.

Conexión de antenas externas

Para mejorar la recepción en FM, conecte una antena de FM externa al **FM UNBAL 75 Ω**.



Para mejorar la recepción en AM, conecte un cable con revestimiento de vinilo de 5 m a 6 m de longitud a los terminales **AM LOOP** sin desconectar la antena de cuadro AM suministrada. Para obtener la mejor recepción posible, suspenda el cable horizontalmente en el exterior.



Configuración MULTI-ZONE

Una vez realizadas las conexiones MULTI-ZONE adecuadas, este receptor puede alimentar a un máximo de dos sistemas independientes en habitaciones diferentes.

Se pueden reproducir al mismo tiempo fuentes diferentes en dos zonas o, según sus necesidades, también se puede utilizar la misma fuente. Las zonas principal y secundaria tienen alimentación independiente (la alimentación de la zona principal puede estar desconectada mientras la de la zona secundaria está conectada) y la zona secundaria puede controlarse mediante los controles del mando a distancia del panel frontal.

Cómo hacer conexiones MULTI-ZONE

Estas conexiones se pueden hacer si usted tiene un televisor y altavoces separados para la zona secundaria (**ZONE 2**). También necesitará un amplificador independiente si no utiliza la *Configuración MULTI-ZONE utilizando terminales de altavoces (ZONE 2)* en página 19 para la zona secundaria.

Opciones de escucha MULTI-ZONE

En la siguiente tabla se muestran las señales que pueden salir a la **ZONE 2**:

Zona secundaria	Funciones de entrada disponibles
ZONE 2	DVD, TV/SAT, DVR/BDR, VIDEO 1, VIDEO 2, HOME MEDIA GALLERY, iPod/USB, CD, CD-R/TAPE, TUNER, ADAPTER PORT, SIRIUS (Da salida a audio analógico, vídeo compuesto.)


No es posible convertir descendientemente las señales de entrada de audio y vídeo de los terminales de entrada **HDMI**, los terminales de entrada digital (**OPTICAL** y **COAXIAL**) y los

terminales de entrada **COMPONENT VIDEO** y enviarlas a la **ZONE 2**.

Configuración MULTI-ZONE básica (ZONE 2)

- Conecte un amplificador independiente a los conectores **AUDIO ZONE 2 OUT** y un monitor de TV al conector **VIDEO ZONE 2 OUT**, situados ambos en este receptor.

Como se muestra en la siguiente ilustración, debe tener conectado un par de altavoces al amplificador de la zona secundaria.




Configuración MULTI-ZONE utilizando terminales de altavoces (ZONE 2)

Debe seleccionar **ZONE 2** en *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 para usar esta configuración.


- Conecte un monitor de TV al conector **VIDEO ZONE 2 OUT** de este receptor.

Debe tener un par de altavoces conectados a los terminales de altavoz de sonido envolvente trasero de la forma que se muestra a continuación.



Conexión de un sintonizador SiriusConnect

Para recibir emisiones SIRIUS Satellite Radio tendrá que activar su sintonizador SiriusConnect™.




También necesitará conectar la antena y el adaptador de CA al sintonizador SiriusConnect™.

- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción de SIRIUS Radio, consulte *Escucha de Satellite Radio* en página 30 .

Conexión a la red mediante la interfaz LAN

Conectando este receptor a la red mediante el terminal LAN puede escuchar emisoras de radio de Internet. Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que firmar primero un contrato con un ISP (proveedor de servicios de Internet).

Cuando se conecta de esta forma, usted puede reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red, incluyendo su ordenador, usando las entradas HOME MEDIA GALLERY.



Conecte el terminal LAN de este receptor al terminal LAN de su enrutador (con o sin la función del servidor DHCP incorporada) con un cable LAN recto (CAT 5 o mejor).

Active la función del servidor DHCP en su enrutador. En el caso de que su enrutador no tenga la función del servidor DHCP incorporada, será necesario preparar manualmente la red. Para conocer detalles, consulte *Menú Network Setup* en página 67 .

Especificaciones del terminal LAN

- Terminal LAN : Conector Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)


Nota

- Consulte el manual de instrucciones del equipo que tiene ya que el equipo conectado y el método de conexión pueden cambiar dependiendo de su entorno de Internet.
- Cuando use una conexión de Internet de banda ancha necesitará firmar un contrato con un proveedor de servicios de Internet. Para conocer más detalles, contacte al proveedor de servicios de Internet más cercano.

Conexión del ADAPTADOR Bluetooth opcional

Cuando el ADAPTADOR *Bluetooth*® (AS-BT100 o AS-BT200) se conecte a este receptor se podrá usar un producto equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (teléfono móvil, reproductor de música digital, etc.) para escuchar música sin necesidad de emplear cables.

- Los aparatos con tecnología inalámbrica *Bluetooth* deben ser compatibles con perfiles A2DP.
- Pioneer no garantiza la conexión ni el funcionamiento adecuados de esta unidad con todos los aparatos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.




Importante

- No mueva el receptor teniendo conectado el ADAPTADOR *Bluetooth*. Si lo hace pueden causar daños o fallos en el contacto.
- Ponga el receptor en espera y conecte el ADAPTADOR *Bluetooth* al ADAPTER PORT.
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*, consulte *Emparejamiento del ADAPTADOR Bluetooth y el aparato con tecnología inalámbrica Bluetooth* en página 32 .

Conexión de un iPod

Este receptor cuenta con un terminal iPod exclusivo que le permitirá controlar la reproducción del contenido de audio de su iPod usando los controles de este receptor.




● **Ponga el receptor en el modo de espera y luego use el cable del iPod suministrado para conectar el iPod al terminal iPod iPhone iPad USB del panel frontal de este receptor.**

- También es posible conectar usando el cable suministrado con el iPod, pero en este caso no es posible ver imágenes a través del receptor.
- Para conectar el cable, consulte también el manual de instrucciones de su iPod.
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del iPod, consulte *Reproducción de un iPod* en página 27 .

Conexión de un aparato USB

Conectando aparatos USB a este receptor puede reproducir archivos de audio y de fotos. También se puede conectar un teclado USB (disposición US-internacional) al receptor para introducir texto en las pantallas GUI siguientes.

- Cambio de nombres de entradas en el menú **Input Setup** (página 25).
- Adición de nombres a emisoras de radio preestablecidas (página 30).




● **Ponga el receptor en espera y luego conecte su aparato USB al terminal USB del panel frontal de este receptor.**

- Este receptor no es compatible con un concentrador USB.
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del aparato USB, consulte *Reproducción de un aparato USB* en página 28 .


Conexión al terminal de vídeo del panel frontal

A las conexiones delanteras **VIDEO 2** se accede a través del panel frontal usando el botón **INPUT SELECTOR** o **INPUT SELECT** ←/→ del mando a distancia. Hay conectores de audio/vídeo estándar. Conéctelos de la misma forma que hizo las conexiones al panel posterior.



Conexión a una LAN inalámbrica

La conexión inalámbrica a la red se puede hacer a través de la conexión de LAN inalámbrica. Use el AS-WL300 vendido por separado para hacer la conexión.




Conexión de un receptor IR

Si guarda los componentes estéreo en un armario cerrado o en una unidad de estantes, o si quiere usar el mando a distancia de zona secundaria en otra zona, puede usar un receptor IR opcional (como una unidad Niles o Xantech) para controlar el sistema, en lugar del sensor del mando a distancia del panel frontal de este receptor.

- Quizá no sea posible controlar el sistema a distancia si el sensor de mando a distancia del receptor IR está expuesto a la luz directa de una lámpara fluorescente.

- Tenga en cuenta que puede que otros fabricantes no utilicen la terminología IR. Consulte el manual que acompaña al componente para comprobar la compatibilidad con IR.
- Si utiliza dos mandos a distancia (al mismo tiempo), el sensor remoto del receptor IR tiene prioridad sobre el sensor remoto del panel frontal.

1 Conecte el sensor del receptor IR al conector IR IN del panel trasero de este receptor.



2 Conecte el conector IR IN de otro componente al conector IR OUT de la parte posterior de este receptor para conectarlo al receptor IR.

Consulte el manual suministrado con el receptor IR para saber cuál es el tipo de cable necesario para la conexión.

- Si desea conectar un componente Pioneer al receptor IR, consulte *Utilización de otros*

componentes Pioneer con el sensor de esta unidad en página 22 para conectar los conectores **CONTROL**, en lugar del conector **IR OUT**.

Utilización de otros componentes Pioneer con el sensor de esta unidad

Muchos componentes Pioneer tienen conectores **SR CONTROL** que pueden utilizarse para conectar componentes entre sí, de modo que sea posible controlarlos utilizando solamente el sensor de mando a distancia de uno de los componentes. Cuando utilice un mando a distancia, la señal de control se transmitirá a través de la cadena hasta llegar al componente apropiado.

- Si desea controlar todos sus componentes mediante el mando a distancia de este receptor, consulte página 52.
- Si ha conectado un mando a distancia al conector **CONTROL IN** (mediante un cable con miniclavijas), no podrá controlar este equipo mediante el sensor de mando a distancia.

⚠ Importante


- Si utiliza esta función, asegúrese también de que tiene al menos un juego de conectores de audio, video o HDMI analógico conectado a otro componente, a modo de conexión a tierra.

1 Elija el componente cuyo sensor de mando a distancia desea usar.

Cuando desee controlar cualquier componente de la cadena, éste es el sensor de mando a distancia hacia el que orientará el mando a distancia correspondiente.

2 Conecte el conector CONTROL OUT de ese componente al conector CONTROL IN de otro componente Pioneer.

Utilice un cable con una miniclavija monoaural en cada extremo para la conexión.



3 Continúe la cadena de la misma forma con todos los componentes que tenga.

Conexión del receptor

No conecte el receptor hasta que no haya conectado todos los componentes de este receptor, incluidos los altavoces.

⚠ PRECAUCIÓN

- Al manipular el cable de alimentación, sujételo por la parte de la clavija. No desconecte la clavija tirando del cable y nunca toque el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que esto puede causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque el equipo, un mueble ni ningún otro objeto encima del cable de alimentación, y asegúrese de no aplastar el cable de ningún otro modo. Nunca haga un nudo con el cable y no lo ate a otros cables. Los cables de alimentación deben ser tendidos de tal

manera que la probabilidad de que alguien los pise sea mínima. Un cable de alimentación dañado puede causar fuego y descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación cada cierto tiempo. Si observa que está dañado, solicite un cable de repuesto en el servicio técnico Pioneer autorizado más cercano.

- Cuando no vaya a usar el receptor durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones), desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente mural.

● Enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de CA.

- Después de conectar este receptor a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI que dura de 2 a 10 segundos. Durante este proceso no puede hacer ninguna operación. El indicador **HDMI** de la pantalla del panel frontal parpadea durante este proceso, y usted puede encender este receptor una vez que el indicador deje de parpadear. Cuando ponga el **Control** con HDMI en **OFF** podrá omitir este proceso. Para conocer detalles del **Control** con la función HDMI, consulte *Función Control con HDMI* en página 42.

Configuración básica

Cambio del idioma de la OSD (OSD Language)

El idioma usado en la pantalla de la interfaz gráfica del usuario se puede cambiar.

- Las explicaciones de esta manual de instrucciones son para cuando se selecciona el inglés para la pantalla GUI.

1 Pulse **RECEIVER** para encender el receptor y su televisor.

Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor esté ajustada para este receptor (por ejemplo, si conectó este receptor a los conectores **VIDEO** de su televisor, asegúrese de que esté seleccionada la entrada **VIDEO**).

2 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

3 Seleccione 'System Setup' desde Home Menu.

4 Seleccione 'OSD Language' desde el menú System Setup.

5 Seleccione el idioma deseado.

6 Seleccione 'OK' para cambiar el idioma.

El ajuste se completa y el menú **System Setup** reaparece automáticamente.

Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)

La configuración totalmente automática de MCACC mide las características acústicas de la habitación, tomando en consideración el ruido ambiente, la conexión y el tamaño de los altavoces, y realiza pruebas del retardo de los canales y del nivel de los canales. Una vez que haya instalado el micrófono suministrado con el sistema, el receptor utilizará la información obtenida a partir de una serie de tonos de prueba para optimizar los ajustes de los altavoces y la ecualización para su habitación en particular.

⚠ Importante

- Asegúrese de no mover el micrófono ni los altavoces durante configuración totalmente automática de MCACC.
- El uso de la configuración totalmente automática de MCACC sobrescribirá todos los ajustes existentes de la memoria MCACC que seleccione.
- Antes de usar la configuración totalmente automática de MCACC deberán desconectarse los auriculares.

⚠ PRECAUCIÓN

- Los tonos de prueba usados en la configuración totalmente automática de MCACC se emiten a alto volumen.


THX®

- THX es una marca de fábrica de THX Ltd., las cuales pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Todos los derechos reservados.

1 Pulse **RECEIVER** para encender el receptor y su televisor.

Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor sea la de este receptor.

2 Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del panel frontal.




Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.

Si tiene un trípode, utilícelo para situar el micrófono de modo tal que quede a nivel del oído en la posición de audición normal. Si no tiene un trípode, utilice algún otro objeto para instalar el micrófono.

Instale el micrófono en un suelo estable. Si se coloca el micrófono en cualquiera de las superficies siguientes puede que sea imposible hacer mediciones precisas:

- Sofás u otras superficies blandas.
- Lugares altos como mesas o sofás.

La visualización Full Auto MCACC aparece una vez conectado el micrófono.



- Si deja la pantalla GUI sin hacer nada durante más de cinco minutos, el protector de pantalla aparecerá.

3 Seleccione los parámetros que quiera establecer.

- Cuando tome medidas de datos, los datos de las características de reverberación (antes y después de la calibración) que este receptor ha estado guardando serán sustituidos por los nuevos.
- Cuando se tomen medidas de datos de las características de reverberación que no sean **SYMMETRY**, los datos no se medirán tras la corrección. Si no va a necesitar medir tras corregir datos, tome la medida usando el menú **EQ Professional** de la configuración **Manual MCACC** (página 60).

Si los altavoces se conectan usando cualquier otra configuración que no sea **Normal(SB/FH)**, asegúrese de establecer **Speaker System** antes de hacer la configuración totalmente automática de MCACC. Consulte *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65.

- Speaker System** – Muestra los ajustes actuales. Cuando se selecciona esto y se pulsa **ENTER** aparece la pantalla de selección del sistema de altavoces. Seleccione el sistema de altavoces apropiado y luego pulse **RETURN**.

Si desea biamplificar los altavoces delanteros, o si desea utilizar un sistema de altavoces independiente en otra habitación, lea *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 y asegúrese de conectar los altavoces correctamente antes de ir al paso 4.

- **EQ Type** – Esto determina cómo se ajusta el balance de frecuencias.
- **MCACC** – Las seis memorias MCACC se utilizan para almacenar los ajustes de sonido envolvente de las distintas posiciones de escucha. Simplemente elija una memoria sin usar (puede cambiarle el nombre más adelante en *Gestión de datos* en página 64).
- **THX Speaker** – Seleccione **YES** cuando use altavoces THX (todos los altavoces que no son los delanteros se ponen en **SMALL**). En otros casos, deje **NO**.

4 Pulse **RECEIVER** y luego seleccione **START**.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Asegúrese de que el micrófono está conectado y, si está utilizando un subwoofer, asegúrese de que éste está encendido y que el volumen esté ajustado a un nivel apropiado.


6 Espere a que terminen los tonos de prueba para confirmar la configuración de los altavoces en la pantalla GUI.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el receptor emite tonos de prueba para determinar los altavoces presentes en la configuración. Intente mantenerse lo más en silencio posible mientras se lleva a cabo este procedimiento.

Si no se realizan operaciones durante 10 segundos mientras se visualiza la pantalla de comprobación de la configuración de los altavoces, la configuración totalmente automática de MCACC se reanudará automáticamente. En este caso no necesita seleccionar **'OK'** y pulsar **ENTER** en el paso 7.

- Con mensajes de error (como **Too much ambient noise!** o **Check microphone.**) seleccione **RETRY** tras comprobar si hay ruido de ambiente (consulte *Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC* en página 24) y verificar la conexión del micrófono. Si parece que no hay ningún

problema, puede seleccionar **GO NEXT** y continuar.



La configuración que se muestra en la pantalla debe corresponder a los altavoces que está utilizando.

- Si se visualiza un mensaje de error **ERR** (o la configuración de los altavoces que se muestra no es correcta), es posible que haya algún problema en la conexión de los altavoces. Si el problema no se soluciona al seleccionar la opción **RETRY**, desconecte la alimentación y compruebe las conexiones de los altavoces. Si parece que no hay ningún problema, puede usar **↑/↓** para seleccionar el altavoz y **←/→** para cambiar el ajuste y continuar.
- Si el altavoz no apunta al micrófono (posición de escucha) o cuando se utilizan altavoces que afectan a la fase (altavoces dipolo, altavoces reflexivos, etc.), **Reverse Phase** puede que se visualice aunque los altavoces estén conectados correctamente. Si se visualiza **Reverse Phase**, las conexiones de los cables de los altavoces (+ y -) pueden estar invertidas. Compruebe las conexiones de altavoz.
 - Si están mal las conexiones, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación y luego vuelva a conectarlo

correctamente. Después, repita el procedimiento Full Auto MCACC.

- Si las conexiones son correctas, seleccione **GO NEXT** y continúe.

7 Asegúrese de que la opción **'OK'** esté seleccionada; luego, pulse **ENTER**.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el receptor emite tonos de prueba para determinar los ajustes óptimos del receptor.

También en este caso, intente ser lo más silencioso posible mientras se lleva a cabo este procedimiento. Esta operación puede tardar entre 3 y 10 minutos.

8 El procedimiento de configuración totalmente automática de MCACC se completa y el menú Home Menu reaparece automáticamente.

Asegúrese de desconectar el micrófono de este receptor al terminar la configuración totalmente automática de MCACC.

Los ajustes realizados con la configuración totalmente automática de MCACC generalmente proporcionan un excelente sonido envolvente para el sistema, pero también es posible realizar estos ajustes manualmente utilizando *El menú Advanced MCACC* en página 58 o *Menús System Setup y Other Setup* en página 65.

- Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Si es necesario, puede corregir manualmente el ajuste siguiendo el procedimiento descrito en *Configuración manual de los altavoces* en página 65.
- El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay a la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.

- Si los resultados de la medición de la configuración totalmente automática de MCACC son incorrectos debido a la interacción de los altavoces y el entorno de visión, recomendamos ajustar la configuración manualmente.

Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC

Si el ambiente de la habitación no es óptimo para la configuración automática de MCACC (si hay demasiado ruido de fondo, ecos producidos por las paredes, obstáculos entre los altavoces y el micrófono), los ajustes resultantes pueden ser incorrectos. Compruebe si hay artefactos domésticos (acondicionador de aire, nevera, ventilador, etc.), que puedan estar afectando el ambiente, y apáguelos en caso de ser necesario. Si aparecen instrucciones en la pantalla del panel frontal, asegúrese de seguirlas.

- Algunos televisores más antiguos pueden interferir en el funcionamiento del micrófono. Si le parece que esto sucede, apague el televisor mientras lleva cabo la configuración automática de MCACC.

El menú Input Setup


Sólo debe realizar ajustes en el menú **Input Setup** si no ha conectado los componentes digitales de acuerdo con los ajustes por defecto (consulte *Valor por defecto de la función de entrada y posibles ajustes* en página 25). En este caso, debe indicarle al receptor qué equipo está conectado a qué terminal para que los botones del mando a distancia se correspondan con los componentes que ha conectado.

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'System Setup' desde Home Menu.

3 Seleccione 'Input Setup' desde el menú System Setup.



4 Seleccione la función de entrada que desea configurar.

Los nombres por defecto se corresponden con los nombres que aparecen junto a los terminales en el panel trasero (como **DVD** o **VIDEO 1**) que, a su vez, se corresponden con los nombres del mando a distancia.

5 Seleccione la(s) entrada(s) a las que ha conectado el componente.

Por ejemplo, si su reproductor de DVD sólo tiene una salida óptica, tendrá que cambiar el ajuste **DVD** de la función de entrada de **Digital In** de **COAX-1** (valor por defecto) a la entrada óptica a la que lo ha conectado. La numeración (**OPT-1** a **OPT-2**) se corresponde con los números al lado de las entradas de la parte posterior del receptor.

6 Cuando haya terminado, haga los ajustes para las otras entradas.

Además de la asignación a los conectores de entrada hay ajustes opcionales:

- **Input Name** – Puede optar por cambiar la función de entrada para facilitar la identificación. Para ello, seleccione **Rename** o **Default** para volver al sistema predeterminado.
- **Input Skip** – Cuando lo pone en **ON**, esa entrada se omite cuando se selecciona la entrada usando **INPUT SELECT**. (**DVD** y otras entradas aún se pueden seleccionar directamente con los botones de las funciones de entrada.)

7 Cuando termine, pulse **RETURN**.

Volverá al menú **System Setup**.

Valor por defecto de la función de entrada y posibles ajustes

Los terminales del receptor suelen corresponderse con el nombre de una de las funciones de entrada. Si ha conectado componentes a este receptor de una forma distinta (o además) de los predeterminados a continuación, consulte *El menú Input Setup* en página 25 para indicarle al receptor cómo los ha conectado. Los puntos (●) indican posibles asignaciones.

Función de entrada	Terminales de entrada		
	Digital	HDMI	Componentes
DVD	COAX-1	(DVD)	IN 1
BD		(BD)	
TV/SAT	OPT-1	● <a>	●
DVR/BDR	OPT-2	(DVR/BDR)	IN 2
VIDEO 1		(VIDEO 1)	●
VIDEO 2			
HDMI 1		IN 1	
HOME MEDIA GALLERY			
iPod/USB			
CD	COAX-2		
CD-R/TAPE	●		
TUNER			
ADAPTER PORT			
SIRIUS	●		

- a Con **Control** con **HDMI** en **ON** no puede hacer asignaciones (consulte *Función Control con HDMI* en página 42).

Configuración del modo de operación

Este receptor está equipado con un gran número de funciones y ajustes. La función del modo de operación es para los usuarios que encuentran difícil dominar todas estas funciones y ajustes.

Se puede seleccionar uno de dos ajustes para el **Operation Mode: Expert** y **Basic**.

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'Operation Mode Setup' desde Home Menu.

3 Seleccione el ajuste del modo de operación que quiera.

- **Expert** (predeterminado) – Los usuarios pueden establecer ellos mismos las funciones.
- **Basic** – El número de las funciones que se pueden usar está restringido, y las funciones cuyas operaciones están restringidas se ajustan automáticamente para producir la calidad de sonido e imagen recomendada por Pioneer. Las funciones que se pueden usar se muestran a continuación. Se pueden establecer según sea necesario consultando el manual de instrucciones.

Funciones/ elementos que se pueden usar	Descripciones	Página
HOME MENU		
Full Auto MCACC	Hace fácilmente ajustes de campo acústico de alta precisión.	23
Input Name	Los nombres de entrada se pueden cambiar según sea necesario para facilitar el uso.	25
Input Skip	Las entradas que no están siendo usadas se saltan (no se visualizan).	25
Software Update	Actualiza el software para usar la versión más reciente.	
Network Setup	Verifica la dirección IP del receptor.	
Pairing Bluetooth Setup	Se empareja con un aparato Bluetooth usando AS-BT100 o AS-BT200.	32
Parámetros de audio		
MCACC (Memoria MCACC)	Selecciona su memoria de preajustes MCACC favorita.	45
DELAY (Retardo de sonido)	Ajusta el tiempo de retardo del sonido total.	45
S.RTRV (Recuperador automático de sonido)	Reproduce sonido comprimido con una calidad de sonido alta.	45
DUAL (Modo monoaural dual)	Ajuste de audio monofónico dual.	45
V.SB (Sonido envolvente trasero virtual)	Crea un sonido de canal envolvente trasero virtual para la reproducción.	45

Funciones/ elementos que se pueden usar	Descripciones	Página
V.HEIGHT (Altavoz alto virtual)	Crea un sonido de canal alto virtual para la reproducción.	45
Otras funciones		
INPUT SELECT (INPUT SELECTOR)	Cambia la entrada.	27
MASTER VOLUME +/-, MUTE	Utilice este botón para ajustar el nivel de volumen.	27
LISTENING MODE	Sólo se pueden seleccionar los modos recomendados por Pioneer.	34
PQLS	Reproduce usando la función PQLS.	43
PHASE CTRL (Control de fase)	Reproduce con desplazamiento de fase en la gama baja corregida.	36
SOUND RETRIEVER AIR	Cambia la entrada a ADAPTER PORT y reproduce sonido comprimido con calidad de sonido alta.	33
iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL	Cambia la entrada a iPod/USB y establece el modo que permite operar desde el iPod.	28

4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá a Home Menu.

Reproducción básica

Reproducción de una fuente

Las siguientes son las instrucciones básicas para reproducir una fuente (como un disco DVD) en el sistema de cine en casa.

1 Encienda los componentes del sistema y el receptor.

Encienda primero el componente de reproducción (por ejemplo, un reproductor de DVD), el televisor y el subwoofer (si tiene uno) y, a continuación, encienda el receptor (pulse **RECEIVER**).

Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor sea la de este receptor.

2 Seleccione la función de entrada que desea reproducir.

Puede utilizar los botones de función de entrada del mando a distancia **INPUT SELECT** o el dial **INPUT SELECTOR** del panel frontal.

- Si tiene que cambiar manualmente el tipo de señal de entrada, pulse **SIGNAL SEL** (página 35).

3 Pulse **RECEIVER** para establecer el modo de operación del receptor.

4 Pulse **AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT)** para seleccionar 'AUTO SURROUND' y empezar a reproducir la fuente.

Si reproduce una fuente de sonido envolvente Dolby Digital o DTS, deberá escuchar sonido envolvente. Si reproduce una fuente estéreo, sólo los altavoces delanteros izquierdo/derecho emitirán sonido en el modo de audición predeterminado.

- Es aconsejable que compruebe los ajustes de salida de audio digital en el reproductor de DVD o en el receptor satélite digital. Se debe ajustar para emitir audio Dolby Digital, DTS y PCM de 88,2 kHz / 96 kHz (2 canales) y,

si hay una opción para audio MPEG, se debe ajustar para convertir el audio MPEG a PCM.

- Para obtener información sobre las distintas formas de reproducir fuentes, consulte *Uso del sistema* en página 34.

En la pantalla del panel frontal se puede verificar si la reproducción multicanal se hace correctamente o no. Para conocer detalles, consulte *Sonido Envolvente automático, ALC y Alimentación Directa con formatos de señal de entrada diferentes* en página 85.

Cuando se usa un altavoz de sonido envolvente trasero, **DDD+PLIIX MOVIE** se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital, y **DTS+Neo:6** se visualiza cuando se reproducen señales DTS de 5.1 canales.

Si la visualización no corresponde a la señal de entrada ni al modo de escucha, verifique las conexiones y la configuración.

5 Use **MASTER VOLUME +/-** para ajustar el nivel del volumen.

Reduzca el nivel de volumen en el televisor de modo que escuche solamente el sonido emitido por los altavoces conectados al receptor.

Reproducción de una fuente con conexión HDMI

● Use **INPUT SELECT** para seleccionar la función de entrada conectada a los terminales de entrada HDMI del receptor.

También puede hacer la misma operación con el dial **INPUT SELECTOR** del panel frontal o pulsando repetidamente **HDMI** en el mando a distancia.

- Ajuste el parámetro **HDMI** de *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 en **THROUGH** si desea que el audio HDMI se emita desde el

televisor o televisor de pantalla plana (no se emitirá ningún sonido desde este receptor).

- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. En este caso, utilice una conexión de vídeo analógico.

Reproducción de un iPod

Este receptor cuenta con el terminal **iPod iPhone iPad USB** que le permitirá controlar la reproducción del contenido de audio de su iPod usando los controles de este receptor.

- Este receptor es compatible con el audio y el vídeo del iPod nano (sólo audio para el iPod nano 1G/2G), iPod de quinta generación (sólo audio), iPod classic, iPod touch e iPhone. Sin embargo, algunas de las funciones tal vez no se puedan usar con algunos modelos. El receptor no es compatible con el iPod shuffle.
- Este receptor ha sido desarrollado y ha pasado pruebas para funcionar con la versión del software del iPod/iPhone/iPad indicada en el sitio Web de Pioneer.
- La instalación de versiones de software diferentes de las indicadas en el sitio web de Pioneer en su iPod/iPhone/iPad puede resultar en incompatibilidad con este receptor.
- iPod e iPhone tienen licencia para reproducir materiales sin derechos de autor o materiales que el usuario pueda reproducir legalmente.
- Algunas funciones, como las del ecualizador, no se pueden controlar con este receptor; recomendamos apagar el ecualizador antes de conectar.
- Pioneer no acepta ninguna responsabilidad, bajo ninguna circunstancia, por las pérdidas, directas o indirectas, debidas a las inconveniencias o pérdidas de material grabado debidas al fallo del iPod.

- Cuando se escucha una pista en el iPod en la zona principal es posible controlar la zona secundaria, pero en la zona secundaria no se puede escuchar una pista diferente de la que se está reproduciendo en la zona principal.

1 Pulse **RECEIVER** para encender el receptor y su televisor.

Consulte *Conexión de un iPod* en página 21.

- También es posible controlar el iPod usando el propio iPod, sin tener que usar la pantalla del TV. Para conocer detalles, consulte *Cambio de los controles del iPod* en página 28.

2 Pulse **iPod USB** en el mando a distancia para poner el receptor en el modo iPod/USB.

Mientras el receptor verifica la conexión y recupera los datos del iPod, en la pantalla GUI aparecerá **Loading**.

Cuando la pantalla muestra el menú inicial **iPod Top**, significa que puede empezar a reproducir música del iPod.

- Los controles de su iPod no servirán cuando lo conecte a este receptor.

Reproducción de archivos de audio guardados en un iPod

Para navegar por las canciones de su iPod, usted podrá aprovechar la pantalla GUI de su televisor conectado a este receptor. También puede controlar todas las operaciones relacionadas con la música desde la pantalla del panel frontal de este receptor.

- Note que los caracteres que no se pueden visualizar en este reproductor se visualizan como #.
- Esta función no se encuentra disponible en su iPod. Para visualizar fotos, cambie la operación del iPod al modo del iPod (consulte *Cambio de los controles del iPod* en página 28).

Cómo encontrar lo que desea reproducir

Cuando su iPod esté conectado a este receptor, usted podrá examinar las canciones guardadas en su iPod mediante lista de reproducción, nombre de artista, nombre de álbum, nombre de canción, género o compositor, de forma similar a cuando emplea su iPod directamente.

1 Use ↑/↓ para seleccionar 'Music' en el menú iPod Top.

2 Utilice ↑/↓ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse ENTER para buscar esa categoría.

- Para volver al nivel anterior en cualquier momento, pulse **RETURN**.

3 Utilice ↑/↓ para examinar la categoría seleccionada (p. ej., álbumes).

- Utilice ←/→ para desplazarse al nivel anterior/posterior.

4 Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse ► para iniciar la reproducción.




Nota

- Puede reproducir todas las canciones de una categoría concreta seleccionando el elemento **All** en la parte superior de cada lista de categorías. Por ejemplo, puede reproducir todas las canciones de un artista concreto.

Controles de reproducción básicos

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden usar para la reproducción básica de los archivos de un iPod.

- Pulse **iPod USB** para poner el mando a distancia en el modo de operación iPod/USB.



- Durante la reproducción de libro de audio, pulse ↑/↓ para cambiar la velocidad de reproducción: Más rápida ↔ Normal ↔ Más lenta.

Cambio de los controles del iPod

Puede cambiar los controles del iPod entre el iPod y el receptor.

- No puede usar esta función cuando está conectado un iPod de quinta generación o un iPod nano de primera generación.

1 Pulse iPod CTRL para cambiar los controles del iPod.

Esto permite la operación y visualización en su iPod, y el mando a distancia y la pantalla GUI de este receptor se desactivan.

2 Pulse de nuevo iPod CTRL para volver a los controles del receptor.



Nota

- Cambie la entrada del receptor al iPod con una sola acción pulsando el botón **iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL** del panel frontal para activar las operaciones del iPod en el propio iPod.

Reproducción de un aparato USB

Usando la interfaz USB de la parte frontal de este receptor se pueden reproducir archivos.

- Los aparatos USB compatibles incluyen unidades de disco duro magnético externas, unidades de memoria flash portátiles

(particularmente llaveros de memoria) y reproductores de audio digital (reproductores MP3) del formato FAT16/32.

- Pioneer no puede garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o alimentación de bus) con todos los dispositivos de almacenamiento de gran capacidad USB, y no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos que pueda ocurrir cuando se hagan conexiones a este receptor.

1 Pulse  RECEIVER para encender el receptor y su televisor.

Consulte *Conexión de un aparato USB* en página 21.

- Asegúrese de que el receptor esté en espera cuando se desconecte el dispositivo USB.

2 Pulse iPod USB en el mando a distancia para poner el receptor en el modo iPod/USB.

Loading aparece en la pantalla GUI según este receptor empieza a reconocer el dispositivo USB conectado. Cuando la pantalla muestra el menú **USB Top**, usted está listo para reproducir desde el dispositivo USB.



Nota

Si se enciende un mensaje **Over Current** en la pantalla, los requerimientos de energía del dispositivo USB serán excesivos para este receptor. Pruebe siguiendo los puntos indicados a continuación:

- Apague el receptor y vuelva a encenderlo.
- Vuelva a conectar el dispositivo USB cuando el receptor esté apagado.
- Utilice un adaptador de CA especial (suministrado con el dispositivo) para la alimentación USB.

Si esto no soluciona el problema, puede que su dispositivo USB sea incompatible.

Reproducción de archivos de audio guardados en un dispositivo de memoria USB

El máximo número de niveles que usted puede seleccionar en el paso 2 (más abajo) es 8. Además, usted puede visualizar y reproducir hasta 30 000 carpetas y archivos de un dispositivo de memoria USB.

- Tenga en cuenta que los caracteres no romanos de la lista de reproducción se mostrarán como #.

1 Use ↑/↓ para seleccionar 'Music' en el menú USB Top.

2 Utilice ↑/↓ para seleccionar una carpeta y luego pulse ENTER para examinar esa carpeta.

- Para volver al nivel anterior en cualquier momento, pulse **RETURN**.


3 Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse ► para iniciar la reproducción.

- Este receptor no puede reproducir los archivos de audio protegidos por derechos de autor.
- Este receptor no puede reproducir los archivos de audio protegidos por DRM.

Controles de reproducción básicos

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden usar para la reproducción básica de los archivos guardados en aparatos de memoria USB.

- Pulse **iPod USB** para poner el mando a distancia en el modo de operación iPod/USB.



Reproducción de archivos de fotos guardados en un dispositivo de memoria USB

- Los archivos de fotos no se pueden reproducir en la zona secundaria.

1 Use **↑/↓** para seleccionar 'Photos' en el menú USB Top.

2 Utilice **↑/↓** para seleccionar una carpeta y luego pulse ENTER para examinar esa carpeta.

- Para volver al nivel anterior en cualquier momento, pulse RETURN.

3 Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse **▶** para iniciar la reproducción.

El contenido seleccionado se visualiza en la pantalla completa y empieza una presentación de diapositivas.

Después de iniciarse una presentación de diapositivas, al pulsar ENTER se cambia entre reproducción y pausa (sólo cuando Theme en Slideshow Setup se pone en Normal (OFF)).

- Si la presentación de diapositivas se deja en el modo de pausa durante cinco minutos reaparece la pantalla de la lista.

Controles de reproducción básicos

Botón (Botones)	Función
ENTER, ▶	Empieza a visualizar una foto y a reproducir una presentación de diapositivas.
RETURN, ◀	Para el reproductor y se vuelve al menú anterior.
◀◀ <a>	Visualiza el contenido de fotos anterior.
▶▶ <a>	Visualiza el contenido de fotos siguiente.
 <a>	Hace una pausa o la interrumpe en la presentación de diapositivas.

Botón (Botones)	Función
DISP <a>	Visualiza la información de fotos.

- a Sólo puede usar este botón cuando Theme en Slideshow Setup se pone en Normal (OFF).

Configuración de presentación de diapositivas

Haga varios ajustes para reproducir aquí presentaciones de diapositivas o archivos de fotos.

1 Use **↑/↓** para seleccionar 'Slideshow Setup' en el menú USB Top.

2 Seleccione la opción que quiera.

- Theme** – Añada varios efectos a la presentación de diapositivas.
- Interval** – Establezca el intervalo para cambiar las fotos. Esto puede no estar disponible según el ajuste Theme.
- BGM** – Reproduzca archivos de música guardados en un dispositivo USB mientras visualiza fotos.
- Music Select** – Seleccione la carpeta que contiene archivos de música para reproducir cuando BGM se pone en ON.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú USB Top.

Acerca de los formatos de archivo reproducibles

La función USB de este receptor es compatible con los formatos siguientes. Note que algunos formatos de archivo no podrán reproducirse aunque estén en la lista de formatos de archivo reproducibles.

Archivos de música

Categoría	Extensión	Stream	
MP3 <a>	.mp3	MPEG-1, 2, 2.5 Audio Layer-3	
		Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
		Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
		Canal	2 canales
WAV	.wav	LPCM	
		Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
		Velocidad de bits de cuantificación	8 bits, 16 bits
		Canal	2 canales, Mono
WMA	.wma	WMA8/9 	
		Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
		Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
		Canal	2 canales
		Velocidad de bits	8 kbps a 320 kbps
		VBR/CBR	Soportado/Soportado

a "Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson multimedia."

b Los archivos codificados usando Windows Media Codec 9 se pueden reproducir, pero algunas partes de la especificación no son compatibles; específicamente, Pro, Lossless, Voice.

Archivos de fotos

Categoría	Extensión	Formato	Resolución
JPEG	.jpg	Formato	Cumplimiento con las condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Formato Baseline JPEG (incluyendo archivos grabados en el formato Exif/DCF) Y:Cb:Cr - 4:4:4, 4:2:2 ó 4:2:0
	.jpeg		
	.jpe		
	.jif		
	.jif	Resolución	30 a 8184 píxeles en vertical, 40 a 8184 píxeles en horizontal

Recepción de radio

El siguiente procedimiento describe cómo sintonizar emisiones de radio de FM o AM utilizando las funciones de sintonización automática (búsqueda) y sintonización manual (por pasos). Si ya conoce la frecuencia de la emisora que desea sintonizar, consulte Sintonización directa de una emisora más abajo. Una vez que haya sintonizado una emisora, puede memorizar la frecuencia para recuperarla más tarde para más detalles, consulte *Presintonización de emisoras* en página 30.

1 Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador.

2 Si es necesario, utilice BAND para cambiar la banda (FM o AM).

3 Sintonice una emisora.

Hay tres formas de hacerlo:

- **Sintonización automática** – Para buscar emisoras en la banda actualmente seleccionada, pulse **TUNE** \uparrow/\downarrow durante aproximadamente un segundo. El receptor comenzará a buscar la siguiente emisora disponible y se detendrá cuando localice una. Repita la operación para buscar otras emisoras.
- **Sintonización manual** – Para cambiar la frecuencia un intervalo cada vez, pulse **TUNE** \uparrow/\downarrow .
- **Sintonización rápida** – Pulse y mantenga pulsado **TUNE** \uparrow/\downarrow para que la operación de sintonización se realice a alta velocidad. Suelte el botón en la frecuencia que desea sintonizar.

Mejora del sonido de FM

Si el indicador **TUNED** o **STEREO** no se ilumina al sintonizar una emisora de FM debido a que la señal es débil, pulse **MPX** para poner el receptor en el modo de recepción monoaural.

Esto debería mejorar la calidad del sonido y permitirle disfrutar de la emisión.

Usando Neural Surround

Esta función utiliza las tecnologías Neural Surround™ para lograr un sonido envolvente óptimo de la radio de FM.

- Cuando escuche la radio de FM, pulse **AUTO/ALC/DIRECT** para escuchar con Neural Surround.
- El modo **Neural Surround** también se puede seleccionar con **STANDARD**.

Sintonización directa de una emisora

1 Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador.

2 Si es necesario, utilice BAND para cambiar la banda (FM o AM).

3 Pulse D.ACCESS (acceso directo).

4 Utilice los botones numéricos para introducir la frecuencia de la emisora de radio.

Por ejemplo, para sintonizar la frecuencia **106.00** (FM), pulse **1, 0, 6, 0, 0**.

Si comete un error, pulse **D.ACCESS** dos veces para cancelar la frecuencia y volver a comenzar desde el principio.

Presintonización de emisoras

Si escucha una emisora de radio en particular a menudo, puede ser conveniente almacenar la frecuencia de la emisora en el receptor para luego recuperarla fácilmente cada vez que desee escuchar dicha emisora. Esto le evitará tener que sintonizar manualmente la emisora cada vez que desee escucharla. Este receptor puede memorizar hasta 63 emisoras que se almacenan en siete memorias o clases (A a G) de 9 emisoras cada una.

1 Sintonice la emisora que desea memorizar.

Para más detalles, consulte *Recepción de radio* en página 30.

2 Pulse T.EDIT (TUNER EDIT).

La pantalla indicará **PRESET MEMORY** y, a continuación, aparecerá una clase de memoria parpadeando.

3 Pulse CLASS para seleccionar una de las siete clases de memoria y, a continuación, pulse PRESET \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la emisora presintonizada.

También puede usar los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada.

4 Pulse ENTER.

Después de que pulse **ENTER**, la clase de presintonización y el número dejarán de parpadear, y el receptor almacenará la emisora.

Cómo sintonizar emisoras memorizadas

1 Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador.

2 Pulse CLASS para seleccionar la clase en que la emisora ha sido memorizada.

Pulse el botón repetidamente para cambiar entre las clases A a G.

3 Pulse PRESET \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la emisora que desea sintonizar.

- También puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar la estación presintonizada.

Cómo asignar nombres a las emisoras memorizadas

Para facilitar su identificación, puede asignar nombres a las estaciones memorizadas.

1 Elija la estación presintonizada a la que desea asignar un nombre.

Consulte *Cómo sintonizar emisoras memorizadas* en página 30 para conocer cómo hacer esto.

2 Pulse T.EDIT (TUNER EDIT).

La pantalla indicará **PRESET NAME** y el cursor aparecerá parpadeando en la posición del primer carácter.

3 Introduzca el nombre que desea asignar a esta emisora.

Use \uparrow/\downarrow para seleccionar un carácter, \leftarrow/\rightarrow para establecer la posición y **ENTER** para confirmar su selección.



Nota

- Para borrar el nombre de una emisora, simplemente repita los pasos 1 a 3 e introduzca ocho espacios en lugar de un nombre.
- Una vez que haya asignado un nombre a una estación presintonizada, podrá pulsar **DISP** mientras escucha una emisora para cambiar entre la visualización del nombre y la de la frecuencia.

Escucha de Satellite Radio

Para escuchar Satellite Radio tendrá que conectar un sintonizador SIRIUS Satellite Radio (vendido por separado) a su receptor Sirius-Ready. SIRIUS Satellite Radio está disponible para residentes de los EE.UU. (excepto Alaska y Hawái) y Canadá.

Satellite Radio ofrece, sin anuncios, una amplia variedad de música pop, rock, country, R&B, dance, jazz, clásica y más, y una cobertura también muy amplia de eventos deportivos profesionales y de colegios, incluyendo comentarios jugada a jugada de partidos de ligas y equipos seleccionados. La programación adicional incluye comentarios deportivos de expertos,

entretenimiento sin censura, comedia, programación familiar, estado del tráfico local, estado del tiempo y noticias de las fuentes más fidedignas.

Una vez adquirido un sintonizador SIRIUS necesitará activarlo y suscribirse para empezar a disfrutar del servicio. Con el sintonizador SIRIUS se proporcionan instrucciones de instalación y configuración fáciles de seguir. Hay una variedad de paquetes de programación disponibles, incluyendo la opción de añadir la programación "The Best of XM" al servicio SIRIUS. El servicio "Best of XM" no está actualmente disponible para los abonados a SIRIUS Canada. Verifique con SIRIUS Canada cualquier actualización usando los números de teléfono y las direcciones Web indicadas más abajo.

También hay paquetes familiares para restringir el contenido de canales que pueden no ser apropiados para los niños.

Para suscribirse a SIRIUS, los clientes de los EE.UU. y Canadá pueden llamar al 1-888-539-SIRI (1-888-539-7474) o visitar sirius.com (EE.UU.) o siriuscanada.ca (Canadá).

SIRIUS, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas de fábrica de Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Servicio no disponible en Alaska ni en Hawái.

● Pulse SIRIUS para cambiar a la entrada SIRIUS.

Para tener la mejor recepción puede que necesite acercar la antena del sintonizador SiriusConnect™ a una ventana (consulte el manual del sintonizador para casa SiriusConnect™ para conocer las recomendaciones de colocación de la antena).

- Si después de pulsar **SIRIUS** la pantalla muestra **Antenna Error**, intente desconectar la antena y volver a conectarla. Si la pantalla muestra **Check Sirius Tuner**, verifique la conexión del adaptador de CA y de este receptor al sintonizador SiriusConnect™.

- Puede verificar la intensidad de la recepción en *Usando el SIRIUS Menu* en página 31 .



Nota

- Para activar su suscripción a la radio necesitará la SIRIUS ID (SID) que identifica exclusivamente su sintonizador. La SID se puede encontrar en una pegatina situada en el embalaje, o en el fondo del propio sintonizador. La etiqueta tendrá impreso un número SID de 12 dígitos. Cuando haya localizado la SID, anótelas en el espacio provisto hacia el final de este manual. Contacte con SIRIUS en Internet en: <https://activate.siriusradio.com>
- Siga las indicaciones para activar su suscripción, o también puede llamar gratis a SIRIUS, al número 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).
- Seleccione **0 (SIRIUS ID)** desde la pantalla GUI para verificar la Radio ID del sintonizador SIRIUS Connect (consulte *Selección de canales y examen por género* en página 31).

Escucha de SIRIUS Radio

Después de conectar podrá usar este receptor para seleccionar canales y navegar por las categorías usando la pantalla GUI.

- Es más fácil con su TV encendido para aprovechar las pantallas GUI. Sin embargo, si así lo prefiere, puede usar también la pantalla del panel frontal.

Selección de canales y examen por género

En la SIRIUS Channel Guide puede examinar los canales de SIRIUS Radio en el orden en que aparecen, o puede reducir su búsqueda de canales a géneros.

● Pulse **↑/↓** para entrar en la SIRIUS Channel Guide, y luego navegue a través de los canales con **↑/↓**, y a continuación pulse **ENTER** para escuchar las emisiones de SIRIUS Radio.

- Para examinar por géneros, pulse primero **CATEGORY**, use **↑/↓** para seleccionar un género y luego pulse **ENTER**.
- Para cancelar y salir en cualquier momento, pulse **RETURN**.



Nota

- Puede seleccionar canales directamente pulsando **D.ACCESS**, y luego el número de canal de tres dígitos.
- Puede pulsar **DISP** para cambiar la información de SIRIUS Radio en la pantalla del panel frontal.
- El canal actualmente seleccionado se elige automáticamente (sin pulsar **ENTER**) después de 10 segundos.

Presintonización de canales

Este receptor puede memorizar hasta 63 canales que se almacenan en siete memorias o clases (A a G) de 9 canales cada una.

1 Seleccione el canal que desea memorizar.

Consulte *Selección de canales y examen por género* en página 31 .

2 Pulse **T.EDIT (TUNER EDIT)**.

La pantalla indicará una clase de memoria parpadeando.

3 Pulse **CLASS** para seleccionar una de las siete clases y, a continuación, pulse **←/→** para seleccionar el canal presintonizado.

También puede usar los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada.

4 Pulse **ENTER**.

Después de que pulse **ENTER**, la clase de presintonización y el número dejarán de parpadear, y el receptor almacenará el canal SIRIUS.



Nota

- También puede pulsar **MEMORY** durante la visualización de la recepción para guardar información de hasta cinco canciones. Consulte *Usando el SIRIUS Menu* en página 31 para recuperar esta información.
- Puede restablecer los ajustes de presintonización, memoria, Channel Skip/Add, Parental Lock y Password en *Cómo restablecer el sistema* en página 50 .

Escucha de los canales presintonizados

1 Pulse **CLASS** para seleccionar la clase en la que el canal sido memorizado.

Pulse el botón repetidamente para cambiar entre las clases A a G.

2 Pulse **←/→** para seleccionar el canal presintonizado que quiera.

También puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar el canal presintonizado.

Usando el SIRIUS Menu

El SIRIUS Menu proporciona características de SIRIUS Radio adicionales.

1 Pulse **TOP MENU**.

2 Use **↑/↓** para seleccionar un elemento de menú y luego pulse **ENTER**.

Elija entre los elementos de menú siguientes:

- **Channel Skip/Add** – Use **↑/↓** y **ENTER** para seleccionar los canales que quiera quitar/restaurar de/en la guía de canales.
- **Parental Lock** – Use **↑/↓** y **ENTER** para seleccionar los canales de bloqueo de los

padres. Los canales bloqueados por los padres no se visualizan en la guía de canales, pero se puede acceder a ellos directamente introduciendo su número de canal y usando la contraseña de bloqueo de los padres.

- **Antenna Aiming** – Verifique la intensidad de la recepción de satélite y terrestre.
- **Memory Recall** – Use **↑/↓** para examinar la información de las canciones que ha guardado.
- **Password Set** – Ponga la contraseña de bloqueo de los padres.

3 Cuando haya terminado, pulse TOP MENU para volver a la pantalla de recepción.

ADAPTADOR *Bluetooth* para disfrutar de música inalámbrica



Reproducción de música inalámbrica

Cuando el ADAPTADOR *Bluetooth* (AS-BT100 o AS-BT200) se conecte a esta unidad se podrá usar un producto equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (teléfono móvil, reproductor de música digital, etc.) para escuchar música sin necesidad de emplear cables. Además, usando un transmisor de venta en el comercio compatible con la tecnología inalámbrica

Bluetooth, usted puede escuchar música en un aparato no equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Los modelos AS-BT100 y AS-BT200 son compatibles con la protección de contenido SCMS-T, por lo que también se puede disfrutar de la música con aparatos equipados con tecnología inalámbrica *Bluetooth* tipo SCMS-T.

Operación del mando a distancia

El mando a distancia suministrado con esta unidad le permite reproducir y parar medios, y realizar otras operaciones.

- Será necesario que el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* sea compatible con perfiles AVRCP.
- Las operaciones con el mando a distancia no se pueden garantizar para todos los aparatos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Emparejamiento del ADAPTADOR *Bluetooth* y el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*

El "emparejamiento" deberá hacerse antes de iniciar la reproducción del contenido con tecnología inalámbrica *Bluetooth* usando el ADAPTADOR *Bluetooth*. Asegúrese de hacer el emparejamiento la primera vez que utilice el sistema o cuando quiera que se borren los datos de emparejamiento. El emparejamiento es necesario para registrar el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y permitir las comunicaciones *Bluetooth*. Para conocer más detalles, consulte el manual de instrucciones de su aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- El emparejamiento es necesario cuando usa por primera vez el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y el ADAPTADOR *Bluetooth*.
- Para activar la comunicación *Bluetooth*, el emparejamiento deberá hacerse con su

sistema y con el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- Si el código de seguridad del aparato equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* es "0000", no es necesario poner el código de seguridad en el receptor. Pulse **ADPT** para establecer la entrada **ADAPTER PORT**, y luego haga la operación de emparejamiento en el aparato equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Si el emparejamiento se hace bien no será necesario hacer la operación de emparejamiento de abajo.
- Cuando use el AS-BT200 solamente: Esta unidad cumple con las especificaciones de *Bluetooth* versión 2.1. Cuando esta unidad y otro aparato equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* cumplan con las especificaciones de *Bluetooth* versión 2.1, el emparejamiento de los dos puede que sea posible sin necesidad de introducir una contraseña. En este caso, puede que aparezca un código de paso en este receptor y en el aparato equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Si pasa esto, verifique que el mismo código de paso se visualice en este receptor y en el aparato equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*, y luego seleccione **YES** con las teclas **←** y **→** y pulse **ENTER**. Después de esto, haga también la conexión del aparato *Bluetooth* que va a ser conectado. Si el código de paso no concuerda con el código visualizado en el aparato *Bluetooth*, seleccione **NO** para cancelar el emparejamiento y luego empiece otra vez. Pulse **ADPT** para establecer la entrada **ADAPTER PORT** y luego haga la operación de emparejamiento en el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Si el emparejamiento se hace bien no será necesario hacer la operación de emparejamiento de abajo.
- Empareje una unidad cada vez.

- Cuando conecte este receptor mediante conexiones *Bluetooth* a un aparato equipado con la función *Bluetooth* para escuchar música, no conecte ningún otro aparato que no sea este receptor mediante la conexión *Bluetooth* al aparato equipado con *Bluetooth*. Si ya se ha establecido una conexión *Bluetooth* con otro aparato que no es este receptor, desconecte el otro aparato antes de conectar este receptor.

1 Pulse **RECEIVER en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.**

2 Seleccione 'System Setup' y pulse **ENTER.**

3 Seleccione 'Other Setup' y pulse **ENTER.**

4 Seleccione 'Pairing Bluetooth Device' y pulse **ENTER.**

5 Seleccione la opción 'Passcode' que quiera.

Seleccione el mismo código de paso que el del aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* que quiere conectar.

- **0000/1234/8888** – Seleccione el código de paso de entre estas opciones. Éstos son códigos de paso que se pueden usar en la mayoría de los casos.
- **Others** – Seleccione un código de paso diferente de los mencionados más arriba.

6 Si selecciona 'Others' en el paso 5, introduzca el código de paso.

Use **↑/↓** para seleccionar un número y **←/→** para mover el cursor.

7 Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla GUI para hacer el emparejamiento con el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Encienda el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* que quiera emparejar, póngalo cerca del receptor y póngalo en el modo de emparejamiento.

8 Verifique que el ADAPTOR *Bluetooth* sea detectado por el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

*Cuando el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* esté conectado:*

CONNECTED aparece en la pantalla del receptor.

- El sistema sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos. Otros caracteres puede que no se muestren correctamente.

*Cuando el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* no esté conectado:*

Vuelva a la puesta del código de paso en el paso 5. En este caso, haga la operación de conexión desde el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

9 Desde la lista de aparatos con tecnología inalámbrica *Bluetooth* seleccione el ADAPTOR *Bluetooth* e introduzca el código de paso seleccionado en el paso 5.

- El código de paso puede ser llamado algunas veces CLAVE DE PASO o código PIN.

Escucha con su sistema del contenido de música de un aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*

1 Pulse **ADPT en el mando a distancia para poner el receptor en el modo **ADAPTER PORT**.**


- La entrada **ADAPTER PORT** también se puede seleccionar pulsando **SOUND RETRIEVER AIR** en el receptor. En este caso, el modo de escucha óptimo (**SOUND RETRIEVER AIR**) se selecciona automáticamente.
- Cuando el ADAPTOR *Bluetooth* no está enchufado en **ADAPTER PORT**, si se selecciona la entrada **ADAPTER PORT** se visualizará **NO ADAPTER**.

2 Realice la operación para conectar al ADAPTADOR *Bluetooth* desde el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

3 Inicie la reproducción del contenido de música guardado en el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden usar para la reproducción básica de los archivos guardados en aparatos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- El aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* debería ser compatible con el perfil AVRCP.
- Dependiendo del aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* que use, la operación puede que sea diferente de la mostrada en los botones del mando a distancia.



4 Mientras escucha una fuente, ponga el mando a distancia en el modo de funcionamiento del receptor y luego pulse repetidamente **ADV SURR para seleccionar **SOUND RETRIEVER AIR**.**

Los logotipos y la marca con la palabra *Bluetooth*® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte de Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas de fábrica y nombres comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.

Uso del sistema



Importante

- Los modos de audición y muchas características descritas en esta sección pueden no estar disponibles según la fuente actual, los ajustes y el estado del receptor.

Reproducción automática

Este reproductor ofrece muchas formas distintas de reproducir fuentes, pero la forma de reproducción más simple y directa es la función Sonido envolvente automático. El receptor detecta automáticamente el tipo de fuente que se está reproduciendo y selecciona el modo de reproducción multicanal o estéreo necesario.

● Mientras escucha una fuente, pulse AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) para la reproducción automática de una fuente.

La pantalla indicará brevemente

AUTO SURROUND antes de mostrar el formato de descodificación o reproducción. Compruebe los indicadores de formato digital en el panel frontal para ver cómo se está procesando la fuente.

- Si la fuente es Dolby Digital, DTS, o Dolby Surround codificado, el formato de decodificación apropiado será seleccionado automáticamente y se visualizará en la pantalla.
- Cuando escucha la radio de FM se selecciona automáticamente la función Neural Surround (consulte *Usando Neural Surround* en página 30 para tener más información de esto).
- Cuando escucha la entrada **ADAPTER PORT** se selecciona automáticamente la función **SOUND RETRIEVER AIR**.

ALC – En el modo de control automático de nivel (**ALC**), este receptor iguala los niveles de sonido de reproducción.

Además, los sonidos de baja y alta frecuencia, los diálogos, los efectos envolventes, etc., que son difíciles de oír con volumen bajo se ajustan al nivel de volumen óptimo. Este modo es particularmente óptimo para escuchar por la noche.



Nota

- Cuando se selecciona **ALC**, el nivel de efecto se puede ajustar usando el parámetro **EFFECT** en *Ajuste de las opciones de audio* en página 45.

Reproducción con sonido envolvente

Este receptor permite escuchar cualquier fuente en modo de sonido envolvente. Sin embargo, las opciones disponibles dependerán de la configuración de los altavoces y del tipo de fuente que esté escuchando.

Sonido envolvente estándar

Los siguientes modos proporcionan sonido envolvente básico para fuentes estéreo y multicanal.

● Mientras escucha una fuente, pulse STANDARD (STANDARD SURROUND).

Si es necesario, pulse el botón repetidamente para seleccionar un modo de audición.

- Si la fuente es Dolby Digital, DTS, o Dolby Surround codificado, el formato de decodificación apropiado será seleccionado automáticamente y se visualizará en la pantalla.
- Si no se conectan los altavoces traseros de sonido envolvente, **Pro Logic IIx** se convierte en **Pro Logic II** (sonido de 5.1 canales).

Con fuentes de dos canales, puede seleccionar entre:

- **Pro Logic IIx MOVIE** – Sonido de hasta 7.1 canales (sonido envolvente trasero) especialmente apropiado para películas
- **Pro Logic IIx MUSIC** – Sonido de hasta 7.1 canales (sonido envolvente trasero), especialmente apropiado para música
- **Pro Logic IIx GAME** – Sonido de hasta 7.1 canales (sonido envolvente trasero), especialmente apropiado para videojuegos
- **PRO LOGIC** – Sonido envolvente de 4.1 canales (el sonido de los altavoces de sonido envolvente se escucha en modo monoaural)
- **Pro Logic IIz HEIGHT** – Sonido de hasta 7.1 canales (altavoz alto delantero)
- **WIDE SURROUND MOVIE** – Sonido de hasta 7.1 canales (altavoz ancho delantero), especialmente apropiado para películas
- **WIDE SURROUND MUSIC** – Sonido de hasta 7.1 canales (altavoz ancho delantero), especialmente apropiado para música
- **Neo:6 CINEMA** – Sonido de 7.1 canales (sonido envolvente trasero), especialmente apropiado para películas
- **Neo:6 MUSIC** – Sonido de 7.1 canales (sonido envolvente trasero), especialmente apropiado para música
- **Neural Surround** – Sonido de hasta 7.1 canales (sonido envolvente trasero), especialmente apropiado para música
- **STEREO** – El sonido se oye con sus ajustes de sonido, y usted puede seguir usando las opciones de audio.

Con fuentes multicanal, si ha conectado altavoces de sonido envolvente traseros, altavoces altos o altavoces anchos, puede seleccionar (según el formato):

- **Pro Logic IIx MOVIE** – Consulte más arriba
- **Pro Logic IIx MUSIC** – Consulte más arriba
- **Dolby Digital EX** – Crea sonido envolvente trasero para fuentes de 5.1 canales y proporciona descodificación pura para fuentes de 6.1 canales (tales como Dolby Digital Surround EX)

- **DTS-ES** – Permite reproducir fuentes codificadas en DTS-ES en modo de 6.1 canales
- **DTS Neo:6** – Permite reproducir fuentes codificadas en DTS en modo de 6.1 canales
- **Neo:6** – Le permite escuchar la reproducción de 6.1 canales
- **Pro Logic IIz HEIGHT** – Consulte más arriba
- **WIDE SURROUND MOVIE** – Consulte más arriba
- **WIDE SURROUND MUSIC** – Consulte más arriba
- **STEREO** – Consulte más arriba
- Decodificación directa – Reproduce sin los efectos de arriba.



Nota

- Cuando escucha fuentes en el modo **Pro Logic IIz HEIGHT** también puede ajustar el efecto **H.GAIN** (consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45).
- Al reproducir fuentes de 2 canales en el modo Dolby Pro Logic IIx Music, hay tres parámetros adicionales que puede ajustar: **C.WIDTH**, **DIMENSION** y **PANORAMA**. Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 para ajustar estos parámetros.
- Al reproducir fuentes de 2 canales en el modo Neo:6 Cinema o Neo:6 Music, también puede ajustar el efecto de la imagen central (consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45).
- **Neural Surround** se puede seleccionar para señales de 2 canales cuya señal de entrada es PCM (48 kHz o menos), Dolby Digital, DTS, o para fuentes de 2 canales analógicas.
- El modo estéreo también se puede seleccionar pulsando el botón **STEREO** en el mando a distancia.
- Cuando escucha por los auriculares sólo puede seleccionar el modo **STEREO**.


Uso de los efectos de sonido envolvente avanzados

Puede utilizar la función Efectos de sonido envolvente avanzados para crear una amplia variedad de efectos de sonido envolvente adicionales. La mayoría de los modos de sonido envolvente avanzado está concebida para utilizarse con bandas sonoras de películas, pero algunos modos también son apropiados para fuentes musicales. Pruebe distintos ajustes con diversas bandas sonoras para decidir cuál prefiere usar.

● Pulse ADV SURR (ADVANCED SURROUND) repetidamente para seleccionar un modo de escucha.

- **ACTION** – Concebido para películas de acción con bandas sonoras dinámicas
- **DRAMA** – Concebido para películas con mucho diálogo
- **SCI-FI** – Concebido para películas de ciencia ficción con muchos efectos especiales
- **MONO FILM** – Crea sonido envolvente a partir de bandas sonoras monoaurales
- **ENT.SHOW** – Apropiado para fuentes de música
- **EXPANDED** – Crea un campo estéreo extra-amplio
- **TV SURROUND** – Proporciona sonido envolvente para fuentes de TV mono y estéreo
- **ADVANCED GAME** – Apropiado para juegos de vídeo
- **SPORTS** – Apropiado para programas de deportes
- **CLASSICAL** – Ofrece un sonido similar al de una sala de conciertos grande
- **ROCK/POP** – Crea un sonido de concierto en directo para música rock y/o pop
- **UNPLUGGED** – Apropiado para fuentes de música acústica
- **EXT.STEREO** – Da sonido multicanal a una fuente estéreo, utilizando todos sus altavoces

- **F.S.SURR FOCUS** – Se usa para proporcionar un efecto de sonido envolvente dirigido al punto donde converge la proyección del sonido de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.
- **F.S.SURR WIDE** – Se usa para proporcionar un efecto de sonido envolvente a una zona más amplia que la del modo **FOCUS**.



- **SOUND RETRIEVER AIR** – Apropiado para escuchar el sonido de un aparato de tecnología inalámbrica *Bluetooth*. El modo de escucha **SOUND RETRIEVER AIR** sólo se puede seleccionar con la entrada **ADAPTER PORT** o cuando se escucha por los auriculares.
- **PHONES SURR** – También puede obtener un efecto de sonido envolvente general al utilizar auriculares.

Nota

- Cuando se selecciona un modo de sonido envolvente avanzado, el nivel de efecto puede ajustarse con el parámetro **EFFECT** en *Ajuste de las opciones de audio* en página 45. Sin embargo, con **F.S.SURR FOCUS**, **F.S.SURR WIDE** y **SOUND RETRIEVER AIR**, el nivel del efecto no se puede ajustar.
- La función Front Stage Surround Advance (**F.S.SURR FOCUS** y **F.S.SURR WIDE**) le permite crear efectos de sonido envolvente naturales usando solamente los altavoces delanteros y el altavoz de subgraves.

Uso de alimentación directa

Utilice los modos alimentación directa cuando quiera escuchar la reproducción más auténtica posible de una fuente. Se omite todo el procesamiento de señal innecesario y se conserva solamente la fuente de sonido analógica pura o digital.

El proceso cambia dependiendo de la señal de entrada y de si los altavoces traseros de sonido envolvente están conectados o no. Para conocer detalles, consulte *Sonido Envolvente automático*, *ALC* y *Alimentación Directa con formatos de señal de entrada diferentes* en página 85.

● Mientras escucha una fuente, pulse AUTO/ALC/DIRECT (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) para seleccionar el modo que desee.

Compruebe los indicadores de formato digital en el panel frontal para ver cómo se está procesando la fuente.

- **AUTO SURROUND** – Consulte *Reproducción automática* en página 34.
- **ALC** – Escucha en el modo de control automático de nivel (página 34).
- **DIRECT** – Reproduce el sonido de la fuente con la mínima modificación a continuación de **PURE DIRECT**. Con **DIRECT**, las únicas modificaciones añadidas a la reproducción **PURE DIRECT** son la calibración del campo sonoro mediante el sistema MCACC y el efecto de control de fase.
- **PURE DIRECT** – Reproduce sonido sin modificar de una fuente con mínimo tratamiento digital. En este modo no se emite ningún sonido de los altavoces B.

Nota

- Cuando escucha por los auriculares sólo puede seleccionar el modo **ALC** o **PURE DIRECT**.

Selección de memorias MCACC

- Ajuste por defecto: **MEMORY 1**

Si ha calibrado el sistema para distintas posiciones de escucha, puede cambiar entre los ajustes para adaptarse al tipo de fuente que escucha y al lugar donde está sentado (por ejemplo, ver películas desde un sofá o jugar a un videojuego cerca del televisor).

1 Pulse RECEIVER para establecer el modo de operación del receptor.

2 Mientras escucha una fuente, pulse MCACC.

Pulse repetidamente para seleccionar uno de las seis memorias MCACC. Consulte *Gestión de datos* en página 64 para consultar y gestionar los ajustes actuales.

- Estos ajustes no producen ningún efecto cuando hay auriculares conectados.
- También puede pulsar \leftarrow/\rightarrow para seleccionar la memoria MCACC.

Selección de la señal de entrada

En este receptor es posible cambiar las señales de entrada como se describe más abajo.

- Este receptor sólo puede reproducir formatos de señales digitales Dolby Digital, PCM (32 kHz a 192 kHz) y DTS (incluyendo DTS 96/24). Las señales compatibles a través de los terminales HDMI son: Dolby Digital, DTS, PCM (32 kHz a 192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio y SACD.
- Puede producirse ruido digital cuando un reproductor de LD, CD, DVD o BD compatible con DTS reproduce una señal analógica. Para evitar que se produzca ruido, realice las conexiones digitales correctamente (página 14) y ajuste la señal de entrada en **DIGITAL**.

- Algunos reproductores de DVD no emiten señales DTS. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD.

1 Pulse **RECEIVER para establecer el modo de operación del receptor.**

2 Pulse **SIGNAL SEL para seleccionar la señal de entrada correspondiente al componente fuente.**

Cada vez que pulse el botón, las opciones cambiarán de la siguiente forma:

- **AUTO** – El receptor selecciona la primera señal disponible en el orden siguiente: **HDMI; DIGITAL; ANALOG.**
- **ANALOG** – Selecciona una señal analógica.
- **DIGITAL** – Selecciona una señal digital óptica o coaxial.
- **HDMI** – Selecciona una señal HDMI.
 - Cuando el parámetro de salida de audio **HDMI** está establecido en **THROUGH**, el sonido procederá de su televisor, no de este receptor.

Cuando se pone en **DIGITAL, HDMI** o **AUTO** (sólo **DIGITAL** o **HDMI** seleccionado), los indicadores se encienden según la señal que está siendo decodificada (consulte *Indicadores* en página 8).

Mejor sonido con el control de fase

La función control de fase de este receptor utiliza las medidas de corrección de fase para garantizar que la fuente de sonido llega a la posición de escucha en fase, evitando una distorsión no deseada y/o una coloración del sonido.

La tecnología de control de fase ofrece una reproducción del sonido coherente mediante el uso de la coincidencia de fases para conseguir una imagen de sonido óptima. La opción predefinida es activada y le recomendamos que

deje la función de control de fase activada para todas las fuentes de sonido.

1 Pulse **RECEIVER para establecer el modo de operación del receptor.**

2 Pulse **PHASE CTRL (PHASE CONTROL) para activar la corrección de fase.**

El indicador **PHASE CONTROL** del panel frontal se enciende.



Nota

- La coincidencia de fases es un factor muy importante para conseguir una reproducción del sonido adecuada. Si dos formas de onda están 'en fase', sus crestas y depresiones coinciden, dando lugar a una mayor amplitud, claridad y presencia de la señal de sonido. Si la cresta de una onda coincide con una depresión, el sonido estará 'desfasado' y se producirá una imagen de sonido poco fiable.
- La función **PHASE CONTROL** estará disponible aunque los auriculares estén conectados.
- Si su subwoofer tiene un interruptor de control de fase, póngalo en el signo (+) (o 0°). Sin embargo, el efecto que podrá sentir cuando **PHASE CONTROL** se ponga en **ON** en este receptor dependerá del tipo de su subwoofer. Ajuste su subwoofer para maximizar el efecto. También se recomienda intentar cambiar la orientación o el lugar de su subwoofer.
- Desactive el interruptor del filtro pasabajos incorporado en su subwoofer. Si esto no se puede hacer en su subwoofer, ponga la frecuencia de corte en un valor más alto.
- Si la distancia del altavoz está mal puesta puede que no obtenga el efecto **PHASE CONTROL** maximizado.
- El modo **PHASE CONTROL** no se puede poner en **ON** en los casos siguientes:
 - Cuando se activa el modo **PURE DIRECT**.
 - Cuando el parámetro de salida de audio de **HDMI** se pone en **THROUGH** en *Ajuste de las opciones de audio* en página 45.

Reproducción con entradas HOME MEDIA GALLERY

Disfrute de Home Media Gallery



La función Home Media Gallery de este receptor le permite escuchar archivos de audio o emisoras de radio de Internet en un ordenador o en otro componente conectado al terminal LAN del receptor. Este capítulo describe los procedimientos de configuración y reproducción necesarios para disfrutar de estas características. Se le recomienda consultar también el manual de instrucciones suministrado con su componente de red.

- Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que firmar primero un contrato con un ISP (proveedor de servicios de Internet).
- Los archivos de fotos o vídeo no se pueden reproducir.
- Con Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12, en este reproductor usted puede reproducir hasta archivos de audio protegidos por copyright.

Características de Home Media Gallery

Este receptor está equipado con el terminal LAN, y conectando sus componentes a estos terminales puede disfrutar de las características siguientes.

1 Reproducción de archivos de música guardados en PC

Con esta unidad puede reproducir mucha música guardada en su PC.

→ Consulte *Reproducción con Home Media Gallery* en página 38 y *Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red* en página 38.

- Además de un PC, también puede reproducir archivos de audio guardados en otros componentes empleando para ello la función del servidor de medios incorporada basada en los protocolos y en el marco de DLNA 1.0 o DLNA 1.5 (es decir, sistemas de audio y discos duros compatibles con red).

2 Recepción de emisoras de radio de Internet

Puede seleccionar y escuchar su emisora de radio de Internet favorita que se encuentra en la lista de emisoras de radio de Internet creada, editada y administrada por el servicio de base de datos vTuner para uso exclusivo con productos Pioneer.

→ Consulte *Reproducción con Home Media Gallery* en página 38 y *Recepción de emisoras de radio de Internet* en página 38.

Introducción

Acerca de los aparatos de red DLNA que pueden reproducir

Home Media Gallery le permite reproducir música en servidores de medios conectados a un Área de Red Local (LAN) idéntica a la que está conectado el receptor. Esta unidad

permite reproducir los archivos guardados en lo siguiente:

- PC que ejecutan Microsoft Windows Vista o XP con Windows Media Player 11 instalado
- PC que ejecutan Microsoft Windows 7 con Windows Media Player 12 instalado
- Servidores de medios digitales compatibles con DLNA (en PCs o en otros componentes)

Los archivos guardados en un PC o DMS (servidor de medios digitales) como se describe arriba se pueden reproducir mediante un comando procedente del controlador de medios digitales (DMC). Los aparatos controlados por este DMC para reproducir archivos se llaman DMR (renderizadores de medios digitales). Este receptor es compatible con esta función DMR. En el modo DMR, tales operaciones como la reproducción y la parada de archivos se pueden realizar desde el controlador externo. También es posible ajustar el volumen y controlar el silenciamiento. El modo DMR se cancela si la unidad de mando a distancia se usa en el modo DMR (excepto ciertos botones, incluyendo el **MASTER VOLUME +/-**, el **MUTE** y el **DISP**).

- Dependiendo del controlador externo que esté siendo utilizado, la reproducción puede que interrumpa cuando se ajuste el volumen desde el controlador. En este caso, ajuste el volumen desde el receptor o el mando a distancia.

Acerca de la función del servidor DHCP

Para reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red o para escuchar emisoras de radio de Internet, usted tendrá que activar la función del servidor DHCP en su enrutador. En el caso de que su enrutador no tenga la función del servidor DHCP incorporada, será necesario preparar manualmente la red. De lo contrario no podrá reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red ni escuchar emisoras de radio de Internet. Para

más detalles, consulte *Menú Network Setup* en página 67.

Autorización para este receptor

Para poder reproducir con Home Media Gallery, este receptor deberá estar autorizado. Esto se hace automáticamente cuando el receptor se conecta al PC a través de la red. Si no, autorice manualmente a este receptor en el PC. El método de autorización (o permiso) para el acceso varía dependiendo del tipo de servidor que esté siendo conectado. Para más información sobre la autorización de este receptor, consulte el manual de instrucciones de su servidor.


Reproducción con Home Media Gallery



Importante

- Cuando reproduce archivos de audio se visualiza 'Connecting...' antes de empezar la reproducción. La visualización puede continuar varios segundos según el tipo de archivo.
- En el caso de un dominio configurado en el ambiente de red de Windows, usted no podrá acceder a un PC de la red mientras esté conectado al dominio. En lugar de conectar al dominio, conecte a la máquina local.
- Hay casos en los que el tiempo transcurrido puede no visualizarse correctamente.

1 Pulse HMG para seleccionar Home Media Gallery como fuente de entrada. Este receptor puede tardar varios segundos en tener acceso a la red. La pantalla siguiente aparece cuando se selecciona Home Media Gallery como fuente de entrada. El número posterior a indica el número de servidores conectados.



- No se puede acceder a un servidor que no tenga la marca .

2 Use \uparrow/\downarrow para seleccionar la categoría que quiera reproducir y luego pulse ENTER.

Seleccione una categoría en la lista siguiente:

- **Internet Radio** – Radio de Internet
- **Nombre de servidor** – Componentes del servidor en la red

- **Favorites** – Canciones favoritas que están siendo registradas
- **Recently played** – Historial de la radio por Internet (los 20 eventos más recientes)

Dependiendo de la categoría seleccionada, los nombres de las carpetas, archivos y emisoras de radio de Internet no se visualizan.

3 Use \uparrow/\downarrow para seleccionar la carpeta, archivos de música o emisora de radio de Internet que va a reproducir y luego pulse ENTER.

Pulse \uparrow/\downarrow para desplazar la lista hacia arriba y hacia abajo y seleccione el elemento deseado. Cuando pulsa **ENTER**, la reproducción empieza con la pantalla de reproducción que está siendo visualizada para el elemento seleccionado. Para volver a la pantalla de listas, pulse **RETURN**. Cuando se visualice la pantalla de listas desde la pantalla de reproducción, esta última reaparecerá automáticamente si no se hace ninguna operación durante 10 segundos mientras se visualiza la pantalla de listas. Sólo se pueden reproducir archivos que tengan la marca . En el caso de las carpetas con la marca , use \uparrow/\downarrow y **ENTER** para seleccionar la carpeta y los archivos de audio deseados.

4 Repita el paso 3 para reproducir la canción deseada.

Consulte la sección mostrada abajo para conocer instrucciones de funcionamiento detalladas.


- Emisoras de radio de Internet – Consulte *Recepción de emisoras de radio de Internet* en página 38.
- Servidor – Consulte *Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red* en página 38.

Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red

Con el mando a distancia de este receptor puede realizar las operaciones siguientes. Note que, dependiendo de la categoría que esté

siendo reproducida, algunos botones no estarán disponibles para la operación.

- Pulse **HMG** para poner el mando a distancia en el modo de operación **HOME MEDIA GALLERY**.



Recepción de emisoras de radio de Internet

La radio de Internet es un servicio de emisión de audio a través de Internet. Hay un gran número de emisoras de radio de Internet que emiten una variedad de servicios desde cualquier parte del mundo. Algunas pertenecen a individuos privados, que son quienes presentan los programas, las administran y se encargan de las emisiones, mientras que otras son las emisoras o redes de radio terrestres tradicionales. Mientras que las emisoras de radio terrestres, u OTA (por el aire), tienen limitaciones geográficas para las emisiones de ondas de radio desde sus transmisores, a las emisoras de radio de Internet se puede acceder desde cualquier parte del mundo, siempre que se disponga de una conexión a Internet, porque los servicios no se transmiten por el aire, sino a través de World Wide Web. En este receptor, usted puede seleccionar emisoras de radio de Internet por género y también por región. Dependiendo de las condiciones de la línea de Internet, el sonido puede que la radio de Internet no se oiga bien.

Acerca de la lista de radio de Internet

La lista de emisoras de radio de Internet de este receptor es creada, editada y administrada por el servicio de base de datos vTuner para uso exclusivo con este receptor. Para conocer detalles de vTuner, consulte *vTuner* en página 87.

Para guardar y recuperar emisoras de radio de Internet

Puede guardar y recuperar fácilmente las emisoras de radio de Internet. Para más detalles, consulte *Operaciones avanzadas para radio de Internet* en página 39.

- Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que tener acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad. Con un modem de 56 K o ISDN tal vez no pueda disfrutar de todos los beneficios de la radio de Internet.
- El número del puerto cambia dependiendo de la emisora de radio de Internet. Compruebe la configuración del servidor de seguridad.
- Una lista de emisoras de radio de Internet provista por el servicio de base de datos vTuner está sujeta a cambios sin previo aviso debido a diversas razones.
- Las emisiones pueden detenerse o interrumpirse dependiendo de la emisora de radio de Internet. En este caso, usted no podrá oír una emisora de radio seleccionada desde la lista de emisoras de radio.

Registro de emisoras que no están en la lista vTuner desde el sitio especial de Pioneer

Con el receptor, las emisoras no incluidas en la lista de emisoras distribuidas por vTuner se pueden registrar y reproducir. Verifique el código de acceso necesario para hacer el registro en el receptor y utilícelo para acceder al sitio de radio de Internet especial de Pioneer y registrar las emisoras deseadas en sus favoritos. La

dirección del sitio de radio de Internet especial de Pioneer es:

<http://www.radio-pioneer.com>

1 Visualice la pantalla de listas de radio de Internet.

Para visualizar la pantalla de listas de radio de Internet, siga los pasos 1 a 3 en *Reproducción con Home Media Gallery* en página 38 .

2 Use ↑/↓ para seleccionar 'Help' y luego pulse ENTER.

3 Use ↑/↓ para seleccionar 'Get access code' y luego pulse ENTER.

Se visualiza el código de acceso necesario para registrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer. Anote esta dirección. En la pantalla **Help** se puede verificar lo siguiente:

- **Get access code** – Se visualiza el código de acceso necesario para registrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer.
- **Show Your WebID/PW** – Después de registrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer se visualiza la identificación y la contraseña registradas.
- **Reset Your WebID/PW** – Restablezca toda la información registrada en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer. Cuando restablezca, también se borrarán todas las emisoras registradas. Si quiere escuchar las mismas emisoras, vuelva a registrarlas tras el restablecimiento.

4 Acceda al sitio de radio de Internet especial de Pioneer desde su ordenador y siga el proceso de registro.

<http://www.radio-pioneer.com>

Siguiendo las instrucciones de la pantalla, acceda al sitio de arriba y use el código de acceso del paso 3 para hacer el registro del usuario.

5 Registre las emisoras deseadas como sus favoritas siguiendo las instrucciones de la pantalla del ordenador.

Se pueden registrar emisoras que están y que no están en la lista vTuner. En este caso se registran en el receptor como emisoras favoritas y se pueden reproducir.

Reproducción de sus canciones favoritas

En la carpeta Favorites puede registrar hasta 20 de sus canciones o emisoras de radio de Internet favoritas. Note que sólo se pueden registrar archivos de audio guardados en componentes de la red.

Registro de archivos de audio y emisoras de radio de Internet en la carpeta Favorites y eliminación de los mismos

Pulse **PGM** mientras se reproduce una canción o ésta está parada. La canción seleccionada se registra luego en la carpeta Favorites.

Se pueden registrar hasta 20 canciones o emisoras de radio de Internet.

Para eliminar una canción registrada, seleccione la carpeta Favorites, elija en ella la canción que quiera eliminar y pulse **CLR**. La canción seleccionada se elimina de la carpeta Favorites.

Operaciones avanzadas para radio de Internet

Para guardar emisoras de radio de Internet

Este receptor puede recordar las emisoras de radio de Internet que usted escucha con frecuencia en siete clases (**A a G**), con un máximo

de nueve emisoras en cada clase, lo que supone un máximo de 63 emisoras.

1 Sintonice la emisora de radio de Internet que desea guardar.

Sintonice la emisora de radio de Internet deseada siguiendo los pasos 1 a 3 en página 38.

2 Pulse T.EDIT para cambiar al modo para guardar emisoras.

3 Pulse CLASS para seleccionar la clase en la que quiere guardar la emisora.

Seleccione la clase deseada de **A a G**.

4 Use ↑/↓ para seleccionar el número con el que quiera guardar la emisora y luego pulse ENTER.

También puede seleccionar el número de la emisora con los botones numéricos. Seleccione el número deseado del 1 al 9.

Recuperación de las emisoras de radio de Internet guardadas

Antes de recuperar las emisoras de radio de Internet tiene que guardarlas. Si no hay actualmente emisoras de radio de Internet guardadas, consulte *Para guardar emisoras de radio de Internet* en página 39 y guarde al menos una de ellas antes de proseguir con los pasos siguientes.

1 Sintonice la clase de la que quiera recuperar una emisora de radio de Internet.

Cada vez que pulsa **CLASS**, la clase cambia en orden de **A a G**.

2 Use ↑/↓ para seleccionar el número de la emisora que quiera recuperar.

También puede seleccionar el número de la emisora con los botones numéricos.

'**Preset Not Stored**' aparece cuando usted selecciona una emisora de radio de Internet que no está guardada.

Acerca de la reproducción de la red

La función de reproducción de la red de esta unidad usa las tecnologías siguientes:

Windows Media Player

Para más detalles, consulte *Windows Media Player 11/ Windows Media Player 12* en página 88 .

Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) es una plataforma para proteger y enviar con seguridad contenido para reproducirlo en computadoras, aparatos portátiles y aparatos de red. Home Media Gallery funciona como una WMDRM 10 para aparatos de red. El contenido protegido por WMDRM sólo se puede reproducir en servidores de medios compatibles con WMDRM.

Los propietarios del contenido usan la tecnología WMDRM para proteger su propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor. Este aparato utiliza software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los propietarios del mismo podrán pedir a Microsoft que revoque la facultad del software para usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido sin protección.

Cuando descarga licencias para el contenido protegido acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios del contenido pueden pedirle que mejore la WMDRM para acceder a su contenido. Si no quiere una mejora no podrá acceder al contenido que requiera la mejora. Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de tal tecnología fuera de este producto está prohibida sin una licencia de Microsoft.

DLNA



DLNA CERTIFIED™ Audio Player

La Digital Living Network Alliance (DLNA) es una organización industrial de compañías de la electrónica para el consumidor, las computadoras y los aparatos móviles. Digital Living permite que los consumidores compartan fácilmente en casa medios digitales mediante una red alámbrica o inalámbrica.

El logotipo con el certificado DLNA permite encontrar fácilmente los productos que cumplen las directrices de interoperabilidad de DLNA. Esta unidad cumple con las directrices de interoperabilidad v1.5 de DLNA. Cuando un PC que use software de servidor DLNA u otro aparato compatible con DLNA se conecte a este reproductor, puede que sea necesario hacer algunos cambios de software o de otros aparatos. Consulte el manual de instrucciones que acompaña al software o aparato para tener más información.

DLNA™, el logotipo DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas de fábrica, marcas de servicio o marcas de homologación de Digital Living Network Alliance.

Contenido reproducible en una red

- Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente a pesar de estar codificados con un formato compatible.
- Los archivos de películas o fotos no se pueden reproducir.

- Hay casos en los que usted no podrá oír una emisora de radio de Internet aunque la emisora haya sido seleccionada de una lista de emisoras de radio.
- Dependiendo del tipo de servidor o versión que se use puede que algunas funciones no sean soportadas.
- Los formatos de archivos soportados cambian según el servidor. Por lo tanto, los archivos no soportados por su servidor no se visualizan en esta unidad. Para más información, consulte con el fabricante de su servidor.

Descargo de responsabilidad para el contenido de terceros

EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CONTENIDO DE TERCEROS, INCLUYENDO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES ASOCIADAS, SE PROVEE "TAL CUAL", "COMO ESTÁ DISPONIBLE", A CUENTA Y RIESGO DEL USUARIO, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE. PIONEER RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN CONEXIÓN CON EL ACCESO A Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE CONTENIDO A TRAVÉS DE ESTE APARATO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS. PIONEER NO GARANTIZA, REPRESENTA NI ASEGURA QUE LOS SERVICIOS DE CONTENIDO ESTÉN EXENTOS DE ERRORES, INTERRUPTIÓN, PÉRDIDA, CORRUPCIÓN, ATAQUE, VIRUS, INTERFERENCIA, PIRATERÍA INFORMÁTICA U OTRAS INTRUSIONES DE SEGURIDAD, Y PIONEER NO SE HACE POR LO TANTO RESPONSABLE DE NINGUNO DE ELLOS. PIONEER NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO QUE SURGA AL ACCEDER AL CONTENIDO O AL USARLO.

NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO DADO POR PIONEER O SUS REPRESENTANTES DE SERVICIOS A SUS CLIENTES SE CONSIDERARÁ COMO UNA GARANTÍA. DE NINGÚN MODO SERÁN PIONEER, SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUS RESPECTIVOS EJECUTIVOS, DIRECTORES O EMPLEADOS RESPONSABLES, EN CONEXIÓN CON EL USO QUE USTED HAGA DE LOS SERVICIOS DE CONTENIDO DE TERCEROS EMPLEANDO ESTE APARATO, DE LESIONES PERSONALES O DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, HONORARIOS DE ABOGADOS, DATOS PERDIDOS O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD Y DE SI SE HA AVISADO O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. DE NINGÚN MODO SERÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PIONEER HACIA USTED POR TODOS LOS DAÑOS QUE SURJAN DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS DE CONTENIDO DE TERCEROS (OTROS QUE NO SEAN LOS QUE PUEDE QUE EXIJA LA LEY EN CASOS DE LESIONES PERSONALES) SUPERIOR A 10,00 DÓLARES. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN AUNQUE LOS REMEDIOS CITADOS ANTERIORMENTE FALLEN EN SU FINALIDAD ESENCIAL. SI CUALQUIER AUTORIDAD PERTINENTE CONSIDERA QUE NO SE PUEDE CUMPLIR ALGUNA PARTE DE ESTA SECCIÓN, LA RESPONSABILIDAD SERÁ LIMITADA AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE.

Acerca de la reproducción en una red

- La reproducción se puede detener cuando se apaga el PC o cuando se borra cualquier archivo de medios mientras se reproduce el contenido.
- Si hay problemas dentro del ambiente de la red (tráfico de red pesado, etc.) puede que el contenido no se visualice ni reproduzca correctamente (la reproducción puede interrumpirse o detenerse). Para obtener el mejor rendimiento se recomienda una conexión 100BASE-TX entre el reproductor y el PC.
- Si reproducen simultáneamente varios clientes puede que la reproducción se interrumpa o se detenga.
- Dependiendo del software de seguridad instalado en un PC conectado y del ajuste de tal software puede que la conexión de red se bloquee.

Pioneer no se hace responsable de ningún fallo de funcionamiento del reproductor o de Home Media Gallery debido a errores de comunicación/fallos de funcionamiento asociados con su conexión de red y/o su PC, u otros equipos conectados. Póngase en contacto con el fabricante de su PC o con el proveedor de servicios de Internet.

"Windows Media™" es una marca comercial de Microsoft Corporation.

Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98 y WindowsNT® son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Acerca de los formatos de archivo reproducibles

La característica Home Media Gallery de este receptor soporta los formatos de archivo siguientes. Note que algunos formatos de archivo no podrán reproducirse aunque estén en la lista de formatos de archivo reproducibles. Además, la compatibilidad de formatos de archivo cambia dependiendo del tipo de servidor. Consulte con su servidor para asegurarse de que los formatos de archivo que éste soporta son compatibles.

- La reproducción de la radio de Internet puede ser afectada por el entorno de las comunicaciones de Internet, y en este caso puede que no sea posible hacer la reproducción aunque los formatos de los archivos estén enumerados aquí.

Archivos de música

Categoría	Extensión	Stream		
MP3 <a>	.mp3	MPEG-1 Audio Layer-3	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
			Canal	2 canales
			Velocidad de bits	8 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Soportado/Soportado
LPCM	— 	LPCM	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	16 bits, 20 bits, 24 bits
			Canal	2 canales
WAV	.wav	LPCM	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 192 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	16 bits, 20 bits, 24 bits
			Canal	2 canales

Categoría	Extensión	Stream		
WMA	.wma	WMA2/7/8	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
			Canal	2 canales
			Velocidad de bits	5 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Soportado/Soportado
		WMA9	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
			Canal	2 canales
			Velocidad de bits	5 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Soportado/Soportado
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC LC MPEG-4 HE AAC (aacPlus v1/2)	Frecuencia de muestreo	32 kHz a 48 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
			Canal	2 canales
			Velocidad de bits	16 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR	Soportado/Soportado
FLAC	.flac	FLAC	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 96 kHz
			Velocidad de bits de cuantificación	8 bits, 16 bits, 24 bits
			Canal	2 canales
			Velocidad de bits	—
			VBR/CBR	—

a "Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson multimedia."
 b Sólo se trata de datos stream de servidores, por lo que no hay extensión.

Función Control con HDMI

Acerca de la función Control con HDMI

El funcionamiento sincronizado de abajo con un televisor o reproductor de discos Blu-ray de Pioneer compatible con **Control** con HDMI, o con un componente de otra marca compatible con las funciones **Control** con HDMI, es posible cuando el componente se conecta al receptor con un cable HDMI.

- El volumen del receptor se puede ajustar y el sonido se puede silenciar usando el mando a distancia del televisor.
- La entrada del receptor cambia automáticamente cuando cambia la entrada del televisor o cuando se reproduce con un componente compatible con **Control** con HDMI.
- Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera.



Importante

- Con aparatos Pioneer, a las funciones **Control** con HDMI se les llama "KURO LINK".
- No puede usar esta función con componentes que no son compatibles con **Control** con HDMI.
- Sólo garantizamos que este receptor funcionará con componentes de Pioneer compatibles con **Control** con HDMI, y con componentes de otras marcas compatibles con la función **Control** con HDMI. Sin embargo, no garantizamos que todas las operaciones sincronizadas trabajen con los componentes de otras marcas compatibles con la función **Control** con HDMI.
- Use un cable High Speed HDMI® cuando quiera usar la función **Control** con HDMI.

La función **Control** con HDMI puede no funcionar bien si se usa un cable HDMI de tipo diferente.

- Para conocer detalles de las operaciones y ajustes concretos, etc., consulte el manual de instrucciones de cada componente.

Para hacer conexiones de Control con HDMI

Puede usar la operación sincronizada para un televisor conectado y para un máximo de otros cinco componentes.

- Asegúrese de conectar el cable de audio del televisor a la entrada de audio de esta unidad. Cuando el televisor y el receptor estén conectados mediante conexiones HDMI, si el televisor es compatible con la función HDMI ARC (Audio Return Channel), el sonido del televisor se introducirá en el receptor por el terminal **HDMI OUT**, así que no será necesario conectar un cable de audio. En este caso, ponga **TV Audio de HDMI Setup** en **via HDMI** (consulte *Configuración de HDMI* en página 42).

Para conocer detalles, consulte *Conexión a su televisor y componentes de reproducción* en página 16.



Importante

- Cuando conecte este sistema o cambie conexiones, asegúrese de apagarlo y desconectar el cable de alimentación de la toma de la pared. Conecte el cable de alimentación a la toma de la pared después de completar todas las conexiones.
- Después de conectar este receptor a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI que dura de 2 a 10

segundos. Durante este proceso no puede hacer ninguna operación. El indicador **HDMI** de la pantalla del panel frontal parpadea durante este proceso, y usted puede encender este receptor una vez que el indicador deje de parpadear. Cuando ponga el **Control** con HDMI en **OFF** podrá omitir este proceso. Para conocer detalles del **Control** con la función HDMI, consulte *Función Control con HDMI* en página 42.

- Para aprovechar al máximo esta función le recomendamos conectar directamente su componente HDMI al terminal HDMI de este receptor, no a un televisor.
- Con el receptor equipado con cinco entradas HDMI (**DVD, BD, DVR/BDR, VIDEO 1, HDMI 1**), la función **Control** con HDMI sólo se puede usar con un máximo de tres reproductores de discos DVD o Blu-ray o tres grabadoras de discos DVD o Blu-ray.

Configuración de HDMI

Para usar la función **Control** con HDMI deberá establecer los ajustes de este receptor y de los componentes conectados que sean compatibles con la función **Control** con HDMI. Para más información, consulte los manuales de instrucciones de cada componente.

1 Pulse **RECEIVER en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.**

2 Seleccione 'System Setup' y pulse ENTER.

3 Seleccione 'HDMI Setup' y pulse ENTER.

4 Seleccione la opción 'Control' que quiera.

Elija si va a poner la función **Control** con HDMI de esta unidad en **ON** o en **OFF**. Tendrá que ponerla en **ON** para usar la función **Control** con HDMI.

Cuando se usa un componente que no es compatible con la función **Control** con HDMI, ponga esto en **OFF**.

- **ON** – Activa la función **Control** con HDMI. Cuando se desconecte la alimentación de esta unidad y una fuente compatible inicie la reproducción mientras se utiliza la función **Control** con HDMI, las salidas de audio y vídeo de la conexión HDMI se emiten desde el televisor.
- **OFF** – El **Control** con HDMI se desactiva. No se pueden usar las operaciones sincronizadas. Cuando la alimentación de esta unidad está desconectada no sale el audio ni el vídeo de las fuentes conectadas mediante HDMI.

5 Seleccione la opción 'Control Mode' que quiera.

Elija si quiere activar HDMI para todas las funciones enlazadas o para la función PQLS solamente. Sin embargo, Display Power Off activará los ajustes establecidos en el paso 6 de abajo.

- **ALL** – Activado para todas las funciones enlazadas.
- **PQLS** – Activado sólo para la función PQLS. Cuando se selecciona **PQLS**, las funciones de enlace que no sean la función PQLS pueden no funcionar bien. Si quiere usar todas las funciones de enlace, seleccione **ALL**.

6 Seleccione la opción 'Display Power Off' que quiera.

Si la alimentación del televisor se desconecta mientras se usa la función **Control** con HDMI, la alimentación del receptor se desconectará también (desconexión de todas las alimentaciones). Esta función se puede desactivar.

- **YES** – La desconexión de todas las funciones se activa. La alimentación del receptor se desconecta junto con la del televisor. Esta función sólo se activa cuando se selecciona la entrada para un componente conectado al receptor mediante la conexión HDMI o cuando se ve la televisión.

- **NO** – La desconexión de todas las funciones se desactiva. A la alimentación del receptor no le afecta la desconexión de la alimentación del televisor.

7 Seleccione la opción 'Standby Through' que quiera.

Cuando la alimentación de este receptor esté en espera, y siempre que el **Control** esté en **ON**, se podrán transferir señales de un reproductor conectado con HDMI al televisor, pero la cantidad de energía consumida aumentará. Sin embargo, cuando la alimentación está en espera, es posible minimizar el consumo de energía.

- **Normal** – Ajuste normal. El tiempo de encendido desde el modo de espera es corto.
- **Eco** – Conserva energía durante la espera. El tiempo de encendido es más largo que en el modo **Normal**.

8 Seleccione la opción 'TV Audio' que quiera.

Cuando se conecta al receptor un televisor compatible con la función HDMI ARC (Audio Return Channel), el sonido del televisor se puede introducir por el terminal **HDMI OUT**.

- **Normal** – El sonido del televisor se introduce por los terminales de entrada de audio que no son las entradas HDMI.
- **via HDMI** – El sonido del televisor se introduce a través del terminal HDMI. Esto sólo se puede seleccionar cuando **Control** está en **ON**.

9 Cuando termine, pulse HOME MENU.

Antes de usar la sincronización

Una vez que haya terminado todas las conexiones y ajustes deberá:

1 Poner todos los componentes en el modo de espera.

2 Desconecte la alimentación de todos los componentes, la del televisor en último lugar.

3 Elija la entrada HDMI a la que el televisor está conectado a este receptor, y verifique si la salida de vídeo del componente conectado se muestra correctamente en la pantalla o no.

4 Compruebe si la reproducción de los componentes conectados a todas las entradas HDMI puede verse correctamente.

Acerca de las operaciones sincronizadas

El componente compatible con **Control** con HDMI que está conectado al receptor funciona en sincronización como se describe más abajo.

- Desde la pantalla de menú del televisor compatible con **Control** con HDMI, establezca el audio que va a reproducir a través de este receptor, y el receptor se pondrá en el modo de amplificador sincronizado.
- En el modo de amplificador sincronizado, usando el mando a distancia del televisor puede ajustar el volumen o silenciar el sonido del receptor.
- En el modo de amplificador sincronizado, este modo se cancelará cuando se desconecte la alimentación del receptor. Para volver a activar el modo de amplificador sincronizado, establezca desde la pantalla de menú del televisor, etc. el audio que va a reproducir a través del receptor. Este receptor se encenderá y cambiará al modo de amplificador sincronizado.
- Cuando se cancele el modo de amplificador sincronizado, la alimentación del receptor se desconectará si usted está viendo una entrada HDMI o un programa de televisión en el televisor.

- En el modo de amplificador sincronizado, este modo se cancela si se realiza desde el menú de pantalla del televisor, etc. una operación que produce sonido del televisor.
- Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera. (Sólo cuando se selecciona la entrada para un componente conectado al receptor mediante la conexión HDMI o cuando se ve la televisión.)
- El receptor cambia automáticamente la entrada cuando se reproduce en el componente compatible con **Control** con HDMI.
- El receptor cambia automáticamente la entrada cuando se cambia la entrada del televisor.
- El modo de amplificador sincronizado permanece vigente aunque la entrada del receptor se cambie a un componente diferente del conectado mediante HDMI. Las operaciones de abajo también se pueden usar con un televisor de Pioneer compatible con **Control** con HDMI.
- Cuando se ajuste el volumen o se silencie el sonido del receptor, el estado del volumen se visualizará en la pantalla del televisor.
- Cuando se cambie el idioma de OSD en el televisor, el ajuste de idioma del receptor cambiará en conformidad.

Acerca de las conexiones con un producto de marca diferente compatible con la función Control con HDMI

Las operaciones sincronizadas de abajo se pueden usar cuando la función **Control** con HDMI del receptor se emplea con un televisor de una marca diferente de Pioneer que es compatible con la función **Control** con HDMI. (Sin embargo, dependiendo del televisor, algunas de las funciones **Control** con HDMI pueden no funcionar.)

- Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera. (Sólo cuando se selecciona la entrada para un componente conectado al receptor mediante la conexión HDMI o cuando se ve la televisión)
- El sonido de los programas de televisión o de una entrada externa conectada al televisor también pueden salir por los altavoces conectados al receptor. (Si el televisor no es compatible con la función HDMI ARC (Audio Return Channel), además del cable HDMI también tendrá que conectarse un cable digital óptico, etc.)

Las operaciones sincronizadas de abajo se pueden usar cuando la función **Control** con HDMI del receptor se emplea con un reproductor o grabador de una marca diferente de Pioneer que es compatible con la función **Control** con HDMI.

- Cuando empieza la reproducción en el reproductor o grabadora, la entrada del receptor cambia a la entrada HDMI a la que está conectado ese componente.

Visite el sitio web de Pioneer para conocer la información más reciente de los modelos de las marcas y productos que no son de Pioneer pero que son compatibles con la función **Control** con HDMI.

Ajuste de la función PQLS

PQLS (Precision Quartz Lock System) es una tecnología de control de transferencia de señal de audio digital que utiliza la función **Control** con HDMI. Esta tecnología ofrece una reproducción de audio de calidad más alta mediante el control de las señales de audio enviadas del receptor a un reproductor compatible con PQLS, etc. Esto permite eliminar la fluctuación que causa un efecto negativo en la calidad del sonido y se genera al hacerse la transmisión de las señales.

- En reproductores compatibles con PQLS Bitstream, PQLS funciona siempre para todas las fuentes.
- En reproductores compatibles con PQLS Multi Surround, PQLS funciona para todas las fuentes. Ponga la salida de audio del reproductor en Linear PCM.
- En reproductores compatibles con PQLS 2 ch Audio, PQLS sólo funciona cuando se reproducen CD.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con su reproductor para tener más información.

Esta función se activa cuando **Control** se pone en **ON**.

- Si se selecciona un modo de escucha que no es **AUTO SURROUND**, **ALC**, **DIRECT**, **PURE DIRECT** o **STEREO** mientras está activado el efecto PQLS, el efecto PQLS se desactivará.
- Cuando se conecta este receptor mediante un cable HDMI a un reproductor Pioneer que es compatible con la función PQLS por medio de la conexión HDMI, y cuando se hace la reautenticación HDMI (el indicador **HDMI** parpadea), el efecto PQLS se activa y el modo de escucha se establece en **AUTO SURROUND** si se selecciona otro modo de escucha diferente de **AUTO SURROUND**, **ALC**, **DIRECT**, **PURE DIRECT** o **STEREO**.

● **Pulse RECEIVER en el mando a distancia y luego pulse PQLS para seleccionar la opción PQLS.**

El ajuste se visualiza en la pantalla del panel frontal.

- **PQLS AUTO** – PQLS se activa. Un controlador de cuarzo de alta precisión empleado en este receptor elimina la distorsión causada por errores de sincronización (fluctuación), ofreciéndole la mejor conversión digital a analógica posible cuando utiliza la interfaz HDMI. Esto es válido como una función HDMI para reproductores compatibles con PQLS.
- **PQLS OFF** – PQLS se desactiva.

Precauciones para la función Control con HDMI

- Conecte directamente el televisor a este receptor. La interrupción de una conexión directa con otros amplificadores o un convertidor AV (como un conmutador HDMI) puede causar errores en el funcionamiento.
- Conecte solamente a la entrada HDMI de este receptor componentes (reproductor de discos Blu-ray, etc.) que usted piense utilizar como una fuente. La interrupción de una conexión directa con otros amplificadores o un convertidor AV (como un conmutador HDMI) puede causar errores en el funcionamiento.
- Cuando **Control** se pone en **ON**, la entrada **HDMI Input** en *El menú Input Setup* en página 25 se ponen automáticamente en **OFF**.
- Cuando **Control** del receptor se pone en **ON**, aunque la alimentación del receptor esté en el modo de espera, es posible enviar señales de audio y vídeo de un reproductor a través de HDMI al televisor sin producir sonido del receptor, pero sólo cuando están conectados un televisor y un componente (reproductor de discos Blu-ray, etc.) compatibles con **Control** con HDMI. En este caso, la alimentación del receptor se conecta y los indicadores de alimentación y **HDMI** se encienden.

Uso de otras funciones

Ajuste de las opciones de audio

Existen varios ajustes de sonido adicionales que puede realizar a través del menú **AUDIO PARAMETER**. Si no se indica otra cosa, los valores predeterminados aparecen en negrita.



Importante

- Tenga en cuenta que si un ajuste no aparece en el menú **AUDIO PARAMETER**, significa que no está disponible debido a la fuente actual, a los ajustes y al estado del receptor.

1 Pulse **RECEIVER** para establecer el modo de operación del receptor y luego pulse **AUDIO PARAMETER**.

2 Utilice **↑/↓** para seleccionar la opción que desea ajustar.

Según el estado/modo actual del receptor, puede que no se puedan seleccionar algunas opciones. Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre esto.

3 Utilice **←/→** para ajustar la opción según sea necesario.

Consulte la siguiente tabla para ver las opciones disponibles para cada ajuste.

4 Pulse **RETURN** para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú.

Menú de parámetros de audio

Ajuste	Función	Opción(es)
MCACC (Memoria MCACC)	Selecciona su memoria MCACC favorita cuando se guardan múltiples memorias. Cuando se cambia un nombre de memoria MCACC, el nombre dado aparece en la pantalla.	◀ M1. MEMORY 1 a M6. MEMORY 6 ▶ Predet.: M1. MEMORY 1
EQ (Ecuador de calibración acústica)	Activa/desactiva los efectos de EQ Pro.	ON OFF
S-WAVE (Onda estacionaria)	Activa/desactiva el control de la onda estacionaria.	ON OFF
Phase C+ (Más control de fase)	Para discos creados con otras normas diferentes del control de fase, el canal LFE se retrasa al grabar la primera vez. Esta función corrige el desplazamiento de fase en tales discos.	◀ 0 a 16 (ms) ▶ Predet.: 6ms
DELAY (Retardo de sonido)	Algunos monitores tienen un ligero retardo al visualizar vídeo, por lo que la banda sonora no estará del todo sincronizada con la imagen. Añadiendo un poco de retardo, puede ajustar el sonido para que se adapte a la presentación del vídeo.	◀ 0.0 a 10.0 (cuadros) ▶ 1 segundo = 30 cuadros (NTSC) Predet.: 0.0

Ajuste	Función	Opción(es)
TONE (Control de tono)	Aplica los controles de graves y agudos a una fuente, o los omite por completo. Este ajuste sólo se visualiza cuando el modo de escucha es STEREO , envoltorio automático (STEREO) o SOUND RETRIEVER AIR .	BYPASS ON
BASS <a>	Ajusta la cantidad de graves.	◀ -6 a +6 (dB) ▶ Predet.: 0 (dB)
TREBLE <a>	Ajusta la cantidad de agudos.	◀ -6 a +6 (dB) ▶ Predet.: 0 (dB)
S.RTRV (Recuperador automático de sonido) 	Con la función del recuperador automático de sonido, el proceso DSP se usa para compensar la pérdida de datos de audio durante la compresión, mejorando la sensación de densidad y modulación del sonido. Cuando se selecciona ON , el efecto del recuperador de sonido se optimiza en base a la información de la velocidad de bits del contenido introducido en el audio de la memoria USB y en HOME MEDIA GALLERY (entrada de audio digital solamente) para lograr sonido de alta calidad.	OFF ON
DNR (Reducción de ruido digital)	Puede mejorar la calidad del sonido en una fuente ruidosa (por ejemplo, cinta de vídeo con mucho ruido de fondo) cuando está activado. Esto sólo tiene efecto con las entradas de señales de 2 canales.	OFF ON
DIALOG E (Mejora de diálogo) <c>	Localiza el diálogo en el canal central para hacer que se distinga de los sonidos de fondo en una banda sonora de TV o de una película. Pasando de UP1 a UP2 y a UP3, hasta UP4, usted puede hacer que la fuente de sonido parezca estar ubicada más alta.	◀ OFF/FLAT/UP1/UP2/UP3/UP4 ▶ Predet.: OFF
DUAL (Modo monoaural dual)	Especifica cómo deben reproducirse las bandas sonoras Dolby Digital codificadas en modo monoaural dual. El modo monoaural dual no es de uso muy común, pero a veces es necesario cuando es preciso enviar dos idiomas a canales independientes.	CH1 – Sólo se escucha el canal 1 CH2 – Sólo se escucha el canal 2 CH1 CH2 – Los dos canales se escuchan por los altavoces frontales
Fixed PCM	Esto resulta útil si observa que se produce un ligero retardo antes de que OFF reconozca la señal PCM en un CD, por ejemplo. Cuando se selecciona ON , puede que se emita sonido durante la reproducción de fuentes que no sean PCM. Seleccione otra señal de entrada si esto constituye un problema.	OFF ON

Ajuste	Función	Opción(es)
DRC (Control de gama dinámica) <d>	Ajusta el nivel de la gama dinámica de bandas sonoras de películas optimizadas para Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD y DTS-HD Master Audio (puede que necesite usar esta función cuando escuche el sonido envolvente a bajos niveles de volumen).	AUTO MAX MID OFF
LFE (Atenuación de LFE)	Algunas fuentes de audio incluyen tonos graves ultrabajos. Ajuste el atenuador de LFE según sea necesario para evitar que los tonos graves ultrabajos distorsionen el sonido de los altavoces. El LFE no se limita cuando se ajusta a 0 dB, que es el valor recomendado. Cuando se ajusta en -5 dB, -10 dB, -15 dB o -20 dB, el LFE se limita el valor respectivo. Cuando se selecciona OFF no sale sonido por el canal de LFE.	◀ OFF/ -20dB/ -15dB/ -10dB/ -5dB/ 0dB ▶ Predet.: 0dB
SACD GAIN <e>	Realza el detalle de los SACD maximizando la gama dinámica (durante el proceso digital).	0dB +6dB
HDMI (Audio HDMI) <f>	Especifica la dirección de la señal de audio HDMI que emite este receptor (amp) o pasa por él hasta llegar a un televisor. Cuando se selecciona THROUGH no sale sonido por este receptor.	AMP THROUGH
A.DELAY (Retardo automático) <g>	Esta función corrige automáticamente el retardo de audio a vídeo entre componentes conectados con un cable HDMI. El nivel de retardo de audio se ajusta dependiendo del estado operacional de la pantalla conectada con un cable HDMI. El tiempo de retardo de vídeo se ajusta automáticamente según el tiempo de retardo de audio.	OFF ON
C.WIDTH (Amplitud central) (Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza un altavoz central) <h>	Proporciona una mejor mezcla de los altavoces delanteros distribuyendo el canal central entre los altavoces delanteros derecho e izquierdo, con lo que se obtiene un sonido más amplio (ajustes más altos) o más estrecho (ajustes más bajos).	◀ 0 a 7 ▶ Predet.: 3
DIMENSION <h>	Ajusta la profundidad del balance de sonido envolvente de adelante hacia atrás, alejando (ajustes negativos) o acercando (ajustes positivos) el sonido.	◀ -3 a +3 ▶ Predet.: 0
PANORAMA <h>	Extiende la imagen estéreo delantera para incluir los altavoces de sonido envolvente y lograr un efecto 'envolvente'.	OFF ON

Ajuste	Función	Opción(es)
C.IMAGE (Imagen central) (Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza un altavoz central) <i>	Ajusta la imagen central para crear un efecto estéreo más amplio con voces. Ajuste el efecto entre 0 (el canal central completo se envía a los altavoces delanteros izquierdo y derecho) y 10 (el canal central se envía solamente al altavoz central).	◀ 0 a 10 ▶ Predet.: Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
EFFECT	Ajusta el nivel de los efectos para el modo Advanced Surround o ALC seleccionado actualmente (cada modo se puede ajustar por separado).	◀ 10 a 90 ▶ Predet.: EXT.STEREO: 90 Otros: 50
H.GAIN (Ganancia de altura)	Ajusta la salida del altavoz alto delantero cuando se escucha en el modo Pro Logic IIz HEIGHT . Si se pone en HIGH, el sonido de la parte superior será más acentuado.	LOW MID HIGH
V.SB (Sonido envolvente trasero virtual) <j>	Si no está utilizando altavoces de sonido envolvente traseros, puede seleccionar este modo para escuchar un canal de sonido envolvente trasero virtual a través de los altavoces de sonido envolvente. Puede elegir escuchar las fuentes sin información de canales traseros de sonido envolvente.	OFF ON
V.HEIGHT (Altavoz alto virtual) <k>	Si no está utilizando altavoces altos delanteros, puede seleccionar este modo para escuchar un canal de altavoz alto delantero virtual a través de los altavoces delanteros.	OFF ON

- El ajuste sólo se puede hacer cuando **TONE** está en **ON**.
- Con la función de entrada **iPod/USB**, **HOME MEDIA GALLERY** o **ADAPTER PORT**, **S.RTRV** se pone de forma predeterminada en **ON**.
- UP1 a UP4 sólo se puede seleccionar cuando están conectados los altavoces altos delanteros. La presencia o ausencia de efectos depende del modo de escucha.
- AUTO** ajustado inicialmente sólo está disponible para las señales Dolby TrueHD. Seleccione **MAX** o **MID** para otras señales que no sean Dolby TrueHD.
- No deberá tener ningún problema usando esto con la mayoría de los discos SACD, pero si el sonido se distorsiona, es mejor cambiar de nuevo el ajuste de ganancia a **0dB**.
- El ajuste HDMI Audio no se puede cambiar mientras se realizan operaciones del modo de amplificador sincronizado.
 - El modo de amplificador sincronizado deberá activarse para poder reproducir las señales de entrada de audio y vídeo HDMI del receptor procedentes del televisor estando la alimentación del receptor en el modo de espera. Consulte *Acerca de las operaciones sincronizadas* en página 43.
- Esta función sólo está disponible cuando la pantalla conectada soporta la sincronización automática de audio/vídeo ('sincronización de voz') para HDMI. Si considera que el tiempo de retardo ajustado automáticamente no es adecuado, ponga **A.DELAY** en **OFF** y ajuste manualmente el tiempo de retardo. Para conocer más detalles de la función de sincronización de voz de su pantalla, contacte directamente con el fabricante.
- Sólo cuando escuche fuentes de 2 canales en el modo Dolby Pro Logic IIx Music/Dolby Pro Logic II Music.
- Sólo cuando escuche fuentes de 2 canales en el modo Neo:6 MUSIC/CINEMA.

- j
- No es posible utilizar el modo de sonido envolvente trasero virtual cuando los auriculares están conectados a este receptor ni cuando se ha seleccionado el modo estéreo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air o Stream Direct.
 - Sólo puede usar el modo de sonido envolvente trasero virtual si los altavoces de sonido envolvente están activados y la opción **SB** está en **NO** o si **Front Bi-Amp** o **ZONE 2** está seleccionado en **Speaker System**. Esto también se puede usar cuando se selecciona **Speaker B** en **Speaker System** y **SP:▶A+B ON** se selecciona con el botón **SPEAKERS**.
 - Cuando se introducen señales de audio Dolby TrueHD, DTS-HD o DTS Express, el modo de sonido envolvente trasero virtual no se puede usar si no hay sonido envolvente grabado en la fuente.
- k
- No es posible utilizar el modo de altura virtual cuando los auriculares están conectados a este receptor ni cuando se ha seleccionado cualquiera de los modos estéreo, Front Stage Surround Advance, Sound Retriever Air o Stream Direct.
 - El modo de altura virtual no se puede usar cuando no hay altavoz de sonido envolvente conectado. Tampoco se puede usar cuando se reproducen señales con información del canal alto delantero real.
 - Cuando se introducen señales de audio Dolby TrueHD, DTS-HD o DTS Express, el modo de altura virtual no se puede usar si no hay sonido envolvente grabado en la fuente.

Ajuste de las opciones de vídeo

Existen varios ajustes de imagen adicionales que puede realizar a través del menú **VIDEO PARAMETER**. Si no se indica otra cosa, los valores predeterminados aparecen en negrita.

Importante

- Tenga en cuenta que si no se puede seleccionar una opción en el menú **VIDEO PARAMETER**, significa que no está disponible debido a la fuente actual, a los ajustes y al estado del receptor.
- Todos los elementos de ajuste se pueden establecer para cada función de entrada.
- Los elementos de ajuste que no son **V.CONV** sólo se pueden seleccionar cuando **V.CONV** se pone en **ON**.

1 Pulse **RECEIVER** para establecer el modo de operación del receptor y luego pulse **VIDEO PARAMETER**.

2 Utilice **↑/↓** para seleccionar la opción que desea ajustar.

Según el estado/modo actual del receptor, puede que no se puedan seleccionar algunas opciones. Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre esto.

3 Utilice **←/→** para ajustar la opción según sea necesario.

Consulte la siguiente tabla para ver las opciones disponibles para cada ajuste.

4 Pulse **RETURN** para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú.

Menú de parámetros de vídeo

Ajuste	Función	Opción(es)
V.CONV (Convertidor de vídeo digital) <a>	Convierte las señales de vídeo para la salida de los conectores MONITOR OUT (incluyendo el conector HDMI OUT) para todos los tipos de vídeo (consulte página 14).	ON OFF
RES (Resolución) 	Especifica la resolución de salida de la señal de vídeo (cuando las señales de entrada de vídeo salen por el conector HDMI OUT , seleccione esto según la resolución de su monitor y las imágenes que quiere ver).	AUTO PURE 480p/576p 720p 1080i 1080p
PCINEMA (PureCinema) <c>	Este ajuste optimiza el funcionamiento del circuito de exploración progresiva para reproducir material de películas. Ponga esto normalmente en AUTO . Si la imagen no parece natural, cambie esto a ON o OFF .	AUTO ON OFF
P.MOTION (Movimiento progresivo) <c>	Ajusta el movimiento y la calidad de la imagen fija cuando la salida de vídeo se ajusta en progresiva.	◀ -4 a +4 ▶ Predet.: 0

Ajuste	Función	Opción(es)
V.ADJ (Ajuste de vídeo avanzado)	Establece la calidad de imagen óptima para el tipo de monitor que está conectado. Seleccione PDP para pantallas de plasma, LCD para monitores de cristal líquido, FPJ para proyectores de proyección frontal y PRO para monitores profesionales. Si quiere hacer los ajustes de calidad de imagen según sus gustos personales, seleccione MEMORY .	PDP LCD FPJ PRO MEMORY
YNR <d, e>	Reduce el ruido en la señal de luminancia (Y).	◀ 0 a +8 ▶ Predet.: 0
DETAIL <d, e>	Ajusta la nitidez con que aparecen los bordes.	◀ -4 a +4 ▶ Predet.: 0
SHARP (Nitidez) <d, f>	Ajusta la nitidez de los elementos de alta frecuencia (detallados) de la imagen.	◀ 0 a +8 ▶ Predet.: 0
BRIGHT (Luminosidad) <d, f>	Ajusta la luminosidad general.	◀ -6 a +6 ▶ Predet.: 0
CONTRAST <d, f>	Ajusta el contraste entre claridad y oscuridad.	◀ -6 a +6 ▶ Predet.: 0
HUE <d, f>	Ajusta el equilibrio de rojos/verdes.	◀ -6 a +6 ▶ Predet.: 0
CHROMA (Nivel de cromas) <d, f>	Ajusta la saturación de débil a brillante.	◀ -6 a +6 ▶ Predet.: 0
BLK SETUP (Configuración del negro) <g>	Establece el nivel del negro según la señal de entrada de vídeo. Seleccione normalmente 7.5 . Si las partes oscuras de la imagen están todas negras con este ajuste, seleccione 0 .	7.5 0
ASP (Aspecto) <h>	Especifica la relación de aspecto cuando las señales de entrada salen por la salida HDMI. Haga sus ajustes deseados mientras comprueba cada uno de ellos en la pantalla (si la imagen no sirve para su tipo de monitor aparecen recortes o bandas negras).	THROUGH NORMAL

a Si la imagen de vídeo se deteriora cuando esta opción se pone en **ON**, póngala en **OFF**.

b • Cuando se pone en una resolución con la que el televisor (monitor) no es compatible, no sale imagen. Además, en algunos casos no saldrá imagen debido a la señales de protección del copyright. En este caso, cambie el ajuste.

• Cuando se selecciona **AUTO**, la resolución se elige automáticamente según la capacidad del televisor (monitor) conectado mediante HDMI. Cuando se selecciona **PURE**, las señales salen con la misma resolución que cuando entran (consulte *Acerca del convertidor de vídeo* en página 14).

• Si esto se pone en otra opción que no es **PURE** y se introducen señales analógicas de 480i/576i, las señales de 480p/576p salen por los terminales de salida de vídeo componente.

• **PURE** se selecciona cuando se introducen señales HDMI.

c • Este ajuste sólo es efectivo para las salidas de vídeo componente y HDMI.

• **P.MOTION** se desactiva cuando **PCINEMA** se pone en **ON**.

• Esta opción sólo se visualiza cuando se introducen las señales de vídeo de más abajo:
— Señales de vídeo analógico de 480i o 576i

d El ajuste no es posible si **V.ADJ** (ajuste de vídeo avanzado) no está en **MEMORY**.

e • Esta opción sólo se visualiza cuando se introducen las señales de vídeo de más abajo:
— Señales de vídeo analógico de 480i o 576i

f • Esta opción sólo se visualiza cuando se introducen las señales de vídeo de más abajo:
— Señales de vídeo analógico de 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i
— Señales de vídeo de HDMI de 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

g Este ajuste sólo es posible cuando se introducen señales de 480i procedentes de conectores de vídeo compuesto.

h • Si la imagen no se adapta al tipo de su monitor, ajuste la relación de aspecto en el componente fuente o en el monitor.

• Esta opción sólo se visualiza cuando se introducen señales de vídeo de 480i/p o 576i/p.

Selección de terminales de altavoces

Si selecciona **Normal(SB/FH)**, **Normal(SB/FW)** o **Speaker B** en *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65 no podrá cambiar entre altavoces con el botón **SPEAKERS**. Si seleccionó **Front Bi-Amp** o **ZONE 2**, el botón simplemente activará o desactivará los terminales de sus altavoces principales.

● Utilice **SPEAKERS** del panel frontal para seleccionar un ajuste de sistema de altavoces.

Como se mencionó anteriormente, si ha seleccionado **Front Bi-Amp** o **ZONE 2**, el botón simplemente activa o desactiva el terminal de altavoz principal (A).

Pulse el botón repetidamente para seleccionar una opción de terminal de altavoz:

*Cuando selecciona **Normal(SB/FH)**, puede seleccionar entre:*

- **SP: SB/FH ON** – Los canales traseros de sonido envolvente o los canales altos delanteros se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales. Los canales traseros de sonido envolvente y los canales altos delanteros cambian automáticamente según la señal de entrada de audio.
- **SP: SB ON** – Los canales traseros de sonido envolvente se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.
- **SP: FH ON** – Los canales altos delanteros se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.
- **SP: OFF** – Los altavoces no emiten sonido.

*Cuando selecciona **Normal(SB/FW)**, puede seleccionar entre:*

- **SP: SB/FW ON** – Los canales traseros de sonido envolvente o los canales anchos delanteros se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales. Los canales traseros de sonido envolvente y los canales anchos delanteros cambian automáticamente según la señal de entrada de audio.
- **SP: SB ON** – Los canales traseros de sonido envolvente se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.
- **SP: FW ON** – Los canales anchos delanteros se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.
- **SP: OFF** – Los altavoces no emiten sonido.
*Cuando selecciona **Speaker B**, puede seleccionar entre:*
- **SP: A ON** – El sonido se emite desde los terminales de altavoces A (hasta 7 canales (incluyendo los canales traseros de sonido envolvente), dependiendo de la fuente).
- **SP: B ON** – El sonido se emite desde los dos altavoces conectados a los terminales de altavoces B. Las fuentes multicanales no se oirán.
- **SP: A+B ON** – El sonido se emite desde los terminales de altavoces A (hasta 5 canales, dependiendo de la fuente), desde los dos altavoces conectados a los terminales de altavoces B y desde el subwoofer. El sonido emitido desde los terminales de altavoces B será igual al emitido desde los terminales de altavoces A (las fuentes multicanales se mezclan en 2 canales).
- **SP: OFF** – Los altavoces no emiten sonido.



Nota

- La salida del subwoofer depende de los ajustes realizados en *Configuración manual*

de los altavoces en página 65. Sin embargo, si se selecciona la opción **SP: B ON** arriba, el subwoofer no emitirá sonido (el canal LFE no se mezclará).

- Todos los sistemas de altavoces (excepto las conexiones **Speaker B**) se desactivan cuando se conecta un par de auriculares.

Uso de los controles MULTI-ZONE

En los pasos siguientes se utilizan los controles del panel frontal para ajustar el volumen de la zona secundaria y seleccionar las fuentes. Consulte *Controles MULTI-ZONE del mando a distancia* en página 49.

1 Pulse **MULTI-ZONE ON/OFF** del panel frontal.

Con cada pulsación se seleccionará una opción MULTI-ZONE:

- **ZONE 2 ON** – Activa la función MULTI-ZONE
- **MULTI ZONE OFF** – Desactiva la función MULTI-ZONE

El indicador **MULTI-ZONE** se enciende cuando se ha encendido el control MULTI-ZONE.

2 Pulse **MULTI-ZONE CONTROL** del panel frontal.

- Cuando el receptor esté encendido, asegúrese de que las operaciones de la zona secundaria se realicen mientras se muestra **ZONE 2** en la pantalla. Si la pantalla no muestra esta información, los controles del panel frontal sólo afectarán a la zona principal.

3 Utilice el dial **INPUT SELECTOR** para seleccionar la zona secundaria.

Por ejemplo, **ZONE 2 CD-R** envía la fuente conectada a las entradas **CD-R/TAPE** a la zona secundaria (**ZONE 2**).

- Si selecciona **TUNER** puede usar los controles del sintonizador para seleccionar una emisora presintonizada (consulte

Presintonización de emisoras en página 30 si tiene dudas sobre cómo hacerlo). No se puede sintonizar más de una emisora a la vez en el sintonizador. Por lo tanto, si se cambia la emisora en una zona, la emisora también cambiará en la otra zona. Asegúrese de no cambiar la emisora mientras graba una emisión de radio.

4 Cuando **Speaker System** se pone en **ZONE 2**, use el dial **MASTER VOLUME** para ajustar el volumen de la zona secundaria.

5 Cuando termine, pulse de nuevo **MULTI-ZONE CONTROL** para volver a los controles de la zona principal.


También puede pulsar **MULTI-ZONE ON/OFF** del panel frontal para desactivar toda la salida a la zona secundaria.

- No podrá desactivar la zona principal por completo a menos que primero desactive el control MULTI-ZONE.
- Cuando no vaya a utilizar la función MULTI-ZONE durante algún tiempo, desconecte la alimentación en la zona secundaria y en la zona principal para que este receptor esté en el modo de espera.

Controles MULTI-ZONE del mando a distancia

Pulse **ZONE 2** del mando a distancia para usar la **ZONE 2**.

En la tabla siguiente se muestran los posibles controles MULTI-ZONE del mando a distancia:

Botón (Botones)	Función
	Activa/desactiva la corriente en la zona secundaria.
INPUT SELECT	Utilice este botón para seleccionar la función de entrada en la zona secundaria.

Botón (Botones)	Función
Botones de función de entrada	Utilice estos botones para seleccionar la función de entrada directamente (esto puede que no funcione con algunas funciones) en la zona secundaria.
MASTER VOLUME +/- <a>	Utilice esta opción para ajustar el volumen de escucha en la zona secundaria.
MUTE <a>	Para silenciar/restablecer el sonido (el sonido también se restablece si se ajusta el volumen).

a Sólo puede usar este botón cuando **Speaker System** se pone en **ZONE 2**.

Cómo hacer una grabación de audio o vídeo

Puede hacer una grabación de audio o vídeo desde el sintonizador incorporado o desde una fuente de audio o vídeo conectada al receptor (por ejemplo, un reproductor de CD o un televisor).

Tenga presente que no es posible hacer una grabación digital a partir de una fuente analógica o viceversa; por lo tanto, asegúrese de que los componentes hacia o desde los cuales va a grabar estén conectados de la misma forma (para más detalles sobre las conexiones, consulte *Conexión del equipo* en página 10).

- El volumen, los parámetros de audio (los controles de tono, por ejemplo) y los efectos de sonido envolvente del receptor no tienen ningún efecto sobre la señal grabada.
- Algunas fuentes digitales están protegidas contra copias y sólo pueden grabarse en modo analógico.
- Algunas fuentes de vídeo están protegidas contra copia. No es posible grabar estas fuentes.

Como el convertidor de vídeo no está disponible al hacer grabaciones (de los conectores de vídeo **OUT**) asegúrese de usar el mismo tipo de cable de vídeo para conectar a su grabadora que el que emplea para conectar su fuente de vídeo (el que quiere para grabar) a este receptor. Por ejemplo, deberá conectar su grabadora usando vídeo componente si su fuente también ha sido conectada usando vídeo componente.

1 Seleccione la fuente que desea grabar. Utilice los botones de función de entrada (o **INPUT SELECT**).

2 Prepare la fuente que desea grabar. Sintonice la emisora de radio, cargue el CD, cinta de vídeo, DVD, etc.

3 Seleccione la señal de entrada de acuerdo con la señal que va a ser grabada. Utilice el botón **SIGNAL SEL** del mando a distancia.

4 Prepare la grabadora. Inserte una cinta en blanco, MD, cinta de vídeo, etc., en el dispositivo de grabación y ajuste los niveles de grabación. Si tiene dudas sobre cómo realizar estos procedimientos, consulte el manual de instrucciones suministrado con la grabadora. En la mayoría de las grabadoras de vídeo, el nivel de grabación de audio se ajusta automáticamente-consulte el manual de instrucciones del componente si tiene dudas.

5 Inicie la grabación; luego, inicie la reproducción en el componente fuente.

Cómo reducir el nivel de una señal analógica

El atenuador de entrada reduce el nivel de entrada de una señal analógica cuando éste es demasiado intenso. Puede usarlo si considera que el indicador **OVER** se enciende muy a menudo, o bien si escucha el sonido distorsionado.

El atenuador no está disponible con fuentes digitales, ni cuando se utilizan los modos alimentación directa (**ANALOG DIRECT**).

● Pulse **RECEIVER** para cambiar al modo de operación del receptor y luego pulse **A.ATT** para activar o desactivar el atenuador de entrada.

Cómo utilizar el temporizador de desconexión

El temporizador de desconexión pone al receptor en modo de espera una vez transcurrido un período de tiempo determinado, lo que permite dormirse sin tener que preocuparse de si el receptor permanece encendido toda la noche o no. Utilice el mando a distancia para programar el temporizador de desconexión.

● Pulse **RECEIVER** para cambiar al modo de operación del receptor y luego pulse **SLEEP** repetidamente para establecer el tiempo de desconexión.



- Puede comprobar el tiempo de desconexión restante en cualquier momento pulsando **SLEEP** una vez. Si pulsa el botón repetidamente, volverá a las opciones de desconexión.
- El temporizador para dormir vale para todas las zonas. Si cualquier zona está encendida, el temporizador para dormir continuará funcionando.

Cómo atenuar la pantalla

Puede elegir entre cuatro niveles de luminosidad para la pantalla del panel frontal. Tenga en cuenta que cuando seleccione fuentes, la pantalla se iluminará automáticamente durante varios segundos.

● Pulse **RECEIVER** para cambiar al modo de operación del receptor luego pulse **DIMMER** repetidamente para cambiar la luminosidad de la pantalla del panel frontal.

- También puede elegir apagar la pantalla. En este caso, el indicador **FL OFF** se enciende.

Cómo comprobar los ajustes del sistema

Utilice la pantalla de estado para comprobar los ajustes actuales de funciones como el procesamiento del canal de sonido envolvente trasero y la memoria **MCACC** actual.

1 Pulse RECEIVER para cambiar al modo de operación del receptor y luego pulse STATUS para verificar los ajustes del sistema.

La pantalla del panel frontal muestra cada uno de los siguientes ajustes durante tres segundos: **Fuente de entrada** → **Frecuencia de muestreo** → **Memoria MCACC** → **ZONE 2 entrada**.

2 Cuando haya terminado, pulse STATUS una vez más para apagar la pantalla.

Cómo restablecer el sistema

Lleve a cabo este procedimiento para restablecer todos los ajustes realizados en el receptor a los valores por defecto. Para ello, utilice los controles del panel frontal. Ponga **MULTI-ZONE** en **MULTI ZONE OFF**.

- Desconecte de antemano el aparato iPod o de memoria USB del receptor.

1 Ponga el receptor en modo de espera.

2 Pulse ENTER mientras mantiene pulsado **STANDBY/ON en el panel frontal.**

Aparecerá **RESET** ◀ **NO** ▶ en la pantalla.

3 Seleccione 'RESET' usando PRESET ←/→, y luego pulse ENTER del panel frontal.

Aparecerá **RESET? OK** en la pantalla.

4 Pulse ENTER para confirmar.

OK aparece en la pantalla para indicar que el receptor ha sido puesto en los ajustes por defecto.

- Tenga en cuenta que, aunque el receptor esté desenchufado, se guardarán todos los ajustes.

Ajustes predeterminados del sistema

Ajuste	Predeterminado
Convertidor de vídeo digital	ON
SPEAKERS	SB/FH
Sistema de altavoces	Normal (SB/FH)
	Delantero SMALL
	Central SMALL
Ajuste de altavoz	FH/FW SMALL
	Surr SMALL
	ET SMALLx2
	SW YES
Posición envolvente	IN REAR
Transición	80 Hz
Curva X	OFF
DIMMER	Lo más brillante
Entradas	
Consulte <i>Valor por defecto de la función de entrada y posibles ajustes</i> en página 25 .	
HDMI	
Audio HDMI	Amp
Control	ON
Modo de control	PQLS
Apagado de pantalla	NO

Ajuste	Predeterminado
DSP	
Nivel al conectarse la alimentación	LAST
Límite del volumen	OFF
Nivel de silenciamiento	FULL
Control de fase	ON
Recuperador automático de sonido	Función de entrada de iPod/USB, HOME MEDIA GALLERY, ADAPTER PORT ON
	Otras funciones de entrada OFF
Retardo de sonido	0,0 frame
Monoaural dual	CH1
DRC	AUTO
Ganancia SACD	0 dB
Atenuación del LFE	0 dB
Retardo automático	OFF
Seguridad digital	OFF
Nivel de efecto	ExtendedStereo 90
	Otros modos 50
Opciones □□	Amplitud central 3
PL II Music	Dimensión 0
	Panorama OFF
Opciones Neo:6	Imagen central Neo:6 MUSIC: 3 Neo:6 CINEMA: 10
Opciones □□	Ganancia de altura PL IIz MID

Ajuste	Predeterminado
Todas las entradas	Modo de escucha (2 canales/multicanal) AUTO SURROUND
	Modo de escucha (Auriculares) STEREO
Consulte también <i>Ajuste de las opciones de audio</i> en página 45 para ver otros ajustes DSP predeterminados.	
MCACC	
Memoria de posición MCACC	M1: MEMORY 1
Nivel de canales (M1 a M6)	0,0 dB
Distancia de altavoces (M1 a M6)	10'00''
Onda estacionaria (M1 a M6)	ATT de todos los canales/filtros 0,0 dB
	Recorte ancho del SubWoofer 0,0 dB
Datos EQ (M1 a M6)	Todos los canales/bandas 0,0 dB
	Recorte ancho EQ 0,0 dB

Control de otros componentes del sistema

Acerca del menú Remote Setup

El modo Remote Setup se establece pulsando el botón de número mientras se pulsa **RCU SETUP**. Los diferentes elementos del menú Remote Setup se describen más abajo. Para sus procedimientos de configuración, consulte las explicaciones de los elementos respectivos.

Ajuste	Función
Llamada de preajustes	Los códigos de preajuste se pueden establecer para las diferentes funciones de entrada. Los códigos de mando a distancia de otros aparatos (incluyendo productos de otras marcas) se preajustan en el mando a distancia para que estos aparatos puedan ser utilizados. Consulte <i>Selección directa de códigos de preajuste</i> en página 53 .
Aprendizaje de códigos	Si no se realizan las operaciones deseadas aunque usted haya establecido los códigos de preajuste, las señales de mando a distancia de otros aparatos podrán aprenderse directamente. Consulte <i>Programación de señales de otros mandos a distancia</i> en página 53 .
Operación múltiple	Se puede programar una serie de operaciones de mando a distancia para empezar a escuchar o ver programas. Se pueden establecer múltiples códigos de mando a distancia para las diferentes funciones de entrada. Consulte <i>Operación múltiple y apagado del sistema</i> en página 54 .

Ajuste	Función
Apagado del sistema	Ésta es una función para desconectar automáticamente la alimentación de los aparatos conectados al receptor. Se pueden establecer múltiples códigos de mando a distancia, según se desee. Consulte <i>Operación múltiple y apagado del sistema</i> en página 54 .
Función directa	Éste es un ajuste para cambiar solamente la pantalla de operaciones de la unidad de mando a distancia, sin cambiar la entrada del receptor, cuando se pulsan los botones de función de entrada de la unidad de mando a distancia. Esto es conveniente para usar la unidad de mando a distancia con aparatos no conectados al receptor. Consulte <i>Función directa</i> en página 54 .
Borrado de códigos aprendidos	Esta función se usa para borrar códigos de mando a distancia que no han sido aprendidos. Los códigos aprendidos para las diferentes funciones de entrada se pueden borrar individualmente. Consulte <i>Borrado de uno de los botones programados en el mando a distancia</i> en página 53 .
Función de restablecimiento	Ésta es una función para restablecer códigos de preajuste que han sido establecidos. Se pueden restablecer teclas para funciones de entrada individuales. Consulte <i>Borrado de todos los ajustes memorizados que están en una función de entrada</i> en página 54 .
Reposición total	Ésta es una función para restablecer todos los ajustes de la unidad de mando a distancia hechos por usted a los ajustes predeterminados en la fábrica. Consulte <i>Restablecimiento de los ajustes del mando a distancia</i> en página 55 .

Ajuste	Función
Cambio de código RC	Si tiene múltiples receptores, amplificadores, etc. de Pioneer, este ajuste se puede usar para impedir que otras unidades funcionen simultáneamente cuando se emplea la unidad de mando a distancia. Consulte <i>Utilización de múltiples receptores</i> en página 52 .



Nota

- Puede cancelar o salir de cualquiera de los pasos pulsando **RCU SETUP**.
- Después de un minuto de inactividad, el mando a distancia cancelará automáticamente la operación.

Utilización de múltiples receptores

Cuando se usan múltiples receptores, con el mando a distancia de este receptor se pueden controlar discretamente hasta cuatro receptores, siempre que éstos sean del mismo modelo que este receptor. El receptor que se va a utilizar se elige introduciendo el código de preajuste para establecer la opción de mando a distancia.

- Ponga los modos de mando a distancia de los receptores antes de usar esta función (consulte *Configuración del modo de mando a distancia* en página 70).

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '4' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Pulse el botón de número para el receptor ("Receiver 1" a "Receiver 4") que quiera usar.

Por ejemplo, para usar "Receiver 2", pulse '2'.

Si el LED se enciende un segundo y luego continúa parpadenado, el ajuste se habrá completado satisfactoriamente.

Cuando se introduce el código de preajuste, el LED parpadea tres veces para indicar que el ajuste ha fallado.

Uso del mando a distancia para controlar otros componentes

La mayoría de los componentes puede asignarse a uno de los botones de función de entrada (como **DVD** o **CD**) utilizando el código de preajuste del fabricante del componente almacenado en el mando a distancia.

Sin embargo, en algunos casos sólo será posible controlar ciertas funciones después de asignar el código de preajuste correspondiente, de lo contrario, los códigos del fabricante almacenados en el mando a distancia no funcionarán para el modelo que se está utilizando. Si no logra encontrar un código de preajuste apropiado para el componente que desea controlar, podrá programar comandos individuales de otros mandos a distancia en este mando (consulte *Programación de señales de otros mandos a distancia* en página 53).

- Para mayor comodidad, asigne el televisor conectado al terminal **MONITOR OUT** al botón **TV CTRL**, y asigne su receptor de satélite/cable o su equipo descodificador conectado al terminal de entrada del **TV/SAT** al botón de entrada **TV/SAT**. Si se conecta un solo aparato a ambos terminales, éste deberá asignarse a los botones de entrada **TV CTRL** y **TV/SAT**.
- Se pueden asignar aparatos a los botones de función de entrada siguientes.



Selección directa de códigos de preajuste

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '1' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Pulse el botón de función de entrada para el componente que desea controlar.

Cuando se asignen códigos de preajuste a **TV CONTROL**, pulse aquí **TV CTRL**.

El LED parpadea una vez y luego parpadea continuamente.

3 Use los botones de números para introducir el código de preajuste de 4 dígitos.

Consulte *Lista de códigos preajustados* en página 90.

Si el LED se enciende un segundo y luego continúa parpadenado, el ajuste se habrá completado satisfactoriamente.

Cuando se introduce todo el código de preajuste, el LED parpadea tres veces para indicar que el ajuste ha fallado. Si pasa esto, introduzca de nuevo el código de preajuste de 4 dígitos.

4 Repita los pasos 2 y 3 para otros componentes que quiera controlar.

Para probar el mando a distancia, encienda o apague (modo de espera) el componente pulsando **SOURCE**. Si no funciona, seleccione el siguiente código de la lista (si hay uno).



5 Pulse RCU SETUP para salir de la configuración de preajustes.

Programación de señales de otros mandos a distancia

Si el código de preajuste de un componente no está disponible, o si los códigos de preajuste disponible no funcionan correctamente, podrá programarlos desde el mando a distancia de otro componente. También puede usar este procedimiento para programar operaciones adicionales (botones no cubiertos por los códigos de preajuste) después de asignar un código de preajuste.

El mando a distancia puede almacenar unos 120 códigos de preajuste de otros componentes (esto se ha comprobado únicamente con códigos de formato Pioneer).

Algunos botones representan operaciones que no pueden programarse desde otros mandos a distancia. Los botones disponibles se muestran más abajo:



1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '2' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.


2 Pulse el botón de función de entrada para el componente que desea controlar.

El LED parpadea una vez y luego parpadea continuamente.

3 Coloque los dos mandos a distancia frente a frente y, en el mando a distancia de este receptor, pulse el botón que desea programar.

El LED parpadea una vez, deja de parpadear y luego queda encendido.

- Los mandos a distancia deben situarse a una distancia de 3 cm uno de otro.



4 Pulse el botón correspondiente en el mando a distancia que va a transmitir (enseñar) la señal al mando a distancia de este receptor.

Si el LED se enciende un segundo y luego continúa parpadenado, el ajuste se habrá completado satisfactoriamente.

- Si el LED parpadea cinco segundos, esto significa que la memoria está llena. Consulte *Borrado de todos los ajustes memorizados que están en una función de entrada* en página 54 para borrar un botón programado que no utilice y liberar espacio en la memoria (tenga en cuenta que algunas señales pueden ocupar más memoria que otras).
- Recuerde que, en ocasiones, las interferencias de televisores u otros dispositivos pueden hacer que el mando a distancia programe una señal incorrecta.
- Algunos comandos de otros mandos a distancia no pueden programarse, pero en la mayoría de los casos sólo es necesario acercarse o alejarse de los mandos a distancia.

5 Para programar señales adicionales para el componente actual, repita los pasos 3 y 4.

Para programar señales para otro componente, salga y repita los pasos 2 a 4.

6 Pulse RCU SETUP para salir del modo de programación.

Borrado de uno de los botones programados en el mando a distancia

Este procedimiento borra uno de los botones programados y restablece el botón al ajuste por defecto.

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '7' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Pulse el botón de función de entrada correspondiente al comando que desea borrar y, a continuación, pulse ENTER.

El LED parpadea una vez.

3 Pulse y mantenga pulsado el botón que desea borrar durante tres segundos.

Si el LED se enciende un segundo, el borrado se habrá completado satisfactoriamente.

4 Repita el paso 3 para borrar otros botones.

5 Pulse RCU SETUP para salir del modo de borrado.

Borrado de todos los ajustes memorizados que están en una función de entrada

Esta operación borra todos los ajustes de operación de otros aparatos que han sido programados en una función de introducción, y restablece los ajustes predeterminados en la fábrica.

Esta función es útil para borrar todos los datos programados para aparatos que ya no se usan.

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '9' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Mantenga pulsado tres segundos el botón de función de entrada correspondiente al comando que desea borrar.

Si el LED se enciende un segundo, el borrado se habrá completado satisfactoriamente.

Función directa

- Ajuste por defecto: **Encendido**

Puede utilizar la función directa para controlar un componente mediante el mando a distancia al mismo tiempo que utiliza el receptor para reproducir otro componente. De esta forma puede, por ejemplo, utilizar el mando a distancia para iniciar la reproducción de un CD en el receptor y luego utilizar el mando a distancia para rebobinar una cinta en su videogradora mientras escucha su reproductor de CD. Cuando la función directa esté activada, cualquier componente que seleccione (utilizando los botones de función de entrada) será seleccionado tanto por el receptor como por el mando a distancia. Si desactiva la función directa, podrá utilizar el mando a distancia sin afectar al funcionamiento del receptor.

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '5' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Pulse el botón de función de entrada para el componente que desea controlar.

3 Pulse '1' (Encendido) o '0' (Apagado) para cambiar el modo de función directa.

Si el LED se enciende un segundo y luego continúa parpadenado, el ajuste se habrá completado satisfactoriamente.

Si el LED parpadea tres veces, el ajuste ha fallado.

4 Pulse RCU SETUP para salir de la configuración.

Operación múltiple y apagado del sistema

La función Operación múltiple permite programar una serie de hasta 5 comandos para los componentes del sistema.

- Asegúrese de llamar a los códigos de preajuste de aparatos o de programar señales para otros mandos a distancia antes de programar la memoria de múltiples operaciones (página 53).

La función de operación múltiple facilita realizar las operaciones siguientes pulsando sólo dos botones.

Pulse **MULTI OPERATION** y luego el botón de función de entrada **DVD** para:

1. Encender este receptor.
2. Cambiar la entrada de este receptor a DVD.
3. Transmitir una secuencia de hasta cinco comandos programados.

De forma similar a las operaciones múltiples, la función de apagado del sistema permite usar dos botones para detener y apagar una serie de componentes del sistema al mismo tiempo. Sólo puede programarse una secuencia de operaciones de apagado del sistema.

Pulse **MULTI OPERATION** y luego **SOURCE** para:

1. Transmitir una secuencia de hasta cinco comandos programados.
2. Apagar todos los aparatos Pioneer incluyendo el receptor (excepto los grabadores DVD y las VCR).

Para mayor comodidad, programe este receptor para que realice también las operaciones de encendido/apagado y reproducción de otros aparatos que no sean de Pioneer. (Las señales para los aparatos de Pioneer descritos anteriormente no dependen de la programación de los aparatos que no son de Pioneer.)

Los botones que pueden programarse usando la operación múltiple o el apagado del sistema son los mismos botones que los que se pueden programar para otros mandos a distancia (consulte *Programación de señales de otros mandos a distancia* en página 53).



Nota

- Para que las funciones de operación múltiple y apagado del sistema funcionen correctamente, debe configurar el mando a distancia para que funcione con el televisor y con otros componentes (para más detalles, consulte *Uso del mando a distancia para controlar otros componentes* en página 52).
- Algunas unidades pueden tardar un tiempo en encenderse, en cuyo caso no serán posibles las operaciones múltiples.
- Los comandos de encendido y apagado sólo funcionan con componentes que tienen un modo de espera.
- Algunos mandos a distancia de aparatos de otros fabricantes usan las mismas señales para el encendido y el apagado. En algunos casos, aunque este receptor esté programado para ejecutar estos comandos, puede que el encendido y el apagado de los aparatos que no son de Pioneer no se realice correctamente. Programe el receptor para ejecutar estos comandos si el aparato que no es de Pioneer usa señales distintas para el encendido/apagado.

Cómo programar una operación múltiple o una secuencia de apagado

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '3' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Pulse el botón de función de entrada (o el botón \odot SOURCE).

Para operaciones múltiples, pulse la función de entrada que quiera programar (por ejemplo, si desea iniciar la secuencia encendiendo el reproductor de DVD, pulse **DVD**).

- Con la operación múltiple no se pueden hacer los ajustes de **HDMI** y **TV CTRL**. Para otras funciones de entrada que se puedan establecer, consulte *Uso del mando a distancia para controlar otros componentes* en página 52.

Para el apagado del sistema, pulse el botón \odot **SOURCE**.

El LED parpadea dos veces y luego parpadea continuamente.

3 Si es necesario, pulse el botón de función de entrada del componente cuyo comando desea introducir.

Esto sólo es necesario si el comando es para un componente nuevo (función de entrada).

4 Seleccione el botón del comando que desea introducir.

El LED parpadea una vez y luego parpadea continuamente.

- No es necesario programar el receptor para que se encienda o se apague. Esto se realiza automáticamente.

Con componentes Pioneer no necesita programar que se apague la corriente en una

secuencia de apagado (salvo en las grabadoras de DVD).

5 Repita los pasos 3 a 4 para programar una secuencia de hasta cinco comandos.

Si pulsa **RCU SETUP** antes de terminar la programación, los comandos programados hasta ese punto se guardarán.

6 Pulse RCU SETUP para salir del modo de programación.

Uso de las operaciones múltiples

1 Pulse MULTI OPERATION.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

2 Antes de pasar cinco segundos, pulse un botón de función de entrada que haya sido configurado con una operación múltiple.

El receptor se enciende (si estaba en el modo de espera) y la operación múltiple programada se realiza automáticamente.

Uso del apagado del sistema

1 Pulse MULTI OPERATION.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

2 Antes de pasar cinco segundos, pulse \odot SOURCE.

Se ejecutará la secuencia de comandos que haya programado y, a continuación, todos los componentes de Pioneer se apagarán, seguidos de este receptor (todas las zonas se desactivan).

- Con el fin de evitar que se apague accidentalmente una grabadora de DVD que actualmente está grabando, no se envía ningún código de apagado de grabadora de DVD.

Borrado de los ajustes para la operación múltiple

Esto borra todos los ajustes programados en el mando a distancia para la operación múltiple.

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '8' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

- Para cancelar el modo de configuración de preajustes **RCU SETUP**.

2 Pulse tres segundos el botón de función de entrada que contiene el programa que quiera cancelar o el botón \odot SOURCE.

Si el LED se enciende un segundo, el borrado se habrá completado satisfactoriamente.

Restablecimiento de los ajustes del mando a distancia

Lleve a cabo este procedimiento para restablecer todos los ajustes realizados en el receptor a los valores por defecto.

- Cuando se establecen códigos de preajuste, todas las señales aprendidas en los botones de las funciones de entrada se cancelarán. Esta función es conveniente cuando usted quiere restablecer algunos de los botones de las funciones de entrada, pero no todos.

1 Mantenga pulsado RCU SETUP y luego pulse '0' durante tres segundos.

Suelte el botón después de parpadear una vez el LED. El LED continúa parpadeando.

2 Mantenga pulsado el botón ENTER durante tres segundos.

Si el LED se enciende un segundo, el borrado se habrá completado satisfactoriamente.


Códigos de preajuste predeterminados

Botón de función de entrada	Código de preajuste
DVD	2158
BD	2160
DVR/BDR	2150
HDMI	2159
TV/SAT	0116
CD	5066
TV CTRL	0116

Control de componentes

Este mando a distancia puede controlar componentes una vez que se han introducido los códigos apropiados (para más detalles, consulte *Uso del mando a distancia para controlar otros componentes* en página 52). Utilice los botones de función de entrada para seleccionar el componente.

- Los botones **TV CONTROL** del mando a distancia se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón **TV CTRL**. Si tiene dos televisores, asigne el televisor principal al botón **TV CTRL**.



TV y componentes de audio/vídeo

Botón (Botones)	Televisor	TV (Monitor)	BD/DVD	HDD/BDR/DVR	VCR	SAT/CATV
⏻ SOURCE	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
Botones de números	numéricos	numéricos	numéricos	numéricos	numéricos	numéricos
● (punto)	● (punto)	KURO LINK	CLEAR	+	—	*
ENTER (CLASS)	CH ENTER	CH ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
X	EXIT/INFO	EXIT	TOP MENU	TOP MENU	—	LIST
🔑	TOOLS/GUIDE/EPG	USER MENU	TOOLS <a>	GUIDE	—	GUIDE
↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	—	↑/↓/←/→
ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
🏠	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	—	HOME MENU
↶	RETURN	RETURN	RETURN	RETURN	—	RETURN
HDD (Rojo)	Rojo	Rojo	—	HDD	—	Rojo
DVD (Verde)	Verde	Verde	—	DVD	—	Verde
🟡 (Amarillo)	Amarillo	Amarillo	—	VCR	—	Amarillo
🟢 (Azul)	Azul	Azul	MENU	MENU	—	Azul
▶	—	—	▶	▶	▶	▶
⏸	—	AUTO SETUP	⏸	⏸	⏸	⏸
■	—	FREEZE	■	■	■	■
◀◀	—	—	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	—	—	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
◀◀	ANT	AV SELECTION	◀◀	◀◀	—	◀◀
▶▶	—	SCREEN SIZE	▶▶	▶▶	—	▶▶
AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
DISP	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	—	DISPLAY/INFO
CH +/-	CH +/-	CH +/-	OUTPUT RESOLUTION +/- <a>	CH +/-	CH +/-	CH +/-

a. Controles para BD.

Componentes de audio/vídeo

Botón (Botones)	LD	CD/CD-R/ SACD	MD/DAT	TAPE
⏻ SOURCE	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
Botones de números	numéricos	numéricos	numéricos	—
● (punto)	+10	>10/CLEAR	CLEAR <a>	CLEAR
ENTER (CLASS)	ENTER	DISC/ENTER	OPEN/CLOSE <a>	ENTER
✕	TOP MENU	—	—	MS←
🔧	—	LEGATO LINK 	—	MS→
↑/↓/←/→	↑/↓/←/→	—	—	/■/◀▶▶▶
ENTER	ENTER	—	—	—
🏠	—	SACD SETUP 	—	—
↶	RETURN	—	—	—
▶	▶	▶	▶	▶
■	■	■	■	■
◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
◀◀	◀◀	◀◀	◀◀	◀◀
▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶
AUDIO	AUDIO	PURE AUDIO 	—	—
DISP	DISPLAY/INFO	TIME 	—	—

a Controles para MD.

b Controles para SACD.

TV (Proyector)

Botón (Botones)	TV (Proyector)
⏻ SOURCE	POWER ON
1	MOVIE
2	STANDARD
3	DYNAMIC
4	USER1
5	USER2
6	USER3
7	COLOR+
8	SHARP+
9	GAMMA
0	COLOR-
● (punto)	SHARP-
ENTER (CLASS)	COLOR TEMP
✕	EXIT
🔧	INFO
↑/↓/←/→	↑/↓/←/→
ENTER	ENTER
🏠	TEST
↶	HIDE
✕	MENU
◀◀	HDMI1
▶	HDMI2
▶▶	COMP.
◀◀	VIDEO
	S-VIDEO
■	BRIGHT-
▶▶	BRIGHT+
AUDIO	POWER OFF
DISP	ASPECT
CH +/-	CONTRAST +/-

El menú Advanced MCACC

Cómo hacer ajustes del receptor en el menú Advanced MCACC


El sistema Advanced MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration) fue desarrollado en los laboratorios de Pioneer con la finalidad de que los usuarios puedan hacer fácilmente y con mucha precisión ajustes de igual nivel que los realizados en estudios. Las características acústicas del ambiente de escucha se miden y la respuesta de frecuencia se calibra en consecuencia, para permitir hacer automáticamente análisis de alta precisión y una calibración óptima del campo acústico, para que éste se parezca ahora al ambiente de un estudio como nunca antes fue posible. Además, si las ondas estacionarias resultaban difíciles de eliminar previamente, este receptor está equipado con una función de control de ondas estacionarias que usa un proceso único para analizar y reducir la influencia de esas ondas.

Esta sección describe cómo calibrar el campo acústico automáticamente y cómo hacer un ajuste fino de los datos del campo acústico manualmente.

1 Pulse RECEIVER para encender el receptor y su televisor.

Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor sea la de este receptor.

2 Pulse en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice  y ENTER para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse RETURN para salir del menú.

- Pulse HOME MENU en cualquier momento para salir del Home Menu.

3 Seleccione 'Advanced MCACC' desde el Home Menu y luego pulse ENTER.

4 Seleccione la opción que desea ajustar.

- **Full Auto MCACC** – Consulte *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 para que el sonido envolvente se configure automáticamente, de manera rápida y efectiva.
- **Auto MCACC** – Consulte *MCACC automática (Experto)* en página 58 para realizar una configuración más detallada de MCACC.
- **Manual MCACC** – Hace ajustes finos de los altavoces y personaliza el EQ de calibración acústica (consulte *Configuración manual de MCACC* en página 60).
- **Demo** – No se guardan ajustes ni se producen errores. Cuando los altavoces estén conectados a este receptor, el tono de prueba se emitirá repetidamente. Pulse RETURN para cancelar el tono de prueba.

MCACC automática (Experto)

Si desea realizar una configuración más detallada que la que se ofrece en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23, puede personalizar las siguientes opciones de configuración. Puede calibrar el sistema de forma diferente para un máximo de seis memorias MCACC distintas, que resultarán útiles si tiene distintas posiciones de escucha según el tipo de fuente (por ejemplo, ver películas desde un sofá o jugar a un videojuego cerca del televisor).



Importante

- Asegúrese de no mover el micrófono/los altavoces durante configuración automática de MCACC.
- El salvapantallas aparecerá automáticamente tras cinco minutos de inactividad.



PRECAUCIÓN



- Los tonos de prueba utilizados en la configuración automática de MCACC se emiten a alto volumen.

1 Seleccione 'Auto MCACC' desde el menú Advanced MCACC y luego pulse ENTER.

Si no se visualiza la pantalla

Advanced MCACC, consulte *Cómo hacer ajustes del receptor en el menú Advanced MCACC* en página 58.

2 Seleccione los parámetros que quiera establecer.

Use  para seleccionar el elemento y luego use  para establecerlo.

- **Auto MCACC** – El ajuste por defecto es **ALL** (recomendado), pero si lo desea, puede limitar la calibración del sistema a un solo ajuste (para ahorrar tiempo).
 - Cuando tome medidas de datos (después de seleccionar **ALL** o **Keep SP System**), los datos de las características de reverberación (antes y después de la calibración) que este receptor ha estado guardando serán sustituidos por los nuevos.
 - Cuando se mide con otro que no sea **SYMMETRY** (después de seleccionar **ALL** o **Keep SP System**), las características de reverberación tras la calibración no se pueden predecir, así que el gráfico para las características tras la calibración ("After") no se pueden visualizar. Si va a necesitar visualizar el gráfico para las características tras

la calibración ("After"), tome la medida usando el menú **EQ Professional** de la configuración **Manual MCACC** (página 60).

- La medición **EQ Pro & S-Wave** también se realiza cuando se selecciona **ALL** o **Keep SP System**. Para más detalles, consulte *Ecuador de calibración acústica profesional* en página 61.
- El efecto del ecualizador de calibración acústica profesional y la onda estacionaria podrá activarse y desactivarse en la memoria MCACC respectiva. Para conocer detalles, consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45.


- **EQ Type** (sólo disponible cuando el menú anterior **Auto MCACC** está en **EQ Pro & S-Wave**) – Esto determina el modo en que se ajusta el equilibrio de frecuencias. Después de hacer una sola calibración, cada una de las tres curvas de corrección siguientes podrá guardarse separadamente en la memoria MCACC. **SYMMETRY** realiza la corrección simétrica para cada par de altavoces derecho e izquierdo, para aplanar las características de amplitud de frecuencia. **ALL CH ADJ** es un ajuste 'plano' en el que todos los altavoces se ajustan individualmente para que ninguno de ellos tenga una ponderación especial.

FRONT ALIGN ajusta todos los altavoces según los ajustes de los altavoces delanteros (no se aplica ecualización a los canales delanteros derecho e izquierdo).

Si seleccionó **ALL** o **Keep SP System** como su menú **Auto MCACC** podrá especificar la memoria MCACC donde quiera guardar los ajustes **SYMMETRY**, **ALL CH ADJ** y **FRONT ALIGN**.


- **THX Speaker** (sólo disponible cuando el menú **Auto MCACC** de arriba es **ALL** o **Speaker Setting**) – Seleccione **YES** cuando use altavoces THX (todos los altavoces que no son los delanteros se ponen en **SMALL**). En otros casos, deje **NO**.

- **STAND.WAVE Multi-Point** (sólo disponible cuando el menú anterior **Auto MCACC** está en **EQ Pro & S-Wave**) – Además de las mediciones en la posición de escucha podrá usar otros dos puntos de referencia para los que se analizarán los tonos de prueba en busca de ondas estacionarias. Esto resulta útil si desea obtener una calibración 'plana' para diferentes posiciones de audición en el área de escucha. Coloque el micrófono en el punto de referencia indicado en la pantalla y tenga en cuenta que el último micrófono se colocará en la posición de escucha principal:



3 Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del panel frontal.

Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.



Si tiene un trípode, utilícelo para situar el micrófono de modo tal que quede a nivel del oído en la posición de audición normal. Si no tiene un trípode, utilice algún otro objeto para instalar el micrófono.

- Puede que no sea posible medir correctamente si el micrófono está colocado en una mesa, un sofá, etc.

4 Cuando termine de ajustar las opciones, seleccione START y luego pulse ENTER.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6 Espere a que la función configuración automática de MCACC termine de emitir los tonos de prueba.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el receptor emite tonos de prueba para determinar los altavoces presentes en la configuración. Intente mantenerse lo más en silencio posible mientras se lleva a cabo este procedimiento.

- Con mensajes de error (como **Too much ambient noise!** o **Check microphone.**) seleccione **RETRY** tras comprobar si hay ruido de ambiente (consulte *Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC* en página 24) y verificar la conexión del micrófono. Si parece que no hay ningún problema, puede seleccionar **GO NEXT** y continuar.
- No ajuste el nivel de volumen mientras se emiten los tonos de prueba. Esto podría causar ajustes incorrectos de los altavoces.

7 Si es necesario, confirme la configuración de altavoces en la pantalla GUI.

La configuración que se muestra en la pantalla debe corresponder a los altavoces que está utilizando.

Si no se realizan operaciones durante 10 segundos mientras se visualiza la pantalla de comprobación de la configuración de los altavoces, la configuración automática de MCACC

se reanudará automáticamente. En este caso no necesita seleccionar 'OK' y pulsar **ENTER** en el paso 8.

- Si se visualiza un mensaje de error **ERR** (o la configuración de los altavoces que se muestra no es correcta), es posible que haya algún problema en la conexión de los altavoces. Si el problema no se soluciona al seleccionar la opción **RETRY**, desconecte la alimentación y compruebe las conexiones de los altavoces. Si parece que no hay ningún problema, puede usar **↑/↓** para seleccionar el altavoz y **←/→** para cambiar el ajuste y continuar.
- Si el altavoz no apunta al micrófono (posición de escucha) o cuando se utilizan altavoces que afectan a la fase (altavoces dipolo, altavoces reflexivos, etc.), **Reverse Phase** puede que se visualice aunque los altavoces estén conectados correctamente. Si se visualiza **Reverse Phase**, las conexiones de los cables de los altavoces (+ y -) pueden estar invertidas. Compruebe las conexiones de altavoz.
 - Si están mal las conexiones, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación y luego vuelva a conectarlo correctamente. Después, repita el procedimiento Auto MCACC.
 - Si las conexiones son correctas, seleccione **GO NEXT** y continúe.

8 Asegúrese de que la opción 'OK' esté seleccionada; luego, pulse ENTER.

En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el receptor emite tonos de prueba para determinar los ajustes óptimos del receptor.

También en este caso, intente ser lo más silencioso posible mientras se lleva a cabo este procedimiento. Esta operación puede tardar entre 3 y 7 minutos.

- Si ha seleccionado una configuración **STAND.WAVE Multi-Point** (en el paso 2), se le pedirá que coloque el micrófono en los

puntos de referencia segundo y tercero antes de colocarlo finalmente en la posición de escucha principal.

9 El procedimiento Auto MCACC Setup se completa y el menú Advanced MCACC reaparece automáticamente.

Los ajustes realizados con la configuración automática de MCACC generalmente proporcionan un excelente sonido envolvente para el sistema, pero también es posible realizar estos ajustes manualmente utilizando el menú de configuración **Manual MCACC** (comienza más abajo) o el menú **Manual SP Setup** (comienza en la página 65).

- Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Si es necesario, puede corregir manualmente el ajuste siguiendo el procedimiento descrito en *Configuración manual de los altavoces* en página 65.
- El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay a la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.
- Si los resultados de la medición de la configuración automática de MCACC son incorrectos debido a la interacción de los altavoces y el entorno de visión, recomendamos ajustar la configuración manualmente.

También puede visualizar los ajustes seleccionando parámetros individuales en la pantalla **MCACC Data Check** (consulte *Verificación de datos de la MCACC* en página 63). Pulse **RETURN** cuando termine de comprobar cada pantalla. Cuando termine, seleccione **RETURN** para volver al **Home Menu**.

Asegúrese de desconectar el micrófono de este receptor al terminar la configuración automática de MCACC.

Configuración manual de MCACC

Puede utilizar las opciones del menú de configuración **Manual MCACC** para hacer ajustes detallados una vez que esté más familiarizado con el sistema. Antes de realizar estos ajustes, deberá haber completado el procedimiento descrito en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 .

Sólo es necesario realizar estos ajustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos altavoces).

PRECAUCIÓN

- Los tonos de prueba utilizados en la configuración **Manual MCACC** se emiten a alto volumen.

Importante

- Pulse el botón **MCACC** mientras se visualizan las pantallas de configuración pertinentes para seleccionar las memorias MCACC.
- Para algunos de los ajustes que se describen a continuación deberá conectar un micrófono de configuración al panel frontal y colocarlo a nivel del oído en la posición de audición normal. Pulse **HOME MENU** para visualizar **Home Menu** antes de conectar el micrófono a este receptor.
- Consulte *Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC* en página 24 para obtener información sobre altos niveles de ruido de fondo y otras posibles interferencias.
- Si va a utilizar un subwoofer, enciéndalo y ajuste el volumen a la posición central.

1 Seleccione 'Manual MCACC' desde el menú Advanced MCACC.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte *Cómo hacer ajustes del receptor en el menú Advanced MCACC* en página 58 .

2 Seleccione la opción que desea ajustar. Si es la primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden.

- Fine Channel Level** – Para hacer ajustes finos del balance general del sistema de altavoces (consulte *Ajuste fino del nivel de los canales* en página 60).
- Fine SP Distance** – Para hacer ajustes precisos del retardo del sistema de altavoces (consulte *Distancia precisa de altavoces* en página 60).
- Standing Wave** – Para controlar las frecuencias bajas demasiado resonantes en la sala de escucha (consulte *Onda estacionaria* en página 61).

Las últimas dos opciones se utilizan específicamente para personalizar los parámetros que se describen en *Ajuste de ecualizador de calibración acústica* en página 61 :

- EQ Adjust** – Para ajustar manualmente el equilibrio de frecuencias del sistema de altavoces mientras escucha los tonos de prueba (consulte *Ajuste de ecualizador de calibración acústica* en página 61).
- EQ Professional** – Para calibrar el sistema según el sonido directo procedente de los altavoces y realizar ajustes detallados según las características de reverberación de la habitación (consulte *Ecualizador de calibración acústica profesional* en página 61).

Ajuste fino del nivel de los canales

• Ajuste por defecto: **0.0dB** (todos los canales)
Puede obtener un mejor sonido envolvente ajustando correctamente el balance general de su sistema de altavoces. Puede ajustar el nivel de canal de cada altavoz en incrementos de 0,5 dB. El siguiente procedimiento puede ayudarle a hacer ajustes detallados que no es posible lograr con el procedimiento descrito en *Configuración manual de los altavoces* en página 65 .

1 Seleccione 'Fine Channel Level' desde el menú de configuración Manual MCACC. El volumen aumentará al nivel de referencia de 0,0 dB.

2 Ajuste el nivel del canal izquierdo.

Éste será el nivel del altavoz de referencia, por lo que es aconsejable mantener el nivel a aproximadamente **0.0dB** para tener suficiente margen para ajustar el nivel de los otros altavoces.

- Los tonos de prueba se emitirán cuando pulse **ENTER**.

3 Seleccione cada canal sucesivamente y ajuste los niveles (+/-12,0 dB) según sea necesario.

Utilice **←/→** para ajustar el volumen del altavoz seleccionado, de modo que coincida con el del altavoz de referencia. Cuando le parezca que ambos tonos tienen el mismo volumen, pulse **↓** para confirmar el ajuste y pasar al siguiente canal.

- Para fines de comparación, el altavoz de referencia cambiará dependiendo del altavoz que se seleccione.
- Si desea retroceder y ajustar un canal, simplemente utilice **↑/↓** para seleccionar el canal deseado.

4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración **Manual MCACC**.

Distancia precisa de altavoces

- Ajuste por defecto: **10'00"** (todos los altavoces)

Para lograr una profundidad y separación correcta del sonido en el sistema, es necesario añadir un ligero retardo a algunos altavoces de modo que todos los sonidos lleguen a la posición de audición al mismo tiempo. Puede ajustar la distancia de cada altavoz en incrementos de 1/2 pulgada. El siguiente procedimiento puede ayudarle a hacer ajustes detallados que no es posible lograr con el procedimiento descrito en *Configuración manual de los altavoces* en página 65 .

1 Seleccione 'Fine SP Distance' desde el menú de configuración Manual MCACC.

2 Ajuste la distancia del canal izquierdo respecto de la posición de audición.


3 Seleccione cada canal sucesivamente y ajuste la distancia según sea necesario.

Utilice **←/→** para ajustar el retardo del altavoz seleccionado, de modo que coincida con el del altavoz de referencia.

Escuche el altavoz de referencia y utilícelo para medir el canal que va a ajustar. Desde la posición de audición, párese mirando hacia los dos altavoces, con los brazos extendidos apuntando a cada altavoz. Intente hacer que los dos tonos suenen como si llegaran simultáneamente a una posición ligeramente delante de usted, entre la distancia que abarcan sus brazos.

- Si parece que no puede conseguir esto ajustando la distancia, quizá tenga que cambiar ligeramente el ángulo de los altavoces.
- Para mejorar la capacidad de audición, el subwoofer emite un tono de comprobación continuo (se emiten impulsos oscilantes por

los otros altavoces). Tenga en cuenta que puede ser difícil comparar este tono con los otros altavoces de la configuración (según la respuesta de baja frecuencia del altavoz de referencia).



Cuando le parezca que los ajustes de retardo coinciden, pulse **↓** para confirmar el ajuste y pasar al siguiente canal.

- Para fines de comparación, el altavoz de referencia cambiará dependiendo del altavoz que se seleccione.
- Si desea retroceder y ajustar un canal, simplemente utilice **↑/↓** para seleccionar el canal deseado.

4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

Onda estacionaria

- Ajuste por defecto: **ON/ATT 0.0dB** (todos los filtros)

Las ondas acústicas estacionarias se producen cuando, en determinadas condiciones, las ondas de sonido del sistema de altavoces resuenan entre sí con ondas de sonido reflejadas en las paredes del área de escucha. Esto puede tener un efecto negativo en el sonido general, sobre todo a frecuencias bajas. Según la colocación de los altavoces, su posición de escucha y, en último término, la forma de la habitación, puede producirse un sonido demasiado resonante ('retumbante'). El Standing Wave Control utiliza filtros para reducir el efecto de sonidos demasiado resonantes en el área de escucha. Durante la reproducción de una fuente, puede personalizar los filtros utilizados

para el Standing Wave Control para cada una de las memorias MCACC.

- Los ajustes del filtro de control Standing Wave no se pueden cambiar durante la reproducción de fuentes que usan la conexión HDMI.

1 Seleccione 'Standing Wave' desde el menú de configuración Manual MCACC.

2 Ajuste los parámetros para el control de onda estacionaria.

- **Filter Channel** – Seleccione el canal al que aplicará el/los filtro/s: **MAIN** (todos excepto el canal central y el subwoofer), **Center** o **SW** (subwoofer).
- **TRIM** (sólo disponible cuando el canal de filtro anterior es **SW**) – Ajuste el nivel del canal de subwoofer (para compensar la diferencia en el filtro posterior de salida).
- **Freq / Q / ATT** – Éstos son los parámetros de filtro, en los que **Freq** representa la frecuencia que ajustará y **Q** es el ancho de banda (cuanto mayor es Q, más estrecho será el ancho de banda, o rango) de la atenuación (**ATT**, la cantidad de reducción a la frecuencia deseada).

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.

Ajuste de ecualizador de calibración acústica

- Ajuste por defecto: **ON/0.0dB** (todos los canales/bandas)

La ecualización de calibración acústica es un tipo de ecualizador de habitación apropiado para sus altavoces (excluyendo el subwoofer). Funciona midiendo las características acústicas de la habitación y neutralizando las características ambientales que pueden afectar al material de la fuente original (proporcionando una ecualización 'plana'). Si no queda satisfecho con el ajuste proporcionado en *Ajuste*

óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC) en página 23 o *MCACC automática (Experto)* en página 58, también puede realizar estos ajustes de forma manual para obtener un equilibrio de frecuencias que le satisfaga.

1 Seleccione 'EQ Adjust' desde el menú de configuración Manual MCACC.

2 Seleccione el o los canal(es) que desea y ajústelos según sus preferencias.

Utilice **↑/↓** para seleccionar el canal. Utilice **←/→** para seleccionar la frecuencia, y **↑/↓** para acentuar o reducir la ecualización. Cuando termine, vuelva a la parte superior de la pantalla y pulse **←** para volver a **Ch.** y luego use **↑/↓** para seleccionar el canal.

- Si el ajuste de la frecuencia es excesivo y puede causar distorsión, en la pantalla aparecerá el indicador **OVER!**. Si esto sucediera, reduzca el nivel hasta que **OVER!** desaparezca de la pantalla.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual MCACC.



Nota


- El cambio excesivo de una curva de frecuencia de un canal afectará el equilibrio general. Si el equilibrio entre los altavoces no es el correcto, puede aumentar o reducir los niveles de los canales utilizando tonos de prueba con la función **TRIM**. Utilice **←/→** para seleccionar **TRIM**; luego, utilice **↑/↓** para incrementar o reducir el nivel del canal del altavoz actual.

Ecualizador de calibración acústica profesional


Esta configuración minimiza los efectos no deseados de reverberación de la habitación permitiéndole calibrar el sistema según el sonido directo procedente de los altavoces.

Realizar el procedimiento Acoustic Calibration EQ Professional es eficaz cuando las frecuencias bajas parece que reverberan en exceso en su sala de escucha (es decir, cuando el sonido 'retumba') como se muestra en Tipo A más abajo, o cuando canales diferentes parecen que muestran características de reverberación diferentes a las mostradas en Tipo B.

• Tipo A: Reverberación de altas frecuencias frente a bajas frecuencias



• Tipo B: Características de reverberación para canales diferentes



Uso del ecualizador de calibración acústica profesional

1 Seleccione 'EQ Professional' y pulse ENTER.

2 Seleccione una opción y pulse ENTER.

- **Reverb Measurement** – Utilice esta opción para medir las características de reverberación antes y después de la calibración.
- **Reverb View** – Puede comprobar las mediciones de reverberación realizadas para los intervalos de frecuencia especificados en cada canal.

— Si el procedimiento **Reverb View** se realiza después de la operación *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 o **Reverb Measurement**, dependiendo del ajuste de control de la onda estacionaria, puede que aparezcan diferencias en el gráfico de reverberación. Con la función de configuración **Auto MCACC**, las reverberaciones se miden con las ondas estacionarias controladas, por lo que el gráfico de características de reverberación muestra las características con el efecto de las ondas estacionarias eliminado. En comparación, la función **Reverb Measurement** mide las reverberaciones sin controlar las ondas estacionarias, por lo que el gráfico indica las características de reverberación incluyendo el efecto de las ondas estacionarias. Si quiere comprobar las características de reverberación de la propia habitación (con las ondas estacionarias como tales), le recomendamos usar la función **Reverb Measurement**.

- **Advanced EQ Setup** – Utilice esta opción para seleccionar el período de tiempo que se utilizará para el ajuste de frecuencia y la calibración, según la medición de reverberación del área de escucha. Tenga en cuenta que al personalizar la calibración del sistema con esta configuración, se modificarán los ajustes realizados en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 o en *MCACC automática (Experto)* en página 58, y no es necesario hacerlo si está satisfecho con estos ajustes.

3 Si ha seleccionado 'Reverb Measurement', seleccione EQ ON u EQ OFF y, a continuación, START.

Las siguientes opciones determinan el modo en que se muestran las características de reverberación del área de escucha en **Reverb View**:

- **EQ OFF** – Verá las características de reverberación del área de escucha sin la ecualización realizada por este receptor (antes de la calibración).
- **EQ ON** – Verá las características de reverberación del área de escucha con la ecualización realizada por este receptor (después de la calibración). Tenga en cuenta que es posible que la respuesta del EQ no parezca del todo plana debido a los ajustes necesarios para el área de escucha.
 - La calibración correspondiente a la memoria MCACC seleccionada actualmente se utilizará cuando esté seleccionada la opción **EQ ON**. Para usar otra memoria MCACC, pulse **MCACC** para seleccionar la memoria MCACC que quiera guardar.
 - Después de la calibración automática con **EQ Type : SYMMETRY (Full Auto MCACC, etc.)**, el gráfico para las características de reverberación inferidas se puede visualizar seleccionando **Reverb View**. Para visualizar las características de reverberación medidas realmente después de la calibración con el ecualizador, mida con **EQ ON**.

Una vez finalizada la medición de reverberación, puede seleccionar **Reverb View** para ver los resultados en la pantalla. Consulte *Representación gráfica del EQ de calibración profesional* en página 76 para obtener información sobre la solución de problemas.

4 Si ha seleccionado la opción 'Reverb View', puede comprobar las características de reverberación de cada canal. Pulse RETURN cuando haya terminado.

Las características de reverberación se visualizan cuando se realizan las medidas **Full Auto MCACC** o **Reverb Measurement**. Use **←/→** para seleccionar el ajuste de canal, frecuencia y calibración que desee comprobar. Utilice **↑/↓** para alternar entre los tres. El gráfico de las características de reverberación antes y después de la calibración con ecualizador se puede visualizar seleccionando **Calibration : Before / After**. Tenga en cuenta que los marcadores del eje vertical indican los decibelios en intervalos de 2 dB.

5 Si está seleccionado 'Advanced EQ Setup', seleccione la memoria MCACC que va a guardar, introduzca el ajuste de tiempo deseado para la calibración y seleccione START.

- Para especificar el lugar donde se va a guardar la memoria MCACC, pulse **MCACC** para seleccionar la memoria MCACC que quiera guardar.

Según la medición de reverberación anterior, puede elegir el período de tiempo que se utilizará para el ajuste de frecuencia final y la calibración. Aunque puede realizar este ajuste sin medir la reverberación, lo mejor es usar los resultados de la medición como referencia para el ajuste del tiempo. Para conseguir una calibración óptima del sistema basada en el sonido directo procedente de los altavoces, recomendamos usar el ajuste de **30-50ms**.

Use **←/→** para seleccionar el ajuste. Utilice **↑/↓** para alternar entre ellos. Seleccione el ajuste entre los siguientes períodos de tiempo (en milisegundos): **0-20ms, 10-30ms, 20-40ms, 30-50ms, 40-60ms, 50-70ms y 60-80ms**. Este ajuste se aplicará a todos los canales durante la calibración.

Cuando termine, seleccione **START**. La calibración tardará en completarse de 2 a 4 minutos. Una vez ajustada la ecualización de calibración acústica, podrá comprobar los ajustes en la pantalla.

Verificación de datos de la MCACC

En los procedimientos de *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 o *MCACC automática (Experto)* en página 58, o después del ajuste fino en *Configuración manual de MCACC* en página 60, usted puede comprobar sus ajustes calibrados usando la pantalla GUI.

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'MCACC Data Check' desde Home Menu.

3 Seleccione el ajuste que desea comprobar.

- **Speaker Setting** – Se usa para comprobar los ajustes de los sistemas de altavoces. Para más detalles, consulte *Ajuste de altavoz* en página 63.
- **Channel Level** – Se usa para comprobar el nivel de salida de los altavoces diferentes. Para más detalles, consulte *Nivel de canales* en página 63.
- **Speaker Distance** – Se usa para comprobar la distancia a los altavoces diferentes. Para más detalles, consulte *Distancia de altavoces* en página 63.
- **Standing Wave** – Se usa para comprobar los ajustes del filtro de control de onda estacionaria. Para más detalles, consulte *Onda estacionaria* en página 63.
- **Acoustic Cal EQ** – Se usa para comprobar los valores de calibración de la respuesta de frecuencia del ambiente de escucha. Para más detalles, consulte *Acoustic Cal EQ* en página 63.

4 Pulse **RETURN** para volver al menú MCACC Data Check, repitiendo los pasos 2 y 3 para comprobar otros ajustes.

5 Cuando termine, pulse **RETURN**. Volverá a **Home Menu**.

Ajuste de altavoz

Use esto para visualizar el tamaño y el número de altavoces. Para más detalles, consulte *Ajuste de altavoz* en página 66.

1 Seleccione 'Speaker Setting' desde el menú MCACC Data Check.

2 Seleccione el canal que desea comprobar.

Utilice **↑/↓** para seleccionar el canal. Resalta el canal correspondiente en el diagrama de disposición.

Nivel de canales

Use esto para visualizar el nivel de los diversos canales. Para más detalles, consulte *Nivel de canales* en página 67.

1 Seleccione 'Channel Level' desde el menú MCACC Data Check.

2 Cuando resalte 'MCACC', use **←/→** para comprobar la memoria MCACC que quiera comprobar.

El nivel de los diversos canales establecidos en la memoria MCACC seleccionada se visualizan. '---' se visualiza para los canales que no están conectados.

Distancia de altavoces

Use esto para visualizar la distancia de los canales diferentes a la posición de escucha. Para más detalles, consulte *Distancia de altavoces* en página 67.

1 Seleccione 'Speaker Distance' desde el menú MCACC Data Check.

2 Cuando resalte 'MCACC', use **←/→** para comprobar la memoria MCACC que quiera comprobar.

La distancia de los diversos canales establecidos en la memoria MCACC seleccionada se visualizan. '---' se visualiza para los canales que no están conectados.

Onda estacionaria

Use esto para visualizar los valores de ajuste relacionados con la onda estacionaria para las diversas memorias MCACC. Para más detalles, consulte *Onda estacionaria* en página 61.

1 Seleccione 'Standing Wave' desde el menú MCACC Data Check.

2 Cuando resalte 'Filter Channel', use **↑/↓** para seleccionar el canal para el que quiera hacer el control de onda estacionaria.

Se visualizan el valor de calibración relacionado con la onda estacionaria para el canal seleccionado guardado en la memoria MCACC seleccionada y su gráfico.

3 Pulse **←** para resaltar 'MCACC' y luego use **↑/↓** para seleccionar la memoria MCACC que quiera comprobar.

Acoustic Cal EQ

Use esto para visualizar los valores de calibración para la respuesta de frecuencia de los diversos canales establecidos en las diferentes memorias MCACC. Para más detalles, consulte *Ajuste de ecualizador de calibración acústica* en página 61.

1 Seleccione 'Acoustic Cal EQ' desde el menú MCACC Data Check.

2 Cuando resalte 'Ch', use **↑/↓** para seleccionar el canal.

Se visualizan el valor de calibración para la respuesta de frecuencia del canal seleccionado

guardado en la memoria MCACC seleccionada y su gráfico.

3 Pulse **←** para resaltar 'MCACC' y luego use **↑/↓** para seleccionar la memoria MCACC que quiera comprobar.

Gestión de datos

Este sistema le permite almacenar hasta seis memorias MCACC, de tal forma que puede calibrar el sistema para distintas posiciones de escucha (o para diferentes ajustes de frecuencia para una misma posición de escucha). Esto resulta útil para que los ajustes alternativos coincidan con el tipo de fuente que está escuchando y el lugar desde donde la está escuchando (por ejemplo, ver películas desde un sofá o jugar a un videojuego cerca del televisor). Desde este menú puede copiar de una memoria a otra, asignar nombres a las memorias para facilitar la identificación y borrar las memorias que no necesite.

- Esto se puede hacer en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 o en *MCACC automática (Experto)* en página 58, que ya debería haber completado.

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'Data Management' desde Home Menu.

3 Seleccione la opción que desea ajustar.

- **Memory Rename** – Para asignar un nombre a las memorias MCACC para facilitar la identificación (consulte *Cómo cambiar el nombre de una memoria MCACC* en página 64).
- **MCACC Memory Copy** – Para copiar los ajustes de una memoria MCACC a otra (consulte *Cómo copiar los datos de una memoria MCACC* en página 64).
- **MCACC Memory Clear** – Para borrar cualquier memoria MCACC que no desee

(consulte *Cómo borrar una memoria MCACC* en página 64).

Cómo cambiar el nombre de una memoria MCACC

Si va a utilizar distintas memorias MCACC, es aconsejable que les cambie el nombre para facilitar la identificación.

1 Seleccione 'Memory Rename' desde el menú de configuración Data Management.

2 Seleccione la memoria MCACC a la que desea cambiar el nombre y, a continuación, seleccione un nombre adecuado para la memoria.

Utilice **↑/↓** para seleccionar la memoria y **←/→** para seleccionar un nombre para la memoria.

3 Repita este proceso con todas las memorias MCACC que sea necesario y, a continuación, pulse **RETURN** cuando haya terminado.

Volverá al menú de configuración **Data Management**.

Cómo copiar los datos de una memoria MCACC

Si desea ajustar manualmente el EQ de calibración acústica (consulte *Configuración manual de MCACC* en página 60), le recomendamos que copie los ajustes actuales en una memoria MCACC sin usar. En lugar de una curva de equalización plana, esta opción le proporcionará un punto de referencia desde donde puede comenzar.

- Los ajustes realizados en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 o en *MCACC automática (Experto)* en página 58.

1 Seleccione 'MCACC Memory Copy' desde el menú de configuración Data Management.

2 Seleccione la opción que desea copiar.

- **All Data** – Copia todos los ajustes de la memoria MCACC seleccionada.
- **Level & Distance** – Copia solamente los ajustes de nivel de canales y las distancias de los altavoces que están en la memoria MCACC seleccionada.

3 Seleccione la memoria MCACC de la que desea copiar los ajustes 'From' y especifique dónde desea copiarlos ('To').

Asegúrese de que no sobrescribe ninguna memoria MCACC que esté utilizando actualmente (esta acción no se puede deshacer).

4 Seleccione 'OK' para confirmar y copiar los ajustes.

Cuando se visualiza **MCACC Memory Copy?**, seleccione **YES**. La memoria no se copia si está seleccionado **NO**.

Aparecerá **Completed!** en la pantalla GUI para confirmar que la memoria MCACC se ha copiado. A continuación, volverá automáticamente al menú de configuración **Data Management**.

3 Seleccione 'OK' para confirmar y borrar la memoria.

Cuando se visualiza **MCACC Memory Clear?**, seleccione **YES**. La memoria no se borra si está seleccionado **NO**.

Aparecerá **Completed!** en la pantalla GUI para confirmar que la memoria MCACC se ha borrada. A continuación, volverá automáticamente al menú de configuración **Data Management**.

Cómo borrar una memoria MCACC

Si ya no va a usar una de las memorias MCACC almacenadas, puede optar por borrar los ajustes de calibración de esa memoria.

1 Seleccione 'MCACC Memory Clear' desde el menú de configuración Data Management.

2 Seleccione la memoria MCACC que desea borrar.

Asegúrese de que no sobrescribe ninguna memoria MCACC que esté utilizando actualmente (esta acción no se puede deshacer).

Menús System Setup y Other Setup





Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup

La sección siguiente describe cómo cambiar manualmente los ajustes relacionados con los altavoces y cómo hacer otros ajustes (selección de entrada, selección de idioma de la pantalla, etc.).

1 Pulse RECEIVER para encender el receptor y su televisor.

Asegúrese de que la entrada de vídeo del televisor sea la de este receptor.

2 Pulse en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice /// y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

- Pulse **HOME MENU** en cualquier momento para salir del **Home Menu**.

3 Seleccione 'System Setup' desde el Home Menu y luego pulse ENTER.

4 Seleccione la opción que desea ajustar.

- **Manual SP Setup** – Establece el tipo de conexión usado para los terminales de sonido envolvente trasero, y el tamaño, la distancia y el balance general de los altavoces conectados (consulte *Configuración manual de los altavoces* en página 65).
- **Input Setup** – Especifica lo que ha conectado a las entradas digital, HDMI y vídeo componente (consulte *El menú Input Setup* en página 25).
- **OSD Language** – El idioma de la pantalla GUI se puede cambiar (consulte *Cambio del*

idioma de la OSD (OSD Language) en página 23).

- **Network Setup** – Realiza la configuración necesaria para conectar esta unidad a la red (consulte *Menú Network Setup* en página 67).
- **HDMI Setup** – Sincroniza este receptor con su componente Pioneer compatible con **Control** con HDMI (página 42).
- **Other Setup** – Para hacer ajustes personalizados que reflejen la forma en que utiliza el receptor (consulte *El menú Other Setup* en página 69).

Configuración manual de los altavoces

Este receptor permite hacer ajustes detallados para optimizar el sonido envolvente. Sólo es necesario realizar estos ajustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos altavoces). Estos ajustes están diseñados para personalizar el sistema, pero si está satisfecho con los ajustes realizados en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23, no será necesario que realice todos estos ajustes.

PRECAUCIÓN

- Los tonos de prueba utilizados en **Manual SP Setup** se emiten a alto volumen.

1 Seleccione 'Manual SP Setup' y pulse ENTER.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte *Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup* en página 65.

2 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

- **Speaker System** – Especifica cómo utiliza usted los terminales de los altavoces traseros de sonido envolvente y de los altavoces B (página 65).
- **Speaker Setting** – Especifica el tamaño y el número de altavoces conectados (página 66).
- **Channel Level** – Ajusta el balance general del sistema de altavoces (página 67).
- **Speaker Distance** – Especifica la distancia de los altavoces respecto de la posición de audición (página 67).
- **X-Curve** – Ajusta el balance tonal del sistema de altavoces para bandas sonoras de películas (página 67).

3 Ajuste cada opción según sea necesario y pulse RETURN para confirmar el ajuste en cada pantalla.

Ajuste del sistema de altavoces

- Ajuste por defecto: **Normal(SB/FH)**

Los terminales de altavoces pueden utilizarse de varias formas con este receptor. Además de para una configuración de cine en casa normal, donde se usan para los altavoces altos o anchos delanteros, estos canales pueden usarse para la biamplificación de los altavoces delanteros o como un sistema de altavoces independiente en otra habitación.

1 Seleccione 'Speaker System' desde el menú Manual SP Setup.

Si aún no se encuentra en esta pantalla, consulte *Cómo hacer ajustes del receptor en el menú System Setup* en página 65.

2 Seleccione el ajuste del sistema de altavoces.

- **Normal(SB/FH)** – Seleccione esta opción para cine en casa normal, con altavoces altos delanteros en la configuración principal (sistema de altavoces A).
- **Normal(SB/FW)** – Seleccione esta opción para cine en casa normal, con altavoces

anchos delanteros en la configuración principal (sistema de altavoces A).

- **Speaker B** – Seleccione esta opción para usar los terminales de altavoces B, para disfrutar de reproducción estéreo en otra habitación (consulte *Selección de terminales de altavoces* en página 49).
- **Front Bi-Amp** – Seleccione esta opción si desea biamplificar los altavoces delanteros (consulte *Biamplificación de los altavoces* en página 13).
- **ZONE 2** – Seleccione esto para usar los terminales de altavoces traseros de sonido envolvente con un sistema independiente en otra zona (consulte *Uso de los controles MULTI-ZONE* en página 49).

3 Si seleccionó Normal(SB/FH), Normal(SB/FW) o Speaker B en el paso 2, seleccione la ubicación de los altavoces de sonido envolvente.

En un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales con los altavoces de sonido envolvente colocados directamente a los lados de la posición de escucha, el sonido envolvente de las fuentes de 5.1 canales se oye desde el lado. Esta función mezcla el sonido de los altavoces de sonido envolvente con el de los altavoces de sonido envolvente traseros para que el sonido envolvente se oiga diagonal a la parte trasera, como debe ser.

Dependiendo de las posiciones de los altavoces y la fuente de sonido, en algunos casos puede que no sea posible lograr buenos resultados. En este caso, cambie el ajuste a **ON SIDE** o **IN REAR**.

- **ON SIDE** – Seleccione esto cuando los altavoces de sonido envolvente estén posicionados justo a usted.
- **IN REAR** – Seleccione esto cuando el altavoz de sonido envolvente esté posicionado oblicuamente detrás de usted.

4 Cuando se visualiza 'Setting Change?', seleccione Yes.

La memoria no cambia si está seleccionado **NO**. Volverá al menú **Manual SP Setup**.

Ajuste de altavoz

Seleccione esta opción para especificar la configuración de los altavoces (tamaño, número de altavoces y frecuencia de transición). Le recomendamos asegurarse de que los ajustes realizados en *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 son correctos. Tenga en cuenta que este ajuste se aplica a todas las memorias MCACC y no puede ajustarse por separado.

- Si está utilizando una configuración de altavoces THX, asegúrese de que todos los altavoces estén ajustados en **SMALL**.

1 Seleccione 'Speaker Setting' desde el menú Manual SP Setup.

2 Elija el conjunto de altavoces que desea ajustar y seleccione un tamaño de altavoz.

Utilice \leftarrow/\rightarrow para seleccionar el tamaño (y el número) de cada uno de los siguientes altavoces:

- **Front** – Seleccione **LARGE** si los altavoces delanteros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva, o si no ha conectado un subwoofer. Seleccione **SMALL** para enviar las frecuencias bajas al subwoofer.
- **Center** – Seleccione **LARGE** si el altavoz central reproduce las frecuencias bajas de manera efectiva; seleccione **SMALL** para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado un altavoz central, seleccione **NO** (el canal central es enviado a los altavoces delanteros).
- **FH** – Seleccione **LARGE** si los altavoces altos delanteros reproducen las frecuencias bajas

de manera efectiva; o seleccione **SMALL** para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado los altavoces altos delanteros, **NO** (el canal alto delantero es enviado a los altavoces delanteros).

— Puede ajustar esto sólo cuando **Speaker System** está en **Normal(SB/FH)**.

— Si se selecciona **NO** para los altavoces de sonido envolvente, este ajuste se pondrá automáticamente en **NO**.

- **FW** – Seleccione **LARGE** si los altavoces anchos delanteros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva; o seleccione **SMALL** para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado los altavoces anchos delanteros, **NO** (el canal ancho delantero es enviado a los altavoces delanteros).

— Puede ajustar esto sólo cuando **Speaker System** está en **Normal(SB/FW)**.

— Si se selecciona **NO** para los altavoces de sonido envolvente, este ajuste se pondrá automáticamente en **NO**.

- **Surr** – Seleccione **LARGE** si sus altavoces de sonido envolvente traseros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione **SMALL** para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente, seleccione **NO** (el sonido de los canales de sonido envolvente es enviado a los altavoces delanteros o al subwoofer).
- **SB** – Seleccione el número de altavoces de sonido envolvente traseros que tiene (uno, dos o ninguno). Seleccione **LARGE**2 o **LARGE**1 si sus altavoces de sonido envolvente traseros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione **SMALL**2 o **SMALL**1 para

enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente traseros, seleccione **NO**.

— Si selecciona **ZONE 2** o **Front Bi-Amp** (en *Ajuste del sistema de altavoces* en página 65) no podrá realizar los ajustes de sonido envolvente trasero.

— Si se selecciona **NO** para los altavoces de sonido envolvente, los altavoces de sonido envolvente traseros se ajustarán automáticamente en **NO**.

- **SW** – Las señales LFE y las frecuencias bajas de canales ajustados en **SMALL** son emitidas desde el subwoofer cuando se selecciona la opción **YES**. Seleccione la opción **PLUS** si desea que el subwoofer emita graves de forma continua o si desea graves más profundos (en este caso, las frecuencias bajas que normalmente son emitidas desde los altavoces delanteros y el altavoz central también son dirigidas al subwoofer). Si no ha conectado un subwoofer, seleccione **NO** (las frecuencias bajas son emitidas desde otros altavoces).
- Si tiene un subwoofer y desea obtener un sonido rico en graves, puede parecer lógico seleccionar la opción **LARGE** para los altavoces delanteros y **PLUS** para el subwoofer. Sin embargo, esta combinación puede no proporcionar los mejores resultados. Dependiendo de la ubicación de los altavoces en la habitación, estos ajustes pueden producir una disminución de la cantidad de graves debido a cancelaciones de las frecuencias bajas. Si esto sucediera, intente cambiar la posición o la dirección de los altavoces. Si no obtiene los resultados que desea, escuche la respuesta de graves con los ajustes **PLUS** y **YES** o con los altavoces delanteros ajustados en **LARGE** y **SMALL**, y permita que sus oídos determinen qué

combinación suena mejor. Si tiene problemas, la mejor forma de resolverlos es dirigir todos los sonidos graves al subwoofer seleccionando **SMALL** para los altavoces delanteros.

Si selecciona **NO** para el subwoofer, los altavoces delanteros se ajustarán automáticamente a **LARGE**. Tenga también en cuenta que no es posible ajustar el altavoz central, los altavoces de sonido envolvente, los altavoces de sonido envolvente traseros y los altavoces altos y anchos delanteros a **LARGE** si los altavoces delanteros están ajustados a **SMALL**. En este caso, todas las frecuencias bajas son enviadas al subwoofer.

3 Seleccione 'X. OVER' y ajuste la frecuencia de transición.

Las frecuencias que se encuentren por debajo de este punto serán enviadas al subwoofer (o a los altavoces **LARGE**).

- Esta opción determina el corte entre los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como **LARGE**, o el subwoofer, y los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como **SMALL**. También determina el punto de corte de los sonidos graves en el canal LFE.
- Con **Full Auto MCACC Setup** o **Auto MCACC Setup (ALL o Speaker Setting)**, el ajuste no se aplicará aquí y la frecuencia de transición se ajustará automáticamente. La frecuencia de transición es una frecuencia destinada a lograr el campo sonoro óptimo teniendo en cuenta la capacidad de graves de todos los altavoces conectados y las características del oído humano.
- Si está utilizando altavoces THX, asegúrese de que la frecuencia de transición esté ajustada en **80Hz**.

4 Cuando termine, pulse RETURN. Volverá al menú Manual SP Setup.

Nivel de canales

Las opciones de nivel de canales le permiten ajustar el equilibrio general de su sistema de altavoces, un factor importante al configurar un sistema de cine en casa.

1 Seleccione 'Channel Level' desde el menú Manual SP Setup.

Los tonos de prueba empezarán.

2 Ajuste el nivel de cada canal utilizando \leftarrow/\rightarrow .

Use \uparrow/\downarrow para cambiar altavoces.

Ajuste el nivel de cada altavoz a medida que se emite el tono de prueba.

- Si utiliza un medidor de Sound Pressure Level (SPL), tome las lecturas desde la posición de audición principal y ajuste el nivel de cada altavoz a 75 dB SPL (ponderación C/lectura lenta).

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú **Manual SP Setup**.



Nota

- Puede cambiar los niveles de los canales pulsando **RECEIVER** en el modo de operación del receptor, luego pulse **CH LEVEL** y después pulse \leftarrow/\rightarrow en el mando a distancia. El ajuste del nivel de los canales usando **CH LEVEL** y \leftarrow/\rightarrow es un medio conveniente de hacer un ajuste fino temporal del sonido que está siendo reproducido. Este ajuste no se guarda en los niveles de canales de la memoria MCACC.

Distancia de altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto permitirá al receptor agregar el retardo adecuado que se necesita para lograr un sonido envolvente efectivo.

1 Seleccione 'Speaker Distance' desde el menú Manual SP Setup.

2 Ajuste la distancia de cada altavoz utilizando \leftarrow/\rightarrow .

Puede ajustar la distancia de cada altavoz en incrementos de 1/2 pulgada.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú **Manual SP Setup**.



Nota

- Para obtener el mejor sonido envolvente, asegúrese de que los altavoces de sonido envolvente traseros se encuentren a la misma distancia de la posición de audición.

Curva X

La mayoría de bandas sonoras mezcladas para el cine resultan excesivamente brillantes cuando se reproducen en habitaciones grandes. El ajuste de la curva X actúa como una especie de re-ecualización para la escucha de cine en casa y restaura el balance tonal adecuado de las bandas sonoras de películas.

1 Seleccione 'X-Curve' desde el menú Manual SP Setup.

2 Elija el ajuste de la curva X que desee.

Utilice \leftarrow/\rightarrow para realizar el ajuste. La curva X se expresa como una pendiente hacia abajo en decibelios por octava, empezando en 2 kHz. El sonido se vuelve menos brillante a medida que aumenta la pendiente (hasta un máximo de -3.0dB/oct). Utilice las siguientes pautas para ajustar la curva X según el tamaño de la habitación:

Tamaño de la habitación (m ²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
Curva X (dB/oct)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0

- Si selecciona **OFF**, la curva de frecuencia será plana y la curva X no tendrá ningún efecto.

3 Cuando termine, pulse RETURN.

Menú Network Setup

Ajuste de la red para escuchar radio de Internet en este receptor.

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **HOME MENU**.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'System Setup' desde Home Menu.

3 Seleccione 'Network Setup' desde el menú System Setup.

4 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

- **IP Address, Proxy** – Configura la dirección IP/Proxy de este receptor (página 67).
- **Network Standby** – Permite usar la función AVNavigator o iControlAV incluso cuando el receptor está en el modo de espera (página 68).
- **Friendly Name** – El nombre del receptor visualizado en el ordenador u otro aparato conectado a la red se puede cambiar (página 68).
- **Parental Lock** – Restringe el uso de las funciones de red (página 68).
- **Wireless LAN Converter** – Se usa para hacer el punto de acceso del convertidor de LAN inalámbrica y los ajustes de dirección IP (página 68).
Para el convertidor de LAN inalámbrica, use el AS-WL300 vendido por separado.

Ajuste de dirección IP/Proxy

En el caso de que el enrutador conectado a terminal LAN de este receptor sea de banda ancha (con una función de servidor DHCP incorporada), active simplemente la función del servidor DHCP y no tendrá que configurar manualmente la red. Deberá configurar la red como se describe abajo sólo cuando haya conectado este receptor a un enrutador de banda ancha sin una función de servidor de DHCP. Antes de configurar la red, consulte a su ISP o al administrador de la red para conocer los ajustes necesarios. Se le recomienda consultar también el manual de instrucciones suministrado con su componente de red.

- En el caso de que haga cambios en la configuración de la red sin la función de servidor DHCP, haga los cambios correspondientes en los ajustes de red de este receptor.



Nota

- Pulse \uparrow/\downarrow o los botones numéricos para introducir caracteres alfanuméricos. Para eliminar los caracteres alfanuméricos introducidos uno a uno, pulse **CLR**.

IP Address

La dirección de IP que vaya a introducirse deberá definirse dentro de los márgenes siguientes. Si la dirección IP definida sobrepasa los márgenes siguientes, usted no podrá reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red ni escuchar emisoras de radio de Internet.

Clase A: 10.0.0.1 a 10.255.255.254
Clase B: 172.16.0.1 a 172.31.255.254
Clase C: 192.168.0.1 a 192.168.255.254

Subnet Mask

En el caso de que un adaptador de terminal o un modem xDSL esté conectado directamente

a este receptor, introduzca la máscara de subred provista por su ISP en papel. En la mayoría de los casos, introduzca 255.255.255.0.

Default Gateway

En el caso de que haya una puerta de enlace (enrutador) conectada a este receptor, introduzca la dirección IP correspondiente.

Primary DNS Server/ Secondary DNS Server

En el caso de que sólo haya una dirección de servidor DNS provista por su ISP en papel, introduzca en el campo 'Primary DNS Server'. En el caso de que haya más de dos direcciones de servidor DNS, introduzca 'Secondary DNS Server' en el otro campo de dirección de servidor DNS.

Proxy Hostname/Proxy Port

Este ajuste se requiere cuando usted conecta este receptor a Internet mediante un servidor proxy. Introduzca la dirección IP de su servidor proxy en el campo 'Proxy Hostname'. Además, introduzca el número de puerto de su servidor proxy en el campo 'Proxy Port'.

1 Seleccione 'IP Address, Proxy' desde el menú Network Setup.

2 Seleccione la opción DHCP que quiera. Cuando selecciona **ON**, la red se configura automáticamente y usted no tiene que seguir el paso 3. Vaya al paso 4. Si no hay servidor DHCP en la red y usted selecciona **ON**, este receptor usará su propia función Auto IP para determinar la dirección IP.

- La dirección IP determinada por la función Auto IP es 169.254.X.X. Si la dirección IP está establecida para la función Auto IP, no podrá escuchar una emisora de radio de Internet.

3 Introduzca la IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server y Secondary DNS Server.

Pulse **↑/↓** para seleccionar un número y **←/→** para mover el cursor.

4 Seleccione 'OFF' o 'ON' para el ajuste Enable Proxy Server, para desactivar o activar el servidor proxy.

Si selecciona 'OFF', vaya al paso 7. Si, por el contrario, selecciona 'ON', vaya al paso 5.

5 Introduzca la dirección de su servidor proxy en el nombre del dominio.

6 Introduzca el número de puerto de su servidor proxy.

Utilice los botones numéricos para introducir el número de puerto.

7 Seleccione 'ON' para confirmar la configuración de dirección IP/Proxy.

Espera de red

Este ajuste permite que la función AVNavigator o iControlAV controle el receptor desde un ordenador conectado a la misma LAN que el receptor que va a ser usado cuando éste esté en el modo de espera.

1 Seleccione 'Network Standby' desde el menú Network Setup.

2 Especifique si el proceso Network Standby es ON o OFF.

- ON** – La función AVNavigator o iControlAV se puede usar incluso cuando el receptor está en el modo de espera.
- OFF** – La función AVNavigator o iControlAV no se puede usar cuando el receptor está en el modo de espera (así reducirá el consumo de energía en el modo de espera).

Nombre amistoso

1 Seleccione 'Friendly Name' desde el menú Network Setup.

2 Seleccione 'Edit Name' y luego 'Rename'.

Seleccione **Default** si quiere cambiar al nombre predeterminado después de cambiar el nombre.

3 Introduzca el nombre que desea asignar a esta emisora.

Use **↑/↓** para seleccionar un carácter, **←/→** para establecer la posición y **ENTER** para confirmar su selección.

Bloqueo de los padres

Establezca las restricciones para usar los servicios de Internet. Ponga también la contraseña que acompañará a las restricciones de uso.



Importante

Cuando se selecciona la entrada **HOME MEDIA GALLERY**, el ajuste hecho aquí no se reflejará. Establezca una entrada diferente de **HOME MEDIA GALLERY** antes de hacer este ajuste.

1 Seleccione 'Parental Lock' desde el menú Network Setup.

2 Introduzca la contraseña.

Use **↑/↓** para seleccionar un carácter, **←/→** para establecer la posición y **ENTER** para confirmar su selección.

3 Especifique si va a activar o desactivar Parental Lock.

- OFF** – Los servicios de Internet no están restringidos.
- ON** – Los servicios de Internet están restringidos.

4 Si quiere cambiar la contraseña, seleccione Change Password.

En este caso, el procedimiento vuelve al paso 2.

Convertidor de LAN inalámbrica

Este ajuste se necesita para conectar un convertidor de LAN inalámbrica al receptor y usar las funciones de red inalámbrica.

Para el convertidor de LAN inalámbrica, use el AS-WL300 vendido por separado.

Ajuste de punto de acceso

Haga los ajustes de conexión para el convertidor de LAN inalámbrica conectado al receptor y al punto de acceso. Conecte el convertidor de LAN inalámbrica al receptor y establezca de antemano DHCP en el menú de ajuste 'IP Address, Proxy' (página 67). Hay cuatro formas de hacer ajustes para conectar al punto de acceso, como se muestra a continuación.

- WPS (PBC)** – Los ajustes de conexión se hacen automáticamente de forma sencilla pulsando los botones WPS del punto de acceso y del convertidor de LAN inalámbrica, siguiendo las instrucciones visualizadas en la pantalla del receptor. Ésta es la forma más sencilla de hacer los ajustes, y es posible cuando el punto de acceso y el convertidor de LAN inalámbrica están equipados con botones WPS.
- WPS (PIN)** – Visualiza una lista de las SSID de los puntos de acceso conectables y selecciona el punto de acceso al que usted quiere conectar desde esta lista. Los ajustes de conexiones se hacen introduciendo el código PIN de 8 dígitos visualizado en la pantalla del receptor en el punto de acceso al que quiere hacer la conexión.
- Search for Access Point** – Visualiza una lista de las SSID de los puntos de acceso conectables y selecciona el punto de acceso al que usted quiere conectar desde esta

lista. Los ajustes de conexión con el punto de acceso se hacen estableciendo el protocolo de seguridad, la clave de seguridad y la clave predeterminada WEP del punto de acceso (sólo cuando el protocolo de seguridad del punto de acceso es WEP).

- **Manual Setting** – Los ajustes de conexiones se hacen introduciendo manualmente la SSID, el protocolo de seguridad, la clave de seguridad y la clave predeterminada WEP del punto de acceso al que quiere hacer la conexión.

Dirección IP de WLAN

Si la dirección IP de un aparato conectado a una LAN que no es la del convertidor de LAN inalámbrica se pone en "192.168.XXX.249", la dirección IP del convertidor de LAN inalámbrica será redundante, haciendo imposible la conexión al punto de acceso. En este caso, use este ajuste para establecer la dirección IP específica del convertidor de LAN inalámbrica.

1 Seleccione 'Wireless LAN Converter' desde el menú Network Setup.

2 Haga los ajustes del convertidor de LAN inalámbrica según sea necesario.

Cuando haga los ajustes de conexiones del convertidor de LAN inalámbrica y del punto de acceso, seleccione "Access Point Setting" y haga los ajustes para el convertidor de LAN inalámbrica y el punto de acceso siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Si quiere establecer la dirección IP del convertidor de LAN inalámbrica, seleccione "WLAN IP Address" e introduzca la dirección IP.

Verificación de la información de la red

El estado del ajuste de los elementos siguientes relacionados con la red se puede verificar.

- **IP Address** – Verifique la dirección IP de este receptor.
- **MAC Address** – Verifique la dirección MAC de este receptor.
- **Friendly Name** – *Nombre amistoso* en página 68 .
- **SSID** – Verifique la SSID del punto de acceso conectado con el convertidor de LAN inalámbrica (sólo cuando está conectado un convertidor de LAN inalámbrica).

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'Network Information' desde Home Menu.

Visualice el estado de los ajustes de los elementos relacionados con la red.

El menú Other Setup

El menú **Other Setup** es donde puede hacer ajustes personalizados que reflejen la forma en que utiliza el receptor.

1 Pulse **RECEIVER** en el mando a distancia y, a continuación, pulse HOME MENU.

Aparecerá una pantalla de interfaz gráfica del usuario (GUI) en el televisor. Utilice **↑/↓/←/→** y **ENTER** para desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en los menús. Pulse **RETURN** para salir del menú.

2 Seleccione 'System Setup' desde Home Menu.

3 Seleccione 'Other Setup' y pulse ENTER.

4 Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar las opciones en orden:

- **Auto Power Down** – Establece la desconexión automática de la alimentación cuando no se usa el receptor.
- **Volume Setup** – Configura las operaciones relacionadas con el volumen de este receptor (página 69).
- **Remote Control Mode Setup** – Establece el modo de mando a distancia de este receptor (página 70).
- **Flicker Reduction Setup** – Ajusta cómo va a aparecer la pantalla GUI (página 70).
- **Pairing Bluetooth Setup** – Se usa para emparejar un ADAPTADOR *Bluetooth* y un aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (página 32).
- **Software Update** – Se usa para actualizar el software del receptor y verificar la versión.

5 Ajuste cada opción según sea necesario y pulse RETURN para confirmar el ajuste en cada pantalla.

Desconexión automática de la alimentación

Se puede establecer la desconexión automática de la alimentación si no se realiza ninguna entrada de señales de audio o vídeo en el receptor durante un periodo específico de tiempo. Cuando se usa la ZONE 2, la alimentación de la ZONE 2 también se puede establecer para que se desconecte, pero la alimentación de la ZONE 2 se desconecta automáticamente después de pasar el periodo de tiempo establecido aquí aunque se introduzcan señales y se realicen operaciones.

Para la zona principal y ZONE 2 se pueden establecer tiempos diferentes.

1 Seleccione 'Auto Power Down' desde el menú Other Setup.

2 Seleccione la zona que quiera establecer y ponga el tiempo tras el cual se desconectará la alimentación.

- **MAIN** – El tiempo se puede seleccionar de entre "15 min", "30 min", "60 min" y "OFF". La alimentación se desconecta si no se introduce ninguna señal o si no se realiza ninguna operación durante el tiempo seleccionado.
- **ZONE 2** – El tiempo se puede seleccionar de entre "30 min", "1 hour", "3 hours", "6 hours", "9 hours" y "OFF". La alimentación se desconecta después de pasar el tiempo seleccionado.

Volume Setup

Puede ajustar el volumen máximo de este receptor o especificar que nivel de volumen se usará al conectar la alimentación.

1 Seleccione 'Volume Setup' desde el menú Other Setup.

2 Seleccione la opción Power ON Level que quiera.

El volumen se puede ajustar para que tenga siempre el mismo nivel cuando se conecta la alimentación del receptor.

- **LAST** (predeterminado) – Cuando se conecta la alimentación, el volumen se ajusta al mismo nivel que tenía cuando se desconectó la alimentación.
- **"---** – Cuando se conecta la alimentación, el volumen se ajusta al nivel mínimo.
- **-80.0dB a +12.0dB** – Especifique el volumen que se va a ajustar para cuando se conecte la alimentación, en pasos de 0,5 dB.

No es posible ajustar un nivel de volumen superior al especificado en Configuración Límite del volumen (consulte más abajo).

3 Seleccione la opción Volume Limit que quiera.

Use esta función para limitar el volumen máximo. El volumen no se puede aumentar por

encima del nivel ajustado aquí, ni tan siquiera utilizando el botón **MASTER VOLUME** (o el dial del panel frontal).

- **OFF** (predeterminado) – El volumen máximo no está limitado.
- **-20.0dB/-10.0dB/0.0dB** – El volumen máximo está limitado al valor establecido aquí.

4 Seleccione la opción Mute Level que quiera.

Esto ajusta cuánto va a bajar el volumen cuando se pulsa **MUTE**.

- **FULL** (predeterminado) – Ausencia de sonido.
- **-40.0dB/-20.0dB** – El volumen bajará al nivel especificado aquí.

5 Cuando termine, pulse RETURN.
Volverá al menú **Other Setup**.

Configuración del modo de mando a distancia

- Ajuste por defecto: **1**
Esto ajusta el modo de mando a distancia de este receptor para impedir un funcionamiento erróneo cuando se usan múltiples receptores.

1 Seleccione 'Remote Control Mode Setup' desde el menú Other Setup.

2 Seleccione la opción Remote Control Mode que quiera.

3 Seleccione 'OK' para cambiar el modo de mando a distancia.

4 Siga las instrucciones de la pantalla para cambiar el ajuste del mando a distancia.

Consulte *Utilización de múltiples receptores* en página 52 .

5 Cuando termine, pulse RETURN.
Volverá al menú **Other Setup**.

Configuración de Flicker Reduction

- Ajuste por defecto: **OFF**
La resolución de la pantalla GUI se puede aumentar. Pruebe cambiando este ajuste si resulta difícil ver la pantalla GUI. Note que la resolución de este ajuste sólo afecta a la pantalla GUI; no afecta a la salida de vídeo.

1 Seleccione 'Flicker Reduction Setup' desde el menú Other Setup.

2 Seleccione la opción Flicker Reduction que quiera.

3 Cuando termine, pulse RETURN.
Volverá al menú **Other Setup**.

Actualización de software

Use este procedimiento para actualizar el software del receptor y verificar la versión. Hay dos formas de actualizar: mediante Internet y mediante un aparato de memoria USB. La actualización mediante Internet se realiza accediendo al servidor del archivo desde el receptor y descargando el archivo. Este procedimiento sólo es posible si el receptor está conectado a Internet.

La actualización mediante un aparato de memoria USB se realiza descargando el archivo de actualización de un ordenador a un aparato de memoria USB, y luego insertando este aparato de memoria USB en el puerto USB del panel frontal del receptor. Con este procedimiento, el aparato de memoria USB que contiene el archivo de actualización deberá insertarse primero en el puerto USB del panel frontal del receptor.

- Si se provee un archivo de actualización en el sitio Web de Pioneer, descárguelo a su ordenador. Cuando se descarga un archivo de actualización del sitio Web de Pioneer al ordenador, el archivo estará en el formato ZIP. Descomprima el archivo ZIP antes de

guardarlo en el aparato de memoria USB. Si hay algún archivo antiguo descargado o archivos descargados para otros modelos en el aparato de memoria USB, elimínelos.



Importante

- NO desenchufe el cable de alimentación durante la actualización.
- Cuando actualice a través de Internet, no desconecte el cable LAN. Cuando actualice a través de un aparato de memoria USB, no desconecte el aparato de memoria USB.

1 Seleccione 'Software Update' desde el menú Other Setup.

2 Seleccione el procedimiento de actualización.

- **Update via Internet** – El receptor verifica si hay software de actualización a través de Internet.
- **Update via USB Memory** – El receptor verifica si el aparato de memoria USB insertado en el puerto USB del panel frontal del receptor contiene software que se pueda actualizar. "Accessing" se visualiza y el archivo de actualización se verifica. Espere un poco.

3 Verifique en la pantalla si se ha encontrado o no un archivo de actualización.

Si se visualiza "New version found.", el archivo de actualización ha sido encontrado. El número de versión y el tiempo de actualización se visualizan.

Si se visualiza "This is the latest version. There is no need to update." no ha sido encontrado archivo de actualización.

4 Para actualizar, seleccione OK.

La pantalla de actualización aparece y se realiza la actualización.

- La alimentación se desconecta automáticamente una vez terminada la actualización.

Mensajes de actualización de software

Mensajes de estado	Descripciones
NO UPDATE FILE	No se encontró archivo de actualización en el aparato de memoria USB. Guarde el archivo en el directorio de raíz del aparato de memoria USB.
FILE ERROR	Pruebe desconectando y reconectando el aparato USB o guardando de nuevo el archivo de actualización. Si sigue produciéndose el error, pruebe a usar un aparato de memoria USB diferente.
UPDATE ERROR 1 a UPDATE ERROR 7	Apague el receptor y luego vuelva a encenderlo y pruebe de nuevo a actualizar el software.
Update via USB	Si parpadea este mensaje, la actualización ha fallado. Actualice a través de un aparato de memoria USB. Ponga el archivo de actualización en el aparato de memoria USB y conecte el aparato al puerto USB. Cuando se encuentra el archivo, la actualización del software empieza automáticamente.
UE11	La actualización ha fallado. Use el mismo procedimiento para actualizar de nuevo el software.
UE22	
UE33	

Información adicional

Solución de problemas 1

Un manejo incorrecto a menudo puede confundirse con problemas o mal funcionamiento. Si cree que este componente tiene algún problema, compruebe los puntos siguientes. A veces el problema puede estar en otro componente. Examine los demás componentes y aparatos eléctricos que esté utilizando. Si no puede solucionar el problema después de realizar las comprobaciones que se indican a continuación, diríjase al centro de servicio técnico Pioneer autorizado más cercano para que lleve a cabo las reparaciones necesarias.

- Si el equipo no funciona de forma normal debido a interferencias externas tales como electricidad estática, desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

Alimentación

Síntoma	Solución
El equipo no se enciende.	Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente activa. Pruebe a desconectar el cable de la toma de corriente y, a continuación, conectarlo de nuevo.
El equipo no se puede apagar. (Se visualiza ZONE 2 ON .)	Pulse ZONE 2 del mando a distancia, y luego pulse RECEIVER para apagar la Zone 2.
El receptor se apaga de repente o el indicador iPod iPhone iPad parpadea.	Compruebe que no haya hilos sueltos del cable del altavoz tocando el panel posterior u otro juego de cables. En ese caso, vuelva a conectar los cables de los altavoces asegurándose de que no haya ningún hilo suelto. El receptor puede tener un problema grave. Desconéctelo de la corriente y llame a un servicio técnico Pioneer autorizado.
Durante la reproducción a altos niveles de volumen, el equipo se apaga repentinamente.	Disminuya el volumen. Reduzca los niveles de ecualizador 63 Hz y 125 Hz en <i>Configuración manual de MCACC</i> en página 60. Active la función de seguridad digital. Mientras pulsa ENTER del panel frontal, pulse STANDBY/ON para poner este receptor en el modo de espera. Use TUNE ↑/↓ para seleccionar D.SAFETY <OFF> , y luego use PRESET ←/→ para seleccionar 1 o 2 (seleccione D.SAFETY <OFF> para desactivar esta función). Si la corriente se desconecta aunque esté activada la opción 2 , disminuya el volumen. Con 1 o 2 activados puede que no estén disponibles algunas funciones.
El equipo no responde cuando se pulsan los botones.	Pruebe a apagar el receptor y, a continuación, volver a encenderlo. Pruebe a desconectar el cable de alimentación y, a continuación, volver a conectarlo.

Síntoma	Solución
El mensaje AMP ERR parpadea en la pantalla y, a continuación, el equipo se apaga automáticamente. El indicador ADVANCED MCACC parpadea y el equipo no se enciende.	El receptor puede tener un problema grave. No intente encender el receptor. Desenchúfelo de la toma de corriente y llame a un servicio técnico Pioneer autorizado.
El receptor se apaga de repente o el indicador FL OFF parpadea.	Hay un problema con el ventilador o con la unidad de alimentación del receptor. Pruebe conectando la alimentación. Si ocurre lo mismo, el receptor estará dañado. Desenchúfelo de la toma de corriente y llame a un servicio técnico Pioneer autorizado. (Cuando se encienda el equipo pueden aparecer otros síntomas.)
OVERHEAT parpadea en la pantalla o AMP OVERHEAT y el indicador FL OFF parpadean y el equipo se apaga.	Deje que la unidad se enfríe en un lugar bien ventilado antes de volver a encenderla. Espere 1 minuto como mínimo y luego pruebe a conectar de nuevo la alimentación.
OVERHEAT se muestra en la pantalla y la alimentación se desconecta.	La temperatura dentro de la unidad ha sobrepasado el valor permitido. Intente mover la unidad para tener mejor ventilación (consulte la página 2). Baje el volumen.
El receptor se apaga repentinamente o parpadea ADVANCED MCACC .	La unidad de alimentación está dañada. Desenchúfelo de la toma de corriente y llame a un servicio técnico Pioneer autorizado.

Ausencia de sonido

Síntoma	Solución
No hay emisión de sonido cuando se selecciona una función de entrada. Los altavoces delanteros no emiten sonido.	Compruebe el volumen, el ajuste de silencio (pulse MUTE) y el ajuste de los altavoces (pulse SPEAKERS). Asegúrese de que ha seleccionado la función de entrada correcta. Compruebe que el micrófono de configuración MCACC esté desconectado. Asegúrese de que ha seleccionado la señal de entrada correcta (pulse SIGNAL SEL). Tenga en cuenta que cuando se selecciona Fixed PCM ON no podrá escuchar ningún otro formato de señales (consulte <i>Ajuste de las opciones de audio</i> en página 45). Compruebe que el componente fuente está bien conectado (consulte <i>Conexión del equipo</i> en página 10). Compruebe que los altavoces están bien conectados (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en página 12).

Síntoma	Solución
Los altavoces de sonido envolvente o el altavoz central no emiten sonido.	<p>Compruebe que el modo de escucha estéreo o el modo Front Stage Surround Advance no está seleccionado; seleccione uno de los modos de escucha de sonido envolvente (consulte <i>Reproducción con sonido envolvente</i> en página 34).</p> <p>Compruebe que los altavoces de sonido envolvente trasero y central no están ajustados en NO (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>Compruebe las opciones de nivel de canales (consulte <i>Nivel de canales</i> en página 67).</p> <p>Compruebe las conexiones de altavoz (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en página 12).</p>
Los altavoces de sonido envolvente traseros no emiten sonido.	<p>Compruebe que los altavoces de sonido envolvente trasero están ajustados en LARGE o SMALL y que los altavoces de sonido envolvente no están ajustados en NO (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>Compruebe las conexiones de altavoz (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en página 12). Si sólo hay un altavoz de sonido envolvente trasero conectado, asegúrese de que está conectado al terminal de altavoz del canal izquierdo.</p> <p>Los altavoces de sonido envolvente traseros no emitirán sonido mientras Speaker System esté en Speaker B y se reproduzca audio por el altavoz B.</p> <p>Cuando Speaker System se pone en Normal(SB/FH) o Normal(SB/FW) y SP: FH ON o SP: FW ON se selecciona con el botón SPEAKERS no saldrá sonido de los altavoces traseros de sonido envolvente. Seleccione SP: SB/FH ON, SP: SB/FW ON o SP: SB ON (consulte <i>Selección de terminales de altavoces</i> en página 49).</p>
No sale sonido de los altavoces delanteros altos o anchos.	<p>Compruebe que los altavoces delanteros alto y ancho están ajustados en LARGE o SMALL y que los altavoces de sonido envolvente no están ajustados en NO (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>Cuando Speaker System se pone en Normal(SB/FH) o Normal(SB/FW) y SP: SB ON se selecciona con el botón SPEAKERS no saldrá sonido de los altavoces altos delanteros o anchos delanteros. Seleccione SP: SB/FH ON, SP: SB/FW ON, SP: FH ON o SP: FW ON (consulte <i>Selección de terminales de altavoces</i> en página 49).</p> <p>Compruebe las conexiones de altavoz (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en página 12).</p>

Síntoma	Solución
El subwoofer no emite sonido.	<p>Compruebe que el subwoofer está bien conectado, encendido y que el volumen está ajustado a un nivel apropiado.</p> <p>Si el subwoofer tiene una función de desconexión, asegúrese de que no esté activada.</p> <p>Asegúrese de que el ajuste del subwoofer es YES o PLUS (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>La frecuencia de transición puede estar ajustada a un nivel demasiado bajo; pruebe a ajustarla a un nivel más alto para adaptarse a las características de otros altavoces (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>Si el material fuente contiene muy poca información de baja frecuencia, cambie los ajustes del altavoz a Front: SMALL / Subwoofer: YES o Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>Compruebe que el canal LFE no está ajustado a OFF, o en un ajuste muy bajo (consulte <i>Ajuste de las opciones de audio</i> en página 45).</p> <p>Compruebe las opciones de nivel de altavoz (consulte <i>Nivel de canales</i> en página 67).</p>
Uno de los altavoces no emite sonido.	<p>Compruebe las conexiones de altavoz (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en página 12).</p> <p>Compruebe las opciones de nivel de altavoz (consulte <i>Nivel de canales</i> en página 67).</p> <p>Compruebe que el altavoz no está ajustado en NO (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).</p> <p>Puede que el canal no se grabe en la fuente. Utilizando uno de los modos de escucha de efectos avanzados, puede crear el canal que falta (consulte <i>Reproducción con sonido envolvente</i> en página 34).</p>
Los componentes analógicos emiten sonido, pero no los digitales (DVD, LD, CD, etc.).	<p>Compruebe que el tipo de señal de entrada está ajustado en DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en página 35).</p> <p>Asegúrese de que la entrada digital está asignada correctamente al conector de entrada al que está conectado el componente (consulte <i>El menú Input Setup</i> en página 25).</p> <p>Compruebe los ajustes de salida digital del componente fuente.</p> <p>Si el componente fuente tiene un control de volumen digital, asegúrese de que no está desactivado.</p>

Síntoma	Solución
No hay emisión de sonido o se escucha un ruido al reproducir software Dolby Digital/DTS.	<p>Compruebe que su reproductor de BD o DVD es compatible con el sistema Dolby Digital/DTS.</p> <p>Verifique los ajustes de salida digital o los ajustes de salida de audio HDMI de su reproductor BD o DVD. Asegúrese de que la salida de señal DTS está ajustada en On.</p> <p>Si el componente fuente tiene un control de volumen digital, asegúrese de que no está desactivado.</p>
No hay sonido cuando se usa el Home Menu.	Si está seleccionada la función de entrada HDMI, el sonido se silencia hasta que se sale de Home Menu .

Otros problemas de audio

Síntoma	Solución
El sonido de conmutación de altavoz (sonido clic) se oye procedente del receptor durante la reproducción.	Dependiendo del modo de escucha, los altavoces delanteros altos (o delanteros anchos) y los altavoces traseros de sonido envolvente puede que se conmuten automáticamente en función de los cambios en el audio de entrada. En este momento se oirá un sonido de conmutación de altavoces (sonido clic) procedente del receptor. Si le molesta este sonido, le recomendamos cambiar la opción del terminal de altavoz (consulte <i>Selección de terminales de altavoces</i> en página 49).
No es posible seleccionar estaciones emisoras automáticamente, o las emisiones de radio contienen una cantidad considerable de ruido.	<p>Extienda completamente la antena alámbrica de FM, ajuste la posición para que ofrezca la mejor recepción y fijela a una pared, etc.</p> <p>Utilice una antena exterior para mejorar la recepción (consulte la página 19).</p> <p>Ajuste la posición y la orientación de la antena AM.</p> <p>El ruido puede deberse a las interferencias de otro equipo, como una lámpara fluorescente, un motor, etc. Apague o mueva el otro equipo, o bien mueva la antena AM.</p>
Se escucha ruido durante la exploración de un CD DTS.	Esto no indica que el receptor funcione mal. La función de exploración del reproductor altera la información digital, lo que la hace ilegible y hace que se emita ruido. Baje el volumen durante la exploración.
Al reproducir un LD de formato DTS, se escucha ruido en la banda sonora.	Asegúrese de que el tipo de señal de entrada está ajustado en DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en página 35).
No es posible grabar audio.	<p>Sólo se puede realizar una grabación digital de una fuente digital y una grabación analógica de una fuente analógica.</p> <p>En el caso de las fuentes digitales, asegúrese de que lo que está grabando no está protegido contra copia.</p>
La salida del subwoofer es demasiado baja.	Para dirigir una mayor parte de la señal al subwoofer, ajústelo en PLUS o ajuste los altavoces delanteros en SMALL (consulte <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66).

Síntoma	Solución
Todo parece estar configurado correctamente, pero el sonido de reproducción es extraño.	Los altavoces pueden estar desfasados. Compruebe que la conexión de los terminales de altavoces positivos/negativos del receptor coincide con los terminales correspondientes de los altavoces (consulte <i>Conexión de los altavoces</i> en página 12).
Parece que la función Distancia de precisión no tiene ningún efecto audible.	<p>Si es aplicable, compruebe que el filtro de paso bajo del subwoofer está desactivado o que el corte de paso bajo está ajustado en el ajuste de frecuencia más alto. Si hay una opción PHASE en el subwoofer, ajústela en 0° (o según el subwoofer, en el ajuste que piense que tiene el mejor efecto general sobre el sonido).</p> <p>Asegúrese de que la distancia de todos los altavoces es correcta (consulte <i>Distancia de altavoces</i> en página 67).</p>
Se escucha ruido o zumbido incluso cuando no se está recibiendo ninguna señal.	Asegúrese de que los ordenadores personales u otros componentes digitales conectados a la misma fuente de alimentación no estén causando interferencias.
No se pueden seleccionar algunas funciones mediante el INPUT SELECTOR del panel frontal o el botón INPUT SELECT del mando a distancia.	<p>Verifique los ajustes Input Skip en el menú Input Setup (consulte <i>El menú Input Setup</i> en página 25).</p> <p>Compruebe la asignación HDMI Input en el menú Input Setup y pruebe con OFF (consulte <i>El menú Input Setup</i> en página 25).</p>
Parece haber un retardo de tiempo entre los altavoces y la salida del subwoofer.	Consulte <i>Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)</i> en página 23 para volver a configurar el sistema utilizando la función MCACC (esto compensará automáticamente cualquier retardo en la salida del subwoofer).
El volumen máximo disponible (indicado en la pantalla del panel frontal) es inferior al máximo de +12dB.	<p>Verifique que Volume Limit esté en OFF (consulte <i>Volume Setup</i> en página 69).</p> <p>El ajuste del nivel de canal puede ser superior a 0.0dB.</p>

Terminal ADAPTER PORT

Síntoma	Solución
El aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no se puede conectar ni usar. El sonido del aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no se emite o se emite interrumpido.	<p>Compruebe que no haya cerca de la unidad un objeto que emita ondas electromagnéticas en la banda de 2,4 GHz (horno microondas, aparato LAN inalámbrico o aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>). Si hay tal objeto cerca de la unidad, separe la unidad del objeto. O deje de usar el objeto que emite las ondas electromagnéticas.</p> <p>Compruebe que el aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no esté demasiado lejos de la unidad y que no haya obstrucciones entre el aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> y la unidad. Coloque el aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> y la unidad separados entre sí por menos de 10 metros, y donde no haya obstrucciones entre ellos.</p> <p>Compruebe que el ADAPTADOR <i>Bluetooth</i> y el ADAPTER PORT de la unidad estén bien conectados.</p> <p>El aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> puede que no esté ajustado para el modo de comunicación compatible con la tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>. Compruebe el ajuste del aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Compruebe que el emparejamiento sea correcto. El ajuste de emparejamiento se eliminó de esta unidad o del aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>. Restablezca el emparejamiento.</p> <p>Compruebe que el perfil sea correcto. Use un aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> compatible con el perfil A2DP o AVRCP.</p>

Vídeo

Síntoma	Solución
No se visualiza ninguna imagen cuando se selecciona una entrada.	<p>Compruebe las conexiones de vídeo del componente fuente.</p> <p>Para HDMI, o cuando la conversión de vídeo digital esté en OFF y un televisor y otro componente estén conectados con cables diferentes (en <i>Ajuste de las opciones de vídeo</i> en página 47), usted debe conectar el televisor a este receptor con el mismo tipo de cable de vídeo que utilizó para conectar el componente de vídeo.</p> <p>Asegúrese de que la asignación de entrada sea correcta para los componentes que utilicen cables de vídeo componente o HDMI (consulte <i>El menú Input Setup</i> en página 25).</p> <p>Compruebe los ajustes de salida de vídeo del componente fuente.</p> <p>Compruebe que la entrada de vídeo que ha seleccionado en el televisor es correcta.</p> <p>Algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. Si no sirve el ajuste de Resolución de este receptor (en <i>Ajuste de las opciones de vídeo</i> en página 47) ni los ajustes de resolución de su componente o pantalla, inténtelo cambiando Digital Video Conversion (en <i>Ajuste de las opciones de vídeo</i> en página 47) a OFF.</p>
No es posible grabar vídeo.	<p>Compruebe que la fuente no está protegida contra copia.</p> <p>El convertidor de vídeo no está disponible al hacer conexiones. Compruebe que se emplee el mismo tipo de cable de vídeo para conectar la grabadora y la fuente de vídeo (la que usted quiere grabar) a este receptor.</p>
Imagen ruidosa, intermitente o distorsionada.	<p>En ocasiones, una pletina de vídeo puede emitir una señal de vídeo con ruido (durante la exploración, por ejemplo) o bien la calidad de vídeo puede ser mala (por ejemplo, con algunas consolas de videojuegos). La calidad de la imagen también puede depender de los ajustes, etc. del dispositivo de pantalla. Desconecte el convertidor de vídeo y vuelva a conectar la fuente y el dispositivo de pantalla con el mismo tipo de conexión (vídeo componente o vídeo compuesto), a continuación, inicie la reproducción de nuevo.</p>

Síntoma	Solución
Las señales de vídeo no salen por el terminal de vídeo por componentes.	<p>Cuando un monitor compatible solamente con resoluciones de 480i se conecta al terminal de vídeo por componentes y otro monitor se conecta al terminal HDMI, las señales de vídeo pueden no salir al monitor conectado al terminal de vídeo por componentes. Si pasa esto, haga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Apague el monitor conectado al terminal HDMI. — Cambie en el menú VIDEO PARAMETER el ajuste RES (consulte <i>Ajuste de las opciones de vídeo</i> en página 47). — Las señales de vídeo del terminal HDMI no pueden salir a los terminales de vídeo componente. Introduzca las señales de vídeo del reproductor o de otra fuente en los terminales de vídeo compuesto o componente. Cuando use el terminal de vídeo componente, asígnelo a Input Setup (consulte <i>El menú Input Setup</i> en página 25).

Configuración

Síntoma	Solución
La configuración automática de MCACC muestra continuamente un error.	<p>El nivel del ruido ambiente puede ser demasiado alto. Mantenga el nivel de ruido de la habitación lo más bajo posible (consulte también <i>Problemas al utilizar la configuración automática de MCACC</i> en página 24). Si no puede mantener el ruido a un nivel lo suficientemente bajo, deberá configurar el sonido envolvente de forma manual (página 65).</p> <p>Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK L (Single).</p> <p>Para usar un juego de altavoces de 5.1 canales, use los altavoces de sonido envolvente para el canal de sonido envolvente, no para el canal trasero de sonido envolvente.</p> <p>Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.</p> <p>Si se visualiza Reverse Phase, pruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — El cableado de los altavoces (+ y -) pueden estar invertido. Compruebe las conexiones de altavoz. — Dependiendo del tipo de altavoces y sus condiciones de instalación, Reverse Phase puede que se visualice aunque los altavoces estén conectados correctamente. Si pasa esto, seleccione GO NEXT y continúe. — Si el altavoz no apunta hacia el micrófono (posición de escucha) o cuando se utilizan altavoces que afectan a la fase (altavoces dipolo, altavoces reflexivos, etc.) puede que no sea posible identificar correctamente la polaridad.

Síntoma	Solución
Después de utilizar configuración automática de MCACC, el ajuste de tamaño de altavoz es incorrecto.	<p>Puede haber cierto ruido de baja frecuencia en la habitación debido a un acondicionador de aire, a un motor, etc. Apague todos los dispositivos de la habitación y utilice de nuevo la configuración automática de MCACC.</p> <p>Dependiendo de varios factores (capacidad de reproducción de graves de los altavoces, tamaño de la habitación, colocación de los altavoces, etc.), esto puede ocurrir en algunos casos. Cambie el ajuste del altavoz manualmente en <i>Ajuste de altavoz</i> en página 66 y utilice la opción ALL (Keep SP System) para el menú Auto MCACC en <i>MCACC automática (Experto)</i> en página 58 si este problema persiste.</p>
No se puede ajustar correctamente la opción de distancia precisa de altavoces (página 60).	<p>Compruebe que los altavoces están todos en fase (asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) están bien colocados).</p>
La pantalla indica KEY LOCK ON cuando intenta hacer ajustes.	<p>Con el receptor en el modo de espera, pulse STANDBY/ON unos 10 segundos mientras mantiene pulsado SPEAKERS para inhabilitar el bloqueo de teclas.</p>
Se han borrado los ajustes más recientes.	<p>El cable de corriente se ha desconectado de la pared al ajustar esta opción.</p> <p>Los ajustes sólo se guardan si se desactivan todas las zonas. Desactive todas las zonas antes de desenchufar el cable de alimentación.</p>
Los diversos ajustes del sistema no se guardan.	<p>No tire del cable de alimentación mientras hace los ajustes. (Los ajustes se guardarán cuando la zona principal y la zona secundaria estén desactivadas. Desactive todas las zonas antes de desenchufar el cable de alimentación.)</p>

Representación gráfica del EQ de calibración profesional

Síntoma	Solución
El gráfico de las características de reverberación tras la calibración EQ no aparece completamente plano.	Existen casos en los que el gráfico no parece plano (aunque se seleccione ALL CH ADJ en configuración automática de MCACC) debido a ajustes realizados para compensar las características de la habitación para conseguir un sonido óptimo.
	Algunas áreas del gráfico pueden parecer idénticas (antes y después) cuando apenas es necesario realizar ningún ajuste.
	Puede parecer que el gráfico se ha movido verticalmente cuando se compara antes y después de la medición.
Los ajustes del EQ realizados con el <i>Configuración manual de MCACC</i> en página 60 no parecen cambiar el gráfico de las características de reverberación tras la calibración EQ.	A pesar de que se realicen ajustes de nivel, es posible que los filtros utilizados para el análisis no muestren estos ajustes en el gráfico de las características de reverberación tras la calibración EQ. Sin embargo, los filtros dedicados a la calibración del sistema general tienen en cuenta estos ajustes.
Parece que las curvas de respuesta de frecuencia más baja no se han calibrado para los altavoces especificados como SMALL .	Las bajas frecuencias que se utilizan en la administración de graves (el canal del subwoofer) no cambiarán para los altavoces que han sido especificados como SMALL en la configuración, o no emitirán estas frecuencias.
	La calibración se lleva a cabo, pero debido a las limitaciones de baja frecuencia de los altavoces, no se emite ningún sonido medible para la visualización.

Indicadores

Síntoma	Solución
La pantalla se ve oscura o está apagada.	Pulse DIMMER repetidamente para seleccionar un brillo diferente.
No se visualiza DIGITAL al usar SIGNAL SEL .	Compruebe las conexiones digitales y asegúrese de que las entradas digitales están bien asignadas (consulte <i>El menú Input Setup</i> en página 25).
⏏ DIGITAL o DTS no se enciende cuando se reproduce software Dolby/DTS.	Estos indicadores no se encienden si la reproducción se pone en pausa. Compruebe los ajustes de reproducción (sobre todo, la salida digital) del componente fuente.
Durante la reproducción de fuentes Dolby Digital o DTS, los indicadores de formato del receptor no se iluminan.	Compruebe que el reproductor está conectado a través de una conexión digital. Asegúrese de que el receptor esté ajustado en AUTO o DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en página 35). Compruebe que el reproductor no está configurado de tal forma que las fuentes Dolby Digital y DTS se conviertan a PCM. Asegúrese de que si hay varias pistas de audio en el disco, esté seleccionada Dolby Digital o DTS.

Síntoma	Solución
Durante la reproducción de ciertos discos, ninguno de los indicadores de formato del receptor se ilumina.	Puede que el disco no contenga material de 5.1/6.1 canales. Consulte la caja del disco para obtener más información sobre las pistas de audio que están grabadas en el disco.
Cuando reproduzca un disco con el modo de escucha en Auto Surround o ALC, ⏏ Pro Logic II o DTS Neo:6 aparecen en el receptor.	Asegúrese de que el receptor esté ajustado en AUTO o DIGITAL (consulte <i>Selección de la señal de entrada</i> en página 35). Si se está reproduciendo una pista de sonido de dos canales (incluido Dolby Surround codificado), esto no indica un mal funcionamiento. Consulte la caja del disco para obtener más información sobre las pistas de audio disponibles.
Durante la reproducción de un disco DVD-Audio, la pantalla muestra PCM .	Esto ocurrirá al reproducir material DVD-Audio a través de una conexión HDMI. Esto no indica mal funcionamiento.
El equipo se apaga automáticamente y algunos indicadores parpadean, o algunos indicadores parpadean y el equipo no se enciende.	Consulte la sección Alimentación (página 71).

Mando a distancia

Síntoma	Solución
No se puede controlar el sistema con el mando a distancia.	Establezca el modo de mando a distancia de la unidad de mando a distancia para que concuerde con el ajuste de la unidad principal (consulte <i>Utilización de múltiples receptores</i> en página 52). Verifique si el modo de mando a distancia del receptor ha sido establecido correctamente (consulte <i>Configuración del modo de mando a distancia</i> en página 70). Pruebe a cambiar las pilas del mando a distancia (consulte <i>Instalación de las pilas</i> en página 5). Asegúrese de utilizarlo a una distancia de 7 m y dentro de un ángulo de 30° respecto del sensor del mando a distancia del panel frontal (consulte <i>Alcance del mando a distancia</i> en página 5). Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el receptor y el mando a distancia. Asegúrese de que el sensor del mando a distancia no esté expuesto a la luz directa de una lámpara fluorescente o de otro tipo. Compruebe las conexiones de los conectores CONTROL IN (consulte <i>Utilización de otros componentes Pioneer con el sensor de esta unidad</i> en página 22).

Síntoma	Solución
No es posible controlar otros componentes con el mando a distancia del sistema.	<p>Si las pilas se acaban, puede que se borren los códigos de preajuste. Vuelva a introducir los códigos de preajuste.</p> <p>Puede que el código de preajuste sea incorrecto. Vuelva a completar el procedimiento para introducir códigos de preajuste.</p> <p>Cuando los comandos procedentes de las unidades de mando a distancia de otros aparatos se registran usando la función de aprendizaje, en algunos casos puede que éstos no se aprendan correctamente. En este caso, registre de nuevo los comandos usando la función de aprendizaje (consulte página 53). Si los comandos siguen sin servir, puede que estén en un formato especial que no se puede registrar en el mando a distancia de este receptor. Controle el aparato usando otro mando a distancia.</p>

HDMI

Síntoma	Solución
El indicador HDMI parpadea continuamente.	Compruebe los siguientes puntos.
No hay emisión de imagen ni de sonido.	<p>Este receptor es compatible con HDCP. Compruebe que los componentes que va a conectar también son compatibles con HDCP. En caso contrario, conéctelos usando los conectores de vídeo componente o vídeo compuesto.</p> <p>Según el componente fuente conectado, es posible que no funcione con este receptor (aunque sea compatible con HDCP). En este caso, realice la conexión utilizando los conectores de vídeo componente o vídeo compuesto entre la fuente y el receptor.</p> <p>Si el problema persiste al conectar el componente HDMI directamente al monitor, consulte el manual del componente o del monitor, o bien póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda.</p> <p>Si las imágenes no aparecen en su TV, intente ajustar la resolución, Deep Color u otros ajustes para su componente.</p> <p>Mientras están saliendo las señales de vídeo analógico por HDMI, utilice una conexión separada para la salida de audio.</p> <p>Para emitir señales en Deep Color, use un cable HDMI (cable High Speed HDMI®) para conectar este receptor a un componente o televisor con función Deep Color.</p>
No hay emisión de imagen.	Intente cambiar el ajuste Resolution (en <i>Ajuste de las opciones de vídeo</i> en página 47).

Síntoma	Solución
No hay emisión de sonido o el sonido se interrumpe de repente.	<p>Compruebe que la opción HDMI Audio está ajustada en AMP (<i>Ajuste de las opciones de audio</i> en página 45).</p> <p>Si el componente es un dispositivo DVI, utilice una conexión independiente para el audio.</p> <p>Si están saliendo señales de vídeo analógico por HDMI, utilice una conexión separada para el audio.</p> <p>Compruebe los ajustes de salida de audio del componente fuente.</p> <p>Las transmisiones de audio digital de formato HDMI necesitan más tiempo para ser reconocidas. Por esta razón, se pueden producir interrupciones de audio cuando se cambian formatos de audio o se inicia la reproducción.</p> <p>El encendido/apagado del aparato conectado al terminal HDMI OUT de esta unidad durante la reproducción o la desconexión/conexión del cable HDMI durante la reproducción puede causar ruido o interrupciones de audio.</p>
Imagen ruidosa o distorsionada.	<p>En ocasiones, una pletina de vídeo puede emitir una señal de vídeo con ruido (durante la exploración, por ejemplo) o bien la calidad de vídeo puede ser mala (por ejemplo, con algunas consolas de videojuegos). La calidad de la imagen también puede depender de los ajustes, etc. del dispositivo de pantalla. Desconecte el convertidor de vídeo y vuelva a conectar la fuente y el dispositivo de pantalla con el mismo tipo de conexión (vídeo componente o vídeo compuesto), a continuación, inicie la reproducción de nuevo.</p> <p>Si el problema persiste al conectar el componente HDMI directamente al monitor, consulte el manual del componente o del monitor, o bien póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda.</p>
Aparece HDCP ERROR en la pantalla.	Compruebe si el componente conectado es compatible con HDCP o no. Si no es compatible con HDCP, vuelva a conectar el dispositivo fuente utilizando un tipo diferente de conexión (vídeo componentes o vídeo compuesto). Algunos componentes que son compatibles con HDCP también harán que se visualice este mensaje, pero siempre que no haya ningún problema al visualizar la imagen, esto no es ningún fallo del funcionamiento.
Cuando Control con HDMI está en ON , la asignación de HDMI Input de la entrada TV/SAT se cancela.	Aunque Control con HDMI se ponga en ON , la entrada HDMI se asignará a las entradas BD , DVD , DVR/BDR y VIDEO 1 independientemente del ajuste del Control con HDMI, así que use estos terminales.

Síntoma	Solución
No es posible hacer el funcionamiento sincronizado usando la función Control con HDMI.	Compruebe las conexiones HDMI. El cable puede estar dañado. Seleccione ON para el ajuste Control con HDMI (consulte <i>Configuración de HDMI</i> en página 42). Seleccione ALL para el ajuste Control Mode con HDMI (consulte <i>Configuración de HDMI</i> en página 42). Conecte la alimentación del televisor antes de conectar la alimentación del receptor. Active el ajuste Control con HDMI del televisor (consulte el manual de instrucciones del televisor).

Solución de problemas 2

AVNavigator

Síntoma	Causas	Solución
No se puede instalar el AVNavigator.	Puede que aparezca un mensaje de error si no hay disponibles suficientes recursos del sistema. La instalación del AVNavigator puede fallar debido a incompatibilidades con otras aplicaciones.	Reinicie el PC y luego inicie el instalador (AVNavigator_e_ver_*_.exe) sin que esté activa ninguna otra aplicación. Intente lo siguiente en el orden indicado. 1. Si hay algunas otras aplicaciones activadas, salga de las mismas e intente iniciar de nuevo el instalador (AVNavigator_e_ver_*_.exe). 2. Si eso no sirve, intente reiniciar su PC, e inicie el instalador (AVNavigator_e_ver_*_.exe) sin que haya otras aplicaciones activadas.
La actualización de software no funciona bien.	Puede haber un problema con la red del proveedor de servicios de Internet.	Contacte con su proveedor.
AVNavigator no interactúa bien con el receptor.	La alimentación del receptor no está conectada. El receptor u ordenador no está conectado a la LAN. La alimentación del enrutador está desconectada. Los ajustes de AVNavigator no son correctos.	Conecte la alimentación del receptor. (Espere unos 60 segundos tras conectarse la alimentación para que se inicien las funciones de la red.) Conecte un cable LAN al receptor u ordenador (página 20). Conecte la alimentación del enrutador. Si su enrutador no es compatible con DHCP, la dirección IP del receptor deberá establecerse en AVNavigator. Primero ponga la dirección IP en el receptor, y luego ponga la misma dirección en el AVNavigator (página 67).
	Las conexiones de la red podrían estar limitadas debido a los ajustes de red del ordenador, a los ajustes de seguridad, etc.	Verifique los ajustes de red del ordenador, los ajustes de seguridad, etc.
Cuando se inicia Wiring Navi, Interactive Manual, Glossary o Software Update , aparece una advertencia de protección de seguridad en el explorador.	Esto se debe a la función de seguridad del explorador.	Esto no es ningún problema. Haga la operación para autorizar el contenido bloqueado.

Interfaz USB

Síntomas	Causas	Soluciones
Las carpetas/archivos guardados en un dispositivo de memoria USB no se pueden visualizar.	Las carpetas/archivos están actualmente guardados en una zona diferente de la zona FAT (tabla de asignación de archivos).	Guarde las carpetas/archivos en la zona FAT.
	El número de niveles de una carpeta es superior a 8.	Limite el máximo número de niveles de una carpeta a 8 (página 28).
	Hay más de 30 000 carpetas/archivos guardados en un dispositivo de memoria USB.	Limite el máximo número de carpetas/archivos guardados en un dispositivo de memoria USB a 30 000 (página 28).
No se reconoce un dispositivo de memoria USB.	Los archivos de audio están protegidos por derechos de autor.	Los archivos de audio protegidos por derechos de autor y guardados en un dispositivo de memoria USB no se pueden reproducir (página 28).
	El dispositivo de memoria USB no es compatible con las especificaciones de la clase para guardar datos en masa.	Intente usar un dispositivo de memoria USB compatible con las especificaciones de la clase para guardar datos en masa. Note que hay casos en los que hasta los archivos de audio guardados en un dispositivo de memoria USB compatible con las especificaciones de la clase para guardar datos en masa no pueden reproducirse en este receptor (página 28). Conecte el dispositivo de memoria USB y encienda este receptor (página 21).
Se ha conectado, y se visualiza, un dispositivo de memoria USB, pero los archivos de audio guardados en ese dispositivo no se pueden reproducir.	Está utilizándose un concentrador USB.	Este receptor no es compatible con concentradores USB (página 28).
	Este receptor reconoce que el dispositivo de memoria USB es un fraude.	Apague y encienda de nuevo este receptor.
	Algunos formatos de dispositivos de memoria USB, incluyendo FAT 12, NTFS y HFS, no se pueden reproducir en este receptor.	Compruebe si el formato de su dispositivo de memoria USB es FAT 16 ó FAT 32. Note que los formatos FAT 12, NTFS y HFS no se pueden reproducir en este receptor (página 28).
	El formato de archivo no se pueden reproducir correctamente en este receptor.	Consulte la lista de formatos de archivos que se pueden reproducir en este receptor (página 29).

Síntomas	Causas	Soluciones
No se puede detectar el teclado USB.	El teclado USB está enrutado a través de un concentrador USB.	Este receptor no es compatible con concentradores USB. Enchufe directamente el teclado en el receptor.
	Un teclado PS2 está enrutado a través de un conector PS2/USB.	Los teclados PS2 no se pueden usar con este receptor, aunque estén enrutados a través de un conector PS2/USB. Use un teclado USB.
	El teclado no es un aparato USB HID Class.	Algunos aparatos no se detectarán. Use un teclado USB HID Class.
No se puede introducir el texto correcto usando el teclado USB.	El teclado no tiene la disposición US-internacional.	Use un teclado con disposición US-internacional. NB: Algunos caracteres no se pueden introducir.

HOME MEDIA GALLERY

Síntomas	Causas	Soluciones
No se puede acceder a la red.	El cable LAN no está conectado firmemente.	Conecte firmemente el cable LAN (página 20).
	El enrutador no está encendido.	Encienda el enrutador.
	El componente conectado tiene instalado software de seguridad de Internet.	Hay casos en los que no se puede acceder a un componente que tiene instalado software de seguridad de Internet.
	Se enciende el componente de audio de la red que ha sido apagada.	Encienda el componente de audio de la red antes de encender este receptor.
La reproducción no empieza mientras continúa visualizándose "Connecting..."	El componente está desconectado de este receptor o de la fuente de alimentación.	Verifique si el componente está conectado correctamente a este receptor o a la fuente de alimentación.
El PC o la radio de Internet no se utilizan correctamente.	La dirección IP correspondiente no está bien puesta.	Active la función de servidor DHCP incorporada de su enrutador, o configure manualmente la red según el ambiente de su red (página 67).
	La dirección IP está siendo configurada automáticamente.	El proceso de configuración automática toma tiempo. Espere.

Síntomas	Causas	Soluciones
Los archivos de audio guardados en componentes de la red como, por ejemplo, un PC no se pueden reproducir.	Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 no está actualmente instalado en su PC.	Instale Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 en su PC (página 37).
	Los archivos de audio fueron grabados en otros formatos diferentes de MP3, WAV (sólo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC y WMA.	Reproduzca archivos de audio grabados en MP3, WAV (sólo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC o WMA. Note que algunos archivos de audio grabados en estos formatos pueden no ser reproducidos en este receptor.
	Archivos de audio grabados en MPEG-4 AAC o FLAC están siendo reproducidos con Windows Media Player 11 ó Windows Media Player 12.	Los archivos de audio grabados en MPEG-4 AAC o FLAC no se pueden reproducir con Windows Media Player 11 ó Windows Media Player 12. Pruebe usando otro servidor. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su servidor.
	El componente conectado a la red no se utilizan correctamente.	Verifique si al componente lo afectan circunstancias especiales o está en el modo de espera. Intente reinicializar el componente si es necesario.
	El componente conectado a la red no permite compartir archivos.	Intente cambiar los ajustes del componente conectado a la red.
	La carpeta guardada en el componente conectado a la red ha sido eliminada o dañada.	Verifique la carpeta guardada en el componente conectado a la red.
	Las conexiones de la red podrían estar limitadas debido a los ajustes de red del ordenador, a los ajustes de seguridad, etc.	Verifique los ajustes de red del ordenador, los ajustes de seguridad, etc.
No se puede acceder al componente conectado a la red.	El componente conectado a la red no están bien ajustado.	Si el cliente es autorizado automáticamente, usted necesitará introducir de nuevo la información correspondiente. Compruebe si el estado de la conexión está en "Do not authorize".
	No hay archivos de audio reproducibles en el componente conectado a la red.	Verifique los archivos de audio guardados en el componente conectado a la red.

Síntomas	Causas	Soluciones
La reproducción de audio se detiene sin querer o se altera.	El archivo de audio que está siendo reproducido no fue grabado en un formato que pueda reproducirse en este receptor.	Compruebe si el archivo de audio fue grabado en un formato compatible con este receptor. Compruebe si la carpeta ha sido dañada. Note que hay casos en los que los archivos de audio listados como reproducibles en este receptor no se pueden reproducir ni visualizar (página 41).
	El cable LAN está desconectado.	Conecte correctamente el cable LAN (página 20).
	Hay un tráfico pesado debido al acceso a Internet en la misma red.	Use 100BASE-TX para acceder a los componentes de la red.
	En el modo DMR, dependiendo del controlador externo que esté siendo utilizado, la reproducción se puede interrumpir cuando se realiza una operación de control de volumen desde el controlador.	En este caso, ajuste el volumen desde el receptor o el mando a distancia.
No se puede acceder a Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12.	<i>En el caso de Windows Media Player 11:</i> Está conectado al dominio a través de su PC con Windows XP o Windows Vista instalado. <i>En el caso de Windows Media Player 12:</i> Está conectado al dominio a través de su PC con Windows 7 instalado.	En lugar de conectar al dominio, conecte a la máquina local (página 38).
No se pueden oír las emisoras de radio de Internet.	Los ajustes de seguridad para los componentes de la red están activados. Está actualmente desconectado de Internet. Las emisiones de una emisora de radio de Internet se detienen o interrumpen.	Compruebe los ajustes del servidor de seguridad para los componentes de la red. Compruebe los ajustes de conexión para los componentes de la red, y consulte con su proveedor de servicios de la red si es necesario (página 67). Hay casos en los que usted no podrá oír alguna emisora de radio de Internet aunque la emisora esté en la lista de emisoras de radio de Internet de este receptor (página 38).
Home Media Gallery no se puede controlar con los botones del mando a distancia.	El mando a distancia no está actualmente en el modo Home Media Gallery.	Pulse HMG para poner el mando a distancia en el modo Home Media Gallery (página 38).

Mensajes de SIRIUS Radio

Mensajes de estado	Causas	Solución
Antenna Error	La antena SIRIUS está mal conectada.	Verifique que el cable de la antena esté bien conectado.
Check Sirius Tuner	El sintonizador SiriusConnect™ no está bien conectado.	Verifique que el cable DIN de 8 minicon-tactos y el adaptador de CA estén bien conectados.
Acquiring Signal	La señal SIRIUS está demasiado débil en la ubicación actual.	Verifique las obstrucciones de la antena y repositone la antena SIRIUS para obtener una mejor recepción. Use la opción Antenna Aiming para optimizar la posición de la antena.
Subscription Updating	La unidad está actualizando la suscripción.	Espere a que se haya actualizado el código de encriptación.
Updating Channels	La unidad está actualizando canales.	Espere a que se haya actualizado el código de encriptación.
Invalid Channel	El canal seleccionado no está disponible/no existe.	Seleccione otro canal.
Firmware Updating	El firmware del sintonizador SiriusConnect™ está siendo actualizado.	Espere a que termine la actualización.

LAN inalámbrica

Mensajes de estado	Causas	Solución
No se puede acceder a la red vía LAN inalámbrica.	La alimentación del convertidor de LAN inalámbrica no está conectada. (Los indicadores "Power", "WPS" y "Wireless" del convertidor de LAN inalámbrica no están todos encendidos.)	Verifique que el cable USB que conecta el convertidor de LAN inalámbrica al terminal DC OUTPUT for WIRELESS LAN del receptor esté conectado.
WLAN POW ERR se visualiza en la ventana de visualización del receptor.		Hay un problema con la alimentación del convertidor de LAN inalámbrica. Desconecte la alimentación del receptor y luego el cable USB, vuelva a conectar el cable USB y la alimentación del receptor. Si se visualiza WLAN POW ERR tras repetir varias veces el procedimiento de arriba habrá un problema con el receptor o el cable USB. Desenchúfelo de la toma de corriente y llame a un servicio técnico Pioneer autorizado.
El cable LAN no está conectado firmemente.		Conecte firmemente el cable LAN (página 21).
El convertidor de LAN inalámbrica y la unidad base (enrutador de LAN inalámbrica, etc.) están demasiado lejos o hay un obstáculo entre ellos.		Mejore en entorno de la LAN inalámbrica acercando entre sí el convertidor de LAN inalámbrica y la unidad base, etc.
Hay un horno microondas u otro aparato que genera ondas electromagnéticas cerca del entorno de la LAN inalámbrica.		Use el sistema lejos de hornos microondas u otros aparatos que generan ondas electromagnéticas. Evite todo lo posible usar aparatos que generan ondas electromagnéticas cuando use el sistema con la LAN inalámbrica.
Hay múltiples convertidores de LAN inalámbrica conectados al enrutador de LAN inalámbrica.		Cuando se conectan múltiples convertidores de LAN inalámbrica, la dirección IP deberá cambiarse. Por ejemplo, si la dirección IP del enrutador de LAN inalámbrica es "192.168.1.1", ponga la dirección IP del primer convertidor de LAN inalámbrica en "192.168.1.249" y ponga la dirección IP del segundo convertidor de LAN inalámbrica en "192.168.1.248", usando valores entre 2 y 249 (tales como "249" y "248") que no han sido asignados a otros convertidores de LAN inalámbrica ni a otros aparatos.

Mensajes de estado	Causas	Solución
No se puede acceder a la red vía LAN inalámbrica.	Las conexiones de LAN inalámbrica no se pueden establecer entre el convertidor de LAN inalámbrica y la unidad base (enrutador de LAN inalámbrica, etc.).	El convertidor de LAN inalámbrica deberá ajustarse para establecer conexiones de LAN inalámbrica. Consulte <i>Convertidor de LAN inalámbrica</i> en página 68 .
	El convertidor de LAN inalámbrica está bien conectado al receptor y sus indicadores están encendidos, pero no puede ajustarse desde el receptor (la pantalla de ajustes no se puede visualizar).	Si DHCP en los ajustes IP del receptor está en OFF y la dirección IP ha sido puesta manualmente, la dirección IP puesta en el convertidor de LAN inalámbrica puede no coincidir. Ponga DHCP en ON en los ajustes IP del receptor. Después de completar el ajuste, desconecte la alimentación del receptor. A continuación, vuelva a conectar la alimentación del receptor y verifique si los ajustes del convertidor de LAN inalámbrica pueden visualizarse con el receptor. Si se pueden visualizar los ajustes, cambie los ajustes de dirección IP del receptor y del convertidor de LAN inalámbrica según sea necesario.

Mensajes de estado	Causas	Solución
No se puede acceder a la red vía LAN inalámbrica.	Los ajustes de dirección IP del receptor y del convertidor de LAN inalámbrica no coinciden con los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica, etc.	Verifique los ajustes de la dirección IP del receptor y del convertidor de LAN inalámbrica (incluyendo el ajuste de DHCP). Si el ajuste de DHCP del receptor está en "ON", desconecte la alimentación del receptor y luego vuelva a conectarla. Verifique que las direcciones IP del receptor y del convertidor de LAN inalámbrica coincidan con los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica, etc. Si el ajuste de DHCP del receptor está en "OFF", ponga una dirección IP que coincida con la red de la unidad base (enrutador de LAN inalámbrica, etc.). Por ejemplo, si la dirección IP del enrutador de LAN inalámbrica es "192.168.1.1", ponga la dirección IP del receptor en "192.168.1.XXX" (*1), la de la máscara de red secundaria en "255.255.255.0", y la de la puerta de enlace y DNS en "192.168.1.1". Luego, ponga la dirección IP del convertidor de LAN inalámbrica en "192.168.1.249" (*2). (*1) En "XXX" de "192.168.1.XXX" ponga un número entre 2 y 248 que no haya sido asignado a otros aparatos. (*2) En "249" de "192.168.1.249" ponga un número entre 2 y 249 que no haya sido asignado a otros aparatos.
	Pruebe a hacer los ajustes avanzados del convertidor de LAN inalámbrica.	El convertidor de LAN inalámbrica se puede conectar a un ordenador para hacer los ajustes avanzados de LAN inalámbrica. Para conocer detalles, consulte el CD-ROM incluido para el convertidor de LAN inalámbrica. Verifique los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica, etc., y luego cambie los ajustes del convertidor de LAN inalámbrica. Note, sin embargo, que hacer los ajustes avanzados de la LAN inalámbrica no mejorará necesariamente el entorno de la LAN inalámbrica. Tenga cuidado cuando cambie los ajustes.

Mensajes de estado	Causas	Solución
No se puede acceder a la red vía LAN inalámbrica.	El punto de acceso se establece para ocultar el SSID.	En este caso, el SSID puede no visualizarse en la pantalla de la lista de puntos de acceso. Si no, establezca el SSID, etc., haciendo manualmente los ajustes del convertidor de LAN inalámbrica en el receptor.
	Los ajustes de seguridad del punto de acceso usan clave WEP de 152 bits de longitud o autenticación de clave compartida.	El receptor no es compatible con la clave WEP de 152 bits de longitud ni con la autenticación de clave compartida.
	Las conexiones de red no se pueden establecer aunque se toman las medidas de arriba.	Restablezca el convertidor de LAN inalámbrica. Después de esto, vuelva a hacer los ajustes del convertidor de LAN inalámbrica. Acerca del restablecimiento 1. Verifique que la alimentación del convertidor de LAN inalámbrica está conectada. 2. Pulse el botón de restablecimiento del convertidor de LAN inalámbrica un mínimo de 3 segundos. 3. Suelte el botón de restablecimiento. Cuando se reinicia el convertidor de LAN inalámbrica, termina el procedimiento de restablecimiento.

Acerca de los mensajes de estado

Consulte la información siguiente si surge algún mensaje de estado mientras utiliza Home Media Gallery.

Mensajes de estado	Descripciones
STARTING H.M.G.	Un componente de la red, incluyendo un PC, está siendo conectado. Espere un poco.
Connection Down	No se puede acceder a la categoría o emisora de radio de Internet seleccionada.
File Format Error	No se puede reproducir por algunas razones.
Track Not Found	La canción seleccionada no ha sido encontrada en ningún sitio de la red.
Server Error	No se puede acceder al servidor seleccionado.
Server Disconnected	El servidor ha sido desconectado.
empty	No hay archivos guardados en la carpeta seleccionada.
Preset Not Stored	La emisora de radio de Internet seleccionada no está registrada ni guardada.
Out of Range	El valor introducido sobrepasa el margen permitido de los ajustes de la red.
License Error	La licencia para el contenido que va a ser reproducido no es válida.
Item Already Exists	Esto se visualiza cuando el archivo que ha intentado registrar en la carpeta Favorites ya ha sido registrado.
Favorite List Full	Esto se visualiza cuando usted ha intentado registrar un archivo en la carpeta Favorites cuando ésta ya está llena.

Si el problema no se soluciona después de seguir los pasos de la solución de problemas indicados más arriba, si la pantalla se congela inesperadamente o si los botones del mando a distancia o del panel frontal dejan de funcionar completamente, haga lo siguiente:

- Pulse **⏻ STANDBY/ON** en el panel frontal para desconectar la alimentación y luego vuelva a conectarla.
- Si no se puede conectar la alimentación, mantenga pulsado **⏻ STANDBY/ON** en el panel frontal durante más de 10 segundos. La alimentación se desconectará. (En este caso, las diversas configuraciones hechas en el receptor puede que se borren.)

Información importante relacionada con la conexión HDMI

Hay casos en los que usted tal vez no pueda pasar las señales HDMI a través de este receptor (esto depende del componente equipado con HDMI que está conectando; consulte al fabricante para obtener información de compatibilidad de HDMI).

Si no está recibiendo bien señales HDMI a través de este receptor (de su componente), pruebe una de las configuraciones siguientes cuando haga la conexión.

Configuración A

Use cables de vídeo componente para conectar la salida de vídeo de su componente equipado con HDMI a la entrada de vídeo componente del receptor. El receptor puede luego convertir la señal de vídeo componente analógica en señal HDMI digital para la transmisión a la pantalla. Para esta configuración, use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al receptor. Consulte el manual de instrucciones para tener más información de las conexiones de audio.



Nota

- La calidad de la imagen puede cambiar ligeramente durante la conversión.

Configuración B

Conecte directamente su componente equipado con HDMI a la pantalla usando un cable HDMI. Luego use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al receptor. Consulte el manual de instrucciones para tener más información de las conexiones de audio. Ponga el volumen de la pantalla al mínimo cuando use esta configuración.



Nota

- Si su pantalla sólo tiene un terminal HDMI, sólo podrá recibir vídeo HDMI procedente del componente conectado.
- Dependiendo del componente, la salida de audio puede limitarse al número de canales disponibles de la unidad de visualización conectada (por ejemplo, la salida de audio se reduce a 2 canales para un monitor con limitaciones de audio estéreo).
- Si quiere cambiar la función de entrada tendrá que cambiar funciones en su receptor y en su unidad de visualización.
- Como el sonido se silencia en la pantalla cuando se utiliza la conexión HDMI, usted tendrá que ajustar el volumen de la pantalla cada vez que se cambia la función de entrada.

Limpieza del equipo

- Utilice un paño de pulir o un paño seco para quitar el polvo y la suciedad.
- Cuando la superficie esté muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido en un detergente neutro diluido cinco o seis veces en agua, bien escurrido, y luego séquelas con otro paño. No utilice cera ni limpiadores para muebles.
- Nunca utilice diluyentes, benceno, insecticidas u otros productos químicos en o cerca de esta unidad; estas sustancias corroerán la superficie del equipo.

Formatos de sonido envolvente

La siguiente es una descripción breve de los principales formatos de sonido envolvente que encontrará en BD, DVD, emisiones vía satélite, por cable y terrestres, así como en videocasetes.

Dolby

Las distintas tecnologías Dolby se describen a continuación. Para obtener una información más detallada, consulte <http://www.dolby.com>.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

DTS

Las distintas tecnologías DTS se describen a continuación. Para obtener una información más detallada, consulte <http://www.dts.com>.



Fabricado bajo licencia con patentes de los EE.UU. números: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 y otras patentes de los EE.UU. y el resto del mundo emitidas y pendientes. DTS y el símbolo son marcas registradas, y DTS-HD, DTS-HD Master Audio y los logotipos DTS son marcas de fábrica de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca del iPod



"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod, iPhone o iPad respectivamente, y ha sido homologado por el fabricante para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Note que el uso de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. *iPod e iPhone son marcas de fábrica de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. iPad es una marca de fábrica de Apple Inc.*

Acerca de SIRIUS



SIRIUS, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas de fábrica de Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Servicio no disponible en Alaska ni en Hawai.

Acerca de FLAC

Decodificador FLAC

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Josh Coalson

La redistribución y uso en formas de fuente y binaria, con o sin modificación, están permitidas siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- Las redistribuciones del código fuente deben mantener el aviso de derechos de autor indicado más arriba, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad siguiente.
- Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor indicado más arriba, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad en los documentos y/o en los materiales provistos con la distribución.
- Ni el nombre de la Fundación Xiph.org ni los nombres de sus contribuidores podrán usarse para promocionar productos derivados de este software sin el permiso previo por escrito específico.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sonido envolvente automático, ALC y Alimentación Directa con formatos de señal de entrada diferentes

En las siguientes tablas se muestra lo que escuchará con los distintos formatos de señal de entrada, según el modo de Alimentación directa (consulte *Uso de alimentación directa* en página 35) que haya seleccionado.

Formatos de señal estéreo (2 canales)

Formato de señal de entrada	Sonido envolvente automático / ALC / DIRECT	PURE DIRECT
Altavoces traseros de sonido envolvente: Conectado		
Dolby Digital Surround	Pro Logic IIx MOVIE	Pro Logic IIx MOVIE
DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
Otras fuentes estéreo	Reproducción estéreo	Reproducción estéreo
Fuentes analógicas	<i>Como arriba</i>	ANALOG DIRECT (estéreo)
Fuentes PCM	<i>Como arriba</i>	PCM DIRECT
Fuentes DVD-A	<i>Como arriba</i>	<i>Como arriba</i>
Fuentes SACD	<i>Como arriba</i>	Reproducción estéreo
Altavoces traseros de sonido envolvente: No conectado		
Dolby Digital Surround	Pro Logic II MOVIE	Pro Logic II MOVIE
DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
Otras fuentes estéreo	Reproducción estéreo	Reproducción estéreo
Fuentes analógicas	<i>Como arriba</i>	ANALOG DIRECT (estéreo)
Fuentes PCM	<i>Como arriba</i>	PCM DIRECT
Fuentes DVD-A	<i>Como arriba</i>	<i>Como arriba</i>
Fuentes SACD	<i>Como arriba</i>	Reproducción estéreo

Formatos de señal multicanal

Formato de señal de entrada	Sonido envolvente automático / ALC	PURE DIRECT / DIRECT
Altavoces traseros de sonido envolvente: Conectado		
Dolby Digital EX (marcado para 6.1 canales) Dolby TrueHD EX (marcado para 6.1 canales)	Dolby Digital EX ⓧ Pro Logic IIx MOVIE <a>	Dolby Digital EX ⓧ Pro Logic IIx MOVIE <a>
DTS-HD Master Audio ES (marcado para 6.1 canales)	DTS-ES (Matrix)	DTS-ES (Matrix)
DTS-ES (fuentes de 6.1 canales/marcado para 6.1 canales)	DTS-ES (Matrix/Discrete)	DTS-ES (Matrix/Discrete)
Fuentes DTS (codificación en 5.1 canales)	Descodificación directa	Descodificación directa
Fuentes DTS-HD	<i>Como arriba</i>	<i>Como arriba</i>
Otras fuentes de 5.1/6.1/7.1 canales	<i>Como arriba</i>	<i>Como arriba</i>
Altavoces traseros de sonido envolvente: No conectado		
Fuentes DVD-A/Multicanal PCM	Descodificación directa	Descodificación directa
Fuentes SACD (codificación en 5.1 canales)	<i>Como arriba</i>	<i>Como arriba</i>
Otras fuentes de 5.1/6.1/7.1 canales	<i>Como arriba</i>	<i>Como arriba</i>

a No disponible cuando sólo está conectado un altavoz de sonido envolvente trasero.

Glosario

Formatos de audio/ Descodificación

Dolby

Las distintas tecnologías Dolby se describen a continuación. Para obtener una información más detallada, consulte <http://www.dolby.com>.

Dolby Digital

Dolby Digital es un sistema de codificación de audio digital multicanal usado ampliamente en cines, en casa para DVD, y en las pistas sonoras de emisiones digitales.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD es la tecnología de codificación sin pérdidas desarrollada para discos ópticos de alta definición de la era próxima a llegar.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus es la tecnología de audio para todos los medios y programas de alta definición. Esta tecnología combina la eficiencia para satisfacer las demandas de las emisiones futuras con la potencia y la flexibilidad para obtener el pleno potencial de audio de la era de alta definición próxima a llegar.

Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital Surround EX (EX significa EXtendido) es una extensión de la codificación Dolby Digital, por medio de la cual un canal trasero de sonido envolvente es matriciado formando los canales derecho/izquierdo de sonido envolvente para reproducir 6.1 canales. Esto permite la compatibilidad con la descodificación de 5.1 canales de Dolby Digital y con la descodificación usando Dolby Digital EX.

Dolby Pro Logic IIx y Dolby Surround

Dolby Pro Logic IIx es una versión mejorada del sistema de descodificación Dolby Pro Logic II (y Dolby Pro Logic).

Dolby Surround es un sistema de codificación

que introduce información de sonido envolvente dentro de una pista de sonido estéreo, que un descodificador Dolby Pro Logic podrá usar luego para mejorar la escucha del sonido envolvente con mayor detalle del sonido.

Dolby Pro Logic IIz

Añadir un par de altavoces encima de los altavoces derecho e izquierdo añade expresividad en sentido vertical al campo sonoro previamente orientado horizontalmente. El canal alto refuerza la sensación del campo sonoro tridimensional, produciendo un efecto de presencia y expansión.

DTS

Las distintas tecnologías DTS se describen a continuación. Para obtener una información más detallada, consulte <http://www.dts.com>.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround es un sistema de codificación de audio de 5.1 canales de DTS Inc. que ahora se emplea ampliamente para DVD-Video, DVD-Audio, discos de música 5.1, emisiones digitales y videojuegos.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio es una tecnología que ofrece a los oyentes fuentes de audio maestras grabadas en un estudio profesional sin ninguna pérdida de datos.

DTS-HD High Resolution Audio

Una tecnología de audio de alta definición mediante la cual se pueden transferir señales por cables HDMI.

DTS-ES

DTS-ES (ES significa sonido envolvente extendido) es un descodificador capaz de descodificar fuentes codificadas DTS-ES Discrete 6.1 y DTS-ES Matrix 6.1.

DTS Neo:6

DTS Neo:6 puede generar sonido envolvente de 7.1 canales de cualquier fuente estéreo

matriciada (como vídeo o TV) y de fuentes de 5.1 canales.

DTS Neural Surround

DTS Neural Surround puede generar sonido envolvente de 7.1 canales de cualquier fuente estéreo matriciada (como vídeo o TV).

Descodificación

Una tecnología para convertir señales digitales que han sido comprimidas al grabar por un circuito de procesamiento de señal digital, etc., en las señales originales. El término "descodificación" (o "descodificación matricial") también se usa para la tecnología que convierte fuentes de sonido de 2 canales en canales múltiples o expande las señales de 5.1 canales a 6.1 canales o 7.1 canales.

Calibración del campo sonoro/ mejora de la calidad del sonido

Control de fase

La tecnología de control de fase incorporada en el diseño de este receptor ofrece una reproducción del sonido coherente mediante el uso de la coincidencia de fases para conseguir una imagen de sonido óptima en su posición de escucha.

Sonido envolvente trasero virtual

Si no está utilizando altavoces de sonido envolvente traseros, puede seleccionar este modo para escuchar un canal de sonido envolvente trasero virtual a través de los altavoces de sonido envolvente. Puede elegir escuchar las fuentes sin información de canales traseros de sonido envolvente.

Altavoz alto virtual

Si no está utilizando altavoces altos delanteros, puede seleccionar este modo para escuchar un canal de altavoz alto delantero virtual a través de los altavoces delanteros.

Recuperador automático de sonido

El recuperador automático de sonido emplea tecnología DSP para restaurar la presión acústica y suavizar los artefactos irregulares que quedan después de la compresión.

Con algunas entradas de audio, el efecto del recuperador de sonido se optimiza automáticamente en base a la información de velocidad de bits del contenido que ha sido introducido para obtener un sonido de alta calidad.

Recuperador de sonido Air

El recuperador de sonido Air compensa la calidad de sonido reducida debido a la compresión cuando se envían señales *Bluetooth*.

PQLS

Conectando un reproductor compatible con PQLS que tenga conexiones HDMI se puede obtener una reproducción de alta calidad sin fluctuaciones.

ALC (Control automático de nivel)

En el modo de control automático de nivel (ALC), este receptor iguala los niveles de sonido de reproducción.

Además, los sonidos de baja y alta frecuencia, los diálogos, los efectos envolventes, etc., que son difíciles de oír con volumen bajo se ajustan al nivel de volumen óptimo. Este modo es particularmente óptimo para escuchar por la noche.

Front Stage Surround Advance

Con la característica Front Stage Surround Advance puede disfrutar de un sonido envolvente natural y sin interrupciones usando sólo los altavoces delanteros, sin deterioro en la calidad del sonido original.

MCACC

La configuración automática de MCACC ofrece una configuración de sonido envolvente rápida pero precisa, que incluye las características avanzadas del ecualizador de calibración acústica profesional.

HDMI

Función Control con HDMI

El funcionamiento sincronizado de abajo con un televisor o reproductor de discos Blu-ray de Pioneer compatible con **Control** con HDMI, o con un componente de otra marca compatible con las funciones **Control** con HDMI, es posible cuando el componente se conecta al receptor con un cable HDMI.

- El volumen del receptor se puede ajustar y el sonido se puede silenciar usando el mando a distancia del televisor.
- La entrada del receptor cambia automáticamente cuando cambia la entrada del televisor o cuando se reproduce con un componente compatible con **Control** con HDMI.
- Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera.

ARC (Audio Return Channel)

Cuando se conecta al receptor un televisor compatible con la función HDMI ARC (Audio Return Channel), el sonido del televisor se puede introducir por el terminal **HDMI OUT**. El sonido del televisor se puede introducir desde el terminal **HDMI OUT** del receptor, así que la conexión con el televisor se puede completar con un solo cable HDMI.

Función de red

DLNA

La Digital Living Network Alliance (DLNA) es una organización industrial de compañías de la electrónica para el consumidor, las computadoras y los aparatos móviles. Digital Living permite que los consumidores compartan fácilmente en casa medios digitales mediante una red alámbrica o inalámbrica.

vTuner

vTuner es un servicio de base de datos en línea de pago que le permite escuchar emisiones

de radio y TV por Internet. vTuner lista miles de emisoras de más de 100 países diferentes de todo el mundo. Para conocer detalles acerca de vTuner, visite el sitio Web siguiente: <http://www.radio-pioneer.com>

"Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de NEMS y BridgeCo. El uso o distribución de tal tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de NEMS y BridgeCo o de una subsidiaria autorizada."

aacPlus

El decodificador AAC usa aacPlus desarrollado por Coding Technologies. (www.codingtechnologies.com)



FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) es un formato de audio que permite la codificación y decodificación sin pérdidas. El audio se comprime en FLAC sin ninguna pérdida de calidad. Para conocer detalles acerca de FLAC, visite el sitio Web siguiente: <http://flac.sourceforge.net/>

Windows Media

Windows Media es un marco multimedia para la creación y distribución de medios para Microsoft Windows. Windows Media es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Use una aplicación con licencia de Microsoft Corporation para autorizar, distribuir o reproducir el contenido formateado con Windows Media. El uso de una aplicación no autorizada por Microsoft Corporation puede producir fallos.

Windows Media Player 11/ Windows Media Player 12

Windows Media Player es un software para enviar música, fotos y películas desde una computadora Microsoft Windows a televisores y sistemas estéreo.

Con este software puede reproducir archivos guardados en un PC en varios dispositivos ubicados donde usted quiera en su casa.

Este software puede descargarse desde el sitio Web de Microsoft.

- Windows Media Player 11 (para Windows XP o Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (para Windows 7)

Consulte el sitio Web oficial de Microsoft para obtener más información.

Windows Media DRM

Windows Media DRM es un servicio de DRM (administración de derechos digitales) para la plataforma Windows Media. Ha sido diseñado para proporcionar una entrega segura de audio y/o vídeo a través de una red IP a un PC o a otro dispositivo de reproducción de tal forma que el distribuidor puede controlar cómo se va a usar el contenido. El contenido protegido por WMDRM sólo se puede reproducir en un componente compatible con el servicio WMDRM.

Enrutador

Un aparato para reenviar los datos que circulan en una red a otra red. En casas, los enrutadores funcionan también a menudo como servidores DHCP. A los productos con puntos de acceso de LAN inalámbrica incorporada se les llama "enrutadores de LAN inalámbrica".

DHCP

Siglas en inglés de Protocolo de Configuración Dinámica de Host. Un protocolo para asignar automáticamente información de ajustes tales como direcciones de IP dentro de conexiones de red. Esto ofrece comodidad porque, cuando se activa, permite usar funciones de red conectando simplemente los aparatos a la red.

LAN inalámbrica/Wi-Fi

"Wi-Fi" (fidelidad inalámbrica) es una marca de fábrica acuñada por la asociación comercial Wi-Fi Alliance para aumentar el reconocimiento de las normas de las LAN inalámbricas. Con el aumento en los últimos años del número de aparatos conectados a ordenadores, Wi-Fi ofrece la ventaja de eliminar la complicación de hacer conexiones con cables LAN usando en su lugar conexiones inalámbricas. Para tranquilizar a los usuarios, los productos que han pasado pruebas de interoperabilidad llevan el logotipo "Wi-Fi Certified" para indicar que la compatibilidad está asegurada.

WPS

Siglas en inglés de Configuración Protegida por Wi-Fi. Una norma establecida por el grupo industrial Wi-Fi Alliance para una función que permite que los ajustes relacionados con la interconexión de aparatos de LAN inalámbrica compatibles con WPS y la encriptación puedan hacerse con sencillas operaciones. Hay un número de métodos, incluyendo la configuración de botón pulsador y la configuración de código PIN. Este receptor AV es compatible con la configuración de botón pulsador y la configuración de código PIN.

SSID

Siglas en inglés de IDentificador de Establecimiento de Servicios. Un identificador de punto de acceso de LAN inalámbrica. Se puede establecer como se desee usando un máximo de 32 letras y números.

Función Bluetooth

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Un estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance para aparatos digitales. La información se intercambia, usando ondas de radio, entre aparatos que pueden estar separados por varios metros o por varios cientos de metros. Usa ondas de radio en la banda de 2,4

GHz que no requiere solicitudes para licencias ni registros de uso para aplicaciones de intercambio inalámbrico de información digital a velocidades relativamente bajas, como ratones y teclados de ordenadores, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, información de texto y audio para PDA, etc.

Emparejamiento

El "emparejamiento" deberá hacerse antes de iniciar la reproducción del contenido con tecnología inalámbrica *Bluetooth* usando el ADAPTADOR *Bluetooth*. Asegúrese de hacer el emparejamiento la primera vez que utilice el sistema o cuando quiera que se borren los datos de emparejamiento. El emparejamiento es necesario para registrar el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y permitir las comunicaciones *Bluetooth*. Para conocer más detalles, consulte el manual de instrucciones de su aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- El emparejamiento es necesario cuando usa por primera vez el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y el ADAPTADOR *Bluetooth*.
- Para activar la comunicación *Bluetooth*, el emparejamiento deberá hacerse con su sistema y con el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Función de receptor

Modo de operación

Este receptor está equipado con un gran número de funciones y ajustes. La función del modo de operación es para los usuarios que encuentran difícil dominar todas estas funciones y ajustes.

Índice de características

Modo de operación

Consulte *Configuración del modo de operación* en página 25 .

AVNavigator

Consulte *Acerca del uso del AVNavigator (CD-ROM incluido)* en página 5 .

MCACC totalmente automático

Consulte *Ajuste óptimo automático del sonido (Configuración totalmente automática de MCACC)* en página 23 .

MCACC automática (Experto)

Consulte *MCACC automática (Experto)* en página 58 .

Configuración manual de MCACC

Consulte *Configuración manual de MCACC* en página 60 .

PQLS

Consulte *Ajuste de la función PQLS* en página 43 .

Control de fase

Consulte *Mejor sonido con el control de fase* en página 36 .

Onda estacionaria

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Más control de fase

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Recuperador automático de sonido

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

ALC (Control automático de nivel)

Consulte *Acerca del uso del AVNavigator (CD-ROM incluido)* en página 5 .

Front Stage Surround Advance

Consulte *Reproducción con sonido envolvente* en página 34 .

Recuperador de sonido Air

Consulte *Reproducción con sonido envolvente* en página 34 .

Mejora de diálogo

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Radio de Internet

Consulte *Recepción de emisoras de radio de Internet* en página 38 .

vTuner

Consulte *Recepción de emisoras de radio de Internet* en página 38 .

DLNA

Consulte *Acerca de la reproducción de la red* en página 39 .

LAN inalámbrica

Consulte *Conexión a una LAN inalámbrica* en página 21 .

Reproducción de archivo de audio de alta resolución

Consulte *Acerca de los formatos de archivo reproducibles* en página 41 .

Presentación de diapositivas

Consulte *Reproducción de archivos de fotos guardados en un dispositivo de memoria USB* en página 29 .

ADAPTADOR Bluetooth

Consulte *ADAPTADOR Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica* en página 32 .

ARC (Audio Return Channel)

Consulte *Configuración de HDMI* en página 42 .

Ganancia SACD

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Retardo automático

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Ganancia de altura (opción Dolby Pro Logic IIz Height)

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Altavoz alto virtual

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Sonido envolvente trasero virtual

Consulte *Ajuste de las opciones de audio* en página 45 .

Convertidor de vídeo digital

Consulte *Ajuste de las opciones de vídeo* en página 47 .

Pure Cinema

Consulte *Ajuste de las opciones de vídeo* en página 47 .

Movimiento progresivo

Consulte *Ajuste de las opciones de vídeo* en página 47 .

Ajuste de vídeo avanzado

Consulte *Ajuste de las opciones de vídeo* en página 47 .

Desconexión automática de la alimentación

Consulte *Acerca del uso del AVNavigator (CD-ROM incluido)* en página 5 .

Especificaciones

Sección del amplificador

Potencia de salida media continua de 90 vatios* por canal, a un mínimo de 8 ohmios, de 20 Hz a 20 000 Hz con no más del 0,08 % de distorsión armónica total.**

Delanteros (estéreo) 90 W + 90 W
Potencia de salida (1 kHz, 8 Ω, 0,05 %, 1 canal activado) 120 W por canal
Impedancia de altavoces garantizada

..... 6 Ω a 16 Ω

* Medida cumpliendo con la norma *Regulación de Comercio de la Comisión Federal de Comercio que trata de las Reclamaciones de Potencia de Salida para Amplificadores*

** Medida con analizador de espectro de audio

Sección de audio

Entrada (Sensibilidad/Impedancia)
LINE 315 mV/47 kΩ
Salida (nivel/impedancia)
REC 315 mV/2.2 kΩ
Cociente señal/ruido (IHF, cortocircuito, red A)
LINE 100 dB
Relación señal a ruido [EIA, a 1 W (1 kHz)]
LINE 81 dB

Sección de sintonizador

Intervalo de frecuencia (FM)
..... 87.5 MHz a 108 MHz
Entrada de antena (FM) 75 Ω sin equilibrio
Intervalo de frecuencia (AM)
..... 530 kHz a 1700 kHz
Antena (AM) Antena de cuadro (equilibrada)

Sección de vídeo

Nivel de señal
Vídeo compuesto 1 Vp-p (75 Ω)
Vídeo componente
..... Y: 1,0 Vp-p (75 Ω), PB/PR: 0,7 Vp-p (75 Ω)
Resolución máxima correspondiente
Vídeo componente 1080p (1125p)
(Conversión de vídeo desactivada)

Sección de entrada/salida digital

Terminal HDMI 19 contactos (No DVI)
Tipo de salida HDMI 5 V, 100 mA
Terminal USB USB2.0 Full Speed (Tipo A)
Terminal de iPod USB y vídeo (Compuesto)
Cable de antena SIRIUS
..... Cable mini DIN de 8 contactos
Terminal ADAPTER PORT 5 V, 100 mA
Terminal WIRELESS LAN ADAPTER
..... 5 V, 600 mA

Sección de control integrado

Terminal de control (SR)
..... Minitoma de ø 3,5 (MONO)
Terminal de control (IR)
..... Minitoma de ø 3,5 (MONO)
Señal IR Activa alta (Nivel alto: 2,0 V)

Sección de red

Terminal LAN 10 BASE-T/100 BASE-TX

Varios

Requisitos de potencia CA 120 V, 60 Hz
Consumo de energía 550 W
En espera
..... 0.2 W (Configuración HDMI – Control: OFF)
0.3 W (Configuración HDMI – Control: ON)

Dimensiones
..... 435 mm (An) x 168 mm (Al) x 362.5 mm (Prof)
Peso (sin el embalaje) 10 kg

Número de piezas suministradas

Micrófono de configuración MCACC 1
Mando a distancia 1
Pilas secas IEC R03 tamaño AAA 2
Cable de iPod 1
Antena de cuadro de AM 1
Antena alámbrica de FM 1
CD-ROM (AVNavigator)
Este manual de instrucciones



Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras.

- Este producto incluye fuentes FontAvenue® bajo licencia de NEC Corporation. FontAvenue es una marca registrada de NEC Corporation.

Publicado por Pioneer Corporation.

Copyright © 2010 Pioneer Corporation.

Reservados todos los derechos.

Lista de códigos preajustados

Si encuentra el fabricante en esta lista no deberá tener ningún problema para controlar el componente, pero tenga en cuenta que hay casos en los que los códigos de los fabricantes de la lista no servirán para el modelo que usted esté usando. También hay casos en los que sólo ciertas funciones podrán controlarse después de asignar el código de preajuste apropiado.



Importante

- No garantizamos las operaciones de todos los fabricantes y aparatos listados. El funcionamiento puede ser imposible aunque se introduzca un código preajustado. Si no logra encontrar un código de preajuste apropiado para el componente que desea controlar, podrá programar comandos individuales de otros mandos a distancia en este mando (consulte *Programación de señales de otros mandos a distancia* en página 53).

Televisor

Pioneer 0004, 0006, 0113, 0115, 0116, 0117, 0119, 0122, 0123	Benq 0064	Crown 0008, 0104	Element 0082
Admiral 0001, 0014	Bradford 0008, 0104	CTX 0063	Emerson 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0023, 0103, 0104
Adventura 0012	Brilliant 0109	Curtis Mathes 0000, 0004, 0006, 0014, 0100, 0101	Emprex 0092
Aiwa 0002	Brockwood 0004	CXC 0008, 0104	Envision 0004, 0006, 0100
Akai 0002, 0100	Broksonic 0104	Cytron 0093	Epson 0061
Albatron 0097	Candle 0004, 0006, 0012, 0100	Daewoo 0004, 0005, 0006, 0023	ESA 0103
Alleron 0009	Carnivale 0100	Daytron 0004, 0006	Fujitsu 0009
America Action 0104	Carver 0101	Dell 0073	Funai 0008, 0009, 0103, 0104
Amtron 0008	CCE 0110	DiamondVision 0096	Futuretech 0008, 0104
Anam 0104	Celebrity 0002	Dimensia 0000	Gateway 0067, 0107, 0108
Anam National 0003, 0008	Celera 0106	Disney 0046	GE 0000, 0003, 0004, 0006, 0010, 0016, 0039
AOC 0004, 0005, 0006, 0100	Changhong 0106	Dumont 0004, 0011, 0099	GFM 0080, 0084
Apex 0021, 0102, 0106	Citizen 0004, 0006, 0008, 0100	Durabrand 0041, 0103, 0104	Gibralter 0004, 0011, 0099, 0100
Audiovox 0008, 0104	Clarion 0104	Dwin 0014	Goldstar 0004, 0005, 0006, 0007, 0100
Aventura 0103	Coby 0056	Electroband 0002	Gradiente 0066
Axion 0094	Colorlyme 0004, 0006	Electrograph 0107	
Bang & Olufsen 0111	Concerto 0004, 0006	Electrohome 0002, 0003, 0004, 0006	
Belcor 0004	Contec 0104		
Bell & Howell 0001	Contec/Cony 0007, 0008		
	Craig 0008, 0104		
	Crosley 0081, 0101		

Grunpy 0008, 0009, 0104
Haier 0112
Hallmark 0004, 0006
Harman/Kardon 0101
Harvard 0008, 0104
Havermy 0014
Hewlett Packard 0053
Hisense 0069
Hitachi 0004, 0006, 0007
Hyundai 0098
Ilo 0089, 0091
IMA 0008
Infinity 0101
InFocus 0074
Initial 0091
Insignia 0085, 0086
Inteq 0099
Janeil 0012
JBL 0101
JC Penney 0000, 0004, 0005, 0006, 0010
JCB 0002
Jensen 0004, 0006
JVC 0007, 0010, 0044, 5064
Kawasho 0002, 0004, 0006
KEC 0104
Kenwood 0004, 0006, 0100
KLH 0106
Kloss Novabeam 0008, 0012
KTV 0008, 0100, 0104, 0110
LG 0005, 0052, 0078, 0097
Logik 0001
Luxman 0004, 0006
LXI 0000, 0006, 0101, 0102
Magnavox 0004, 0006, 0019, 0020, 0037, 0042, 0100, 0101
Majestic 0001
Marantz 0004, 0006, 0062, 0100, 0101

Matsushita 0105
Maxent 0087, 0107
Megapower 0097
Megatron 0006
Memorex 0001, 0005, 0006, 0041
MGA 0004, 0005, 0006, 0100
Midland 0010, 0011, 0099
Mintek 0091
Mitsubishi 0004, 0005, 0006, 0014, 0045
Monivision 0097
Montgomery Ward 0001
Motorola 0003, 0014
MTC 0004, 0005, 0006, 0100
Multitech 0008, 0104, 0110
NAD 0006, 0102
NEC 0003, 0004, 0005, 0006, 0100
Net-TV 0107
Nikko 0006, 0100
Norcent 0060
Olevia 0048, 0054, 0059
Onwa 0008, 0104
Oppo 0095
Optimus 0105
Optoma 0075
Sphonica 0014
Orion 0025
Panasonic 0003, 0010, 0017, 0027, 0105, 0114, 0120, 0121, 0124, 0125
Penney 0100, 0102
Philco 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0100, 0101
Philips 0003, 0004, 0007, 0019, 0020, 0101
Philips Magnavox 0019
Pilot 0004, 0100
Polaroid 0057, 0106
Portland 0004, 0005, 0006

Prima 0065
Princeton 0097
Prism 0010
Proscan 0000
Proton 0004, 0006, 0007
Protron 0055
Proview 0068
Pulsar 0004, 0011, 0099
Quasar 0003, 0010, 0105
Radio Shack 0100, 0104
Radio Shack/Realistic 0000, 0004, 0006, 0007, 0008
RCA 0000, 0003, 0004, 0005, 0006, 0013, 0024, 0035
Realistic 0100, 0104
Runco 0011, 0099, 0100
Sampo 0004, 0006, 0100, 0107
Samsung 0004, 0005, 0006, 0007, 0022, 0032, 0076, 0077, 0083, 0100, 0110
Sansui 0025
Sanyo 0004, 0050
Sceptre 0072
Scotch 0006
Scott 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0090, 0104
Sears 0000, 0004, 0006, 0009, 0101, 0102, 0103
Sharp 0004, 0006, 0007, 0014, 0033
Sheng Chia 0014
Shogun 0004
Signature 0001
Sony 0002, 0018, 0029, 0030, 0031, 0034
Soundesign 0004, 0006, 0008, 0009, 0104
Squareview 0103
SSS 0004, 0008, 0104
Starlite 0008, 0104
Superscan 0014
Supre-Macy 0012
Supreme 0002

SVA 0088
Sylvania 0004, 0006, 0049, 0079, 0080, 0100, 0101, 0103
Symphonic 0008, 0041, 0103, 0104
Syntax 0054
Syntax-Brilliant 0054
Tandy 0014
Tatung 0003, 0108
Technics 0010, 0105
Techwood 0004, 0006, 0010
Teknika 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0101, 0104
TMK 0004, 0006
TNCi 0099
Toshiba 0026, 0028, 0036, 0038, 0040, 0043, 0102
Vector Research 0100
Vidikron 0101
Vidtech 0004, 0005, 0006
Viewsonic 0058, 0107
Viking 0012
Viore 0089
Vizio 0004, 0070, 0071, 0108
Wards 0000, 0001, 0004, 0005, 0006, 0009, 0100, 0101
Waycon 0102
Westinghouse 0047, 0051
White Westinghouse 0023
Yamaha 0004, 0005, 0006, 0100
Zenith 0001, 0004, 0011, 0015, 0099

DVD

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados para el BD, DVR (BDR, HDR).

Pioneer 2014, 2158
Accurian 0092
Advent 2072
Aiwa 2012
Akai 2066
Alco 2070
Allegro 2087
Amphion MediaWorks 2037
AMW 2037
Apex 2002, 2018, 2079, 2080
Apple 2058
Arrgo 2088
Aspire 2073
Astar 2052
Audiovox 2070
Axion 2040
Bang & Olufsen 2081
Blaupunkt 2080
Blue Parade 2078
Boston 2059
Broksonic 2066
California Audio Labs 2068
CambridgeSoundWorks 2065
CineVision 2087
Coby 2029
Curtis Mathes 2089
CyberHome 2000, 2088
Cytron 2039

Daewoo 2021, 2087
Denon 2026, 2068
Desay 2055
DiamondVision 2042
Disney 2022
Durabrand 2090
Emerson 2067, 2082, 2091
Enterprise 2082
ESA 2053, 2091
Fisher 2083
Funai 2091
GE 2016, 2077, 2080
GFM 2043
Go Video 2087
Gradiente 2068
Greenhill 2080
Haier 2094
Harman/Kardon 2030, 2084
Hitachi 2011
Hiteker 2079
iLive 2062
Ilo 2038
Initial 2038, 2080
Insignia 2036, 2064, 2091
Integra 2078
iSymphony 2060
JBL 2084
JVC 2013
Kawasaki 2070

Kenwood 2028, 2068
KLH 2070, 2080
Koss 2024, 2069, 2075
Landel 2093
Lasonic 2085
Lenoxx 2074, 2090
LG 2019, 2051, 2061, 2082, 2087
Liquid Video 2075
Liteon 2025, 2092
Magnavox 2067, 2076, 2091
Memorex 2066
Microsoft 2077
Mintek 2038, 2080, 2086
Mitsubishi 2020
Nesa 2080
Next Base 2093
Nexxtech 2056
Onkyo 2076
Oppo 2041, 2057
Oritron 2069, 2075
Panasonic 2005, 2007, 2017, 2032, 2033, 2050, 2068, 2076
Philips 2045, 2076
Proceed 2079
Proscan 2077
Qwestar 2069
RCA 2008, 2016, 2070, 2077, 2078, 2080
Regent 2074

BD

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados para el DVD, DVR (BDR, HDR).

Pioneer 2159, 2160
Denon 2147, 2148, 2149
Hitachi 2144, 2145, 2146
JVC 2127, 2128, 2130, 2131, 2132, 2133

Kenwood 2044
LG 2123, 2124
Marantz 2139, 2140
Mitsubishi 2137, 2138
Onkyo 2126

Panasonic 2114, 2115, 2116
Philips 2117
Samsung 2119
Sharp 2141, 2142, 2143

Sony 2120, 2121, 2122, 2129
Toshiba 2125, 2099
Yamaha 2134, 2135, 2136

DVR (BDR, HDR)

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados para el DVD, BD.

Pioneer 2103, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157
Panasonic 2100, 2106
Sharp 2104, 2112
Sony 2105, 2108, 2109, 2110, 2113
Toshiba 2111

VCR

Pioneer 1035
ABS 1017
Adventura 1005
Aiwa 1005
Alienware 1017
American High 1004
Asha 1002
Audio Dynamics 1000
Audiovox 1003
Bang & Olufsen 1032
Beaumarck 1002
Bell & Howell 1001
Calix 1003
Candle 1002, 1003
Canon 1004
Citizen 1002, 1003
Colortyme 1000
Craig 1002, 1003
Curtis Mathes 1000, 1002, 1004
Cybernex 1002
CyberPower 1017
Daewoo 1005
DBX 1000
Dell 1017
DIRECTV 1016, 1020, 1022, 1023, 1024, 1027, 1030, 1031
Dish Network 1029
Dishpro 1029
Durabrand 1018
Dynatech 1005
Echostar 1029
Electrohome 1003
Electroponic 1003
Emerson 1003, 1004, 1005
Expressvu 1029
Fisher 1001
Fuji 1004
Funai 1005
Garrard 1005
Gateway 1017
GE 1002, 1004
GOI 1029
Goldstar 1000, 1003
Gradiente 1005
Harley Davidson 1005
Harman/Kardon 1000
Headquarter 1001
Hewlett Packard 1017
HNS 1016
Howard Computers 1017
HP 1017
HTS 1029
Hughes Network Systems 1016, 1020, 1022, 1023, 1024
Humax 1016, 1020
Hush 1017
iBUYPOWER 1017
Instant Replay 1004
JC Penney 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
JCL 1004
JVC 1000, 1001, 1020, 1029
Kenwood 1000, 1001
Kodak 1003, 1004
LG 1003
Linksys 1017
Lloyd's 1005
LXI 1003
Magnavox 1004, 1018
Magnin 1003
Marantz 1000, 1001, 1004
Marta 1003
Matsushita 1004
Media Center PC 1017
MEI 1004
Memorex 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1018, 1019
MGN Technology 1002
Microsoft 1017
Mind 1017
Mitsubishi 1010
Motorola 1004
MTC 1002
Multitech 1002, 1005
NEC 1000, 1001
Nikko 1003
Niveus Media 1017
Noblex 1002
Northgate 1017
Olympus 1004
Optimus 1003
Orion 1014, 1019
Panasonic 1004, 1008
Philco 1004
Philips 1004, 1011, 1016, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025
Philips Magnavox 1011
Pilot 1003
Proscan 1030
Pulsar 1018
Quarter 1001
Quartz 1001
Quasar 1004
Radio Shack 1003
Radio Shack/Realistic 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
Radix 1003
Randex 1003
RCA 1002, 1004, 1007, 1016, 1020, 1022, 1030, 1031
Realistic 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
ReplayTV 1026
Ricavision 1017
Runco 1018
Samsung 1002, 1016, 1022, 1024
Sanky 1018
Sansui 1014, 1019
Sanyo 1001, 1002
Sears 1001, 1003, 1004
Sharp 1012
Shogun 1002
Singer 1004
Sonic Blue 1026
Sony 1006, 1009, 1017, 1021
Stack 1017
STS 1004
Sylvania 1004, 1005
Symphonic 1005
Systemax 1017

Tagar Systems 1017
Tandy 1001
Tashiko 1003
Teac 1005
Technics 1004
Teknika 1003, 1004, 1005
Tivo 1016, 1020, 1021, 1022, 1025
TMK 1002
Toshiba 1015, 1017, 1028
Totevision 1002, 1003
Touch 1017

UltimateTV 1031
Unitech 1002
Vector Research 1000
Video Concepts 1000
Videosonic 1002
Viewsonic 1017
Voodoo 1017

Wards 1002, 1003, 1004, 1005
Yamaha 1000, 1001
Zenith 1013, 1018
ZT Group 1017

Receptor de satélite

Pioneer 0126, 6097, 6098, 6145
ADB 6035, 6001
Akai 6102
Alba 6005, 6013, 6011
Allsat 6102
Alltech 6011
Amstrad 6033, 6030, 6044
Anttron 6013
Asat 6102
Austar 6000, 6045
BELL 6160
Bell ExpressVu 6002, 6003
British Sky Broadcasting 6030
Canal 6105
Chaparral 6034
CNS 6001
Coolsat 6021
Crossdigital 6043
Digenius 6104
Digiwave 6053
DirecTV 6070, 6110, 6111, 6062, 6063, 6113, 6008, 6038, 6054, 6069, 6060, 6059, 6043, 6018, 6114, 6115, 6116, 6093
Dish Network System 6002, 6089, 6003, 6004
Dishpro 6002, 6089, 6004
DX Antenna 6140
E Aichi 6141
Echostar 6002, 6089, 6036, 6005, 6003, 6004, 6146
Expressvu 6002, 6004
Fujitsu 6133, 6134, 6135
Fortec Star 6123, 6023
Fresat 6014
Funai 6070
GE 6111
General Instrument 6032
GOI 6002, 6004
Grundig 6007, 6030
Hirschmann 6033
Hisense 6020
Hitachi 6038, 6049, 6132
Houston 6002
HTS 6002, 6004
Hughes Network Systems 6113, 6038, 6054, 6114, 6115, 6116
Hyundai 6016
iLo 6020
Innova 6059
Jerrold 6032, 6128, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157
JVC 6002, 6003, 6004
Kathrein 6096
Lava 6053
LG 6047, 6018
Marantz 6102
McIntosh 6032
Mitsubishi 6038
Motorola 6032, 6042
NEC 6050, 6131
Netsat 6059
Next Level 6032
nfusion 6015
Nokia 6025, 6026, 6118, 6119, 6121
Pace 6035, 6005, 6030, 6031
Panarex 6016
Panasonic 6008, 6009, 6030, 6136, 6137, 6138
Pansat 6016, 6022
Philips 6002, 6113, 6038, 6054, 6060, 6059, 6102, 6103, 6030, 6114
Primestar 6032, 6147
Proscan 6110, 6111
Proton 6020
RadioShack 6002, 6111, 6032
Radix 6036
RCA 6002, 6110, 6111, 6113, 6109, 6061, 6114, 6142, 6144, 6148
SA 6124, 6126, 6158, 6159
Saba 6014
Sagem 6041, 6120
Samsung 6070, 6113, 6091, 6043, 6017, 6114, 6093
Sanyo 6046
Sat Cruiser 6015
Schwaiger 6066
SEI 6139
Siemens 6007, 6036
SKY 6042, 6059, 6030, 6031
SM Electronic 6011
Smart 6051
Sonicview 6055, 6107
Sony 6062, 6063, 6030, 6143
Star Choice 6032
Star Trak 6032
TechniSat 6033
Thomson 6110, 6111, 6014
Tivo 6113, 6114, 6115, 6116
Toshiba 6038, 6054, 6039, 6130
TPS 6041
Triasat 6033
Ultrasat 6021
US Digital 6020
USDTV 6020
ViewSat 6048
Voom 6032
Zehnder 6101
Zenith 6042, 6069, 6037, 6125, 6127, 6129

Receptor de satélite (Combinación de SAT/PVR)

Pioneer 0126, 0128	Dish Network System 6002, 6089	Hughes Network Systems 6113, 6114, 6115, 6116	Samsung 6114
Bell ExpressVu 6002, 6003	Dishpro 6002, 6089	JVC 6003	Sonicview 6055, 6107
DirecTV 6070, 6110, 6062, 6113, 6060, 6059, 6114, 6115, 6116	Echostar 6002, 6089, 6003	Motorola 6032	Sony 6062
	Expressvu 6002	Philips 6113, 6114	Star Choice 6032
		Proscan 6110	Tivo 6113, 6114, 6115, 6116

Receptor de cable

Pioneer 6028, 6029, 6095, 6099	Director 6073	Myrio 6077, 6078	Shaw 6074
ABC 6122	Emerson 6122	Noos 6040	Starcom 6122
Accuphase 6122	Fosgate 6072	Pace 6074, 6029, 6028, 6106, 6083	Stargate 6122
Amino 6077, 6078	General Instrument 6073, 6072, 6122	Panasonic 6112, 6083	Suddenlink 6074, 6029
Auna 6082	Homecast 6024	Paragon 6112	Supercable 6072
BCC 6072	i3 Micro 6077	Penney 6112	Time Warner 6074, 6029, 6058
Bell & Howell 6122	Insight 6074, 6073, 6029	Philips 6012	Tivo 6076
Bright House 6074, 6029	Jebsee 6122	Pulsar 6112	Toshiba 6112
Cable One 6074, 6029	Jerrold 6073, 6072, 6122	Quasar 6112	United Cable 6072, 6122
Cablevision 6074, 6029	Knology 6029	Regal 6072	US Electronics 6072
Charter 6074, 6029, 6058	Macab 6040	Rogers 6029	Videoway 6112
Cisco 6029, 6028, 6083	Mediacom 6074, 6029	Runco 6112	Zenith 6112
Comcast 6074, 6029, 1982	Memorex 6112	Samsung 6095	
Cox 6074, 6029	Motorola 6074, 6073, 6072, 6029, 6122, 6094	Scientific Atlanta 6029, 6028, 6027, 6112	
Digeo 6029, 6058	MTS 6094	Sejin 6077	

Receptor de cable (Combinación de Cable/PVR)

Pioneer 0127, 6029	Comcast 6074, 6029, 6083, 6076	Mediacom 6074, 6029	Shaw 6074
Amino 6078	Cox 6074, 6029	Motorola 6074, 6081	Suddenlink 6074, 6029
Bright House 6074, 6029	Digeo 6081, 6058	Myrio 6078	Supercable 6072
Cable One 6074, 6029	Homecast 6024	Pace 6029	Time Warner 6074, 6029, 6058
Cablevision 6074, 6029	Insight 6074, 6029	Panasonic 6083	Tivo 6076
Charter 6074, 6029, 6058	Knology 6029	Rogers 6029	
Cisco 6029, 6083		Scientific Atlanta 6029	

CD (SACD)

Pioneer 5065, 5066	Kenwood 5020, 5021, 5031	Philips 5022, 5032, 5044	TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037
AKAI 5043	Luxman 5049	RCA 5013, 5029	Technics 5041
Asuka 5045	Marantz 5033	Roadstar 5052	Victor 5014
Denon 5019	Onkyo 5017, 5018, 5030, 5050	Sharp 5051	Yamaha 5024, 5025, 5038, 5046, 5047
Fisher 5048	Panasonic 5036	Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5028, 5039	
Goldstar 5040			
Hitachi 5042			

CD-R

Pioneer 5067
Philips 5054
Yamaha 5055

Platina de casete

Pioneer 5058, 5059, 5070

Cinta digital

Pioneer 5069

MD

Pioneer 5068



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

LIMITED WARRANTY
WARRANTY VALID ONLY IN COUNTRY OF PRODUCT PURCHASE

WARRANTY

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA), and Pioneer Electronics Of Canada, Inc. (POC), warrant that products distributed by PUSA in the U.S.A., and by POC in Canada that fail to function properly under normal use due to a manufacturing defect when installed and operated according to the owner's manual enclosed with the unit will be repaired or replaced with a unit of comparable value, at the option of PUSA or POC, without charge to you for parts or actual repair work. Parts supplied under this warranty may be new or rebuilt at the option of PUSA or POC.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES TO THE ORIGINAL OR ANY SUBSEQUENT OWNER OF THIS PIONEER PRODUCT DURING THE WARRANTY PERIOD PROVIDED THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED PIONEER DISTRIBUTOR/DEALER IN THE U.S.A. OR CANADA. YOU WILL BE REQUIRED TO PROVIDE A SALES RECEIPT OR OTHER VALID PROOF OF PURCHASE SHOWING THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR, IF RENTED, YOUR RENTAL CONTRACT SHOWING THE PLACE AND DATE OF FIRST RENTAL. IN THE EVENT SERVICE IS REQUIRED, THE PRODUCT MUST BE DELIVERED WITHIN THE WARRANTY PERIOD. TRANSPORTATION PREPARED, AND ONLY FROM WITHIN THE COUNTRY OF PURCHASE AS EXPLAINED IN THIS DOCUMENT. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR REMOVAL AND INSTALLATION OF THE PRODUCT. PUSA OR POC, AS APPROPRIATE, WILL PAY TO RETURN THE REPAIRED OR REPLACEMENT PRODUCT TO YOU WITHIN THE COUNTRY OF PURCHASE.

PRODUCT WARRANTY PERIOD

Home Audio and Video	Parts	Labor
Microphones, Headphones, Photo Cartridges and Styluses	1 Year	1 Year
	90 Days	90 Days

Shorter limited warranty periods apply to some models. Please refer to the limited warranty document enclosed with the product for a definitive statement of the warranty period. The warranty period for retail customers who rent the product commences upon the date product is first put into use (a) during the rental period or (b) retail sale, whichever occurs first.

WHAT IS NOT COVERED

IF THIS PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN UNAUTHORIZED DISTRIBUTOR, THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS PRODUCT IS SOLD STRICTLY "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS".

PIONEER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL AND/OR INCIDENTAL DAMAGES.

PIONEER DOES NOT WARRANT ANY PRODUCT LISTED ABOVE WHEN IT IS USED IN A TRADE OR BUSINESS OR IN ANY INDUSTRIAL OR COMMERCIAL APPLICATION.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT HAS BEEN SUBJECT TO POWER IN EXCESS OF ITS PUBLISHED POWER RATING.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER TELEVISION OR DISPLAY SCREENS DAMAGED BY STATIC, NON-MOVING, IMAGES APPLIED FOR LENGTHY PERIODS (BURN-IN).

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE CABINET OR ANY APPEARANCE ITEM, USER ATTACHED ANTENNA, ANY DAMAGE TO RECORDS OR RECORDING TAPES OR DISCS, ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM ALTERATIONS, MODIFICATIONS NOT AUTHORIZED IN WRITING BY PIONEER, ACCIDENT, MISUSE OR ABUSE, DAMAGE DUE TO LIGHTNING OR OTHER SURGES, SUBSEQUENT DAMAGE FROM LEAKING, DAMAGE FROM OPERATIVE BATTERIES, OR THE USE OF BATTERIES NOT CONFORMING TO THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF PARTS OR LABOR WHICH WOULD BE OTHERWISE PROVIDED WITHOUT CHARGE UNDER THIS WARRANTY OBTAINED FROM ANY SOURCE OTHER THAN A PIONEER AUTHORIZED SERVICE COMPANY OR OTHER DESIGNATED LOCATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR LABOR OR FROM IMPROPER MAINTENANCE.

ALTERED, DEFACED, OR REMOVED SERIAL NUMBERS VOID THIS ENTIRE WARRANTY

NO OTHER WARRANTIES

IN THE U.S.A. - PIONEER LIMITS ITS OBLIGATIONS UNDER ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; TO A PERIOD NOT TO EXCEED THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO, THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN CANADA - EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OBLIGATIONS OR CONDITIONS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

TO OBTAIN SERVICE

PUSA and POC have appointed a number of Authorized Service Companies throughout the U.S.A. and Canada should your product require service. To receive warranty service, you need to present your sales receipt or, if rented, your rental contract showing place and date of original owner's transaction. If shipping the unit, you will need to package it carefully and send it, transportation prepaid by a traceable, insured method, to an Authorized Service Company. Package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include your name, address and telephone number where you can be reached during business hours. On all complaints and concerns in the U.S.A. call Customer Support at 1-800-421-1404, or, in Canada, call Customer Satisfaction at 1-877-283-5901.

IN THE U.S.A.

For hook-up and operation of your unit or to locate an Authorized Service Company, please call or write:

PIONEER ELECTRONICS SERVICE, INC.
P.O. BOX 1760
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801
1-800-421-1404

<http://www.pioneerelectronics.com>

IN CANADA

For additional information on this warranty, please call or write:

CUSTOMER SATISFACTION GROUP
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 ALLSTATE PARKWAY
MARKHAM, ON L3R 0P2
(905) 479-4411

1-877-283-5901
<http://www.pioneerelectronics.ca>

DISPUTE RESOLUTION

IN THE U.S.A. - Following our response to any initial request to Customer Support, should a dispute arise between you and Pioneer, Pioneer makes available its Complaint Resolution Program to help resolve the dispute. The Complaint Resolution Program is available in the U.S.A. and Canada. You may request to use the Complaint Resolution Program before you exercise any rights under or seek any remedies created by Title 1 of the Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act 15 U.S.C. 2301 et seq. To use the Complaint Resolution Program call 1-800-421-1404, and explain to the customer service representative the problem you are experiencing, steps you have taken to have the product repaired during the warranty period and the name of the authorized Distributor/Dealer from whom the Pioneer product was purchased. After the complaint has been explained to the representative, a resolution number will be issued. Within 40 days of receiving your complaint, Pioneer will investigate the dispute and will either: (1) respond to your complaint in writing (informing you what action Pioneer will take, and in what time period, to resolve the dispute; or (2) respond to your complaint in writing informing you why it will not take any action.

IN CANADA - Call the Customer Satisfaction Manager at (905) 946-7448 to discuss your complaint and to obtain a prompt resolution.

RECORD THE PLACE AND DATE OF PURCHASE FOR FUTURE REFERENCE

Model No. _____ Serial No. _____ Purchase Date _____

Purchased From _____

KEEP THIS INFORMATION AND YOUR SALES RECEIPT IN A SAFE PLACE

To register your product, find the nearest authorized service location, to purchase replacement parts, operating instructions, or accessories, please go to one of following URLs :

Pour enregistrer votre produit, trouver le service après-vente agréé le plus proche et pour acheter des pièces de rechange, des modes d'emploi ou des accessoires, reportez-vous aux URL suivantes :

In the USA/Aux Etats-Unis

<http://www.pioneerelectronics.com>

In Canada/Aux Canada

<http://www.pioneerelectronics.ca>

S018_B1_EnFr

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2011 Pioneer Corporation.
All rights reserved.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_B2_En